

## Шкаф-стол угловой (Kitchen base unit corner)




Код ТН ВЭД ЕАЭС

9403 40 100 0  
9403 90 300 0

отрезать  
и приклеить


левый/left

правый/right



корпус - 70СУБ1621

or cupboard under the sink



















### Комплектовочная ведомость / Set package sheet

Упақ/ Package	Наименование	Description	Цвет детали/Décor		Размер / Size, mm	Кол-во/ Quantity	№
Package case	Фурнитура	Furniture/Cabinetry hardware	-	-	-	1	-
	Бок левый	Side left	Белый	White	674x426	1	1
	Бок правый	Side right	Белый	White	674x426	1	2
	Вязка передняя	Connecting element (front)	Белый	White	877x74	1	3
	Вязка задняя	Connecting element (back)	Белый	White	877x74	1	14
	Крышка	Top	Белый	White	911x426	1	4
	Полка	Shelves	Белый	White	877x400	1	5
	Цоколь	Socle	Белый	White	152x468	1	6
	Цоколь	Socle	Белый	White	152x56	1	13
	ХДФ	Back element	Белый	White	908x342	2	7
	Планка	Plank	Белый	White	690x126	1	11
	Планка	Plank	Белый	White	690x24	1	12
	Соед. Элемент	Connecting back element	-	-	877 мм	1	9

### Продается отдельно/Sold separately





Package door/ panel	Створка	Door	см упақ/look at the package		686x396	1	10
	ХДФ	Back element	Белый	White	686x396	1	-
	Ручка	Hadle	-	-	-	1	-
	Заглушка только для ЛЮКС, КАМЕЛИЯ/Cap only for Lux, Kameliya D35 mm					2	-












Pack	Столешница	Worktop	см упақ/look at the package		1000x600	1	8
------	------------	---------	-----------------------------	--	----------	---	---

89	180°	5	7*50	39	*	35	H 150 mm		
									
2 x			11 x	4 x	1 x	6 x			
34		6	6,3*10,5	18	3,5*15	14	3,5*30	48	2*20
									
2 x			4 x	36 x	6 x		40 x		
72		71		9	15		44		
									
4 x		10 x		2 x	1 x		4 x		

**\*Внимание!!! Attention!!! Cabinet Handles**

- Europe, Polonez, Loft, Lux - C36
- Princess, Kameliya - FS 186 096
- Vintage - СПА5
- Eva - K17





(PL) Instrukcja montażu

(CZ) Návod k montáži

(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instruction

(F) Model d'emploi

(HU) Szerelési útmutató

(I) Istruzione di montaggio


(NL) Handleiding voor de montage

(RU) Инструкция по монтажу

(RO) Instrucțiuni de montare

(SK) Návod k montáži

(TR) Montaj talimatı



**⚠ Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem • Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat ⚠**

PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törölrőruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívni častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezilye veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.



**Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya • Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti**

