



Инструкция по эксплуатации лапшерезки-тестораскатки с механическим приводом

- ✓ Зафиксируйте лапшережку на столе и вставьте ручку в отверстие на валике для раскатки теста (валик с плоскими краями).
 - ✓ Перед первым использованием лапшережки рекомендуется тщательно протереть лапшережку сухим полотенцем и пропустить немного теста через валик для раскатки.
 - ✓ Полученное тесто необходимо выбросить.
 - ✓ Настройте лапшережку на самую большую толщину, отрегулировав отверстие между валиком на 3 мм.
 - ✓ Прокатите тесто, поворачивая ручку. Повторите, затем настройте лапшережку на следующий уровень и снова пропустите тесто.
 - ✓ Регулируемая толщина теста от 0,2 мм до 2,5 мм.
 - ✓ Разрежьте тесто на ровные полоски при помощи ножа.
 - ✓ Переставьте ручку в отверстие на нарезном блоке лапшережки, и пропустите полоску через нарезной блок (валик с резными краями).
 - ✓ Рекомендуется чистить лапшережку с помощью щетки после каждого использования.
 - ✓ Снимите пластиковые протекторы для чистки лапшережки изнутри.
 - ✓ В случае необходимости используйте оливковое масло для чистки нарезного блока.
- Храните лапшережку в недоступном для детей месте.