

## 1. Назначение и область применения

1.1. Вентиляторы бытовые настенные Народные (далее – вентиляторы) предназначены для работы в однофазной сети напряжением 230 В частотой 50 Гц.

1.2. Вентиляторы являются вытяжными, предназначены для настенного монтажа,

применяются для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия диаметром 100, 125 и 150 мм. Вентиляторы рассчитаны на продолжительную работу без отключения от сети.

## 2. Ассортимент, технические характеристики, габаритные размеры

2.1. Ассортимент вентиляторов представлен в таблице 1.

Таблица 1

Артикул	Наименование	Цвет	Диаметр вытяжного отверстия, мм
SQ1807-0201	Вентилятор бытовой настенный 100 Народный	Белый	100
SQ1807-0202	Вентилятор бытовой настенный 125 Народный	Белый	125
SQ1807-0203	Вентилятор бытовой настенный 150 Народный	Белый	150

Наименование параметра	Значение		
	Вентилятор бытовой настенный 100 Народный	Вентилятор бытовой настенный 125 Народный	Вентилятор бытовой настенный 150 Народный
Номинальное напряжение, В	220–240		
Частота сети, Гц	50		
Потребляемая мощность, Вт	14	14	16
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	93	180	280
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ	35	36	38
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)	IP24		
Класс защиты по ГОСТ 30345.0-95	II		
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4		

2.3. Габаритные размеры вентиляторов приведены на рисунке 1 и в таблице 3.




Рисунок 1

Таблица 3

Модель	Размеры, мм				
	A	B	C	D	E
Вентилятор бытовой настенный 100 Народный	150	135	55	98	22
Вентилятор бытовой настенный 125 Народный	175	160	61	123	23
Вентилятор бытовой настенный 150 Народный	200	185	62	147	24

### 3. Комплектность.

3.1. В комплект поставки входит:

- Вентилятор – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт.

• Упаковочный пакет – 1 шт.

- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.

### 4. Требования безопасности.

4.1. Все работы с вентилятором (монтаж, соединение, ремонт, обслуживание) должны выполняться только квалифицированным персоналом. Предварительно питание должно быть отключено.

4.2. Запрещается эксплуатация вентилятора за пределами диапазона рабочих температур.

4.3. Запрещается использовать вентилятор во взрывоопасных и агрессивных средах.

4.4. Необходимо избегать попадания в проточную часть корпуса посторонних предметов, которые могут повредить или заклинить лопасти вентилятора.

### 5. Установка и подготовка к работе

5.1. Вентиляторы поставляются готовыми к подключению.

5.2. Вентиляторы монтируются внутри помещений.

5.3. Необходимо предусмотреть доступ для обслуживания вентилятора.

5.4. Минимальная высота установки, 2,3 м от уровня пола.

5.5. Вентилятор следует устанавливать напротив основных источников поступления воздуха на расстоянии не менее 30 мм от угла, образуемого стеной и потолком.

5.6. Перед установкой следует снять переднюю крышку вентилятора, прислонить вентилятор к стене и отметить 4 точки крепления и место ввода кабеля.

5.7. Подвести кабель к вентилятору через кабельный ввод.

5.8. Схема подключения к сети представлена

на рисунке 2:




Рисунок 2

S1 – Автомат защиты

S2 – Внешний выключатель

M – Вентилятор

5.9. Закрепить вентилятор на монтажной поверхности с помощью метизов.

5.10. Затем закрепить переднюю крышку.

### 6. Обслуживание

6.1. Для сохранения эстетичного внешнего вида вентилятора необходимо периодически производить очистку передней панели, а также центральной части вентилятора. Для этого снимите переднюю панель и протрите ее и центральную часть сухой тканью. Осмотр вентилятора и чистка крыльчатки производится 1 раз в 6 месяцев (периодичность зависит от условий эксплуатации).

6.2. Порядок чистки:

- тщательно осмотрите крыльчатку;
- протрите сухой тканью крыльчатку;
- не допускайте контакта электрических частей с водой;
- не применяйте очистители, абразивы, моющие средства, повреждающие пластик.

Проверка надежности электрических соединений производится не реже 1 раза в год.

7.1. Транспортирование и хранение вентиляторов осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

7.2. Транспортирование вентиляторов допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений, загрязнений и попада-

ния влаги.

7.3. Хранение вентиляторов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С и относительной влажности 80% при +25 °С.

## 8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода платных услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 2 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования,

хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон, чек).

8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесенных не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

## 9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установ-

ки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

## 10. Гарантийный талон

Вентилятор бытовой настенный \_\_\_\_\_ Народный SQ1807-\_\_\_\_\_  
соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Место продажи \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп продающей организации \_\_\_\_\_

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

ООО «НЭКМ»  
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б  
Тел.: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14  
Бесплатный тел.: 8 (800) 700-63-26 (РФ)  
info@necm.ru



Произведено по заказу и под контролем ООО «НЭКМ» на заводе ООО «ЭРА», Россия, г. Рязань, ул. Новоселковская, д. 17.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу ООО «НЭКМ» по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по адресу: 117405, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 «Б», ООО «Национальная электротехническая компания Морозова». Телефон: (495) 727-32-14.

**1. Наименования продукции, тип, марка, модель:**  
Вентиляторы бытовые настенные Народные.

**2. Область применения:** в быту.

**3. Основные технические характеристики и параметры:**  
14/14/16 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ4, IP34, от +1 до +40 °С.

**4. Правила и условия монтажа:**

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, требует специальной утилизации.

**5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**

Не бросать, не погружать в воду.

**6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:**  
Обращаться по месту приобретения.

**7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**

Дата изготовления «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.  
Срок службы не менее 2 лет.  
Гарантийный срок 2 года.

**8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**  
Произведено по заказу и под контролем ООО «НЭКМ» на заводе ООО «ЭРА».

Адрес: 390047, г. Рязань, ул. Новоселковская, 17.  
Телефон: +7 (4912) 24-16-00, 24-16-01.

**9. Свидетельство о приёмке:**

Продукция изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

**10. Комплектность:**

- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.

## KZ Төлқұжат

**1. Өнім атауы, типі, белгісі, үлгісі:**  
Вентиляторы бытовые настенные Народные.

**2. Қолдану саласы:** тұрмыста.

**3. Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:**  
14/14/16 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ4, IP34, от +1 до +40 °С.

**4. Монтаж ережелері мен шарттары:**

Тапсы-рыс жөнінде басшылықтың жұмысына сәйкес, қорапта сақталуы тиіс, Жабұлы көлікте тасылуы керек, Арнайы тазартуларды талап етпейді.

**5. Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:**

Лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.

**6. Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:**

Сатып алған жерге жолығыңыз.

**7. Өнімнің жасалған айы/жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**

Қызмет ету мерзімі кем дегенде 2 жыл.

Кепілдік мерзімі 2 жыл.

**8. Өндірушінің (үкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:**

«НЭКМ» ЖШҚ тапсырысымен және бақылауында келесі зауытта өндірілген: ЖШБ «ЭРА».

Мекен-жайы: 390047, шаары Рязань, көчө Новоселковская, 17.  
Байланыс телефондары: +7 (4912) 24-16-00, 24-16-01.

**9. Қабылдану туралы куәлік:**

Өнім мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.

**10. Жийынтықтылық:**

- Бұйым.
- Төлқұжат.
- Орамы.

ООО «НЭКМ»  
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б  
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14  
Факс: +7 (495) 727-32-44  
info@necm.ru

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы,  
Вы можете обратиться в сервисную службу ООО «НЭКМ» по бесплатному  
телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

**1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մակնիշը, մոդելը.**  
Вентиляторы бытовые настенные Народные:

**2. Կիրառման բնագավառը.** կենցաղում:

**3. Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրերը.**  
14/14/16 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ4, IP34, от +1 до +40 °С:

**4. Մոտավորան կանոններն ու պայմանները.**  
Համաձայն շահագործման ձեռնարկի, տեղադրվելի փակ տրանսպորտով, չի պահանջվում հատուկ օտարում:

**5. Անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները.**

Չմետել, ջրի մեջ չընկնել:

**6. Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրանքի անսարգելություն հայտնաբերելու դեպքում.**

Դիմել ձեռքբերման տեղը:

**7. Արտադրանքի արտադրման ամիսը /տարին, օտարադրյալի ժամկետը, բրանչիզիային մասնակց.**

Ճարտարապետի մասնակցի՝ պակաս 2 տարուց:  
Երաշխիքային մասնակցը՝ 2 տարի:

**8. Արտադրողի (լիցանավորված ներկայացուցչի), ներմուծողի, անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ նրանց հետ կապվելու վերաբերյալ.**

Արտադրված է գործարանում՝ «НЭКМ» ՍՊԸ-ի պատվերով և վերահսկողության տեղում. ЖШБ «ЭРА»:

Հասցե: 390047, шаары Рязань, көчө Новоселковская, 17:  
Հեռախոս, +7 (4912) 24-16-00, 24-16-01:

**9. Կապակալան քննույնման մասին.**

Արտադրանքն արտադրվել և քննույնմել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի, պետական չափորոշիչների պարտադիր պահանջներին համապատասխան և համարվել է պետական շահագործման համար:

**10. Կոմպլեկտավորողություն.**

- Ապրանք:
- անվանագիր:
- փաթեթավորում:

## KG Паспорт

**1. Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, белгилемеси, модели:**  
Вентиляторы бытовые настенные Народные.

**2. Колдонуу тармагы:** тиричиликте.

**3. Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:**  
14/14/16 Вт, 230 В, 50 Гц, УХЛ4, IP34, от +1 до +40 °С.

**4. Орнотуу эрежелери жана шарттары:**

Өндүрүүчүнүн техникалык өжөттөмөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, жабук унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.

**5. Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:**

Ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.

**6. Өнүмдө бузуктук табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:** Сатып алган жерге кайрылуу керек.

**7. Өнүмдүн даярдалган айы/жылы, жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:**

Жарактуулук мөөнөтү 2 жылдан кем эмес.

Кепилдик мөөнөтү 2 жыл.

**8. Өндүрүүчүнүн (үкүлөткөн өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:**

«НЭКМ» ЖЧК буйрутмасы боюнча жана көзөмөлдөөсү алдында заводдо өндүрүлгөн: ООО «ЭРА».

Дареги: 390047 шаары, Рязань, көчө Новоселковская, 17.  
Телефон: +7 (4912) 24-16-00, 24-16-01.

**9. Кабыл алуу жөндөмө күбөлүк:**

Өнім мамлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өжөттөмө боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитилген.

**10. Комплекттүүлүк:**

- Буюм.
- Паспорт.
- Таңгак.