

RUS

Изготовитель: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД
Местонахождение и почтовый адрес для связи: Юнит Би Энд Си, 15й Этаж, Кейси Абердин Хаус, №38, Хенг Ни Роуд, Вонг Чук Хан, Гонконг, КНР по заказу Ронделл ГмбХ, Софи-Шарлоттен штрассе, 9-10, 14059 Берлин, Германия
Импортер и уполномоченный изготавителем лицо: ООО «Иперион»
Местонахождение и почтовый адрес для связи: РФ, 117452, г. Москва, Черноморский бульвар, дом 17, корп. 1, этаж 4, офис 401, каб. 2
Тел.: +7 (499) 685-17-81, e-mail: info@rondell.ru

Сделано в КНР

По всем вопросам качества посуды Röndell обращайтесь, согласно законодательству, в магазин по месту приобретения товара или по телефону горячей линии RONDELL 8-800-100-1840 info@rondell.ru

С целью улучшения потребительских свойств и внешнего вида Продукции, Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общий принцип работы продукта, без предварительного уведомления, из-за чего между изображением на упаковке/сайте и реальным изделием могут наблюдаться незначительные различия

GB

STAR PLUS LIMITED Unit B&C, 15th Floor, Casey Aberdeen House, No 38, Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong, PRC on request of Rondell GmbH, Sophie-Charlotten-Strasse, 9-10, 14059 Berlin, Germany

Made in China

info@rondell.ru

www.rondell.ru

In order to improve the usability and the exterior of the Product the Manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the picture on the package/website and the product may be observed.

UA

Виробник: СТАР ПЛЮС ЛІМІТЕД
Місцезнаходження та поштова адреса для зв'язку: Юніт Бі Енд Сі, 15-й Поверх, Кейсі Абердин Хаус, №38, Хенг Ни Роуд, Вонг Чук Хан, Гонконг, КНР, за замовленням Ронделл ГмбХ, Софи-Шарлоттен штрассе, 9-10, 14059 Берлін, Німеччина

Зроблено в КНР

info@rondell.ru

www.rondell.ru

З метою підвищення споживчих властивостей та зовнішнього вигляду Продукту Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальний принцип роботи продукту, без попереднього повідомлення, через що між зображенням на упаковці/сайт та реальним виробом можуть спостерігатися незначні відмінності

KZ

Жасауын: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД
Ориаласкан орын және байланысқа арналған пошта мекен-жайы: Юнит Би Энд Си, 15-ши Қабат, Софи-Шарлоттен штрассе, №38, Хенг Ни Роуд, Вонг Чук Хан, Гонконг, КХР - Ронделл ГмбХ, Софи-Шарлоттен штрассе, 9-10, 14059 Берлин, Германия тапсырысы бойынша

Күтіңде жасалған

info@rondell.ru

www.rondell.ru

Оғыннан тұтынушылық қасиеттері мен сыртық түрін жасақтару макастында, Өндірүш алдын-ала хабарлайды, оғыннан дизайнын, қырысын және онын жұмыс қартиданын асер еттейтін техникалық сипаттартын еттерту құрылым езінде қалдырады, соған байланысты нұсқадылған сайттара сүрет пен накты бұйымың арасында елеусіз айрмашылықтар болуы мүмкін

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции Röndell. Мы надеемся, что Вы будете удовлетворены высоким качеством, функциональностью и оригинальным дизайном нашей продукции. Гейзерные кофеварки Röndell изготовлены из литого алюминия с антипригарным покрытием и нержавеющей стали (в зависимости от модели).


Рекомендации по уходу

- Перед первым использованием удалите с посуды все ярлыки и наклейки, тщательно вымойте изделие горячей водой с мягким моющим средством, хорошо сполосните и вытрите насухо. Никогда не используйте для чистки жесткие предметы, металлические мочалки, абразивные, сильно хлорированные или содержащие кислоту моющие средства.
- Нельзя оставлять в воде составные части кофеварки (особенно изготовленные из стали). Для мытья необходимо использовать проточную воду.
- После каждого мытья необходимо вытереть насухо все части кофеварки (особенно стальные). Не допускайте контакта с солями/растворами солей.
- При мытье со временем может изменяться цвет пластиковых и бакелитовых аксессуаров, однако это никаким образом не влияет на их функциональность.
- Не используйте холодную воду для охлаждения изделия. Резкие перепады температуры могут стать причиной изменения цвета металла (для изделий без покрытия) и деформации поверхности.

Рекомендации по использованию


- Всегда используйте рекомендованные источники тепла.
- Объем изделия, указанный на упаковке продукции и в описании продукта, соответствует реальной общей вместимости. Не наполняйте кофеварку водой выше уровня паровыпускателя, это может привести к вскипанию кофе и порче изделия.
- При использовании газовых плит следите за тем, чтобы пламя касалось только дна гейзерной кофеварки и не доходило до стенок. При использовании электрической или керамической плиты выбирайте диск с диаметром, соответствующим дну изделия. Это позволит Вам гораздо дольше сохранять внешнюю привлекательность изделия от несмываемых пятен окалины и сэкономит газ или электроэнергию. Не используйте сильный огонь и не оставляйте пустое изделие на огне.
- При длительном интенсивном нагревании ручки изделия могут нагреться. Пользуйтесь прихватками и кухонными рукавицами.
- Используйте кофе средней степени помола. При покупке молотого кофе выбирайте вид, предназначенный для использования в гейзерных кофеварках. При использовании кофе мелкого помола ситечко может засориться, что приведет к сбою работы кофеварки.
- Для облегчения процесса наливания готового напитка рекомендуется приоткрывать крышку кофеварки.

Внимание! Не наливать воду выше паровыпускателя – это может привести к вскипанию кофе и порче изделия.



Инструкция по эксплуатации:

1. В нижнюю колбу (2) налить воду не выше паровыпускателя (рис. 1)*.
2. Засыпать молотый кофе в ситечко (3) (рис. 2).
3. Вставить ситечко (3) в нижнюю колбу (2) и плотно закрутить кофеварку (рис. 3).
4. Поставить на источник тепла (рис.4).
5. Кофе будет готов, как только напиток наполнит верхнюю чашу (1).
6. Снять кофеварку с источника тепла.



Гарантия

Вся продукция Röndell производится из высококачественного сырья, по самым современным технологиям. Каждое изделие проходит несколько этапов контроля прежде, чем попадает к вам на кухню. При правильной эксплуатации Röndell предоставляет следующую гарантию на материалы, из которых изготовлены изделия:

Гейзерная кофеварка – 2 года

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети, гарантия действительна при условии соблюдения правил эксплуатации. Для подтверждения даты приобретения необходимо предоставить кассовый чек и корректно заполненный фирменный гарантинный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и четкой подписью продавца и печатью торгующей организации.

Сохраняйте чек и гарантинный талон до истечения гарантийного срока. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования посуды:

- Don't immerse geyser coffee maker components into water (esp. made of stainless steel). Use running water for washing.
- After every wash wipe dry all parts of geyser coffee maker (esp. made of stainless steel). Avoid contact with salts/salt solutions.
- Color of plastic and bakelite accessories could change with time because of washing, but it would not affect the functionality of the product.
- Do not use cold water for cooling the product. Sudden temperature drops could cause metal color changing (for items without coating) and surface deformation.

Гарантия также не распространяется на естественные изменения внешних свойств изделия, возникших в процессе эксплуатации:


- механические повреждения внешней или внутренней поверхности (царапины, потертости и пр.)
- stains, lime spots caused by using hard water, etc.
- cracks, glass lid shears, mechanical damage of bakelite and silicone accessories
- естественные изменения цвета металла

Гарантия также не распространяется на естественные изменения внешних свойств изделия, возникших в процессе эксплуатации:

- пятна, точки известня, возникающие в результате использования жесткой воды, и прочее
- трещины, сколы стеклянных крышек, механические повреждения бакелитовых и силиконовых аксессуаров
- следы воздействия абразивных и агрессивных моющих средств
- случаи, когда не соблюдались требования инструкции по обслуживанию и уходу за изделием
- случаи использования изделия не по назначению.

Manual instruction:

1. Fill the base part (2) with water below steam valve (pic.1)*.
2. Add ground coffee into the sieve (3) (pic. 2).
3. Install the sieve (3) into the base part (2) and screw the coffeemaker (pic. 3).
4. Place on a heat source (pic.4).
5. Coffee will be ready when the coffee stops filling in the upper part (1).
6. Remove the coffeemaker from the heat source.



Гарантинный талон*

Article name		Date of purchase	
Mark		Signature of seller	

Stamp of seller

Herby I accept the warranty conditions and confirm that I have no complaints on appearance and packing of the product.

Signature of customer

Подпись покупателя _____

* Следите за правильностью заполнения гарантинного талона: все графы талона должны быть заполнены, указана дата продажи, имеется печать продавца на гарантинном талоне.

Dear customer!

Thank you for purchasing Röndell coffee maker. We hope you will enjoy high quality, functionality and original design of our appliances. Röndell moka pots are made of cast aluminum with non-stick coating and stainless steel (depending on the model).

Coffeemaker is 2 years.

The warranty period starts from the date of purchasing the goods in the retail trade network and remains valid provided that you follow the work instructions. To confirm the date of purchase you should present the cash register receipt and the warranty certificate with the item number, the purchase date stated and legible salesperson's signature and trading company stamp.

Please keep your receipt and warranty certificate within the warranty period.

Guarantee does not cover damages caused by improper using of cookware:


- overheating
- dropping of the item
- malicious damage

Guarantee also does not cover natural changes of exterior properties of the item caused by its usage:

- mechanical damages of external or internal surface (scratches, rubbing, etc.)
- natural changes of metal color
- stains, lime spots caused by using hard water, etc.
- cracks, glass lid shears, mechanical damage of bakelite and silicone accessories
- spots caused by abrasives and strong detergents
- cases of non-compliance with operation and maintenance instruction requirements
- cases of item unintended use

Гарантия также не распространяется на естественные изменения внешних свойств изделия, возникших в процессе эксплуатации:

- пятна, точки известня, возникающие в результате использования жесткой воды, и прочее
- трещины, сколы стеклянных крышек, механические повреждения бакелитовых и силиконовых аксессуаров
- следы воздействия абразивных и агрессивных моющих средств
- случаи, когда не соблюдались требования инструкции по обслуживанию и уходу за изделием
- случаи использования изделия не по назначению.



Warranty card*

Warranty card*

Article name

Date of purchase

Mark

Signature of seller

Stamp of seller

Herby I accept the warranty conditions and confirm that I have no complaints on appearance and packing of the product.

Подпись продавца

Настоящим принимаю гарантинные условия и подтверждаю, что претензий по внешнему виду и комплектации не имею.

6. Remove the coffeemaker from the heat source.

6. Снять кофеварку с источника тепла.

7. Attention! Do not pour water above the steam valve – it may result in boiling-off of coffee and damaging the unit.

7. It is recommended to leave the moka pot lid ajar for more easy pouring of ready coffee.

Гарантія

Вся продукція Röndell виготовляється з високоякісної сировини за найсучаснішими технологіями. Кожен виріб проходить декілька етапів контролю, перш ніж потрапляє до вас на кухню. При правильній експлуатації Röndell дає наступну гарантію на матеріали, з яких виготовлені вироби:

Гейзерна кавоварка – 2 роки

Гарантійний термін діє з дати придбання товару у місці продажу, гарантія дієна за умови дотримання правил експлуатації. Для підтвердження дати придбання необхідно надати касовий чек чи коректні заповнений фірмовий гарантійний талон з зазначенням артикулу виробу, дати продажу, чіткого підпису продавця та печатки торговельної організації.

Зберігайте чек та гарантійний талон до закінчення гарантійного терміну.

Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли у результаті неправильного використання посуду:

- перегріву
- падіння виробу
- наявності поломки

Гарантія також не поширюється на природні зміни зовнішніх властивостей виробу, які виникли у ході експлуатації:

• механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (подряпини, потертості та ін.)

• природна зміна кольору металу

• плями, точки вапна, що виникають у результаті використання жорсткої води, та інше

• тріщини, відколи скляних кришок, механічні пошкодження бакелітових

• спіді впливу абразивних та агресивних мийних засобів

• випадки, коли не дотримувалися вимоги інструкції щодо обслуговування та догляду за виробом

• випадки використання виробу не за призначенням.

Гарантійний талон*

Найменування виробу	Дата продажу
Артикул	Підпис продавця

Печатка продавця _____

Цим приймаю гарантійні умови і підтверджую, що претензій до зовнішнього вигляду та комплектації не маю.

Підпис покупця _____

* Перевіряйте правильність заповнення гарантійного талону: всі графи талону мають бути заповнені, вказана дата продажу, є печатка продавця на гарантійному талоні.

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за придбання продукції Röndell. Ми сподіваємося, що Ви будете задоволені високою якістю, функціональністю та оригінальним дизайном нашої продукції. Гейзерні кавоварки Röndell виготовлені з експлуатації Röndell дає наступну гарантію на матеріали, з яких виготовлені вироби:

Гейзерна кавоварка – 2 роки

Гарантійний термін діє з дати придбання товару у місці продажу, гарантія дієна за умови дотримання правил експлуатації. Для підтвердження дати придбання необхідно надати касовий чек чи коректні заповнений фірмовий гарантійний талон з зазначенням артикулу виробу, дати продажу, чіткого підпису продавця та печатки торговельної організації.

Зберігайте чек та гарантійний талон до закінчення гарантійного терміну.

Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли у результаті неправильного використання посуду:

- перегріву
- падіння виробу
- наявності поломки

Гарантія також не поширюється на природні зміни зовнішніх властивостей виробу, які виникли у ході експлуатації:

• механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (подряпини, потертості та ін.)

• природна зміна кольору металу

• плями, точки вапна, що виникають у результаті використання жорсткої води, та інше

• тріщини, відколи скляних кришок, механічні пошкодження бакелітових

• спіді впливу абразивних та агресивних мийних засобів

• випадки, коли не дотримувалися вимоги інструкції щодо обслуговування та догляду за виробом

• випадки використання виробу не за призначенням.

Рекомендації щодо використання

• Завжди використовуйте рекомендовані джерела тепла.

• Об'єм виробу, вказаній на упаковці продукції та в описі продукту, відповідає реальній загальній місткості. Не наповнюйте кавоварку водою вище рівня випускного клапана для пари, це може привести до википання кави та псування виробу.

• При використанні газових плит контролуйте, щоб полум'я торкалося тільки дна гейзерної кавоварки та не доходило до стінок. При використанні електричної або керамічної плити викирайте дісок з діаметром, що відповідає розміру дна виробу. Це дозволить Вам значно довше захистити зовнішній вигляд виробу від плясок або оклінів та зекономити газ або електроенергію. Не використовуйте сильний вогонь та не залишайте порожній вироб на вогні.

• При привалому інтенсивному нагріванні ручки виробу можуть нагрітися.

Користуйтесь прихватками та кухонними рукавицями.

• Используйте кофе средней степени помола. При покупке золотого кофе выбирайте кофе, предназначенный для использования в гейзерных кофеварках. При использовании кофе мелкого помола ситечко может засоряться, что приведет к сбою работы кофеварки.

• Для облегчения процесса наливания готового напитка рекомендуется приоткрывать крышку кофеварки.

Уповноважена організація в Україні:

ТОВ «Голдер-Трейд», 04655 Київ, пр-т. Степана Бандери (Московський),

208, БЦ «Плазма», офіс 214,

тел. +38 044 390 53 73

Підпис продавця _____

Печатка продавця _____

Увага! Не наливайте воду вище клапана для пари – це може привести до викидання кави та псування виробу.

Ситечко для меленої кави (3)

Знімна фільтр-сітка з силиконовою прокладкою

Колба для води (2)

Чаша для готової кави (1)

Готова кава

Ситечко для меленої кави (3)

Тиск пари

Капачок

Будинок

Ситечко для меленої кави (3)

Знімна фільтр-сітка з силиконовою прокладкою

Колба для води (2)

Чаша для готової кави (1)

Готова кава

Ситечко для меленої кави (3)

Знімна фільтр-сітка з силиконовою прокладкою

Колба для води (2)

Чаша для готової кави (1)

Готова кава

Ситечко для меленої кави (3)

Знімна фільтр-сітка з силиконовою прокладкою

Колба для води (2)

Чаша для готової кави (1)

Готова кава

Ситечко для меленої кави (3)

Знімна фільтр-сітка з силиконовою прокладкою

Колба для води (2)

Чаша для готової кави (1)

Готова кава

Ситечко для меленої кави (3)

Знімна фільтр-сітка з силиконовою прокладкою

Колба для води (2)

Чаша для готової кави (1)

Готова кава

Ситечко для меленої кави (3)

Знімна фільтр-сітка з силиконовою прокладкою

Колба для води (2)

Чаша для готової кави (1)

Готова кава

Ситечко для меленої кави (3)

Знімна фільтр-сітка з силиконовою прокладкою

Колба для води (2)

Чаша для готової кави (1)

Готова кава

Ситечко для меленої кави (3)

Знімна фільтр-сітка з силиконовою прокладкою

Колба для води (2)

Чаша для готової кави (1)

Готова кава

Ситечко для меленої кави (3)

Знімна фільтр-сітка з силиконовою прокладкою

Колба для води (2)

Чаша для готової кави (1)

Готова кава

Ситечко для меленої кави (3)

Знімна фільтр-сітка з силиконовою прокладкою

Колба для води (2)

Чаша для готової кави (1)

Готова кава

Ситечко для меленої кави (3)

Знімна фільтр-сітка з силиконовою прокладкою

Колба для води (2)

Чаша для готової кави (1)

Готова кава

Ситечко для меленої кави (3)

Знімна фільтр-сітка з силиконовою прокладкою

Колба для води (2)

Чаша для готової кави (1)

Готова кава

Ситечко для меленої кави (3)

Знімна фільтр-сітка з силиконовою прокладкою

Колба для води (2)

Чаша для готової кави (1)

Готова кава

Ситечко для меленої кави (3)

Знімна фільтр-сітка з силиконовою прокладкою

Колба для води (2)

Чаша для готової кави (1)

Готова кава

Ситечко для меленої кави (3)

Знімна фільтр-сітка з силиконовою прокладкою

Колба для води (2)