



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-2339

Humidifier

Увлажнитель


Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	3
RUS Инструкция по эксплуатации	6
KZ Пайдалану нұсқасы	10
UA Інструкція з експлуатації	13
KG Пайдалануу боюнча нускама	17
RO Instructiune de exploatare	20

www.vitek.ru

IM_VT-2339.indd 1

07.11.2016 14:52:49



HUMIDIFIER VT-2339

Insufficient room humidity negatively affects humans' and pets' health as well as plants and furniture. The recommended comfortable room humidity level is from 40% to 60%. The VT-2339 humidifier allows you to improve the air quality in the room.

DESCRIPTION

1. Lid with a mist release opening
2. Water tank
3. Water inlet
4. Water tank lid
5. «Sprayer»
6. On/no water indication
7. ON/OFF knob/mist release intensity control
8. Body

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA. To install RCD, contact a specialist.

SAFETY MEASURES

Before using the electrical unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before switching the unit on, make sure that voltage of the mains corresponds to unit operating voltage.
- Place the unit on a flat, moisture-resistant surface. The distance to the walls, other furniture and interior objects should be at least 30 cm.
- Do not place the unit on carpet surfaces with high pile.
- Do not place the air humidifier in places exposed to direct sunlight, high temperatures, near computers or other sensitive electronic appliances.
- Do not use the unit outdoors.
- Use the supplied removable parts only.
- Do not operate the unit without water; switch the unit off when the water tank is empty.
- Do not use soda or dirty water or any perfume additives.
- Water temperature should not exceed +40°C.
- Do not switch the unit on if the water tank is not installed.
- Unplug the unit before removing the water tank.
- Do not cover the unit.

- Do not cover the openings on the unit body and avoid getting of foreign objects inside them.
- Do not immerse the unit body, the power plug or the power cord into water or any other liquids.
- Do not move or tilt the unit during the operation and do not remove the water tank.
- Always unplug the unit and pour out water from the water tank and the process chamber before cleaning or if you do not use the air humidifier.
- Before moving the unit to another place, unplug it and pour out water from the water tank and the process chamber. When carrying the unit, hold it by the body with both hands.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- Clean the unit regularly.
- Do not allow children to touch the unit body and the power cord during operation.
- This unit is not intended for usage by children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as packaging, unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!

- Never pull the power cord when disconnecting the unit from the mains; take the power plug and carefully pull it out of the mains socket.
- Never use the unit if the power cord or the power plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
- Transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN

ENGLISH

PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

There may be water spots in the air humidifier, this is normal, as the unit has undergone factory quality control.

- Unpack the unit, remove any stickers and package materials that can prevent unit operation. Check the unit for damages. In case of damages do not switch the unit on.
- Before plugging the unit in make sure that your home mains voltage corresponds to the unit operating voltage.

Notes:

- Use the air humidifier at the room temperature from +10°C to +40°C, and relative humidity less than 80%.
- Water temperature should not exceed +40°C.

AIR HUMIDIFIER OPERATION

- Remove the lid with mist release openings (1) from the tank (2).
- Remove the tank (2) from the unit body (8).
- Turn the tank (2) over, take the lid (4) off by turning it counterclockwise.
- Fill the tank (2) with the required amount of water, insert the lid (4) in the water inlet (3) and turn it clockwise.
- Place the filled water tank (2) on the unit body (8).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Switch the air humidifier on, turning the knob (7) clockwise, the ON indicator (6) will light up.
- Set the mist release intensity by turning the knob (7).
- If the water tank (2) is empty, the indicator (6) will light up red.
- Switch the air humidifier off, turning the knob (7) counterclockwise as far as it will go, the indicator (6) will go out. Unplug the unit. Fill the tank (2) with water, install it to its place and switch the unit on.
- After finishing the operation, switch the air humidifier off, turning the knob (7) counterclockwise until bumping, the indicator (6) will go out; after that remove the power plug from the socket.

Note:

- the continuous operation time of this humidifier is 8 hours.
- if the humidifier is switched off and there is still some water in the tank, turn the knob (7)

to the left until bumping and switch the humidifier on again, turning the knob (7) clockwise and setting the necessary mist release intensity.

CLEANING AND CARE

WARNING! Always switch the air humidifier off and unplug it before maintenance works or cleaning.

- Hard water causes the appearance of mineral scale on the sprayer (5), on the inner parts of the body and in the water tank; that leads to improper operation of the air humidifier and the appearance of white deposits on objects of the interior.
- To avoid this, it is necessary to clean the sprayer (5) weekly and to change water in the tank (2) as often as possible.
- If you are not going to use the humidifier for a long time, pour out water from the tank (2) and the operating chamber of the sprayer (5), wash the water tank (2), wash and clean the operating chamber of the sprayer (5) and the sprayer (5) itself, dry the unit thoroughly and take it away for storage.

Weekly care

- Once a week wash the water tank (2) and the process chamber of the «sprayer» (5) thoroughly with neutral detergent solution.
- Then rinse them with water carefully.
- Add 5-10 drops of the detergent on the sprayer (5), wait for about 2-5 minutes. Remove the deposits from the sprayer (5) surface with a brush.

Note: As a cleaning agent for the sprayer (5) you can use scale removers for kettles.

- Clean the air humidifier body (8) with a soft slightly damp cloth, and then wipe it dry.
- Do not immerse the air humidifier body (8), the power cord and the power plug into water or other liquids. Provide that no liquid gets inside the air humidifier body (8).
- Do not use solvents or abrasives to clean the surface of the body (8) and the water tank (2).

STORAGE

- If you are not going to use the unit for a long time and want to take it away for storage, make sure that all its parts are dry, including the process chamber of the sprayer (5).
- Do not store the unit with water in the tank and in the process chamber of the sprayer (5).
- Keep the air humidifier away from children in a dry cool place.

TROUBLES AND TROUBLESHOOTING

Problem	Possible causes	Troubleshooting
The ON indicator doesn't light up, no mist release.	No supply voltage.	Connect the unit to the mains. Plug another, known good appliance to the socket to make sure that the socket works properly.
The indicator is glowing red, no mist release.	Water tank is empty.	Fill the water tank with water.
Mist smells unpleasantly.	First use of the unit.	Unscrew the water tank lid, pour out the water and leave the tank open for 12 hours in a cool dark place.
	Dirty or stale water.	Unplug the unit, remove the water tank, pour out the water, wash the tank and fill it with clean boiled or distilled water.
Low mist release intensity	Sprayer is dirty.	Unplug the unit and clean the sprayer.
Foreign noise during the air humidifier operation	The unit is placed on an uneven or unstable surface.	Unplug the unit and level the unit body or move the air humidifier to another place.

Note:

- Non-observance of the rules for cleaning the sprayer (5) from mineral deposits affects the air humidifier performance. In this case clean the unit.
- If the tap water used is hard, use household filters for additional water cleaning or mix it with distilled water in proportion 1:1

hold waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

DELIVERY SET

Air humidifier – 1 pc.
Removable lid with nozzle – 1 pc.
Removable water tank – 1 pc.
Removable water tank lid – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
Rated input power: 23 W
Water tank capacity: 2.8 l
Water flow: ≥ 300 ml/h
Humidified area: up to 25 m²

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.

Unit operating life is 3 years

RECYCLING

For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual house-

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

РУССКИЙ

УВЛАЖНИТЕЛЬ VT-2339

Недостаточная влажность в помещении негативно сказывается на здоровье человека, домашних животных, растениях и предметах мебели. Рекомендуемый комфортный уровень относительной влажности воздуха в помещениях составляет от 40% до 60%. Увлажнитель VT-2339 позволит улучшить качество воздуха в помещении.

ОПИСАНИЕ

1. Крышка с отверстием для выхода «пара»
2. Резервуар для воды
3. Отверстие для заливки воды
4. Крышка резервуара для воды
5. «Распылитель»
6. Индикатор включения/отсутствия воды
7. Ручка вкл./выкл./регулятор интенсивности выхода «пара»
8. Корпус

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты целесообразно установить в цепи питания устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочтайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Устанавливайте устройство на ровной влагостойкой поверхности. Расстояние до стен, других предметов мебели и интерьера должно быть не менее 30 см.
- Запрещается устанавливать устройство на напольные покрытия с длинным ворсом.
- Не размещайте увлажнитель в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур, вблизи компьютеров или чувствительной электронной техники.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.

- Используйте только те съёмные детали, которые входят в комплект поставки.
- Не включайте устройство без воды и отключайте его, как только в резервуаре закончится вода.
- Не используйте газированную или загрязнённую воду, а также парфюмерные добавки.
- Температура используемой воды не должна превышать +40°C.
- Не включайте устройство без установленного резервуара для воды.
- Отключайте устройство от электросети перед снятием резервуара для воды.
- Не накрывайте устройство.
- Не закрывайте имеющиеся отверстия на корпусе устройства и не допускайте попадания в них посторонних предметов.
- Не погружайте корпус устройства, сетевой шнур либо вилку сетевого шнура в воду или другие жидкости.
- Во время работы устройства не перемещайте и не наклоняйте его, а также не снимайте резервуар для воды.
- Обязательно отключайте устройство от сети и выливайте воду из резервуара и рабочей камеры во время чистки или если вы не пользуетесь увлажнителем.
- Прежде чем перенести устройство в другое место, отключите его от электросети и слейте воду из резервуара для воды и рабочей камеры. При переноске устройства держите его обеими руками за корпус.
- Не прикасайтесь к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Регулярно проводите чистку устройства.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства и к сетевому шннуру во время работы устройства.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими и умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Отключая устройство от электросети, никогда не дёргайте за сетевой шнур, возьмитесь за сетевую вилку и аккуратно извлеките её из электрической розетки.
- Не используйте устройство, если имеются повреждения сетевого шнура или вилки сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите его из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (полномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантитном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

Внутри увлажнителя могут находиться следы от воды – это нормальное явление, так как устройство проходило контроль качества.

- Распакуйте прибор и удалите упаковочные материалы и любые наклейки, мешающие работе устройства. Осмотрите прибор на предмет повреждений. При наличии повреждений не включайте прибор.
- Перед включением в сеть убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению прибора.

Примечания:

- Используйте увлажнитель при температуре в помещении от +10°C до +40°C и относительной влажности менее 80%.
- Температура используемой воды не должна быть выше +40°C.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УВЛАЖНИТЕЛЯ

- Снимите крышку с отверстиями для выхода «пара» (1) с резервуара (2).
- Снимите резервуар (2) с корпуса устройства (8).
- Переверните резервуар (2), снимите крышку (4), повернув её против часовой стрелки.
- Наполните резервуар (2) необходимым количеством воды, вставьте крышку (4) в отверстие для заливки воды (3) и поверните ее по часовой стрелке.
- Установите наполненный резервуар (2) на корпус устройства (8).
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Включите увлажнитель, повернув ручку (7) по часовой стрелке, при этом индикатор включения (6) загорится.
- Установите интенсивность выхода «пара» поворотом ручки (7).
- При окончании воды в резервуаре (2), индикатор (6) загорится красным цветом.
- Выключите увлажнитель, повернув ручку (7) против часовой стрелки до упора, при этом индикатор (6) погаснет. Выньте вилку сетевого шнура из розетки. Наполните резервуар (2) водой, установите его на место и включите устройство.
- По окончании работы выключите увлажнитель, повернув ручку (7) против часовой стрелки до упора, при этом индикатор (6) погаснет, выньте вилку сетевого шнура из розетки.

Примечание:

- данный увлажнитель рассчитан на непрерывное время работы в течение 8 часов.
- если увлажнитель выключился, а в резервуаре ещё осталась вода, поверните ручку (7) влево до упора и снова включите увлажнитель, повернув ручку (7) по часовой стрелке и установив необходимую интенсивность выхода «пара».

УХОД И ЧИСТКА

Предупреждение! Всегда выключайте увлажнитель и отключайте его от сети перед обслуживанием или чисткой.

- Жёсткая вода вызывает появление минеральных отложений на «распылителе» (5), внутренних частях корпуса и резервуара для воды, что приводит к ухудшению работы увлажнителя и появлению белого налета на предметах интерьера.
- Во избежание этого необходимо еженедельно очищать распылитель (5) и как можно чаще менять воду в резервуаре (2).

РУССКИЙ

- В случае если вы не собираетесь использовать увлажнитель в течение длительного времени: слейте воду из резервуара (2) и из рабочего отсека «распылителя» (5), промойте резервуар (2), промойте и очистите рабочий отсек «распылителя» (5) и сам «распылитель» (5), тщательно просушите и уберите устройство на хранение.

Еженедельный уход

- Раз в неделю тщательно промывайте резервуар для воды (2) и рабочий отсек «распылителя» (5) раствором нейтрального моющего средства.
- После этого тщательно сполосните их водой.
- Капните 5-10 капель очищающего средства на «распылитель» (5), подождите около 2-5 минут. Используя щеточку, удалите налет с поверхности «распылителя» (5).

Примечание: В качестве очищающего средства для «распылителя» (5) можно использовать средство для удаления накипи в чайниках.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможные причины	Устранение неисправностей
Не светится индикатор работы и нет выхода «пара».	Отсутствует напряжение питания.	Включите устройство в сеть. Включите в сетевую розетку другое, заведомо исправное устройство, чтобы убедиться в работоспособности розетки.
Индикатор светится красным цветом, нет выхода «пара».	Нет воды в резервуаре.	Налейте воду в резервуар для воды.
«Пар» имеет неприятный запах.	Первое использование устройства.	Открутите крышку резервуара, слейте воду, оставьте его открытым на 12 часов в темном прохладном месте.
	Грязная или застоявшаяся вода.	Отключите устройство от сети, снимите резервуар, слейте воду, промойте резервуар, залейте чистую кипяченую или дистиллированную воду.
Малая интенсивность выхода «пара»	Загрязнен распылитель.	Отключите устройство от сети и произведите чистку распылителя.
Посторонний шум во время работы увлажнителя	Устройство установлено на неровной или неустойчивой поверхности.	Отключите устройство от сети и выровняйте корпус устройства или переставьте увлажнитель на другое место.

Примечание:

- Если не соблюдаются правила очистки распылителя (5) от минеральных отложений, то эффективность работы увлажнителя снизится. В этом случае произведите очистку устройства.

- Протирайте корпус (8) увлажнителя слегка влажной мягкой тканью, после чего протрите его насухо.
- Запрещается погружать корпус (8) увлажнителя, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса (8) увлажнителя.
- Запрещается использовать для чистки поверхности корпуса (8) и резервуара для воды (2) растворители или абразивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ

- Если вы не собираетесь пользоваться устройством длительное время и хотите его убрать, убедитесь, что все его части сухие, включая рабочий отсек «распылителя» (5).
- Не храните устройство с водой в резервуаре и в рабочем отсеке «распылителя» (5).
- Храните увлажнитель в сухом, прохладном месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Увлажнитель – 1 шт.
Съемная крышка с соплом – 1 шт.
Съемный резервуар для воды – 1 шт.
Съемная крышка резервуара – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность: 23 Вт
Емкость резервуара для воды: 2,8 л
Расход воды: ≥ 300 мл/ч
Площадь увлажнения: до 25 м²

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТИД
(STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ

АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 151 ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР: ООО «ВИТЕК.РУС»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ

АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: 117209, РФ,
Г. МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ,
Д. 28, КОРП. 1.

www.vitek.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

ҚАЗАҚША

ЫЛҒАЛДАТҚЫШ VT-2339

Панажайдағы жеткіліксіз ылғалдылық адамның денсаулығына, үй жаңуарларына, есімдіктерге және жиһаз заттарына өзінің кері асерін тигізді. Панажайлардан ұсынылатын жайлы салыстырмалы ауа ылғалдылығы 40%-дан 60%-ға дейінгі аралықты құрайды. VT-2339 ылғалдатышы панажайдағы ауа сапасын жақсартуға мүмкіндік береді.

СИПАТТАМАСЫ

1. «Будың» шығуына арналған саңылауы бар қақпақ
2. Суға арналған сауыт
3. Су құюға арналған саңылау
4. Суға арналған сауыт қақпағы
5. «Шашыратқыш»
6. Іске қосылу/судың болмауы көрсеткіші
7. Іске қосу/сөнд. тұтқасы / «будың» шығу қарғындылығы реттегіші
8. Корпусы

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін коректендіру тізбегінде номиналды іске қосылу тогы 30 мА аспайтын қорғаныс сөндіру құрылышының (ҚАҚ) орнатқан дұрыс, ҚАҚ-ны орнату үшін маманға хабарласыңыз.

ҚАҮІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Електрлік құрылғыны пайдаланар алдында аталмыш нұсқаулықты мүқият оқып шығып, әрі қарай анықтамалық материал ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғыны осы нұсқаулықта жазылғандай тікелей мақсаты бойыншаға пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланба оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтірүп ажыраптады.

- Іске қосу алдында, аспалтың жұмыс істеу кернеуі желідегі кернеуге сәйкес келетінін көз жеткізуі.
- Құрылғыны тұзу, ылғала тәзімді бетке қойыңыз. Қабыргаға, басқа жиһаз және интерьер заттарына дейінгі қашақтық 30 см-ден кем болмауы керек.
- Құрылғыны ұзын талшықтары бар еден тесеништеріне орнатуға тыйым салынады.
- Үлғалдатышты тікелей күн сәулелерінің, жогары температуралардың әсері тиетін жерлерде, компьютерлердің немесе сезимтап электрондық техниканың касында орналастырманың.
- Құрылғыны панажайлардан тыс пайдалануға тыйым салынады.
- Жеткізілім жинағына кіретін шешілмелі бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны сусын іске қоспаңыз және сауытында сусы біткен кезде оны сөндірініз.
- Газдалған немесе ластанған суды, сонымен қатар парфюмерлік қоспаларды пайдаланбаңыз.
- Пайдаланылатын судың температурасы +40°C-ден аспасуы керек.
- Суға арналған сауыттың құрылғыны іске қоспаңыз.
- Суға арналған сауытты шешу алдында құрылғыны сөндірініз.

- Құрылғыны бүркеп жаппаңыз.
- Құрылғы корпусында бар саңылауларды жаппаңыз және оларға бөтен заттардың түсүнен жол берменіз.
- Құрылғы корпусын, желілік бауды немесе жепілік баудың айыртетігін суга немесе басқа сүйкіткіштерге матырманыз.
- Құрылғы жұмыс істеген уақытта оны тасымалдаңыз және енекітпеніз, сонымен қатар суга арналған сауытты шешпеніз.
- Үлғалдатышты тазалау уақытында немесе сіз оны пайдаланбаңыз міндетті турде құрылғыны желіден ажыратыңыз және суга арналған сауыт пен жұмыс камерасынан суды төгіңіз.
- Құрылғы басқа орынға тасымалдағанға дейін, оны электр желісінен ажыратыңыз және суга риналған сауыт пен жұмыс камерасынан суды төгіңіз. Құрылғыны тасымалдаған кезде оны екі қолыңызбен корпусынан ұстаныз.
- Жепілік баудың айыртетігін сұлы қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны тазалауды мезгілімен жүргізіңіз.
- Құрылғы жұмыс істеген уақытта балаларға құрылғының корпусына қолын тигізуге рұқсат етпеніз.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмendetілген тұлғалардың (балалардың қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғамен аспалтып пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспал олардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануға жол бермеу үшін балаларды қадағалаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен қантарды қарастырыңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полизтилен қаптармен немесе қаптама үлдірмен ойнауга рұқсат берменіз. **Тұншығу қаупі!**

- Құрылғының электр желісінен сөндіргенде, ешкашан жепілік баудан тартпаңыз, желілік айыртеттікten ұсташыз және оны электрлік ашалықтан ұқыпты шығарыңыз.
- Егер жепілік баудың немесе жепілік баудың айыртетінің бүлінупер болса, егер құрылғы іркілестермен жұмыс істесе, сонымен қатар ол кулаганнан кейін құрылғыны пайдаланбаңыз
- Аспалты өз бетіңізбен жондеуге тыйым салынады. Аспалты өз бетіңізбен белшектеменіз, кез келген ақаулықтар пайда болғанда коректендіру элементтерін батареялық беліктен шығарыңыз және кепілдік талоны мен www.vitek.ru сайтында көрсетілген хабарласу мекен-жайларға бойынша кез-келген туындыгерлес (екілдепті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны тек зауыт қаптамасында тасымалдаңыз.
- Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚАЗАҚША

ҚҰРЫЛҒЫ ТҮРФЫН ПАНАЖАЙЛАРДА ТҮРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУ УШИН АРНАЛГАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ӨНДİRİŞTІК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ПАНАЖАЙЛАРЫНДА ПАЙДАЛАНУҒА ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрлығыны тәмен температура жағдайында тасымалданған немесе сақтаган кезде, оны бөлме температурасында уш сағаттан кем емес уақыт бойы ұстау қажет.

Ұлғалдатқыштың ішінде судың іздері болуы мүмкін – бул қылыштың құбылыс, себебі құрлығы сапа бақылауынан етті.

- Құрлығыны орадауда шыгарыңыз және құрлығының жұмыс істеуіне кедергі болатын кез келген жапсармаларды жойыңыз. Құрлығының бүлінбегенін тексеріңіз. Булінүлер болған жағдайда аспасты іске қоспаңыз.
- Құрлығыны іске қосу алдында электр желісінің кернеуі құрлығының жұмыс кернеуіне сәйкес келетінін көз жеткізіңіз.

Ескерту:

- Ұлғалдатқышты панажайдығы температура +10°C-ден +40°C-ге дейін және салыстырмалы ұлғалдатылығы 80% тәмен болғанда пайдаланыңыз.
- Пайдаланылатын судың температурасы +40°C-ден жогары болмауы керек.

ҰЛҒАЛДАТҚЫШТАР ПАЙДАЛАНУ

- «Будың» шығуына арналған санылаулары бар қақпақты (1) сауыттан (2) шешініз.
- Сауытты (2) құрлығының корпусынан (8) шешініз.
- Сауытты (2) төнкерініз, қақпақты (4) сағат тіліне қарсы бұрап, оны шешініз.
- Сауытты (2) қажет мелшердегі сүмен толтырыңыз, қюо санылауына (3) қақпақты (4) салыңы да, оны сағат тілі бағытында бұраңыз.
- Толтырылған сауытты (2) құрлығының корпусынан (8) орнатыңыз.
- Желілік бау айыртетігін ашалыққа салыңыз.
- Тұтқаны (7) сағат тілі бойынша бұрап, ұлғалдатқышты іске қосыңыз, сол кезде іске қосылу көрсеткіш (6) жанады.
- «Будың» шығу қарқындылығын тұтқаны (7) бұрап белгіленіз.
- Сауытта (2) су таусылған кезде, көрсеткіш (6) қызыл түстен жанады.
- Ұлғалдатқышты өшіріңіз, бұл ушін тұтқаны (7) сағат тіліне қарсы тірелгенге дейін бұраңыз, осы кезде көрсеткіш (6) сөнеді. Желілік баудың айыртетігін ашалықтан ажыратыңыз. Сауытқа (2) су толтырыңыз, оны орнына қойып және құрлығыны іске қосып, оған.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін ұлғалдатқышты өшіріңіз, бұл ушін тұтқаны (7) сағат тіліне қарсы тірелгенге дейін бұраңыз, осы кезде көрсеткіш (6) сөнеді, желілік баудың айыртетігін ашалықтан сұрыныңыз.

Ескерту:

- берілген ұлғалдатқыш 8 сағат бойы үздіксіз жұмыс істеуеге арналған.
- егер ылғалдатқыш сөніп қалса, ал сауытта су қалса, тұтқаны (7) сол жаққа тірелгенеге бұраңыз және қажетті «бұдың» шығу қарқындылығын белгілеңіз.

КҮТИМ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

Ескерту! Құрлығыны тазалау немесе оған қызмет көрсету алдында үнемі сөнбірініз.

- Көрмек су «шашыратқышта» (5), корпустың ішкі белгітерінде және су сауытында минералдық шөгінділердің пайда болуын тудырады, бұл ұлғалдатқыштың жұмысының нашарлауына және интерлердің белшектерінде ақ өңездің пайда болуына әкеледі.
- Бұған жол бермеу үшін апта сайын шашыратқышты (5) тазалап және сауыттагы (2) суды мүмкіндігінше жиі ауыстырып отыру керек.
- Сіз ұлғалдатқышты ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаныз: сауыттан (2) және «шашыратқыштың» (5) жұмыс белгінен суды төгіп тастаңыз, сауытты (2) жуыңыз, шашыратқыштың (5) жұмыс белгін және «шашыратқыштың» (5) өзін тазалап жуыңыз, құрлығыны әбден құргатыңы да, оны сақтауга салып қойыңыз.

АПТА САЙЫНГЫ КҮТІМ

- Аптасына бір рет суға арналған сауытты (2) және «шашыратқыштың» (5) жұмыс белгін бейтарап жулыс заттың ерітіндісімен әбден жуыңыз.
- Осыдан кейін оларды сүмен әбден шайыңыз.
- Тазартқыш заттың 5-10 тамшысын «шашыратқышқа» (5) тамызыңыз, 2-5 минуттай күте тұртыңыз. Қылшакты пайдаланып «шашыратқыш» (5) бетінен өңезді жойыңыз.

Ескерту! «Шашыратқыш» (5) үшін тазартқыш құрал ретінде шәйнектеңігі қақтарды кетіруге арналған заттың пайдалануға болады.

- Ұлғалдатқыш корпусын (8) жұмсақ, сәлғана ұлғалды матамен сұртіңіз, содан кейін құргатын сұртіңіз.
- Ұлғалдатқыш корпусын (8), желілік бауды және желілік баудың айыртетігін суға немесе кез келген сүйкіткішке матыруға тыйым салынады. Ұлғалдатқыш корпусының (8) ішіне суың тиоіне жол берменіз.
- Корпус бетін (8) пен суға арналған сауытты (2) тазалау үшін еріткіштерді немесе қажайтын тазалағыш заттарды қолдануға тыйым салынады.

САҚТАЛУЫ

- Егер сіз құрлығыны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаныз және оны сақтауга салып қойыңыз келсе, «шашыратқыштың» (5) жұмыс белгімен бірге барлық белгітерінің құргақ екенин көз жеткізіңіз.
- Сауытта және «шашыратқыштың» (5) жұмыс белгінде суы бар құрлығыны сақтаманыз.
- Ұлғалдатқышты құргақ салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚАЗАҚША

МУМКИН АҚАУЛЫҚЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ЖОЛДАРЫ

Ақаулықтар	Мүмкін себептері	Ақаулықты жою
Жұмыс істеу көрсеткіші жанбайды, «будың» шығуы жоқ	Күат көзі кернеуі жоқ.	Құрылғыны желіге қосыныз. Желелік ашалыққа басқа жұмыс істейтін құрылғыны қосып, ашалықтың жұмыс істейтінін тексеріп алыңыз.
Көрсеткіш қызыл түспен жанып түр, «будың» шығуы жоқ	Сауытта су жоқ.	Суға арналған сауытқа су құйыңыз.
«Будың» жағымсыз ісі бар	Құрылғыны алғашқы қолдану. Лас немесе тұрып қалған су.	Сауыт қақпағын бұрап алыңыз, суды төгіп тастаңыз, оны ашық күйде 12 сағатқа қаранды салқын жерге қалдышыңыз Құрылғыны желіден ажыратыңыз, сауытты шешініз, суды төпіңіз, сауытты жуныңыз, таза қайнатылған немесе дистильденген суды құйыңыз.
«Бу» шығуының шағын қарқындылығы	Шашыратқыш ластаңған.	Құрылғыны желіден ажыратыңыз және шашышатқышты тазалауды жүзеге асырыңыз.
Ұлғандатқыш жұмысы кезіндегі бөтен шу	Құрылғы қысық немесе тұрақтыз бетте орнатылған.	Құрылғыны желіден ажыратыңыз да құрылғы корпусын түзетіңіз немесе ұлғандатқышты басқа жерге ауыстырып қойыңыз.

Ескерту:

- Егер шашыратқышты (5) минералды шөйінділерден тазарту ережесі сақтамайтын болса, онда ылғандатқыш жұмысының тиімділігі төмендейді. Бұл жағдайда құрылғыны тазартуды жүргізіңіз.
- Егер қолданылған су құбырының сұзы «кермек» болса, онда қосымша сұды тазалауга арналған тұрмыстық сүзейлерді пайдаланыңыз немесе су құбырының сұын дистильденген сумен 1:1 қатынасында араластырыңыз.

элементтерін ары қарай көдеге асыру үшін мамандандырылған орындарға еткізу керек.

Бұйымдарды қайта өндеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өнделетін міндетті жинауга жатады.

Берілген өнімді қайта өндеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өндеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындауши аспалты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспалтың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қағидатына әсер етпейтін техникалық сипаттамарын өзгерту құқығын өзіне қалдырайы, сорған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейір айырмашылдықтар болуы мүмкін. Егер пайдалануши осындаі сәйкесіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкесіздік туралы info@itek.ru электрондық поштасына хабарлауыңызды սұраймыз.

Құралдың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алғанған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдаған жағдайда төлеген чек немесе квitantиясын көрсетуі кажет.



ҚАЙТА ӨНДЕУ



Көршаган ортани көрғау мақсатында, аспалтың және құттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды күнделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен құттандыру

ЗВОЛОЖУВАЧ VT-2339

Недостатня вологість у приміщенні негативно відбувається на здоров'ї людини, домашніх тваринах, рослинах та предметах меблів. Рекомендований комфортний рівень відносної вологості повітря у приміщеннях складає від 40% до 60%. Зволожувач VT-2339 дозволить поліпшити якість повітря у приміщенні.

ОПИС

1. Кришка з отвором для виходу «парі»
2. Резервуар для води
3. Отвір для заливання води
4. Кришка резервуара для води
5. «Розпилювач»
6. Індикатор увімкнення/відсутності води
7. Ручка вмк./вимк./регулятор інтенсивності виходу «парі»
8. Корпус

УВАГА!

Для додаткового захисту доцільно встановити в ланцюзі живлення пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 mA; для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво з експлуатації і збережіть його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед увімкненням переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрію.
- Встановлюйте пристрій на рівній вологостійкій поверхні. Відстань до стін, інших предметів меблів і інтер'єру має бути не менше 30 см.
- Забороняється встановлювати пристрій на підлогові покриття з довгим ворсом.
- Не розміщайте зволожувач у місцях, схильних до дії прямих сонячних променів, високих температур, поблизу комп'ютерів або чутливої електронної техніки.

- Забороняється використовувати пристрій поза приміщеннями.
- Використовуйте лише ті знімні деталі, які входять до комплекту постачання.
- Не вмикайте пристрій без води та вимикайте його, як тільки у резервуарі закінчиться вода.
- Не використовуйте газовану або забруднену воду, а також парфумерні добавки.
- Температура використовуемої води не має перевищувати +40°C.
- Не вмикайте пристрій без встановленого резервуара для води.
- Вимикайте пристрій з електромережі перед зняттям резервуара для води.
- Не накривайте пристрій.
- Не закривайте присутні отвори на корпусі пристрою та не допускайте потрапляння у них сторонніх предметів.
- Не занурюйте корпус пристрою, мережний шнур або вилку мережного шнура у воду або будь-які інші рідини.
- Під час роботи пристрою не переміщайте та не нахиляйте його, а також не знімайте резервуар для води.
- Завжди вимикайте пристрій з мережі та вилівайте воду з резервуара та робочої камери під час чищення або якщо ви не користуєтесь зволожувачем.
- Перш ніж перенести пристрій в інше місце, вимкніть його з електричної мережі та злийте воду з резервуара для води і робочої камери. При перенесенні пристрою тримайте його обома руками за корпус.
- Не торкайтесь вилки мережного шнура мокрими руками.
- Регулярно робіть чищення пристрою.
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрою та мережного шнура під час роботи пристрою.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними та розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповіальною за їх безпеку.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.

УКРАЇНСКА

- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грati з політиленовими пакетами або пакувальної плівкою.

Небезпека задушення!

- Вимикаючи пристрiй з електромережi, нiколи не смiкайте за мережний шнур, вiзьмiться за мerежну вилку i акуратно витягнiть її з електричної розетки.
- Не використовуйте пристрiй, якщо є пошкодження мережного шнура або вилки мережного шнура, якщо пристрiй працює з перебоями, а також пiслi його падiння.
- Забороняється самостiйно ремонтувати пристрiй. Не розбирайте пристрiй самостiйно, при виникненнi будь-яких несправностей, а також пiслi падiння пристрiю вимknitъ його з електричної розетки та звернiться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервiсного центру за контактними адресами, вказаними у гарантiйному талонi та на сайтi www.vitek.ru.
- Перевозьте пристрiй лише у заводськiй упаковцi.
- Зберiгайте пристрiй у мiсцях, недоступних для дiтей та людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРiЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТIЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИЛTOВИХ ПРИMЩЕННЯХ, ЗАБОРНОЯЄТЬСЯ КОМЕРЦIЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИMЩЕННЯХ.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Пiсля транспортування або зберiгання пристрою при зниженнi температурi необхiдно витримати його при кiмнатнiй температурi не менше трьох годин.

Всерединi зволожувача можуть знаходитися слiди водi – це нормальне явище, оскiльки пристрiй проходить контроль якостi.

- Розпакуйте пристрiй i видiлiть всi пакувальнi матерiали та будь-якi наклейки, що заважають роботi пристрiю. Огляньте пристрiй на предмет пошкоджень. За наявностi пошкоджень не вмикайте пристрiй.
- Перед увiмкненняm у мережу переконайтесь, що напруга електричної мережi вiдповiдає робочiй напрузi пристрiю.

Примiтки:

- Використовуйте зволожувач при температурi у примiщеннi вiд +10°C до +40°C та вiдноснiй вологостi менше 80%.
- Температура використовуемої води не має бути вище +40°C.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЗВОЛОЖУВАЧА

- Знiмiть кришку з отворами для виходу «пари» (1) з резервуара (2).
- Знiмiть резервуар (2) з корпусу пристрiю (8).
- Перевернiть резервуар (2), знiмiть кришку (4), повернувшi її проти годинникової стрiлki.
- Наповнiть резервуар (2) необхiдною кiлькiстю води, вставте кришку (4) у отвiр для заливання води (3) та повернiть її за годинниковою стрiлkoю.
- Установiть наповнений резервуар (2) на корпус пристрiю (8).
- Вставте вилку мerежного шнура у розетку.
- Увiмknitъ зволожувач, повернувшi ручку (7) за годинниковою стрiлkoю, при цьому iндикатор uвiмкнення (6) засвiтиться.
- Установiть iнтенсивнiсть виходу «пари» повертанням ручки (7).
- При закiнчення водi у резервуарi (2) iндикатор (6) засвiтиться червоним кольбором.
- Вимknitъ зволожувач, повернувшi ручку (7) противi годинникової стрiлki до упору, при цьому iндикатор (6) погасне. Вiймiть вилку мerежного шнура з розетки. Наповнiть резервуар (2) водою, встановите його на мiсце та uвiмknitъ пристrой.
- Пiслi закiнчення роботи вимknitъ зволожувач, повернувшi ручку (7) противi годинникової стрiлki до упору, при цьому iндикатор (6) погасне, витягнiть вилку мerежного шнура з розетки.

Примiтка:

- цей зволожувач розрахований на безпeрвний час роботи протягом 8 годин.
- якщо зволожувач вимknutъ, а у резервуарi ще залишилася вода, повернiть ручку (7) влiво до упору та знов uвiмknitъ зволожувач, повернувшi ручку (7) за годинниковою стрiлkoю та встановивши необхiдну iнтенсивнiсть виходу «пари».

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

Попередження! Завжди вимикайте зволожувач та вiд'єднуйте його вiд мережi перед обслуговуванням або чищенням.

УКРАЇНСКА

- Тверда вода викликає з'явлення мінеральних відкладень на «розпиловачі» (5), внутрішніх частинах корпусу та резервуарі для води, що приводить до погіршення роботи зволожувача і з'явлення білого нальоту на предметах інтер'єру.
- Щоб уникнути цього, необхідно щотижнево очищати розпиловач (5) і як можна частіше міняти воду у резервуарі (2).
- Якщо ви не збираєтесь використовувати зволожувач протягом довгого часу: злийте воду з резервуара (2) та з робочого відсіку «розпиловача» (5), промийте резервуар (2), промийте та очистіть робочий відсік «розпиловача» (5) та сам «розпиловач» (5), ретельно просушіть і заберіть пристрій на зберігання.

Щотижневий догляд

- Раз на тиждень ретельно промивайте резервуар для води (2) та робочий відсік «розпиловача» (5) розчином нейтрального мийного засобу.
- Після цього ретельно сполосніть їх водою.
- Крапніть 5-10 крапель очищувального засобу на розпиловач (5), почекайте близько 2-5 хвилин. Використовуючи щіточку, видаштівте наліт з поверхні «розпиловача» (5).

Примітка: Як очищувальний засіб для «розпиловача» (5) можна використовувати засіб для усунення накипу у чайниках.

- Протирайте корпус (8) зволожувача злегка вологою тканиною, після чого протріть його досуха.
- Забороняється занурювати корпус (8) зволожувача, мережний шнур та вилку мережевого шнура у воду або у будь-які інші рідини. Не допускайте потрапляння рідини всередину корпусу (8) зволожувача.
- Забороняється використовувати для чищення поверхні корпусу (8) та резервуара для води (2) розчинники або абразивні чистильні засоби.

ЗБЕРІГАННЯ

- Якщо ви не збираєтесь користуватися пристрієм тривалий час і хочете його забрати, переконайтесь, що всі його частини сухі, включаючи робочий відсік «розпиловача» (5).
- Не зберігайте пристрій з водою у резервуарі та у робочому відсікові «розпиловача» (5).
- Зберігайте зволожувач у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Можливі причини	Усунення несправностей
Не світиться індикатор роботи і немає виходу «парі».	Відсутня напруга живлення.	Увімкніть пристрій у мережу. Увімкніть у мережну розетку інший, свідомо справний пристрій, щоб переконатися у роботоздатності електричної розетки.
Індикатор світиться червоним кольором, немає виходу «парі».	Немає води у резервуарі.	Налийте воду у резервуар для води.
«Пара» має неприємний запах.	Перше використання пристрою.	Відкрутіть кришку резервуара, злийте воду, залиште його відкритим на 12 годин у темному прохолодному місці
	Брудна або застояна вода.	Вимкніть пристрій з мережі, зніміть резервуар, злийте воду, промийте резервуар, залийте чисту кип'ячену або дистильовану воду.
Мала інтенсивність виходу «парі»	Забруднений розпиловач.	Вимкніть пристрій з мережі та зробіть чищення розпиловача.
Сторонній шум під час роботи зволожувача.	Пристрій встановлений на нерівній або нестійкій поверхні.	Вимкніть пристрій з мережі і вирівняйте корпус пристрою або переставте зволожувач на інше місце.

УКРАЇНСКА

Примітка:

- Якщо не виконуються правила очищення розпилювача (5) від мінеральних відкладень, то ефективність роботи зволожувача знизиться. У цьому випадку зробіть очищення пристрою.
- Якщо використовуєма водопровідна вода дуже «твърда», то необхідно користуватися побутовими фільтрами для додаткового очищення води або змішувати водопровідну воду з дистильованою водою у співвідношенні 1:1.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Зволожувач – 1 шт.

Знімна кришка з соплом – 1 шт.

Знімний резервуар для води – 1 шт.

Знімна кришка резервуара – 1 шт.

Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В ~ 50 Гц

Номінальна споживана потужність: 23 Вт

Місткість резервуара для води: 2,8 л

Витрата води: ≥ 300 мл/година

Площа зволоження: до 25 м²

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту)

не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристроя, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 років

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

ЫЛҒАЛДАТҚЫШ VT-2339

Панажайдағы жеткіліксіз ылғалдылық адамның денсаулығына, үй жаңуарларына, есімдіктерге және жиһаз заттарына өзінің кері есерін тигізді. Панажайлардағы ұсынылатын жайлы салыстырмалы ауа ылғалдылығы 40%-дан 60%-ға дейінгі аралықты құрайды. VT-2339 ылғалдатқышы панажайдағы ауа сапасын жаксартуға мүмкіндік береді.

СИПАТТАМАСЫ

1. «Будың» шығуына арналған саңылауы бар қақпак
2. Суга арналған сауыт
3. Су құюға арналған саңылау
4. Суга арналған сауыт қақпағы
5. «Шашыратқыш»
6. Іске қосылу/судың болмауы көрсеткіші
7. Іске қосу/сөнд. тұтқасы / «будың» шығу қарқындылығы реттегіші
8. Корпусы

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қоректендіру тізбегінде номиналды іске қосылу тогы 30 мА аспайтын қорғаныс сөндіру құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан дұрыс, ҚАҚ-ны орнату үшін маманға хабарласыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электрлік құрылғыны пайдаланар алдында атальыш нұсқаулықты мүқият оқып шығып, ері қарай анықтамалық материал ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғыны осы нұсқаулықта жазылғандай тікелей мақсаты бойыншаға ғана пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруін әкелуі мүмкін.

- Іске қосу алдында, аспалтің жұмыс істеге кернеуге желідегі кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тұзу, ылғалға тезімді бетке қойыңыз. Қабырғаға, басқа жиһаз және интеръер заттарына дейінгі қашықтық 30 см-ден кем болмау керек.
- Құрылғыны ұзын талшықтары бар еден тесеништеріне орнатуға тыйым салынады.
- Үлғалдатқышты тікелей күн сәүлелерінің, жоғары температуралардың әсері тиетін жерлерде, компьтерлердің немесе сезимтал электрондық техниканың қасында орналастырмanza.
- Құрылғыны панажайлардан тыс пайдалануга тыйым салынады.
- Жеткізілім жинағына кіретін шешілмелі бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны сусыз іске қоспаңыз және сауытында сусы біткен кезде оны сөндіріңіз.
- Газдалған немесе ластаңған суды, сонымен қатар парфюмерлік қоспаларды пайдаланбандыз.
- Пайдаланылатын судың температурасы +40°C-ден аспауы керек.
- Суга арналған сауытсыз құрылғыны іске қоспаңыз.

- Суга арналған сауытты шешу алдында құрылғыны сөндіріңіз.
- Құрылғыны бүркеп жаппаңыз.
- Құрылғы корпусында бар саңылауларды жаппаңыз және оларға бетен заттардың түсіне жол берменіз.
- Құрылғы корпусын, желілік бауды немесе желілік баудың айыртетігін суга немесе басқа сүйкіткіштерге матырманыз.
- Құрылғы жұмыс істеген уақытта оны тасымалдаңыз және еңкейтпеніз, сонымен қатар суга арналған сауытты шешпеніз.
- Үлғалдатқышты тазалау уақытында немесе сіз оны пайдаланбасыңыз міндепті турде құрылғыны желіден ажыратыңыз және суга арналған сауыт пен жұмыс камерасынан суды тегіңіз. Құрылғыны тасымалдаған кезде оны екі қолынызben корпусынан ұстаңыз.
- Желілік баудың айыртетігін сұлы қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны тазалауды мезгілімен жүргізіңіз.
- Құрылғы жұмыс істеген уақытта балаларға құрылғы корпусына қолын тигізуге рұқсат етпеніз.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаган.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмendetілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспалты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспал олардың пайдалануына арналмаган.
- Құрылғыны ойнышқ ретінде пайдалануға жол бермеу үшін балаларды қадағалаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қантама ретінде пайдаланылатын полиэтилен қантарды қараусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полизтилен қаптамен немесе қаптама үлдірмен ойнауға рұқсат берменіз. Тұншығу қаупі!

- Құрылғыны электр желісінен сөндіргенде, ешқашан желілік баудан тартпаңыз, желелік айыртеттікten ұстаңыз және оны электрлік ашалықтан ұқыпты шығарыңыз.
- Егер желілік баудың немесе желілік баудың айыртетінің бүлінүлөрі болса, егер құрылғы іркілістермен жұмыс істесе, сонымен қатар ол кулаганнан кейін құрылғыны пайдаланбандыз
- Аспалты өз бетінізben жәндеуге тыйым салынады. Аспалты өз бетінізben бөлшектеменіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда коректендіру элементтерін батареялық бөліктен шығарыңыз және кепілдік талоны мен www.vitek.ru сайтында көрсетілген хабараласу мекен-жайлары бойынша

КЫРГЫЗ

- кез-келген туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыныз.
- Күрылғыны тек зауыт қаптамасында тасымалданызы.
- Күрылғыны балалардың және мүмкіндіктерін адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

АСЛАП ТУРАК ЖАЙЛАРДА ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН, КОММЕРЦИЯЛЫК КОЛДОНУУГА, ӨНӨР ЖАЙ ЗОНАЛАРЫНДА ЖЕ ЖУМУШ ИМАРАТТАРДА КОЛДОНУУГА ТЫЛОНУ САЛЫНАТ.

АЛГАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНЫДА

Төмөнделгөн температурада шайманды транспорттодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөнөткө үй температурасында сакто зарыл.

Ылғалдатқыштың ішінде судың іздері болуы мүмкін – бұл қалыптың күбылыс, себебі күрылғы сапа бақылаудан етті.

- Күрылғыны ораудан шыгарының және күрылғының жұмыс істеүнен кедегі болатын кез-келген жапсырмаларды жойыңыз. Күрлітүнің бүлінбегенін тексеріңіз. Бүлінүлер болған жағдайда аспапты іске қоспаңыз.
- Күрылғыны іске қосу алдында электр желсінің кернеуін күрлілік жұмыс жұмыс кернеуіне сәйкес келетінін көз жеткізіңіз.

Ескерту:

- Ылғалдатқышты панажайдагы температура +10°C-ден +40°C-ге дейін және салыстырмалы ылғалдайлығы 80% төмен болғанда пайдаланыңыз.
- Пайдаланылатын судың температурасы +40°C-ден жогары болмауы керек.

ЫЛҒАЛДАТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

- «Будың» шығуын арналған санылаулары бар қақпакты (1) сауыттан (2) шешініз.
- Сауытты (2) күрліліктерін корпусынан (8) шешініз.
- Сауытты (2) төңкерініз, қақпакты (4) сағат тіліне қарсы бұрап, оны шешініз.
- Сауытты (2) қажет мөлшердегі сүмен толтырыңыз, қию санылауынан (3) қақпакты (4) салыңы да, оны сағат тілі бағытында бұраңыз.
- Толтырылған сауытты (2) күрліліктерін корпусынан (8) орнатыңыз.
- Желілік бау айыртетін ашалыққа салыңыз.
- Тұтқаны (7) сағат тілі бойынша бұрап, ылғалдатқышты іске қосыңыз, сол кезде іске қосылу көрсеткіші (6) жанады.
- «Будың» шығу қарқындылығын тұтқаны (7) бұрап белгілеңіз.
- Сауытта (2) су таусылған кезде, көрсеткіш (6) қызыл түспен жанады.
- Ылғалдатқышты өшіріңіз, бұл ушін тұтқаны (7) сағат тіліне қарсы тірелгенге дейін бұраңыз, осы кезде көрсеткіш (6) сенеді. Желілік баудың айыртетін ашалықтадан акыратыңыз. Сауытқа (2) су толтырыңыз, оны орнына қойып және күрліліктерін салыңыз.

- Жұмыс аяқталғаннан кейін ылғалдатқышты өшіріңіз, бұл ушін тұтқаны (7) сағат тіліне қарсы тірелгенге дейін бұраңыз, осы кезде көрсеткіш (6) сенеді, желілік баудың айыртетін ашалықтан сұрыныз.

Ескерту:

- берілген ылғалдатқыш 8 сағат бойы үздіксіз жұмыс істеуе арналған.
- егер ылғалдатқыш сеніп қалса, ал сауытта су қалса, тұтқаны (7) сол жаққа тірелгенге бұраңыз және қажетті «бұдың» шығу қарқындылығын белгілеңіз.

КҮТИМ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

Ескерту! Күрылғыны тазалау немесе оған қызмет көрсету алдында үнемі сөндірініз.

- Көрмек су «шашыратқышта» (5), корпустың ішкі белгітерінде және су сауытында минералдық шөгінділердің пайда болуын тудырады, бұл ылғалдатқыштың жұмысының нашарлауына және интерьердің белшектерінде ақ өңеділ пайда болуына әкеледі.
- Бұған жол бермеу үшін апта сайын шашыратқышты (5) тазалап және сауыттағы (2) суды мүмкіндігінше жиі ауыстырып отыру керек.
- Сіз ылғалдатқышты ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз: сауыттан (2) және «шашыратқыштың» (5) жұмыс белгінен суды төгіп тастаңыз, сауытты (2) жуыңыз, шашыратқыштың (5) жұмыс белгін және «шашыратқыштың» (5) өзін тазалап жуыңыз, күрліліктерін салыңыз.

Апта сайынғы күтім

- Апта сайынғы күтім бир рет суға арналған сауытты (2) және «шашыратқыштың» (5) жұмыс белгін бейтарап жуғыш заттың ерітіндісінен әбден шайыңыз.
- Осьдан кейін оларды сүмен әбден шайыңыз.
- Тазартқыш заттың 5-10 тамшысын «шашыратқышқа» (5) тамшыңыз, 2-5 минуттада күте тұрыңыз. Қылшакты пайдаланып «шашыратқыш» (5) бетінен өңеді жойыңыз.

Ескерту: «Шашыратқыш» (5) үшін тазартқыш құрал ретінде шәйнектеңіз қақтарды көтіруге арналған заттың пайдалануға болады.

- Ылғалдатқыш корпусын (8) жұмсақ, сөл ғана ылғалдатқыш матамен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз.
- Ылғалдатқыш корпусын (8), желілік бауды және желілік баудың айыртетін суға немесе кез-келген сұйықтықта матыруға тыбым салынады. Ылғалдатқыш корпусынан (8) ішіне суың тиоіне жол берменіз.
- Корпус бетін (8) пен суға арналған сауытты (2) тазалау үшін еріткіштерді немесе қажайтын тазалағыш заттарды қолдануға тыбым салынады.

САҚТАЛУЫ

- Егер сіз күрліліктерін ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз және оны сақтауга салып қойыңыз келсе, «шашыратқыштың» (5) жұмыс белгімен бірге барлық белгітерінің құргақ екенине көз жеткізіңіз.

КЫРГЫЗ

- Сауытта және «шашыратқыштың» (5) жұмыс болғандегі сүйе бар құрылғыны сақтамаңыз.
- Ылғалдатқышты құрғақ салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

МУМКІН АҚАУЛЫҚЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ЖОЛДАРЫ

Ақаулықтар	Мүмкін себептері	Ақаулықты жою
Жұмыс істеу көрсеткіші жанбайды, «бұдың» шығуы жоқ	Күят көзі көрнеуі жоқ.	Құрылғыны желіге қосыңыз. Желілік ашалыққа басқа жұмыс істейтін құрылғыны қосып, ашалықтың жұмыс істейтін ксереріп алыңыз.
Көрсеткіш қызып түспен жаңып түр, «бұдың» шығуы жоқ	Сауытта су жоқ.	Суга арналған сауытқа су құйыңыз.
«Бұдың» жағымсыз ісі бар	Құрылғыны алғашқы қолдану.	Сауыт қақлағын бұрап алыңыз, суды төгіп тастаңыз, оны ашық күйде 12 сағатқа қаранды салқын жерге қалдырыңыз
	Лас немесе тұрып қалған су.	Құрылғыны желіден ажыратыңыз, сауытты шешіңіз, суды тегіңіз, сауытты жуыңыз, таза кайнатылған немесе дистильденген суды құйыңыз.
«Бу» шығуының шағын қарқындылығы	Шашыратқыш ластанған.	Құрылғыны желіден ажыратыңыз және шашышатқышты тазалауды жүзеге асырыңыз.
Ылғалдатқыш жұмысы кезіндегі бөтен шу	Құрылтықсыз немесе тұрақсыз бетте орнатылған.	Құрылғыны желіден ажыратыңыз да құрылтық корпусын түзетіңіз немесе ылғалдатқышты басқа жерге ауыстырыңыз.

Ескерту:

- Егер шашыратқышты (5) минералды шөгіндерден тазарту ережесі сақталмайтын болса, онда ылғалдатқыш жұмысының түйімділігі төмендейді. Бұл жағдайда құрылғыны тазартуды жүргізіңіз.
- Егер қолданылатын су құбырының сүйе «кермек» болса, онда қосымша сүйе тазалауға арналған тұрмыстық сүзгілерді пайдаланыңыз немесе су құбырының сүйен дистильденген сүмен 1:1 қатынасында арапастырыңыз.

ЖЕТКІЗІЛМІ ЖИНАҒЫ

Ылғалдатқыш – 1 дн.

Шұмегі бар шешілмелі қақпақ – 1 дн.

Суга арналған шешілмелі сауыт – 1 дн.

Сауыттың шешілмелі қақпағы – 1 дн.

Нұсқаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кубатандыруу чынбалуусу: 220-240 В ~ 50 Гц

Номиналдуу иштеттүү кубаттуулугу: 23 Вт

Суга арналған сауыттың сыйымдылығы: 2,8 л

Су шығыны: ≥ 300 мл/сағ

Ылғалдату ауданы: 25 м²-ге дейін

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айланана чөйрөөнүү коргоо максатында шайман менен азыктандырууучу элементтердин (әгерде топтомго кирсе) кызмет мөөнөтүү бүткендөн кийин тұрумуш-

тиричилек калдықтары менен бирге таштабаңыз, шайман менен азыктандырууучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирлиген пункттарга бериниз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдықтарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгилінген жолнан утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алу үчүн жергилиткүү әкметке, тұрумуштиричилек калдықтарды утилизациялоо кызметина же бул шайманды алған дүкенге кайрылыңыз.

Өндүрүүчүү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпелеген дизайнин, конструкциясын жана техникалық мунәззәмәлөрун алғын ала экспертипең өзөртүү укуеүн сактайт, ошол себептөн шайман менен колдонмонун арзыбааан айырмалар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишпегендиктерди тапса, ал жөнүндө info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланған версиясын алса болот.

Шаймандын кызмет мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмда саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылышын сатылған товарға чек же дүмүрчектүү көрсетүү керек.



ROMÂNĂ

UMIDIFICATOR VT-2339

Umiditatea insuficientă în cameră are un impact negativ asupra sănătății umane, a animalelor de companie, a plantelor și a elementelor de mobilier. Nivelul confortabil de umiditate relativă recomandat în camere este de la 40% la 60%. Umidificatorul VT-2339 va îmbunătăți calitatea aerului din încăpere.

DESCRIERE

1. Capac cu gaură pentru ieșirea "aburului"
2. Rezervor de apă
3. Orificiu de admisie a apei
4. Capacul rezervorului de apă
5. "Pulverizator"
6. Indicator de pornire/lipsă apă
7. Mână de pornire/oprire /regulator al intensității ieșirii "aburului"
8. Corp

ATENȚIE!

Pentru protecție suplimentară în circuitul de alimentare, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de funcționare nominal de maximum 30 mA; în timpul instalării, consultați un specialist.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a începe exploatarea dispozitivului electric citiți cu atenție instrucțiunea de exploatare și păstrați-o pentru utilizare ulterioară în calitate de material de referință.

Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale, cum este descris în prezentă instrucție. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului sau poate cauza daune utilizatorului sau a bunurilor acestuia.

- Înainte de conectare, asigurați-vă că tensiunea din rețea electrică corespunde cu tensiunea de funcționare a dispozitivului.
- Instalați dispozitivul pe o suprafață plană și rezistentă la umiditate. Distanța până la perete, alte obiecte de mobilier și de interior ar trebui să fie de cel puțin 30 cm.
- Se interzice instalarea dispozitivului pe covoare cu fir lungi.
- Nu plasați umidificatorul în locuri expuse la lumina directă a soarelui, la temperaturi ridicate, în apropierea calculatoarelor sau a echipamentelor electronice sensibile.
- Nu utilizați dispozitivul în afara încăperilor.
- Utilizați doar accesoriiile detașabile care fac sunt lăvate împreună cu aparatul.
- Nu porniți dispozitivul fără apă și opriți-l îndată ce apă din rezervor se va epuiza.
- Nu utilizați apă carbogazoasă sau murdară, precum și aditivi de parfum.
- Temperatura apei utilizate nu trebuie să depășească + 40°C.
- Nu porniți dispozitivul fără rezervorul de apă instalat.
- Deconectați dispozitivul de la rețea electrică înainte de a scoate rezervorul de apă.

- Nu acoperiți dispozitivul.
- Nu blocați orificiile de pe corpul dispozitivului și nu permiteți obiectelor străine să intre în ele.
- Nu scufundați corpul dispozitivului, cablul de alimentare sau fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- În timp ce dispozitivul funcționează, nu îl mișcați sau înclinați, precum și nu scoateți rezervorul de apă.
- Deconectați aparatul de la rețea de alimentare și evacuați apa din rezervor și din camera de lucru în timpul curățării sau dacă nu utilizați umidificatorul.
- Înainte de a muta dispozitivul într-o altă locație, deconectați-l de la priza electrică și scurgeți apa din rezervorul de apă și camera de lucru. Când transportați dispozitivul, țineți-l cu ambele mâini de corp.
- Nu atingeți fișa cablului de alimentare cu mâinile ude.
- Curățați dispozitivul în mod regulat.
- Nu permiteți copiilor să atingă corpul dispozitivului și cablul de alimentare în timpul funcționării dispozitivului.
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către copii.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, psihice sau mentale reduse sau lipsă de experiență sau de cunoștințe dacă nu sunt controlate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă pentru siguranța lor.
- Supravegheați copiii pentru a preveni utilizarea dispozitivului ca jucărie.
- Din motive de siguranță a copiilor, nu lăsați pungile de polietilenă folosite ca ambalaj fără supraveghere.

Atenție! Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile de polietilenă sau pelicula de ambalare. **Pericol de sufocare!**

- Când deconectați aparatul de la priză, nu îl trageți niciodată de cablul de alimentare, trageți de fișa cablului de alimentare și scoateți-o cu grijă din priză electrică.
- Nu utilizați dispozitivul în cazul deteriorării cablului de alimentare sau fișei cablului de alimentare, dacă dispozitivul funcționează cu îintreruperi, precum și după căderea acestuia.
- Nu reparați dispozitivul de sine stătător. Nudezamblați dispozitivul, în caz de disfuncționalități, precum și după căderea dispozitivului, opriți dispozitivul de la priza electrică și contactați orice centru autorizat (împotrericit) de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție pe siteul www.vitek.ru.
- Transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
- Păstrați dispozitivul la loc inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE ÎN ÎNCĂPERI DE LOCUIT, ESTE

INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PROducțIE ȘI ÎNCÂPERILE DE LUCRU.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

După transportarea sau depozitarea dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin trei ore.

În interiorul umidificatorului pot fi reziduuri de apă - acest lucru este normal, deoarece în timpul procesului de fabricare a umidificatorului acesta a fost supus controlului calității.

- Despachetați dispozitivul și eliminați materialele de ambalare care împiedică funcționarea dispozitivului. Verificați dacă dispozitivul nu este deteriorat. Dacă există deteriorări, nu porniți dispozitivul.
- Înainte de conectare, asigurați-vă că tensiunea din rețea electrică corespunde cu tensiunea de funcționare a dispozitivului.

Remarcă:

- Utilizați umidificatorul la temperatura camerei între +10°C și +40°C și o umiditate relativă mai mică de 80%.
- Temperatura apei utilizate nu trebuie să depășească +40°C.

UTILIZAREA UMIDIFICATORULUI

- Scoateți capacul cu găuri pentru ieșirea "aburULUI" (1) din rezervor (2).
- Scoateți rezervorul (2) de pe corpul dispozitivului (8).
- Întoarceți rezervorul (2), scoateți capacul (4), rotind-l în sens invers acelor de ceasornic.
- Umpleți rezervorul (2) cu cantitatea necesară de apă, introduceți capacul (4) în orificiul de admisie a apei (3) și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic.
- Așezați rezervorul umplut (2) pe corpul dispozitivului (8).
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Porniți umidificatorul rotind mânerul (7) în sensul acelor de ceasornic, în timp ce indicatorul de alimentare (6) se va aprinde.
- Setați intensitatea ieșirii aburului prin rotirea mânerului (7).
- De îndată ce apa din rezervor (2) se va epuiza, indicatorul (6) se va aprinde în roșu.
- Opriți umidificatorul rotind butonul (7) în sens invers acelor de ceasornic până când se oprește, în timp ce indicatorul (6) se va stinge. Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Umpleți rezervorul (2) cu apă, reinstalați-l și porniți dispozitivul.
- După utilizare opriți umidificatorul rotind mânerul (7) în sens invers acelor de ceasornic până când se oprește, în timp ce indicatorul (6) se va stinge, deconectați cablul de alimentare de la priză.

Remarcă:

- acest umidificator este proiectat pentru funcționare continuă timp de 8 ore.
- Dacă umidificatorul s-a oprit și în rezervor mai este apă, rotiți mânerul (7) spre stânga până când se oprește și porniți din nou umidificatorul prin rotirea butonului (7) în sensul acelor de ceasornic și setând intensitatea necesară de "ieșire" a aburului.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂTARE

Avertizare! Opriți întotdeauna umidificatorul și deconectați-l de la rețea înainte de a efectua lucrări de menenanță sau de curătare.

- Apa dură cauzează apariția depozitelor minerale pe "pulverizator" (5), părțile interioare ale corpului și ale rezervorului de apă, ceea ce duce la o deteriorare a funcționării umidificatorului și la apariția unui înveliș alb pe obiectele de interior.
- Pentru a evita acest lucru este necesar să curătați săptămânal "pulverizatorul" (5) și să schimbați mai des apa din rezervor (2).
- În cazul în care nu veți folosi umidificatorul pentru o perioadă lungă de timp: scurgeți apa din rezervorul (2) și camera de lucru a "pulverizatorului" (5), spălați rezervorul (2), spălați și curătați camera de lucru a "pulverizatorului" (5) și pulverizatorul (5), uscați bine și stocați dispozitivul.

Menenanță săptămânală

- O dată pe săptămână, clătiți bine rezervorul de apă (2) și compartimentul de lucru al "pulverizatorului" (5) cu o soluție de detergent neutră.
- După această clătire bine cu apă.
- Adăugați 5-10 picături de agent de curătare pe "pulverizator" (5), așteptați aproximativ 2-5 minute. Cu o perie, îndepărtați depunerile de pe suprafața "pulverizatorului" (5).

Remarcă: Ca agent de curătare pentru "pulverizator" (5), poate fi utilizată o soluție pentru detartrarea fierbătoarelor.

- Ștergeți corpul (8) umidificatorului cu o cărpă moale și usor umedă, apoi ștergeți până la uscare.
- Nu scufundați carcasa umidificatorului (8), cablul de alimentare și ștecherul cablului de alimentare în apă sau în alte lichide. Nu lăsați lichidul să intre în corpul (8) umidificatorului.
- Nu utilizați solventi sau agenți de curătare abrasivi pentru a curăta suprafața carcasei (8) și a rezervorului de apă (2).

PĂSTRARE

- Dacă intenționați să nu utilizați dispozitivul un timp îndelungat și dorîți să îl depozitați, asigurați-vă că toate părțile acestuia sunt uscate, inclusiv compartimentul de lucru al "pulverizatorului" (5).
- Nu depozitați dispozitivul cu apă în rezervor și în compartimentul de lucru al "pulverizatorului" (5).
- Păstrați umidificatorul la un loc uscat și răcoros, în accesibil pentru copii.

ROMÂNĂ

POSSIBILE MALFUNCȚII ȘI MODURI DE SOLUȚIONARE

Defecțiunea	Cauze posibile	Înlăturarea defectiunilor
Indicatorul de lucru nu este aprins și nu are loc ieșirea „aburului“.	Nu există tensiune de alimentare.	Conectați dispozitivul la o rețea. Conectați la priza de alimentare un alt dispozitiv funcțional, pentru a vă asigura că priza funcționează.
Indicatorul se aprinde în roșu, nu există ieșirea „aburului“.	Lipsește apa în rezervor.	Turnați apă în rezervor.
„Aburul“ are un miros neplăcut.	Prima utilizare a dispozitivului.	Deșurubați capacul rezervorului, evacuați apa, lăsați-l deschis timp de 12 ore într-un loc răcoros.
	Apă este murdară sau stătăță.	Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare, scoateți rezervorul, evacuați apa, clătiți rezervorul, umpleți cu apă fierbătoare curată sau distilată.
Intensitatea scăzută a ieșirii „aburului“	Pulverizatorul este murdar.	Deconectați aparatul și curătați pulverizatorul.
Zgomot străin în timpul funcționării umidificatorului	Dispozitivul este instalat pe o suprafață neuniformă sau instabilă.	Deconectați aparatul de la rețea și aliniați corpul dispozitivului sau mutați umidificatorul într-o altă locație.

Remarcă:

- Dacă nu se respectă regulile de curățare a pulverizatorului (5) de depunerile minerale, eficiența umidificatorului va scădea. În acest caz, curățați dispozitivul.
- Dacă apa de la robinet este "dură", este necesar să folosiți filtre de uz casnic pentru tratarea suplimentară a apei sau să amestecați apa de la robinet cu apă distilată într-un raport de 1:1.

SET DE LIVRARE

Umidificator – 1 buc.

Capac detașabil cu duza – 1 buc.

Rezervor detașabil pentru apă – 1 buc.

Capac detașabil al rezervorului – 1 buc.

Instrucțiune - 1 buc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare electrică: 220-240 V ~ 50 Hz

Putere nominală: 23 W

Capacitatea rezervorului de apă: 2,8 l

Consum de apă: ≥ 300 ml/oră

Suprafața de umidificare: până la 25 m.p.

RECICLAREA



În scopul protejării mediului înconjurător, după finanțarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare (dacă sunt incluse în set),

nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară. Deșeurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ati achiziționat acest produs.

Producătorul își rezerva dreptul de a modifica designul, construcția și caracteristicile tehnice care nu afectează principiile generale de funcționare ale dispozitivului fără notificare prealabilă, din cauza cărora între instrucțiune și produs pot exista diferențe neînsemnante. Dacă utilizatorul a depistat astfel de neconformități, vă rugăm să ne informați prin e-mail info@vitek.ru pentru a obține o versiune actualizată a instrucțiunii.

Durata de funcționare a dispozitivului este de 3 ani

Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бүйімның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белгіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бүйім 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белгіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсетүлгөн. Сериялық номуру он бир орундуу сан болот, алның биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мысалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдың июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

RO

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.