

Техническая информация

MOTUL



Engine Oil Stop Leak

Герметизирующее средство для системы смазки двигателя
Присадка в моторное масло
Используется для замкнутой системы смазки



Продолжительность действия:
Работает в процессе эксплуатации



Дозировка:
300 мл на 5л моторного масла /
60 мл на 1л моторного масла



Применение:
В системе смазки дизельных и бензиновых двигателей



Периодичность применения:
По требованию, когда необходимо остановить утечку масла из системы смазки через уплотнители

Применение

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK разработано для использования во всех типах 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе турбированных, оснащённых системой нейтрализации, работающих на всех сортах топлива.

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK эффективно герметизирует микроподтеки масла из системы смазки двигателя. Работает во всех замкнутых системах смазки. Благодаря комплексу высокоэффективных компонентов средство обеспечивает остановку течи масла из системы смазки. Поддерживает эластичность прокладок двигателя и останавливает утечку масла через уплотнители.

Рекомендуется для использования в легковых автомобилях, грузовой технике...и т.п., а также во всех двигателях с замкнутой системой смазки.

Не рекомендуется применять в двигателях мототехники с мокрым сцеплением.

Характеристики

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK добавляется в систему смазки и позволяет:

- Предупредить утечку масла из системы смазки двигателя.
- Остановить течь масла из системы смазки. Увеличить долговечность каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров.

Совместимость

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK совместим с минеральными и синтетическими маслами

Физико-химические показатели

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Физическое состояние | Текущая жидкость |
| Цвет | Светло-жёлтый |
| Плотность, DIN 12185 | 0,86 г/см ³ |
| Температура вспышки, ISO 3679 | 72 °C |
| Вязкость при 40 °C, DIN EN ISO 3104 | 9,0 мм ² /с |

Рекомендации

MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK рекомендуется для профессионального применения.

300 мл продукта рассчитано на объем масла 5 литров.

Добавьте MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK в моторное масло в двигателе. Для больших объемов необходимо добавлять 60 мл продукта MOTUL ENGINE OIL STOP LEAK на каждый литр масла. Эффективно функционирует при работающем двигателе.

Внимание: обязательно проверьте уровень масла в двигателе перед применением. Рекомендуется перед применением произвести промывку системы смазки с использованием средства MOTUL ENGINE CLEAN согласно регламенту технологической карты программы Motul Oil Service.

Не превышайте рекомендуемые пропорции.

Безопасность

Полная информация по безопасному применению находится в паспорте безопасности и на этикетке продукта.