




Мультиварка 43 в 1








www.tefal.com



RK815



RK816



Выпечка / Запекание / Пароварка / Тушение / Жарка

x4
 ▷ Выпечка ▷ Пароварка ▷ Тушение — **▶ Жарка** ▷ Разморозка

0:12

0:25
 время и температура по умолчанию зависят от выбранной программы

140

 0:00

время и температура по умолчанию зависят от выбранной программы

Разморозка

⚠ После разморозки продукт необходимо сразу приготовить!

x5
 ▷ Выпечка ▷ Пароварка ▷ Тушение ▷ Жарка — **▶ Разморозка**

0:50

0:50
 0:00
 ⚠ После разморозки продукт необходимо сразу приготовить!



x6

▷ Выпечка ▷ Пароварка ▷ Тушение ▷ Жарка ▷ Разморозка
 Детское меню* Каша Йогурт Суп Варка Десерт
 Рис Крупы Плов Ризотто Паста* Тесто Подогрев



 0:45

 0:00




Рис-Крупы / Плов-Ризотто


x6

Крупа	Вода	Плов	Человек
2	300	2	2-4
4	600	4	4-8
6	900	6	6-12
8	1200	8	8-16
10	1500	10	10-20



x11


▷ Выпечка ▷ Пароварка ▷ Тушение ▷ Жарка ▷ Разморозка
 Детское меню* Каша Йогурт Суп Варка Десерт
 Рис Крупы Плов Ризотто Паста* Тесто Подогрев





Автоматическое приготовление, параметры определяет прибор





*В зависимости от модели




x13

▷ Выпечка ▷ Пароварка ▷ Тушение ▷ Жарка ▷ Разморозка
 Детское меню* Каша Йогурт Суп Варка Десерт
 Рис Крупы Плов Ризотто Паста* Тесто Подогрев


 0:08




 0:08

 0:00

*В зависимости от модели



Ручной режим

x1 d1
 x2 d2
 x3 d3
 x4 d1+d2

2 способа

в зависимости от программы

в зависимости от программы



Отложенный старт

	Есть	Нет
	Выпечка Тушение Пароварка Рис/Крупы Плов/Ризотто Тесто Каша	Детское меню* Десерт Паста* Подогрев Суп/Варка Ручной режим 1 Ручной режим 2 Ручной режим 3 Ручной режим 1 + Ручной режим 2

*В зависимости от модели







Автоподогрев

Есть
Выпечка Жарка Тушение Пароварка Рис/Крупы Плов/Ризотто Каша Детское меню* Подогрев Автоподогрев

Нет
Разморозка Тесто Йогурт Десерт Суп/Варка Паста* Ручной режим 1 Ручной режим 2 Ручной режим 3 Ручной режим 1 + Ручной режим 2

*В зависимости от модели

Для отмены автоподогрева до начала приготовления, удерживайте кнопку Отмена 5 секунд



Программы	Вид продуктов	Время по умолчанию	Время приготовления		Отложенный старт		По умолчанию		Температура (С°)		Положение крышки		Автоматический подогрев
			Диапазон	Шаг регулировки, мин.	Диапазон	Шаг регулировки, мин.	Температура (С°)	Диапазон (С°)	Закрыта	Открыта			
Выпечка/Запекание	Овощи	35 мин	5 мин - 4ч	5 мин	≤ 24ч	5 мин	140 С°	140/160 С°	•	•	•	•	
	Рыба	20 мин											
	Птица	40 мин											
	Мяс	50 мин											
Жарка	Овощи	12 мин	5 мин - 1ч30 мин	1 мин	-	нет	160 С°	140/160 С°	•	•	•	•	
	Рыба	10 мин											
	Птица	15 мин											
	Мяс	20 мин											
	Овощи	50 мин											
	Рыба	1ч50 мин											
Разморозка	Рыба	1ч50 мин	10 мин - 4ч	5 мин	-	-	70 С°	-	•	•	•	•	
	Птица	85 мин											
	Мяс	3ч											
	Овощи	60 мин											
	Рыба	25 мин											
	Птица	1ч50 мин											
Тушение/Медленноварка	Овощи	35 мин	20 мин - 9ч	5 мин	≤ 24ч	5 мин	100 С°	80/100/120 С°	•	•	•	•	
	Рыба	25 мин											
	Птица	45 мин											
	Мяс	55 мин											
Пароварка	Рис/Крупы	авто	авто	-	≤ 24ч	-	Авто	-	•	•	•	•	
	Плов/Рисогто	авто	авто	-	≤ 24ч	-	Авто	-	•	•	•	•	
	Тесто	1ч	10 мин - 6ч	5 мин	≤ 24ч	≤ 24ч	40 С°	-	•	•	•	•	
	Каша	25 мин	5 мин - 2ч	5 мин	≤ 24ч	≤ 24ч	100 С°	-	•	•	•	•	
	Детское меню	45 мин	5 мин - 2ч	5 мин	≤ 24ч	Нет	100 С°	-	•	•	•	1ч пух	
	Йогурт	8ч	1ч - 12ч	15 мин	-	-	40 С°	-	•	•	•	•	
	Десерт	45 мин	5 мин - 2ч	5 мин	≤ 24ч	≤ 24ч	160 С°	100 - 130 - 160 С°	•	•	•	•	
	Суп/Варка	45 мин	10 мин - 4ч	10 мин	≤ 24ч	≤ 24ч	100 С°	-	•	•	•	•	
	Паста	10 мин	3 мин - 3ч	1 мин	-	-	100 С°	-	•	•	•	•	
	Разогрев	25 мин	5 мин - 1ч	-	-	-	-	100 С°	-	•	•	•	•
Автоматический подогрев	-	-	-	-	-	-	75 С°	-	•	•	•	•	
DIY1, DIY2, DIY3	-	30 мин	5 мин - 9ч	-	≤ 24ч	-	100 С°	40/50.....150/160 С°	•	•	•	•	
DIY1 + DIY2	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	



NC00131803