

Canon

PowerShot SX740 HS

Дополнительные сведения

РУССКИЙ

© CANON INC. 2018

CEL-SX4XA200

Функция	Режим съемки	M	Av	Tv	P		AUTO				SCN														
Компенсация экспозиции	0 – ±3	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○				
Запись звука видео		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
Вспышка	Авто вспышка	–	–	–	○	○	○	–	–	–	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	–				
	Вспышка вкл.	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–				
	Замедл. синхр.	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
	Вспышка откл.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
Параметры Av/Tv	Av (по умолчанию: f/4.0)	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
	Tv (по умолчанию: 1/125)	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
Сдвиг программы		–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
Фиксация АЕ/Фиксатор FE (связано с таймером замера)		○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○				
Диапазон фокусировки	Нормальный	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	Макро	○	○	○	○	–	–	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–				
	Ручная фокусировка	○	○	○	○	–	–	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–				
Информация, выводимая на экран	Дисплей 1 (по умолчанию: основная информация)	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○				
	Дисплей 2 (по умолчанию: основная + подробная)	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○				
	Нет информации	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○				

○ Доступно или устанавливается автоматически. – Недоступно.

Функция		Режим съемки	M	Av	Tv	P		AUTO				SCN														
Метод AF	+Слежение	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Следящий AF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Центр	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Функция AF	Покадровый AF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Servo AF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Режим драйва	Покадровая съемка	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Высокоскорост. серийная	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Низкоскоростная серийная	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Таймер автоспуска:10 с	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Таймер автоспуска:2 с	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Таймер автосп.:Серийная	2 – 10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Режим замера	Оценочный замер	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Точечный замер	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Центрально-взвешенный	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Качество		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	S	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

○ Доступно или устанавливается автоматически. – Недоступно.

Функция			Режим съемки										SCN											
			M	Av	Tv	P		AUTO																
Парам. видеозап.	Если задан ТВ-стандарт NTSC	3840x2160 29,97 кадра/с (4K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
		1920x1080 59,94 кадров/с (Full HD)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		1920x1080 29,97 кадров/с (Full HD)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		1280x720 59,94 кадров/с (HD)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Если задан ТВ-стандарт PAL	3840x2160 25,00 кадра/с (4K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
		1920x1080 50,00 кадров/с (Full HD)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		1920x1080 25,00 кадров/с (Full HD)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		1280x720 50,00 кадров/с (HD)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Чувствит. ISO	Авто	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Прочие	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Баланс белого	Авто	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Дневной свет	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
	Тень	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
	Облачно	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
	Лампы накаливания	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
	Флуоресцентные лампы	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
	Пользовательск.	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
Коррекция ББ	В9 – 0 – А9/Г9 – 0 – М9	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○		

○ Доступно или устанавливается автоматически. – Недоступно.

Функция		Режим съемки										SCN										
		M	Av	Tv	P		AUTO															
Настройки стиля	Авто	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Стандартный	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	-	○
	Яркий	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	Нейтральный	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	Ч/б	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	Сепия	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)	Запрещена	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Слабая	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	Стандартный	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	Высокая	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	Откл. при руч. эксп.	<input checked="" type="checkbox"/> Вкл.	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> Откл.		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Формат кадра фото	16:9	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	3:2	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	4:3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	1:1	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Видео с эфф. миниатюры	Отключить	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
	5x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
	10x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
	20x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
Видеофрагменты	Видеофрагменты	Отключить	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
		Включить	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○

○ Доступно или устанавливается автоматически. — Недоступно.

Функция				Режим съемки											SCN										
				M	Av	Tv	P		AUTO																
Яркость	Диапазон: ±2			-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Диапазон: ±3			-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Режим съемки				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Уровень эффекта фильтра	Если задано значение [Сглаживание кожи]	Эффект сглаж. кожи	Слабый	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Средний	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Сильный	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Если задано значение [Размытый фон]	Размытый фон	Авто	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Откл.	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Если задано значение [Еда]	Цветовой тон	Стандартный	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2 холодных уровня/ 2 теплых уровня	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Если задано значение [Зернистый Ч/Б]	Контрастность	Слабая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Стандартная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Высокая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Если задано значение [Мягкий фокус]	Мягкий фокус	Слабый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Стандартный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сильный			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-		

○ Доступно или устанавливается автоматически. - Недоступно.

Функция			Режим съемки											SCN											
			M	Av	Tv	P		AUTO																	
Уровень эффекта фильтра	Если задано значение [Эфф. рыбьего глаза]	Эффект	Слабый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-		
			Стандартный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
			Сильный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
	Если задано значение [Эфф. Масл. краски]	Эффект	Слабый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-		
			Стандартный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-		
			Сильный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-		
	Если задано значение [Эффект Акварель]	Цветовая насыщ.	Низкая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-		
			Стандартная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-		
			Высокая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-		
	Если задано значение [Эфф. игруш. камеры]	Цветовой тон	Холодный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-		
			Стандартный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-		
			Теплый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-		

○ Доступно или устанавливается автоматически. - Недоступно.

Функция		Режим съемки	SCN																					
			M	Av	Tv	P		AUTO																
Качество		См. раздел «Настройки экрана быстрого управления» (📄3).																						
Формат кадра фото		См. раздел «Настройки экрана быстрого управления» (📄3).																						
Время просмот.	Откл.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-			
	2 с	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-		
	4 с	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-		
	8 с	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-		
	Не огранич.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-		
Настр. вспышки	Режим вспышки	Авто	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	
		Ручной	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Комп. эксп. всп.	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-
		±2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Мощн. вспышки	Минимальная	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Средняя	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Максимальная	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лампа кр.гл.	Вкл.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-
		Выкл.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-
	Безопасная FE	Вкл.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-
Выкл.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Режим драйва		См. раздел «Настройки экрана быстрого управления» (📄3).																						

○ Доступно или устанавливается автоматически. – Недоступно.

Функция		Режим съемки										SCN									
		M	Av	Tv	P		AUTO														
Отмет. даты	Откл.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Дата	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Дата и время	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Компенсация экспозиции		См. раздел «Функции, доступные в различных режимах съемки» (2).																			
Чувствительность ISO		См. раздел «Настройки экрана быстрого управления» (3).																			
Auto Lighting Optimizer (Автокоррекция яркости)		См. раздел «Настройки экрана быстрого управления» (3).																			
Режим замера		См. раздел «Настройки экрана быстрого управления» (3).																			
Таймер замера	4 с	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	8 с	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	16 с	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	30 с	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	1 мин	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	3 мин.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Безопас. сдвиг	Запрещён	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Разрешен	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Баланс белого		См. раздел «Настройки экрана быстрого управления» (3).																			
Ручной ББ		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Коррекция ББ		См. раздел «Настройки экрана быстрого управления» (3).																			
Настройки стиля		См. раздел «Настройки экрана быстрого управления» (3).																			
Функция AF		См. раздел «Настройки экрана быстрого управления» (3).																			
Метод AF		См. раздел «Настройки экрана быстрого управления» (3).																			

○ Доступно или устанавливается автоматически. – Недоступно.

Функция		Режим съемки										SCN												
		M	Av	Tv	P		AUTO																	
Разм. рамки AF	Нормальный	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○		
	Малый	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-		
Непрерыв. AF	Включить	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
	Отключить	○	○	○	○	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-		
Включение лампы помощи AF	Разрешено	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-		
	Запрещено	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
Настр. выделения цветом MF	Выделен цветом	Вкл.	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	
		Откл.	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
	Чувствит.	Низкий	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	
		Высокий	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
	Цвет	Красный	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
		Желтый	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
Синий		○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	
Безопасная MF	Вкл.	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	
	Откл.	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	
Отображ. сетки	Откл.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	3x3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	3x3+диаг.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

○ Доступно или устанавливается автоматически. - Недоступно.

Функция			Режим съемки										SCN										
			M	Av	Tv	P		AUTO															
Параметры IS	Режим IS	Выкл.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		Вкл.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		При съемке	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
	Динамич. IS	Низкий	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Стандартный	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Высокий	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Авт. уровень	Вкл.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Откл.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Цифровой зум	Стандартное	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○		
	Откл.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	1.6x	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2.0x	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Тип подборки	С фото	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Без фото	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Обл.отобр.	Большая	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Средняя	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Малый	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Автозум	Откл.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Авто	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	–	–	○	
	Лицо	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	–	–	○	
	По пояс	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	–	–	○	
	Тело целиком	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	–	–	○	
	Ручная	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	–	–	○	

○ Доступно или устанавливается автоматически. – Недоступно.

Функция		Режим съемки	SCN																				
			M	Av	Tv	P		AUTO															
Парам. видеозап.			См. раздел «Настройки экрана быстрого управления» (📖3).																				
Фильтр шумов	Авто		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Откл.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Аттенюатор	Авто		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Вкл.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Откл.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Медл. авт. затвор	Откл.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Вкл.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Видеофрагменты	Видеофрагменты	Отключить	См. раздел «Настройки экрана быстрого управления» (📖3).																				
		Включить																					
	Настройки альбома	Создать новый альбом		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
		Добавить в имеющийся альбом		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
	Время воспр.	4 с		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
		6 с		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
		8 с		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
	Эффект воспроизв.	Скорость 1/2x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
		Скорость 1x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
		Скорость 2x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
Показ сообщ. подтв	Включить		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	
	Отключить		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	

○ Доступно или устанавливается автоматически. — Недоступно.

Функция			Режим съемки										SCN										
			M	Av	Tv	P		AUTO															
Интерв. съемка	Интервал	Откл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
		Сюжет 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
		Сюжет 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
		Сюжет 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	Интервал/снимки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
	Парам. видеозап.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	Автоэкспозиция	Фикс. на 1й кадр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
		Каждый кадр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	Автооткл. экрана	Запрещено	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
		Разрешено	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	Звук при снимке	Вкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
		Откл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○

○ Доступно или устанавливается автоматически. — Недоступно.