

cersanit

RU Инструкция по монтажу и эксплуатации

EN Installation and operation manual








PL instrukcja montażu i eksploatacji






KK MONTAJ JA'NE EKSPLY'ATATSI'A BOI'YNS'A
NUSQAY'LYQ

AZ QURAŞDIRMA VƏ İSTİSMAR TƏLİMATI


KA მონტაჟის და ექსპლუატაციის
ინსტრუქცია

HY ՄՈՆՏԱՅԻ և ԵԽՍՊԼՈՒՅԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱԼԳ








5




6






x1



x1



A**H₂O + SOAP +** **B****C****D**