


ОАЗИС-2



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.




Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия

№	Наименование детали	Кол-во
1	Стенка боковая правая 890x460	1
1	Стенка боковая левая 890x460	1
2	Стенка боковая угловая правая 890x460	1
2	Стенка боковая угловая левая 890x460	1
3	Перегородка нижняя 1100x230	2
4	Перегородка нижняя 550x230	2
5	Перегородка верхняя 1100x300	1
6	Перегородка верхняя 550x300	1
7	Стенка горизонтальная угловая 500x500	2
8	Перегородка вертикальная 500x265	1
9	Перегородка вертикальная 484x265	1
10	Планка 300x70	2
11	Дно ниши ДВП 1100x225	1
12	Дно ниши ДВП 550x225	1
13	Сидение мягкое	1
14	Сидение мягкое	1
15	Сидение мягкое угловое	1
16	Спинка мягкая	3

Перед началом сборки установите под пятники на стенки боковые



Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты,

Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (изломы, царапины, и др.), возникшие в процессе неправильной сборки и эксплуатации, утолщение деталей от попадания на них влаги (разбухание), возникшее от неправильного ухода за мебелью,





Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта и гарантийного талона с отметкой даты продажи.

Данная гарантия не распространяется на светотехнические элементы, по всем вопросам обращаться к производителю комплектующих.


Срок службы изделия - 10 лет.


Фурнитура


(A) x40 конфирмат	(Б) x52 шуруп 3,5x16	(В) x4 держатель трубы
(Г) x28 шкант 8x35	(Д) x4 петля	(Ж) x8 подпятник
(И) x40 заглушка конфирмата	(К) x4 уголок металлический	(Л) x2 труба
	(М) x8 стяжка	




1


	A x6		Г x6
---	------	---	------


**2**


	M x2		A x6		Г x6
---	------	---	------	---	------

**3**


	A x6		Г x6
---	------	---	------


**4**


	M x2		A x6		Г x6
---	------	---	------	---	------


**5**

Соберите угловой модуль

	A x8		Г x4
---	------	---	------


**6**

	A x8
---	------



Соедините две скамьи с угловым модулем


7



Закрепите сидение мягкое угловое (15) как показано на схеме

K x4	Б x16
------	-------

8




Положите сидение мягкое (13) на перегородки (3) так, что бы передняя планка сидения (13) соприкасалась с передней перегородкой (3).

Прикрутите петлю (Д) к нижней части сидения (13) и задней перегородки (3) на расстоянии 10-15 см от боковой стенки, как показано на схеме.

Д x2	Б x12
------	-------

9




Положите сидение мягкое (14) на перегородки (4) так, что бы передняя планка сидения (14) соприкасалась с передней перегородкой (4).


Прикрутите петлю (Д) к нижней части сидения (14) и задней перегородки (4) на расстоянии 10-15 см от боковой стенки, как показано на схеме.

Д x2	Б x12
------	-------



ВНИМАНИЕ!!!




60-70%



+10...+25°C



10



Б x12	Л x2	В x4
-------	------	------

- Наденьте спинку мягкую на трубу (Л).
- Вставьте держатель трубы (В) в трубу с уже одетыми мягкими спинками.
- Закрепить трубу к боковым стенкам шурупами (Б), вкрутив их в держатель трубы (В).