



# Инструкция по обновлению прошивки для зарядного устройства Вымпел-52

1. Скачайте и разархивируйте архив с нужной версией прошивки в любое удобное для Вас место.


**Важно!** Файл прошивки - **firmware.bin** и программа для заливки прошивки - **ota\_ble\_client.exe** должны находиться в одной папке.



2. Включите bluetooth модуль или подключите USB-bluetooth адаптер к компьютеру. Убедитесь, что ваш bluetooth модуль поддерживает технологию BLE (необходим bluetooth версии не ниже 4.0).
3. Включите зарядное устройство и войдите в меню «Настройки прибора», затем выберите пункт «Обновление прошивки». В течение 1 минуты ЗУ будет доступно для подключения по bluetooth:



4. Запустите исполняемый файл **ota\_ble\_client.exe**.



5. Обновление начнется автоматически и завершится после перезагрузки зарядного устройства. Во время обновления не выключайте зарядное устройство и не перемещайте его (во избежание потери соединения bluetooth).
6. Если в процессе обновления соединение было разорвано, устройство выдаст сообщение об ошибке и обновление не будет установлено. В этом случае попробуйте повторить процесс обновления прошивки снова.