

# Quick Reference Guide

# Kurzanleitung

# Guide de référence rapide

# Beknopte bedieningshandleiding

# Guida di riferimento rapido

# Guía de referencia rápida

# Guia de referência rápida

# Краткий справочник

Be sure to read this document before using the machine.  
We recommend that you keep this document  
nearby for future reference.

Lesen Sie dieses Dokument, bevor Sie die Maschine verwenden.  
Es wird empfohlen, dieses Dokument griffbereit aufzubewahren,  
damit Sie jederzeit darin nachschlagen können.

Veillez à lire ce document avant d'utiliser la machine.  
Nous vous conseillons de conserver ce document à portée de main  
pour vous y référer ultérieurement.


Lees dit document voordat u de machine gebruikt.  
Houd dit document bij de hand, zodat u het kunt raadplegen.

Leggere questo documento prima di utilizzare la macchina.  
Si consiglia di conservare questo documento a portata di mano per un  
eventuale riferimento futuro.

Lea este documento antes de utilizar la máquina.  
Recomendamos que tenga este documento a mano por si necesita  
consultarlo más adelante.

Certifique-se de ler este documento antes de utilizar a máquina.  
Recomendamos guardar este documento em um lugar de fácil acesso  
para futuras referências.

Обязательно прочтайте этот документ перед началом работы на  
машине!  
Рекомендуется хранить данный документ в удобном месте, чтобы  
он был доступен для справок.





**Before using your machine for the first time please read the "IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS" in the Operation Manual.**

Refer to the Operation Manual for detailed instructions.

In this guide, English screens are used for basic explanations.

**Avant d'utiliser votre machine pour la première fois, veuillez lire les « INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES » indiquées dans le Manuel d'instructions.**

Reportez-vous au Manuel d'instructions pour des informations détaillées.

Les écrans de ce guide sont en anglais pour les explications de base.

**Prima di utilizzare la macchina per la prima volta, leggere "IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA" nel Manuale di istruzioni.**

Per le istruzioni dettagliate, consultare il Manuale di istruzioni.

Nella presente guida si utilizzano le schermate in inglese per le spiegazioni di base.

**Antes de utilizar a sua máquina pela primeira vez, leia as "INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES" no Manual de Operações.**

Consulte o Manual de Operações para obter instruções detalhadas.

Neste manual, as telas em inglês são usadas para as explicações básicas.

**Bevor Sie die Maschine zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte „WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE“ in der Bedienungsanleitung.**

Ausführliche Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung.

In dieser Anleitung werden für die grundlegenden Erläuterungen englischsprachige Bildschirme verwendet.

**Lees – voordat u de machine de eerste keer gebruikt – de "BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES" in de Bedieningshandleiding.**

In de Bedieningshandleiding vindt u uitvoerige aanwijzingen.

In deze gids worden Engelse schermen gebruikt bij de uitleg van basisbewerkingen.

**Antes de utilizar la máquina por primera vez, lea las "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES" en el Manual de instrucciones.**

Consulte las instrucciones detalladas en el Manual de instrucciones.

En esta guía, para las explicaciones básicas se utilizan pantallas en inglés.

**Перед первым использованием машины прочтите раздел "ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ" в Руководстве пользователя.**

Подробные инструкции см. в Руководстве пользователя. В данном руководстве в качестве иллюстраций используются англоязычные экраны.

#### **Operation Manual Notations**

Descriptions in the Operation Manual are divided into those for Model 1, 2, 3 or 4, depending on the machine specifications. For this sewing machine, refer to descriptions for Model 2.

#### **Anmerkungen in der Bedienungsanleitung**

Die Beschreibungen in der Bedienungsanleitung sind entsprechend den technischen Daten einer Maschine für Modell 1, 2, 3 oder 4 aufgeteilt. Für diese Nähmaschine gelten die Beschreibungen für Modell 2.

#### **Remarques concernant le Manuel d'instructions**

Les descriptions du Manuel d'instructions sont réparties entre les modèles 1, 2, 3 et 4, selon les caractéristiques de la machine. Pour cette machine à coudre, reportez-vous aux descriptions du modèle 2.

#### **Opmerkingen Bedieningshandleiding**

De beschrijvingen in de Bedieningshandleiding zijn opgesplitst voor de modellen 1, 2, 3 of 4, afhankelijk van de specificaties van de machines. Voor deze naaimachine zijn de beschrijvingen voor model 2 van toepassing.

#### **Note nel Manuale di istruzioni**

Le descrizioni riportate nel Manuale di istruzioni sono divise per modello (Modello 1, 2, 3 o 4), a seconda delle specifiche della macchina. Per questa macchina per cucire, consultare le descrizioni per il Modello 2.

#### **Indicaciones del Manual de instrucciones**

Las explicaciones del Manual de instrucciones aparecen divididas en base a los Modelos 1, 2, 3 o 4, dependiendo de las especificaciones de la máquina. Para esta máquina de coser, consulte las descripciones para el Modelo 2.

#### **Notações no Manual de Operações**

As descrições no Manual de Operações são divididas em descrições para os Modelos 1, 2, 3 ou 4, dependendo das especificações da máquina. Para esta máquina de costura, consulte as descrições para o Modelo 2.

#### **Обозначения в Руководстве пользователя**

Описания в Руководстве пользователя приведены для нескольких моделей машины. Они обозначены как инструкции для модели 1, 2, 3 или 4. К данной швейной машине относятся описания для модели 2.

## Contents

Accessories .....	4
◆ Included Accessories .....	4
◆ Optional Accessories.....	4
Bobbin Winding and Setting .....	12
Upper Threading .....	14
Selecting and Sewing Patterns .....	16
◆ Preset Utility Stitches.....	16
◆ Utility Stitches .....	17
◆ Decorative Stitches.....	18
◆ Character stitches .....	18
Summary of Stitch Patterns.....	19
◆ Preset Utility Stitches.....	19
◆ Utility Stitches .....	19
◆ Decorative Stitches.....	19
◆ Character stitches .....	21

## Inhalt

Zubehör .....	4
◆ Mitgeliefertes Zubehör.....	4
◆ Optionales Zubehör .....	4
Aufspulen des Unterfadens und Einstellung .....	12
Einfädeln des Oberfadens .....	14
Auswählen und Nähen von Stichen .....	16
◆ Voreingestellte Nutzstiche .....	16
◆ Nutzstiche .....	17
◆ Dekorstiche .....	18
◆ Buchstabenstiche.....	18
Stich-Übersicht .....	19
◆ Voreingestellte Nutzstiche .....	19
◆ Nutzstiche .....	19
◆ Dekorstiche .....	19
◆ Buchstabenstiche.....	21

## Table des matières

Accessoires .....	6
◆ Accessoires inclus .....	6
◆ Accessoires en option .....	6
Bobinage et réglage de la canette .....	12
Enfilage supérieur .....	14
Sélection et couture de motifs .....	16
◆ Prééglage des points de couture courants .....	16
◆ Points de couture courants .....	17
◆ Points décoratifs .....	18
◆ Points de caractères.....	18
Sommaire des motifs de point.....	19
◆ Prééglage des points de couture courants .....	19
◆ Points de couture courants .....	19
◆ Points décoratifs .....	19
◆ Points de caractères.....	21

## Inhoudsopgave

Accessoires .....	6
◆ Bijgeleverde accessoires .....	6
◆ Optionele accessoires.....	6
Opwinden en instellen van de spoel .....	12
Inrijgen van de bovendraad .....	14
Steken selecteren en naaien.....	16
◆ Vooraf ingestelde naaisteken .....	16
◆ Naaisteken .....	17
◆ Decoratieve steken .....	18
◆ Lettersteken .....	18
Steken overzicht .....	19
◆ Vooraf ingestelde naaisteken .....	19
◆ Naaisteken .....	19
◆ Decoratieve steken .....	19
◆ Lettersteken .....	21

## Sommario

<b>Accessori .....</b>	<b>8</b>
◆ Accessori in dotazione .....	8
◆ Accessori opzionali .....	8
<b>Avvolgimento spolina e caricamento.....</b>	<b>12</b>
<b>Infilatura superiore .....</b>	<b>14</b>
<b>Selezione e cucitura di motivi .....</b>	<b>16</b>
◆ Punti utili preimpostati .....	16
◆ Punti utili.....	17
◆ Punti decorativi .....	18
◆ Punti a caratteri .....	18
<b>Sommario degli schemi punto .....</b>	<b>19</b>
◆ Punti utili preimpostati .....	19
◆ Punti utili.....	19
◆ Punti decorativi .....	19
◆ Punti a caratteri .....	21

## Contenido

<b>Accesorios .....</b>	<b>8</b>
◆ Accesarios incluidos.....	8
◆ Accesarios opcionales .....	8
<b>Bobinado y ajuste .....</b>	<b>12</b>
<b>Hilo superior .....</b>	<b>14</b>
<b>Seleccionar y coser patrones .....</b>	<b>16</b>
◆ Puntadas de utilidad predefinidas .....	16
◆ Puntadas de utilidad .....	17
◆ Puntadas decorativas .....	18
◆ Puntadas de carácter .....	18
<b>Resumen de tipos de puntada .....</b>	<b>19</b>
◆ Puntadas de utilidad predefinidas .....	19
◆ Puntadas de utilidad .....	19
◆ Puntadas decorativas .....	19
◆ Puntadas de carácter .....	21

## Índice

<b>Acessórios.....</b>	<b>10</b>
◆ Acessórios incluídos .....	10
◆ Acessórios opcionais .....	10
<b>Configuração e enrolamento da bobina.....</b>	<b>12</b>
<b>Passagem da linha superior.....</b>	<b>14</b>
<b>Seleção e costura de padrões.....</b>	<b>16</b>
◆ Pontos utilitários predefinidos.....	16
◆ Pontos utilitários.....	17
◆ Pontos decorativos .....	18
◆ Pontos de caracteres .....	18
<b>Resumo dos padrões de ponto .....</b>	<b>19</b>
◆ Pontos utilitários predefinidos.....	19
◆ Pontos utilitários.....	19
◆ Pontos decorativos .....	19
◆ Pontos de caracteres .....	21

## Содержание


<b>Принадлежности.....</b>	<b>10</b>
◆ Принадлежности в комплекте поставки .....	10
◆ Дополнительные принадлежности .....	10
<b>Намотка и установка шпульки .....</b>	<b>12</b>
<b>Заправка верхней нити.....</b>	<b>14</b>
<b>Выбор швейных строчек.....</b>	<b>16</b>
◆ Предварительно заданные основные строчки .....	16
◆ Основные строчки .....	17
◆ Декоративные строчки .....	18
◆ Символьные строчки .....	18
<b>Рисунки строчек .....</b>	<b>19</b>
◆ Предварительно заданные основные строчки .....	19
◆ Основные строчки .....	19
◆ Декоративные строчки .....	19
◆ Символьные строчки .....	21




## Accessories

Zubehör

#### ◆ Included Accessories ◆ Mitgeliefertes Zubehör



#### ◆ Optional Accessories ◆ Optionales Zubehör



## Note

- The presser foot holder screw is available through your authorized Brother dealer. (Part code: XG1343-001)
  - The presser foot accessory tray is available, through your authorized Brother dealer. (Part code: XF8650-001)



## Hinweis

- Die Nähfußhalterschraube ist bei Ihrem Fachhändler erhältlich. (Teilenummer: XG1343-001)
  - Das Nähfußhalter-Zubehörtablett ist bei Ihrem Brother-Vertragshändler erhältlich. (Teilenummer: XF8650-001)

## ◆ Included Accessories

No.	Part Name	Part Code	
		Americas	Others
1	Zigzag foot "J" (on machine)	XF3022-001	
2	Monogramming foot "N"	XD0810-031	
3	Overscasting foot "G"	XC3098-031	
4	Zipper foot "I"	X59370-021	
5	Blind stitch foot "R"	XE2650-001	
6	Button fitting foot "M"	XE2643-001	
7	Buttonhole foot "A"	XC2691-023	
8	Needle set	X58358-021	
9	Twin needle	X59296-121	
10	Bobbin (4) (One is on machine.)	SA156* <sup>3</sup>	SFB: XA5539-151
11	Seam ripper	XF4967-001	
12	Cleaning brush	X59476-051	
13	Eyelet punch	XZ5051-001	
14	Screwdriver	XC8349-021	
15	Disc-shaped screwdriver	XC1074-051	
16	Horizontal spool pin	XC4654-251	
17	Spool cap (large)	130012-024	
18	Spool cap (medium) (2) (One is on machine.)	XE1372-001	
19	Spool cap (small)	130013-124	
20	Thread spool insert (mini king thread spool)	XA5752-121	
21	Spool net	XA5523-020	
22	Knee lifter	XA6941-052	
23	Bobbin case (on machine)	XG2058-001	
24	Foot controller	XZ5098-001(EU area) XZ5100-001(other areas)	
25	Accessory bag	XC4487-021	
26	Hard case	XG5628-001	
27	Grid sheet set	XC4549-020	
28	Operation Manual	Contact your authorized Brother dealer.	
29	Quick Reference Guide		

\*<sup>3</sup> SA156 is Class15 type bobbin.

## ◆ Mitgeliefertes Zubehör

Nr.	Teilebezeichnung	Bestellnummer	
		Nord- und Südamerika	Andere
1	Zickzackfuß „J“ (an der Maschine)	XF3022-001	
2	Nähfuß „N“	XD0810-031	
3	Überwendlingfuß „G“	XC3098-031	
4	Reißverschlussfuß „I“	X59370-021	
5	Blindstichfuß „R“	XE2650-001	
6	Knopfnähfuß „M“	XE2643-001	
7	Knopflochfuß „A“	XC2691-023	
8	Nadelsetz	X58358-021	
9	Zwillingsnadel	X59296-121	
10	Spule (4) (Eine ist in der Maschine.)	SA156* <sup>3</sup>	SFB: XA5539-151
11	Pfeiltrenner	XF4967-001	
12	Reinigungspinsel	X59476-051	
13	Ahle	XZ5051-001	
14	Schraubendreher	XC8349-021	
15	Scheibenförmiger Schraubendreher	XC1074-051	
16	Horizontaler Garnrollenstift	XC4654-251	
17	Garnrollenkappe (groß)	130012-024	
18	Garnrollenkappe (mittel) (2) (Eine ist in der Maschine.)	XE1372-001	
19	Garnrollenkappe (klein)	130013-124	
20	Garnrollenkappeneinsatz (Mini King Garnrolle)	XA5752-121	
21	Spulennetz	XA5523-020	
22	Kniehebel	XA6941-052	
23	Spulenkapsel (in der Maschine)	XG2058-001	
24	Fußpedal	XZ5098-001(EU-Zone) XZ5100-001(andere Zonen)	
25	Zubehörtasche	XC4487-021	
26	Tragekoffer	XG5628-001	
27	Schablonensatz	XC4549-020	
28	Bedienungsanleitung	Wenden Sie sich an Ihr Brother-Fachgeschäft.	
29	Kurzanleitung		

\*<sup>3</sup> SA156 ist eine Class15-Spule.

## ◆ Optional Accessories

The following are available as optional accessories to be purchased separately from your authorized Brother dealer.

No.	Part Name	Part Code	
		Americas	Others
1	Quilting foot	SA129	F005N: XC1948-052
2	Walking foot	SA140	F033N: XC2214-052
3	1/4" quilting foot	SA125	F001N: XC1944-052
4	1/4" quilting foot with guide	SA185	F057: XC7416-252
5	Quilting guide	SA132	F016N: XC2215-052
6	Side cutter "S"	SA177	F054: XC3879-152
7	Open toe foot	SA186	F060: XE1094-101
8	Free motion open toe quilting foot "O"	SA187	F061: XE1097-001
9	Non stick foot	SA114	F007N: XC1949-052
10	Stitch guide foot "P"	SA160	F035N: XC1969-052
11	Adjustable zipper/piping foot	SA161	F036N: XC1970-052
12	Roller foot	SA190	F066: XF1723-001
13	Straight stitch foot and needle plate set	SA564 SA564C (Canada)	SNP02: XG0946-001 SNP02AP: XG0948-001
14	Wide table	SAWT4	WT14: XG5051-001 WT14AP: XG4656-001

## ◆ Optionales Zubehör

Folgendes Sonderzubehör ist separat bei Ihrem Brother-Vertragshändler erhältlich.

Nr.	Teilebezeichnung	Bestellnummer	
		Nord- und Südamerika	Andere
1	Freihand Stick- und Quiltfuß	SA129	F005N: XC1948-052
2	Stoffobertransport	SA140	F033N: XC2214-052
3	1/4-Zoll-Quiltfuß	SA125	F001N: XC1944-052
4	1/4-Zoll-Quiltfuß mit Führung	SA185	F057: XC7416-252
5	Quilt-Führung	SA132	F016N: XC2215-052
6	Kantenabschneider „S“	SA177	F054: XC3879-152
7	Applikationsfuß	SA186	F060: XE1094-101
8	Offener Freihand Quiltingfuß „O“	SA187	F061: XE1097-001
9	Antihafftfuß	SA114	F007N: XC1949-052
10	Stichführungsfuß „P“	SA160	F035N: XC1969-052
11	Einstellbarer Reißverschluss/ Kordelfuß	SA161	F036N: XC1970-052
12	Rollenfuß	SA190	F066: XF1723-001
13	Geradstichfuß und Geradstichplatte	SA564 SA564C (Kanada)	SNP02: XG0946-001 SNP02AP: XG0948-001
14	Maxi-Anschiebetisch	SAWT4	WT14: XG5051-001 WT14AP: XG4656-001




## Accessoires

## Accessoires


### ◆ Accessoires inclus

### ◆ Bijgeleverde accessoires



### ◆ Accessoires en option

### ◆ Optionele accessoires



#### Remarque

- La vis du support du pied-de-biche est disponible auprès de votre revendeur Brother agréé.  
(code de référence: XG1343-001)
- Le tiroir d'accessoires pour pied-de-biche est disponible auprès de votre revendeur Brother agréé.  
(code de référence: XF8650-001)



#### Opmerking

- De persvoethouderschroef is verkrijgbaar via uw erkende Brother-dealer. (onderdeelcode: XG1343-001)
- Het opbergvak voor persvoeten is verkrijgbaar via uw erkende Brother-dealer. (onderdeelcode: XF8650-001)

## ◆ Accessoires inclus

N°	Nom de la pièce	Code de la pièce	
		Continent américain	Autres
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)	XF3022-001	
2	Pied pour monogrammes « N »	XD0810-031	
3	Pied pour faufileage « G »	XC3098-031	
4	Pied pour fermetures à glissière « I »	X59370-021	
5	Pied pour point invisible « R »	XE2650-001	
6	Pied pour boutons « M »	XE2643-001	
7	Pied pour boutonnieres « A »	XC2691-023	
8	Jeu d'aiguilles	X58358-021	
9	Aiguille jumelée	X59296-121	
10	Canette (4) (L'une se trouve sur la machine.)	SA156* <sup>3</sup>	SFB: XA5539-151
11	Découiseur	XF4967-001	
12	Brosse de nettoyage	X59476-051	
13	Perce-œillet	XZ5051-001	
14	Tournevis	XC8349-021	
15	Tournevis en forme de disque	XC1074-051	
16	Porte-bobine horizontal	XC4654-251	
17	Couvercle de bobine (grand)	130012-024	
18	Couvercle de bobine (moyen) x 2 (L'un se trouve sur la machine.)	XE1372-001	
19	Couvercle de bobine (petit)	130013-124	
20	Centre amovible pour bobine de fil (bobine de fil mini/très grande)	XA5752-121	
21	Filet de la bobine	XA5523-020	
22	Genouillère	XA6941-052	
23	Boîtier de la canette (sur la machine)	XG2058-001	
24	Pédale	XZ5098-001 (zone UE) XZ5100-001 (autres zones)	
25	Sac d'accessoires	XC4487-021	
26	Protection rigide	XG5628-001	
27	Ensemble de feuilles quadrillées	XC4549-020	
28	Manuel d'instructions	Contactez votre revendeur	
29	Guide de référence rapide	Brother agréé.	

\*<sup>3</sup> SA156 est une canette de catégorie 15.

## ◆ Bijgeleverde accessoires

Nr.	Onderdeel	Onderdeelcode	
		Het Amerikaanse continent	Overige regio's
1	Zigzagvoet "J" (op machine)	XF3022-001	
2	Monogramvoet "N"	XD0810-031	
3	Afwerksteekvoet "G"	XC3098-031	
4	Ritsvoet "I"	X59370-021	
5	Blindzoomvoet "R"	XE2650-001	
6	Knoopaanzetvoet "M"	XE2643-001	
7	Knoopsatvoet "A"	XC2691-023	
8	Naaldsetje	X58358-021	
9	Tweelingnaald	X59296-121	
10	Spoel x 4 (één spoel is in de machine geplaatst.)	SA156* <sup>3</sup>	SFB: XA5539-151
11	Tornmesje	XF4967-001	
12	Schoonmaakborsteltje	X59476-051	
13	Gaatjespons	XZ5051-001	
14	Schroevendraaier	XC8349-021	
15	Schijfvormige schroevendraaier	XC1074-051	
16	Horizontale klospen	XC4654-251	
17	Kloshouder (groot)	130012-024	
18	Kloshouder (medium) x 2 (één spoel is in de machine geplaatst.)	XE1372-001	
19	Kloshouder (klein)	130013-124	
20	Garenklos hulpinzen (bij mini- of kingsize garenklos)	XA5752-121	
21	Klosnetje	XA5523-020	
22	Kniehevel	XA6941-052	
23	Spoelhuis (op de machine geplaatst)	XG2058-001	
24	Voetpedaal	XZ5098-001 (EU) XZ5100-001 (andere regio's)	
25	Accessoires tasje	XC4487-021	
26	Koffer	XG5628-001	
27	Rasterset	XC4549-020	
28	Bedieningshandleiding	Neem contact op met uw erkende Brother-dealer.	
29	Beknopte bedieningshandleiding		

\*<sup>3</sup> SA156 is een spoeltype van klasse 15.

## ◆ Accessoires en option

Les éléments suivants sont des accessoires en option vendus séparément par votre revendeur Brother agréé.

N°	Nom de la pièce	Code de la pièce	
		Continent américain	Autres
1	Pied pour quilting (courtepointe)	SA129	F005N: XC1948-052
2	Pied à double entraînement	SA140	F033N: XC2214-052
3	Pied pour quilting (courtepointe) 1/4" / pouce	SA125	F001N: XC1944-052
4	Guide et pied pour quilting (courtepointe) 1/4" / pouce	SA185	F057: XC7416-252
5	Guide pour quilting (courtepointe)	SA132	F016N: XC2215-052
6	Couteau raseur « S »	SA177	F054: XC3879-152
7	Pied ouvert	SA186	F060: XE1094-101
8	Pied pour quilting (courtepointe) ouvert en mouvement libre « O »	SA187	F061: XE1097-001
9	Pied-de-biche non adhérent	SA114	F007N: XC1949-052
10	Pied-de-biche de guidage de points « P »	SA160	F035N: XC1969-052
11	Pied réglable pour fermetures à glissière/ passepolis	SA161	F036N: XC1970-052
12	Pied à rouleau	SA190	F066: XF1723-001
13	Ensemble pied pour point droit et plaque d'aiguille	SA564 SA564C (Canada)	SNP02: XG0946-001 SNP02AP: XG0948-001
14	Grande table d'extension	SAWT4	WT14: XG5051-001 WT14AP: XG4656-001

## ◆ Optionele accessoires

Optionele accessoires, apart verkrijgbaar bij uw officiële Brother dealer.


Nr.	Onderdeel	Onderdeelcode	
		Het Amerikaanse continent	Overige regio's
1	Quiltvoet	SA129	F005N: XC1948-052
2	Boventransportvoet	SA140	F033N: XC2214-052
3	1/4-inch quiltvoet	SA125	F001N: XC1944-052
4	1/4-inch quiltvoet met geleider	SA185	F057: XC7416-252
5	Quiltgeleider	SA132	F016N: XC2215-052
6	Zijsnijder "S"	SA177	F054: XC3879-152
7	Open voet	SA186	F060: XE1094-101
8	Open quiltvoet "O" voor naaien uit de vrije hand	SA187	F061: XE1097-001
9	Gladde transportvoet	SA114	F007N: XC1949-052
10	Stekgeleidervoet "P"	SA160	F035N: XC1969-052
11	Verstelbare ritsvoet / paspelvoet	SA161	F036N: XC1970-052
12	Rolvoet	SA190	F066: XF1723-001
13	Rechte-steekvoet en naaldplaatset	SA564 SA564C (Canada)	SNP02: XG0946-001 SNP02AP: XG0948-001
14	Groot werkblad	SAWT4	WT14: XG5051-001 WT14AP: XG4656-001




## Accessori

## Accesosios

### ◆ Accessori in dotazione ◆ Accesorios incluidos



### ◆ Accessori opzionali ◆ Accesorios opcionales



#### Nota

- La vite del supporto del piedino premistoffa è disponibile presso il proprio rivenditore Brother autorizzato. (Codice parte: XG1343-001)
- Il vano accessori per piedini premistoffa è disponibile presso il proprio rivenditore Brother autorizzato. (Codice parte: XF8650-001)



#### Nota

- Puede adquirir el tornillo del soporte del pie prensatela en su distribuidor autorizado Brother. (Referencia: XG1343-001)
- Puede adquirir la bandeja de accesorios del pie prensatela en su distribuidor Brother autorizado. (Referencia: XF8650-001)

## ◆ Accessori in dotazione

N°	Nome parte	Codice parte	
		Americhe	Varie
1	Piedino per zig-zag "J" (sulla macchina)	XF3022-001	
2	Piedino per monogrammi "N"	XD0810-031	
3	Piedino per soprallotto "G"	XC3098-031	
4	Piedino per cerniere "I"	X59370-021	
5	Piedino per punto invisibile "R"	XE2650-001	
6	Piedino di cucitura bottone "M"	XE2643-001	
7	Piedino per asole "A"	XC2691-023	
8	Set di aghi	X58358-021	
9	Ago gemello	X59296-121	
10	Spolina (4) (una è sulla macchina.)	SA156* <sup>3</sup>	SFB: XA5539-151
11	Taglia asole	XF4967-001	
12	Spazzolino di pulizia	X59476-051	
13	Punzone per occhielli	XZ5051-001	
14	Cacciavite	XC8349-021	
15	Cacciavite a disco	XC1074-051	
16	Portarocchietto orizzontale	XC4654-251	
17	Fermo per rocchetto (grande)	130012-024	
18	Fermo per rocchetto (medio) (2) (uno è sulla macchina.)	XE1372-001	
19	Fermo per rocchetto (piccolo)	130013-124	
20	Inserto per rocchetto di filo (rocchetto di filo mini-extra large)	XA5752-121	
21	Retina	XA5523-020	
22	Ginocchiera alzapiedino	XA6941-052	
23	Cestello della spolina (sulla macchina)	XG2058-001	
24	Pedale reostato	XZ5098-001 (area UE) XZ5100-001 (altre aree)	
25	Borsa accessori	XC4487-021	
26	Custodia rigida	XG5628-001	
27	Set di fogli millimetrati	XC4549-020	
28	Manuale di istruzioni	Contattare il proprio rivenditore	
29	Guida di riferimento rapido	Brother autorizzato.	

\*<sup>3</sup> SA156 è una spolina del tipo Classe 15.

## ◆ Accesorios incluidos

N°	Nombre de la pieza	Código de la pieza	
		América	Otros
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)	XF3022-001	
2	Pie para monogramas "N"	XD0810-031	
3	Pie para sobrehilado "G"	XC3098-031	
4	Pie para cremalleras "I"	X59370-021	
5	Pie para puntada invisible "R"	XE2650-001	
6	Pie especial para botones "M"	XE2643-001	
7	Pie para ojales "A"	XC2691-023	
8	Juego de agujas	X58358-021	
9	Aguja gemela	X59296-121	
10	Bobina (4) (Una está colocada en la máquina.)	SA156* <sup>3</sup>	SFB: XA5539-151
11	Abreojales	XF4967-001	
12	Cepillo de limpieza	X59476-051	
13	Lápiz calador	XZ5051-001	
14	Destornillador	XC8349-021	
15	Destornillador de disco	XC1074-051	
16	Portacarrete horizontal	XC4654-251	
17	Tapa del carrete (grande)	130012-024	
18	Tapa del carrete (medianía) (2) (Una está colocada en la máquina.)	XE1372-001	
19	Tapa de carrete (pequeña)	130013-124	
20	Inserción del carrete de hilo (carrete de hilo "mini king")	XA5752-121	
21	Red para carrete	XA5523-020	
22	Elevador de rodilla	XA6941-052	
23	Caja de la bobina (en la máquina)	XG2058-001	
24	Pedal	XZ5098-001 (zona de la UE) XZ5100-001 (otras zonas)	
25	Bolsa de accesorios	XC4487-021	
26	Estuche protector	XG5628-001	
27	Juego de hojas cuadruplicadas	XC4549-020	
28	Manual de instrucciones	Póngase en contacto con su distribuidor Brother autorizado.	
29	Guía de referencia rápida		

\*<sup>3</sup> SA156 Es de bobina clase tipo 15.

## ◆ Accessori opzionali

Di seguito si elencano i componenti disponibili come accessori opzionali da acquistare separatamente presso il proprio rivenditore Brother autorizzato.

N°	Nome parte	Codice parte	
		Americhe	Varie
1	Piedino per trapuntatura	SA129	F005N: XC1948-052
2	Piedino doppio trasporto	SA140	F033N: XC2214-052
3	Piedino per trapuntatura da 1/4"	SA125	F001N: XC1944-052
4	Piedino per trapuntatura da 1/4" con guida	SA185	F057: XC7416-252
5	Guida per trapuntatura	SA132	F016N: XC2215-052
6	Taglierina laterale "S"	SA177	F054: XC3879-152
7	Piedino a punta aperta	SA186	F060: XE1094-101
8	Piedino a punta aperta per trapuntatura a mano libera "O"	SA187	F061: XE1097-001
9	Piedino antiaderente	SA114	F007N: XC1949-052
10	Piedino guida punto "P"	SA160	F035N: XC1969-052
11	Piedino regolabile per cerniere/cordoncino	SA161	F036N: XC1970-052
12	Piedino a rullo	SA190	F066: XF1723-001
13	Set piedino e placca ago per punto diritto	SA564 SA564C (Canada)	SNP02: XG0946-001 SNP02AP: XG0948-001
14	Tavola ampia	SAWT4	WT14: XG5051-001 WT14AP: XG4656-001

## ◆ Accesorios opcionales

En la tabla siguiente se presentan los accesorios opcionales disponibles que pueden adquirirse por separado en un distribuidor de Brother autorizado.


N°	Nombre de la pieza	Código de la pieza	
		América	Otros
1	Pie para acolchados	SA129	F005N: XC1948-052
2	Pie móvil	SA140	F033N: XC2214-052
3	Pie para acolchado de 1/4"	SA125	F001N: XC1944-052
4	Pie para acolchado de 1/4" con guía	SA185	F057: XC7416-252
5	Guía de acolchados	SA132	F016N: XC2215-052
6	Cuchilla lateral "S"	SA177	F054: XC3879-152
7	Pie de punta abierta	SA186	F060: XE1094-101
8	Pie para acolchado libre de punta abierta "O"	SA187	F061: XE1097-001
9	Pie antiadherente	SA114	F007N: XC1949-052
10	Pie para guía de puntadas "P"	SA160	F035N: XC1969-052
11	Pie ajustable para cremalleras/ribetes	SA161	F036N: XC1970-052
12	Pie de rodillo	SA190	F066: XF1723-001
13	Pie de costura recta y juego de placas de la aguja	SA564 SA564C (Canadá)	SNP02: XG0946-001 SNP02AP: XG0948-001
14	Tabla ancha	SAWT4	WT14: XG5051-001 WT14AP: XG4656-001




## Acessórios

## Принадлежности

### ◆ Acessórios incluídos ◆ Принадлежности в комплекте поставки



### ◆ Acessórios opcionais ◆ Дополнительные принадлежности



#### Nota

- O parafuso do suporte do pé-calcador está disponível com o seu revendedor autorizado da Brother. (Código da peça: XG1343-001)
- A bandeja acessória do pé-calcador está disponível com o seu revendedor autorizado da Brother. (Código da peça: XF8650-001)



#### Примечание

- Винт держателя прижимной лапки можно приобрести у официального дилера Brother. (номер по каталогу: XG1343-001)
- Ящик для прижимных лапок можно приобрести у официального дилера Brother. (номер по каталогу: XF8650-001).

## ◆ Acessórios incluídos

Nº	Nome da peça	Código da peça	
		Américas	Outros
1	Calcedor de zigue-zague "J" (na máquina)	XF3022-001	
2	Calcedor de monograma "N"	XD0810-031	
3	Calcedor de chuleado "G"	XC3098-031	
4	Calcedor de zíper "I"	X59370-021	
5	Calcedor de ponto invisível "R"	XE2650-001	
6	Calcedor de pregar de botão "M"	XE2643-001	
7	Calcedor de casear botão "A"	XC2691-023	
8	Conjunto de agulhas	X58358-021	
9	Aguilha dupla	X59296-121	
10	Bobina (4) (Uma está na máquina.)	SA156* <sup>3</sup>	SFB: XA5539-151
11	Abridor de costura	XF4967-001	
12	Escova de limpeza	X59476-051	
13	Perfurador de ilhô	XZ5051-001	
14	Chave de fenda	XC8349-021	
15	Chave de fenda em forma de disco	XC1074-051	
16	Porta-carretel horizontal	XC4654-251	
17	Tampa do carretel (grande)	130012-024	
18	Tampa do carretel (média) (2) (Uma está na máquina.)	XE1372-001	
19	Tampa do carretel (pequena)	130013-124	
20	Inserto do carretel (minicarretel principal)	XA5752-121	
21	Redinha do carretel	XA5523-020	
22	Joelheira	XA6941-052	
23	Caixa da bobina (na máquina)	XG2058-001	
24	Pedal	XZ5098-001 (Região da UE) XZ5100-001 (outras regiões)	
25	Bolsa de acessórios	XC4487-021	
26	Estojo rígido	XG5628-001	
27	Conjunto de folhas de gabarito	XC4549-020	
28	Manual de Operações	Entre em contato com o seu revendedor autorizado Brother.	
29	Guia de referência rápida		

\*<sup>3</sup> SA156 é um tipo de bobina da classe 15.

## ◆ Принадлежности в комплекте поставки

№	Наименование	Код изделия	
		Америка	Другие
1	Лапка для строчки зигзаг "J" (установлена на машине)	XF3022-001	
2	Лапка для выстрачивания монограмм "N"	XD0810-031	
3	Лапка для краеобметочных работ "G"	XC3098-031	
4	Лапка для швейки "молни" "I"	X59370-021	
5	Лапка для потайной строчки "R"	XE2650-001	
6	Лапка для пришивания пуговиц "M"	XE2643-001	
7	Лапка для обметывания петель "A"	XC2691-023	
8	Набор игл	X58358-021	
9	Двойная игла	X59296-121	
10	Шпулька (4 шт.) (один из них установлен на машине.)	SA156* <sup>3</sup>	SFB: XA5539-151
11	Вспарыватель для петель	XF4967-001	
12	Щеточка для очистки	X59476-051	
13	Прошивка	XZ5051-001	
14	Отвертка	XC8349-021	
15	Дискообразная отвертка	XC1074-051	
16	Горизонтальный стержень для установки катушки	XC4654-251	
17	Колпачок катушки (большой)	130012-024	
18	Колпачок катушки (средний) (2 шт.) (один из них установлен на машине.)	XE1372-001	
19	Колпачок катушки (малый)	130013-124	
20	Вставка для катушки с нитью (катушки Mini-King)	XA5752-121	
21	Сетка для катушки	XA5523-020	
22	Коленоподъемник	XA6941-052	
23	Шпульный колпачок (установлен на машине)	XG2058-001	
24	Педаль	XZ5098-001 (для ЕС), XZ5100-001 (другие регионы)	
25	Сумка для принадлежностей	XC4487-021	
26	Жесткий футляр	XG5628-001	
27	Комплект листов с координатной сеткой	XC4549-020	
28	Руководство пользователя	Обратитесь к официальному дилеру Brother.	
29	Краткий справочник		

\*<sup>3</sup> SA156 представляет собой шпульку типа Class15.

## ◆ Acessórios opcionais

Os acessórios a seguir são opcionais e devem ser adquiridos separadamente em um revendedor autorizado da Brother.

Nº	Nome da peça	Código da peça	
		Américas	Outros
1	Calcedor de acolchoado	SA129	F005N: XC1948-052
2	Calcedor de transporte duplo	SA140	F033N: XC2214-052
3	Calcedor de acolchoado 1/4"	SA125	F001N: XC1944-052
4	Calcedor de acolchoado 1/4" com guia	SA185	F057: XC7416-252
5	Guia de acolchoado	SA132	F016N: XC2215-052
6	Cortador lateral em "S"	SA177	F054: XC3879-152
7	Calcedor aberto	SA186	F060: XE1094-101
8	Calcedor aberto de movimento livre para acolchoados "O"	SA187	F061: XE1097-001
9	Calcedor antiaderente	SA114	F007N: XC1949-052
10	Calcedor de guia de ponto "P"	SA160	F035N: XC1969-052
11	Calcedor ajustável de zíper/vivo	SA161	F036N: XC1970-052
12	Calcedor com rolete	SA190	F066: XF1723-001
13	Conjunto de calcedor de ponto reto e chapa de agulha	SA564 SA564C (Canadá)	SNP02: XG0946-001 SNP02AP: XG0948-001
14	Mesa extensora	SAWT4	WT14: XG5051-001 WT14AP: XG4656-001

## ◆ Дополнительные принадлежности

Перечисленные ниже дополнительные принадлежности можно приобрести отдельно у официального дилера Brother.




№	Наименование	Код изделия	
		Америка	Другие
1	Стегальная лапка	SA129	F005N: XC1948-052
2	Шагающая лапка	SA140	F033N: XC2214-052
3	Стегальная лапка 1/4 дюйма	SA125	F001N: XC1944-052
4	Стегальная лапка 1/4 дюйма с направляющей	SA185	F057: XC7416-252
5	Направляющая для выстегивания	SA132	F016N: XC2215-052
6	Боковой нож "S"	SA177	F054: XC3879-152
7	Лапка с открытым мыском	SA186	F060: XE1094-101
8	Стегальная лапка с открытым мыском "O" для свободной подачи материала	SA187	F061: XE1097-001
9	Скользящая лапка	SA114	F007N: XC1949-052
10	Направляющая лапка "B"	SA160	F035N: XC1969-052
11	Регулируемая лапка для вшивания молнии/канта	SA161	F036N: XC1970-052
12	Роликовая лапка	SA190	F066: XF1723-001
13	Игольная пластина и прижимная лапка для прямострочных операций	SA564 SA564C (для Канады)	SNP02: XG0946-001 SNP02AP: XG0948-001
14	Стол-приставка	SAWT4	WT14: XG5051-001 WT14AP: XG4656-001




## Bobbin Winding and Setting Aufspulen des Unterfadens und Einstellung Bobinage et réglage de la canette Opwinden en instellen van de spoel Avvolgimento spolina e caricamento Bobinado y ajuste Configuração e enrolamento da bobina Намотка и установка шпульки

Follow the steps below in numerical order. Refer to the Operation Manual for detailed instructions.  
Führen Sie die folgenden Schritte in der numerischen Reihenfolge aus. Ausführliche Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung.  
Respectez les étapes ci-dessous, dans l'ordre numérique. Reportez-vous au Manuel d'instructions pour des informations détaillées.  
Volg onderstaande stappen in numerieke volgorde. In de Bedieningshandleiding vindt u uitvoerige aanwijzingen.  
Seguire i passaggi di seguito, in ordine numerico. Per le istruzioni dettagliate, consultare il Manuale di istruzioni.  
Siga los pasos descritos a continuación, en orden numérico. Consulte las instrucciones detalladas en el Manual de instrucciones.  
Siga as etapas abaixo, em ordem numérica. Consulte o Manual de Operações para obter instruções detalhadas.  
Выполните описанные ниже действия по порядку номеров. Подробные инструкции см. в Руководстве пользователя.



Use only the included bobbin or bobbins of the same type.  
Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltene Spule oder Spulen vom selben Typ.  
N'utilisez que la canette fournie ou des canettes du même type.  
Gebruik uitsluitend de bijgeleverde spoel of spoelen van hetzelfde type.  
Utilizzare solo la bobina o le bobine in dotazione dello stesso tipo.  
Utilice solo la bobina incluida, o bobinas del mismo tipo.  
Somente use a bobina incluída ou bobinas do mesmo tipo.  
Используйте только прилагаемые шпульки или шпульки того же типа.





















## Upper Threading Einfädeln des Oberfadens Enfilage supérieure Inrijgen van de bovendraad Infilatura superiore Hilo superior Passagem da linha superior Заправка верхней нити







## Selecting and Sewing Patterns

### Auswählen und Nähen von Stichen

### Sélection et couture de motifs


### Steken selecteren en naaien

### Selezione e cucitura di motivi

### Seleccionar y coser patrones

### Seleção e costura de padrões

### Выбор швейных строчек



◆ Preset Utility Stitches

◆ Punti utili preimpostati

◆ Voreingestellte Nutzstiche


◆ Puntadas de utilidad predefinidas










◆ Préréglage des points de couture courants

◆ Pontos utilitários predefinidos

◆ Vooraf ingestelde naaisteken

◆ Предварительно заданные основные строчки








◆ Utility Stitches  
◆ Punti utili

◆ Nutzstiche  
◆ Puntadas de utilidad





◆ Points de couture courants  
◆ Pontos utilitários

◆ Naaisteken  
◆ Основные строчки



◆ Decorative Stitches ◆ Dekorstiche  
◆ Punti decorativi ◆ Puntadas decorativas ◆ Pontos decorativos

◆ Points décoratifs ◆ Decoratieve steken  
◆ Декоративные строчки











◆ Character stitches  
◆ Punti a caratteri

◆ Buchstabenstile  
◆ Puntadas de carácter

◆ Points de caractères  
◆ Pontos de caracteres

◆ Lettersteken  
◆ Символьные строчки





# Summary of Stitch Patterns

## Stich-Übersicht

## Sommaire des motifs de point

## Steken overzicht

## Sommario degli schemi punto

## Resumen de tipos de puntada

## Resumo dos padrões de ponto

## Рисунки строчек

### ◆ Preset Utility Stitches

### ◆ Punti utili preimpostati

### ◆ Voreingestellte Nutzstiche

### ◆ Puntadas de utilidad predefinidas

### ◆ Prérglage des points de couture courants

### ◆ Pontos utilitários predefinidos

### ◆ Vooraf ingestelde naasteken

### ◆ Предварительно заданные основные строчки



1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

### ◆ Utility Stitches

### ◆ Punti utili

### ◆ Nutzstiche

### ◆ Puntadas de utilidad

### ◆ Points de couture courants

### ◆ Pontos utilitários

### ◆ Naaisteken

### ◆ Основные строчки



01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84		
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99															

### ◆ Decorative Stitches

### ◆ Punti decorativi

### ◆ Dekorstiche

### ◆ Puntadas decorativas

### ◆ Points décoratifs

### ◆ Pontos decorativos

### ◆ Decoratieve steken

### ◆ Декоративные строчки



01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	97	98	99															

\* 36:Pattern for making adjustment, 97:MY CUSTOM STITCH, 98, 99:Pattern for step stitch

\* 36:Einstellungsmuster, 97:MY CUSTOM STITCH (Mein Stichdesign), 98, 99:Muster für versetzte Stichmuster

\* 36:Motif d'ajustement, 97 : MY CUSTOM STITCH (MON POINT PERSONNALISÉ), 98, 99 : Motifs de points en dégradé

\* 36:patroon voor aanpassing, 97: MY CUSTOM STITCH, 98, 99: patroon voor stapssteek

\* 36:Punto decorativo per eseguire la regolazione, 97:MY CUSTOM STITCH (PUNTI PERSONALIZZATI), 98, 99:Punto decorativo digradante

\* 36:Patrón para hacer el ajuste, 97: MY CUSTOM STITCH (Mi puntada preferida), 98, 99: Patrón para la puntada escalonada

\* 36:Padrão para fazer ajustes, 97:MEU PONTO PERSONALIZADO, 98, 99:Padrão para ponto passo

\* 36:Строчка для выполнения настройки, 97:MY CUSTOM STITCH (Моя строчка), 98, 99:Создание ступенчатой строчки



x2 ►



- Satin stitches (01-12)  
7 mm satin stitches (13-29)  
Cross stitch stitches (30-43)
- Punti pieni (01-12)  
Punti pieni da 7 mm (13-29)  
Punti croce (30-43)

- Satinstiche (01-12)  
7 mm Satinstiche (13-29)  
Kreuzstiche (30-43)
- Costuras para satén (01-12)  
Puntadas satinadas de 7 mm (13-29)  
Puntadas de punto de cruz (30-43)

- Points plumetis (01-12)  
Points plumetis 7 mm (13-29)  
Points de croix (30-43)
- Pontos cheios (01-12)  
Pontos cheios de 7 mm (13-29)  
Pontos em ponto cruz (30-43)

- Satijnsteken (01-12)  
7 mm satijnsteken (13-29)  
Kruissteken (30-43)
- Атласные строчки (01-12)  
Атласные строчки 7 мм (13-29)  
Крестовидные строчки (30-43)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28



29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 98 99



\* 98, 99: Pattern for step stitch  
\* 98, 99: patroon voor stapsteek  
\* 98, 99: Padrão para ponto passo

\* 98, 99: Muster für versetzte Stichmuster  
\* 98, 99: Disegno per punto con avanzamento  
\* 98, 99: Создание ступенчатой строчки

\* 98, 99 : Motifs de points en dégradé  
\* 98, 99: Patrón para la puntada escalonada



x3 ►



- Utility decorative stitch patterns
- Decoratieve naaisteken
- Padrões de ponto utilitário decorativo

- Dekorative Gebrauchsstichmuster
- Disegni/punti utili decorativi
- Рисунки основных декоративных строчек

- Motifs de points décoratifs courants
- Puntadas decorativas utilitarias

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28



29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56



57 58 98 99



\* 98, 99: Pattern for step stitch  
\* 98, 99: patroon voor stapsteek  
\* 98, 99: Padrão para ponto passo

\* 98, 99: Muster für versetzte Stichmuster  
\* 98, 99: Disegno per punto con avanzamento  
\* 98, 99: Создание ступенчатой строчки

\* 98, 99 : Motifs de points en dégradé  
\* 98, 99: Patrón para la puntada escalonada

- ◆ Character stitches
- ◆ Punti a caratteri

- ◆ Buchstabenstiche
- ◆ Puntadas de cará

- ◆ Points de caractères
- ◆ Pontos de caracteres

- ◆ Lettersteken
- ◆ Символьные строчки

**A** ×1 ➤ **AB**

- Gothic font
  - Carattere Gothic

- Schriftart Gotisch
  - Fuente gótica

- Police gothique
  - Fonte górica

- Gothic lettertype
  - Готический шрифт

A x2 ➤ 

- Handwriting font
  - Carattere corsivo

- Schriftart Handschrift
  - Fuente de escritura a mano

- Police manuscrite
  - Fonte manuscrita

- Handschriftlettertype
  - Рукописный шрифт

A x3 ➤ AB

A x4 ➤

# A ×5 ▶ あい


● Japanese font  
● Carattere giapponese

● Schriftart Japanisch  
● Fuente japonesa

● Police japonaise  
● Fonter japonesa

● Japans lettertype  
● Японский шрифт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	が	ぎ	ぐ	げ	ご	さ	し	す	せ	そ	ざ
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
じ	ず	ぜ	ぞ	た	ち	つ	て	と	だ	ぢ	づ	で	ど	っ	な	に	ぬ	ね	の	は	ひ	ふ	へ	ほ	ば
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
び	ふ	べ	ぼ	ぱ	ぴ	ふ	ペ	ぼ	ま	み	む	め	も	や	ゆ	よ	や	ゆ	よ	ら	り	る	れ	ろ	わ
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
を	ん	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	ヴ	カ	キ	ク	ケ	コ	ガ	ギ	グ	ゲ	ゴ	サ	シ	ス
105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
セ	ソ	ザ	ジ	ズ	ゼ	ゾ	タ	チ	ツ	テ	ト	ダ	ヂ	ヅ	デ	ド	ッ	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
ヘ	ホ	バ	ビ	ブ	ベ	ボ	パ	ピ	ブ	ペ	ポ	マ	ミ	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	ル
157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182
レ	ロ	ワ	ラン	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	〇	ー	ニ	三	四	五	六	七	八	九	十	
183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
&	?	!	(	)	-	生	年	月	日	才	保	育	幼	稚	園	小	中	学	校	組	部	火	水	木	金
209	210																								
土	_																								



Katakana characters  
Katakana-Zeichen  
Caractères Katakana  
Katakana-tekens  
Caratteri Katakana  
Caracteres Katakana  
Caracteres Katakana  
Karakana

Arabic numerals  
Arabische Zahlen  
Chiffres arabes  
Arabische cijfers  
Numeri arabi  
Numeración árabe  
Números arábigos  
Арабские цифры

Kanji characters often used in daily life.  
Im täglichen Leben oft verwendete Kanji-Zeichen.  
Caractères Kanji : souvent utilisés dans la vie de tous les jours.  
Kanji-tekens worden vaak gebruikt in het dagelijks leven.  
Caratteri Kanji utilizzati spesso nella vita di tutti i giorni.  
Caracteres Kanji utilizados a menudo en el dia a dia.  
Caracteres Kanji utilizados normalmente no dia a dia.  
Иероглифы кандзи, часто используемые в повседневной жизни.

- Example of Kanji characters in daily life
- Beispiel für alltägliche Kanji-Zeichen
- Exemple de caractères Kanji dans la vie quotidienne
- Voorbeeld van Kanji-tekens in het dagelijks leven
- Esempio di caratteri kanji nella vita di ogni giorno
- Ejemplo de caracteres Kanji en la vida cotidiana
- Exemplo de caracteres Kanji no dia a dia
- Примеры использования иероглифов кандзи в повседневной жизни



1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10




Date of birth  
Data di nascita

Geburtsdatum  
Fecha de nacimiento

Date de naissance  
Data de nascimento

Geboortedatum  
Дата рождения



1 year old  
1 anno di età

1 Jahr alt  
1 año de edad

1 an  
1 año

1 jaar oud  
Возраст 1 год



Nursery school  
Asilo nido

Vorschule  
Guardería

Crèche  
Escola maternal

Peuterspeelzaal  
Ясли



Kindergarten  
Scuola materna

Kindergarten  
Jardín de infancia

École maternelle  
Jardim de infância

Kleuterschool  
Детский сад



Elementary school  
Scuola elementare

Grundschule  
Escuela primaria

École primaire  
Ensino básico

Basisschool  
Начальная школа



Junior high school  
Scuola superiore

Realschule  
Escuela secundaria

Collège  
Ensino médio

Middelbare school  
Средняя школа



Group/Class  
Gruppo/classe

Gruppe/Klasse  
Grupo/Clase

Groupe/Classe  
Grupo/Classe

Groep/klas  
Группа, класс



Club/Division  
Club/sezione

Club/Abteilung  
Club/División

Club/Division  
Clube/Divisão

Club/Divisie  
Клуб, подразделение



Moon/Monday  
Luna/lunedì

Mond/Montag  
Luna/Lunes

Lune/Lundi  
Lua/Segunda-feira

Maan/Maandag  
Луна, понедельник



Fire/Tuesday  
Fuoco/martedì

Feuer/Dienstag  
Fuego/Martes

Feu/Mardi  
Fogo/Terça-feira

Vuur/Dinsdag  
Огонь, вторник



Water/Wednesday  
Acqua/mercoledì

Wasser/Mittwoch  
Agua/Miércoles

Eau/Mercredi  
Água/Quarta-feira

Water/Woensdag  
Вода, среда



Tree/Thursday  
Albero/giovedì

Baum/Donnerstag  
Árbol/Jueves

Arbre/Jeudi  
Árvore/Quinta-feira

Boom/Donderdag  
Дерево, четверг



Gold/Friday  
Oro/venerdì

Gold/Freitag  
Oro/Vierernes

Or/Vendredi  
Ouro/Sexta-feira

Goud/Vrijdag  
Золото, пятница



Soil/Saturday  
Terra/sabato

Erde/Samstag  
Tierra/Sábado

Terre/Samedi  
Terra/Sábado

Grond/Zaterdag  
Земля, суббота




Sun/Sunday  
Sole/domenica

Sonne/Sonntag  
Sol/Domingo

Soleil/Dimanche  
Sol/Domingo

Zon/Zondag  
Солнце, воскресенье



January 1st (Monday)  
1° gennaio (lunedì)

1. Januar (Montag)  
1 de enero (lunes)

1er janvier (lundi)  
1º de janeiro (Segunda-feira)

1 januari (maandag)  
1 января (понедельник)

English  
German  
French  
Dutch  
Italian  
Spanish  
Portuguese-BR  
Russian  
888-H82  
Printed in Vietnam



XG5476-101①