

Шприцы солидолонагнетатели плунжерного типа

Назначение: порционная подача консистентной смазки в узлы механизмов

- Автоматическая подача смазки одним нажатием курка (662-00501 и 662-00502)
- Поворотная головка плунжера позволяет работать шприцем под любым углом (для 662-00502)
- Головка плунжерная 662-10500 применяется для ручной подачи смазки (подсоединяется вместо пневматической головки)



662-00502



662-00501



662-10500

Технические характеристики

	шприцы плунжерные пневматические		головка плунжерная ручная
	662-00501	662-00502	662-10500
Максимальное давление на выходе плунжерной головки, атм.	412		310
Подача смазки	автоматическая		ручная
Емкость тубы, куб.см	400		-
Тип заправки	картридж / вручную		-
Производительность, куб.см/мин	300		-

8-800-100-1996

федеральный бесплатный номер

www.mactak.ru