



Контроль нагрева в одно касание

Проведите пальцем по слайдеру или просто коснитесь нужной части шкалы управления для выбора идеально подходящего уровня нагрева.

Новинка!

Продукт доступен в определенных магазинах. По вопросам приобретения обращайтесь на телефон горячей линии: 8-800-200-35-89 (с 9 до 18 по Московскому времени)

Product Benefits & Features

Интуитивный контроль – просто коснитесь или проведите пальцем

Элементы управления DirectAccess этой варочной панели обеспечивают легкий доступ к выбору параметров приготовления – просто прикоснитесь пальцем и сдвиньте его к нужной отметке.



- Положение панели управления: Спереди справа
- Подсветка панели управления
- Система быстрого автоматического нагрева
- Блокировка управления
- Функция Защита детей
- Функции безопасности: Автоматическое отключение
- Звуковая индикация с функцией отключения
- EcoTimer™
- Таймер
- Простая установка

Конфорка с возможностью расширения зоны нагрева

Не имеет значения, готовите ли вы плов, утку или рыбные блюда, для всех этих задач обязательно понадобится расширенная зона нагрева. Варочная панель Electrolux идеально подходит для работы с нестандартной посудой.



Сенсорная панель управления с индикацией настроек

Элементы управления этой варочной панели разработаны так, чтобы вы всегда могли выбрать нужный режим работы в одно касание.



Прервите приготовление и возобновите его снова одним касанием

Бывает, что нужно отлучиться из кухни в ходе приготовления. Функция Stop+Go позволяет сделать паузу в приготовлении одним нажатием кнопки и возобновить работу с теми же настройками.

Варочная панель, которая экономит электроэнергию

EcoTimer позволяет задать время до окончания приготовления, как обычный таймер отключения, но часть времени панель будет работать на остаточном тепле и тем самым существенно сократит потребление электроэнергии.

Product Specification

Рекомендованная цена. Перейдите на сайт магазина, чтобы узнать о возможных специальных предложениях.

36490.00

Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм

38x560x490

Тип Электрическая варочная панель

Цвет ручек Нет ручек

Цвет Чёрный

Тип рамки Металлическая Promise XL

Функции безопасности Автоматическое отключение

Страна производства Германия

Функции управления

3-х ступенчатая индикация остаточного тепла, Акустический сигнал, Автоматическое увеличение мощности, Защита от детей, Будильник, Эко-таймер на отключение, Блокировка панели управления, Таймер, Пауза, Беззвучный режим, Таймер

Общая потребляемая мощность, Вт 7100

Кабель питания есть

