



# Einhell

# CLASSIC

## POWER X-CHANGE

Строительный аккумуляторный пылесос

TC-VC 18/20 Li S - Solo

Артикул: 2347130

Идентификатор: 11027

EAN 13: 4006825625998

Строительный аккумуляторный пылесос Einhell TC-VC 18/20 Li для влажной и сухой уборки является представителем семейства Power X-Change. Все аккумуляторные батареи и зарядные устройства этой серии подходят ко всем инструментам из этого семейства. Прочный бак из нержавеющей стали объемом 20 литров укомплектован мешком для сбора грязи. Четыре поворотных колесика обеспечивают отличную маневренность. Встроенные держатели аксессуаров и разъем воздуходува расположены на корпусе. Пылесос оснащен большой насадкой для уборки пола с комбинированной вставкой ковры/гладкие полы, щелевой насадкой, насадкой для чистки обивки и ткани, пластиковым шлангом и составной трубой всасывания (3 части). Благодаря шлангу с диаметром 36 мм достигается мощный поток выдуваемого воздуха и эффективный сбор грязи.

## Функционал и преимущества



- Нержавеющий бак объемом 20 л, устойчивый к механическим воздействиям и коррозии
  - Функция воздуходува для продувки труднодоступных мест
  - Высокая мобильность благодаря четырем поворотным колесикам
  - Практичный держатель, встроенный в корпус, для хранения аксессуаров
  - Шланг диаметром 36 мм обеспечивает мощный выдув и эффективный сбор грязи
  - Представитель семейства Power X-Change - один аккумулятор для всех устройств
  - Пластиковый шланг и составная труба всасывания из 3 частей в комплекте
  - Большая всасывающая насадка для ковров и полов с максимальной производительностью
  - Щелевая насадка для узких мест и насадка для чистки обивки
  - Мешок для сбора грязи в комплекте
- Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно

## Технические характеристики

- Объем	20 л
- Мощность всасывания макс.	8 кПа
- Длина шланга	1.5 м
- Диаметр шланга	36 мм
- Уровень шума	86 дБ (А)

## Логистические данные

- Вес в упаковке	5.383 кг
- Количество в транспортной упаковке	1 штука
- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC)	476   980   1120



На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки. Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств, но мы оставляем за собой право вносить незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.

# Аксессуары



Гофрированный фильтр с крышкой  
Аксессуары для пылесосов  
Артикул: 2351113  
EAN 13: 4006825566512  
Аксессуары Einhell



Фильтр из вспененного материала  
Аксессуары для пылесосов  
Артикул: 2351140  
EAN 13: 4006825231151  
Аксессуары Einhell



Тканевый фильтр  
Аксессуары для строительных пылесосов  
Артикул: 2351140  
EAN 13: 4006825231151  
Аксессуары Einhell



Шланг 36мм/3м  
Аксессуары для пылесосов  
Артикул: 2362000  
EAN 13: 4006825543018  
Аксессуары Einhell

Мешок для пылесоса 20 литров (5 штук)  
Аксессуары для пылесосов  
Артикул: 2351152  
EAN 13: 4006825236040  
Аксессуары Einhell



18В 3,0 Ач Power-X-Change  
Аккумулятор  
Артикул: 4511341  
EAN 13: 4006825590593  
Аксессуары Einhell



18В 2,0 Ач Power-X-Change  
Аккумулятор  
Артикул: 4511395  
EAN 13: 4006825610369  
Аксессуары Einhell



18В 4,0 Ач Power-X-Change  
Аккумулятор  
Артикул: 4511396  
EAN 13: 4006825610376  
Аксессуары Einhell



18В 3,0 Ач PXC Стартовый набор  
Стартовый набор PXC  
Артикул: 4512041  
EAN 13: 4006825613698  
Аксессуары Einhell



18В 4,0 Ач PXC Стартовый набор  
Стартовый набор PXC  
Артикул: 4512042  
EAN 13: 4006825613704  
Аксессуары Einhell



18В 2,6 Ач PXC Plus  
Аккумулятор  
Артикул: 4511436  
EAN 13: 4006825616590  
Аксессуары Einhell



18В 30 минут Power-X-Change  
Зарядное устройство PXC  
Артикул: 4512011  
EAN 13: 4006825587029  
Аксессуары Einhell



Синтетический пылесборник 25 литров (5 штук)  
Аксессуары для пылесосов  
Артикул: 2351190  
EAN 13: 4006825625684  
Аксессуары Einhell



18В 5,2 Ач PXC Plus  
Аккумулятор  
Артикул: 4511437  
EAN 13: 4006825616606  
Аксессуары Einhell



Круглая щетка  
Аксессуары для пылесосов  
Артикул: 2351230  
EAN 13: 4006825630091  
Аксессуары Einhell



Мягкая щетка для обивки  
Аксессуары для пылесосов  
Артикул: 2351225  
EAN 13: 4006825630084  
Аксессуары Einhell



Набор насадок  
Аксессуары для строительных пылесосов  
Артикул: 2351235  
EAN 13: 4006825630107  
Аксессуары Einhell



Автомобильный набор насадок  
Аксессуары для пылесосов  
Артикул: 2351245  
EAN 13: 4006825630121  
Аксессуары Einhell



Щелевая насадка  
Аксессуары для пылесосов  
Артикул: 2351205  
EAN 13: 4006825630046  
Аксессуары Einhell



Маленькая универсальная насадка  
Аксессуары для пылесосов  
Артикул: 2351210  
EAN 13: 4006825630053  
Аксессуары Einhell



Универсальная насадка для пола  
Аксессуары для пылесосов  
Артикул: 2351215  
EAN 13: 4006825630060  
Аксессуары Einhell



Жесткая щетка для обивки  
Аксессуары для пылесосов  
Артикул: 2351220  
EAN 13: 4006825630077  
Аксессуары Einhell



18В 1,5 Ач PXC Стартовый набор  
Стартовый набор PXC  
Артикул: 4512021  
EAN 13: 4006825601350  
Аксессуары Einhell



18В 2,0 Ач PXC Стартовый набор  
Стартовый набор PXC  
Артикул: 4512040  
EAN 13: 4006825613681  
Аксессуары Einhell



Быстрое зарядное устройство 6 А  
Зарядное устройство PXC  
Артикул: 4512064  
EAN 13: 4006825629019  
Аксессуары Einhell



Power-X-Twincharger 3 А  
Зарядное устройство PXC  
Артикул: 4512069  
EAN 13: 4006825629729  
Аксессуары Einhell

На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки. Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств, но мы оставляем за собой право вносить незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.