



## Defender Blast

### Wireless gamepad | Беспроводной геймпад


User Manual | Инструкция по эксплуатации



[www.defender-global.com](http://www.defender-global.com)


#### SHUTDOWN ОТКЛЮЧЕНИЕ

Hold 5 sec  
Удерживать 5 сек




#### Disable Отключён

Hold  
Удерживать



#### Hold Удерживать



#### Hold Удерживать



#### Hold Удерживать



#### Hold Удерживать



#### Hold Удерживать



#### Hold Удерживать

#### Hold 5 sec

Удерживать 5 сек



#### Hold Удерживать



#### Hold Удерживать

#### KEYBOARD/MICE FUNCTIONS АНДРОИД ФУНКЦИИ В РЕЖИМЕ КЛАВИАТУРА/МЫШЬ

Controller symbol Символ на геймпаде	Function Функция
A	Vol - Звук -
B	Next track Следующий трек
X	Previous track Предыдущий трек
Y	Vol + Звук +
L1	Left mouse button Левая кнопка мыши
L2	Play Воспроизведение
R1	Right mouse button Правая кнопка мыши
R2	Play Воспроизведение
Select	Back Назад
Start	Home Домой
Left stick	Fast mouse move Быстрое перемещение курсора мыши
Right stick	Precise movement mouse Точное перемещение курсора мыши

#### PERSONAL COMPUTER WIRED CONNECTION ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ

Hold 5 sec  
Удерживать 5 сек



#### Hold Удерживать



#### Hold Удерживать

#### PLAY STATION 3 WIRED CONNECTION ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К PLAY STATION 3

Hold 5 sec  
Удерживать 5 сек



#### Hold Удерживать



#### Hold Удерживать

#### RESET TO DEFAULT ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

Hold 5 sec  
Удерживать 5 сек



#### Hold Удерживать



#### Hold Удерживать

#### SMARTPHONE MOUNT КРЕПЛЕНИЕ СМАРТФОНА

Step 1  
Шаг 1



#### Hold Удерживать



#### Hold Удерживать

#### FEATURES ОПИСАНИЕ

An excellent model for beginning gamers. All necessary functions at an affordable price. Convenient grip. Two mini joysticks allow to play more games, such as football simulators. Vibration makes collisions more realistic (if the game supports vibration feedback of game controller). Easy to secure your smartphone for maximum comfort during the game. Holder suitable for smartphones width 54-74 mm. This gamepad is ready to work with any game for Win 7/8/10 right out of package.

Прекрасная модель для начинающих геймеров. При доступной цене имеет все необходимые функциональные клавиши и комфортно лежит в руках. Два мини джойстика позволяют играть в дополнительные игры, например, в футбольные симуляторы. Вибрация делает аварии и столкновения более реалистичными (игра должна поддерживать функцию вибрации игрового контроллера). Имеется возможность легко закрепить смартфон для максимального комфорта во время игры. Держатель подходит для смартфонов шириной 54-74 мм. Геймпад Defender готов работать со всеми играми на ОС Win 7 / 8 / 10 из коробки.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### Connection type: wired , wireless Bluetooth • Supported platforms: PC (Dinput and Xinput), PlayStation® 3, Android 3.2 or higher • Interface: Bluetooth, USB 2.0 • Color: black

• Hat switch: 4 • Amount of buttons: 17 • Vibration feedback: 2 built-in vibration motors • Compatibility: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10

• Power supply: via USB, Li-Ion battery 400 mAh • Cable length: 1.8 m.

• Тип подключения: проводной, беспроводной Bluetooth • Поддерживаемые платформы:

ПК (Dinput и Xinput), PlayStation® 3, Android 3.2 и выше

• Интерфейс: Bluetooth, USB 2.0 • Цвет: чёрный • Количество осей позиционирования:

4 • Количество кнопок: 17 • Виброотдача: 2 встроенных вибромотора • Совместимость:

Windows 2000/XP/Vista/7/8/10

• Питание: от USB-порта, Li-Ion аккумулятор 400 мач • Длина кабеля: 1.8 м.



## FI Langaton peliohjain

### Vaativuudenmukaisuustodistus

Laitteiden (laitteiden) toimintaan voi vaikuttaa staattiset, sähkö- tai korkeataajuiset kentät (radioiltaiset, mätkäpääsiäiset, mikroaaltouunit, sähköstaattiset purkaukset). Niiden esiintyessä lisääntyytään häiriön aiheuttavaan laitteeseen.

### Ympäristönsuojaelua koskeva ohje

Sitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU ja 2006/66/EU otetaan käytöön kansallisessa lainsäädännössä, päätevät seuraavat määritykset: Sähkö- ja elektronikka-altaiteita ja paristoja ei saa haittiaa talousjärjesteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektronikkalaitteet niiden käytöltäni päätyttäviin varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne.

### Tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön säännöt ja ehdot

#### Turvallisuustoimenpiteet:

Käytä tuotetta vain käytötarikoitusten mukaisesti. Älä pura. Tämä tuote ei sisällä käyttötän korjattavissa olevia osia. Huoltoon ja viallisen tuotteen vaihtoon liittyvässä kysymyksissä ota yhteyttä myyjään tai valtuutettuun Defender-huoltamoona. Vastaanottoessa tuotetta varmista, että se on ehjä eikä sen sisällä ole vapaasti liikkuvia esineitä.

Ei soveltuu alle 3-vuotiaille lapsille. Saatetaan sisältää pieniä osia.

Välttä kosteuden joutumista tuotteeseen pääille ja sisälle. Älä upota tuotetta nesteisiin.

Älä altista tuotetta tärinälle ja iskuille, jotka voivat vaurioittaa tuotetta. Mekaaniset vaunut eivät kuulu takaun piiriin.

Älä käytä, jos tuotessa on näkyviä vaurioita. Älä käytä tuotetta, jos tiedät, että se on vioittunut.

Älä käytä suosittelulta matalammissa tai korkeammassa lämpötiloissa (ks. käytöohje), kondensoidutuwan kosteuden muodostuessa sekä syövyttävissä ympäristöissä.

Älä laita suuhun.

Älä käytä tuotetta teolliseen, lääketieteelliseen tai tuotannolliseen tarkoitukseen.

Mikäli tuotetta on kuljetettu lämpötilan ollessa nolla alapuolella, anna tuotteen lämmetä lämpimässä tilassa (+16-25 °C) 3 tunnin ajan ennen käytöönottoa.

Sammuta laite joka kerta, kun et aio käyttää sitä pitkään aikaan.

Älä käytä laitetta ajessa autoa; mikäli laite haititsee keskityttämistä sekä tilanteissa, joissa iaki edellyttää laitteen sammuttamista.

Lisätiedot aukioloista Defender-huoltamosta saat osoitteesta [www.defender-global.com](http://www.defender-global.com)

## FR Le pupitre de jeu sans fil

### Déclaration de conformité

Le fonctionnement de l'appareil (des appareils) peut être affecté par d'importants champs statiques, électriques ou haute fréquence (installations radio, téléphones mobiles, four à micro-ondes, décharges électrostatiques). Si cela se produit, essayez d'éloigner les appareils provoquant les interférences.

### Mise au rebut

Ne pas éliminer cet appareil dans les déchets ménagers municipaux non triés. Les retourner au point de dépôt désigné pour le recyclage des WEEE. Se conduire ainsi aidera à préserver les ressources et à protéger l'environnement. Contacter votre revendeur ou les autorités locales pour de plus amples informations.

### Règles et conditions de l'utilisation sûre et efficace du produit

#### Précautions:

N'utiliser le produit que selon sa destination directe.

Ne pas démonter. Ce produit ne contient pas de pièces qu'on peut réparer soi-même. Pour l'entretien ou le remplacement d'un produit défectueux, adressez-vous à la société-vendeur ou à un centre de service autorisé Defender. Lorsque vous recevez le produit, persuadez-vous de son intégrité et de l'absence d'objets qui se déplacent librement à son intérieur.

Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Il peut contenir de petites pièces.

Ne pas laisser se trouver l'humidité sur le produit ou pénétrer dans son intérieur. Ne pas mettre le produit dans des liquides.

Ne pas exposer le produit à des vibrations et contraintes mécaniques qui peuvent mener à des accidents mécaniques du produit. En cas d'accidents mécaniques, aucune garantie n'est prévue.

Ne pas utiliser lorsque le produit a des détériorations visibles. Ne pas utiliser le produit notoirement défectueux.

Ne pas utiliser à des températures inférieures ou supérieures à celles recommandées (voir l'instruction d'utilisateur), en cas d'une humidité condensable aussi que dans un milieu agressif.

Ne pas mettre dans la bouche.

Ne pas utiliser le produit aux fins industrielles, médicales ou aux fins de production.

Si le produit est transporté à la température négative, il faut laisser réchauffer le produit dans un local chaud (+ 16-25 °C) pendant 3 heures avant l'exploitation.

Débrancher l'appareil chaque fois que vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

Ne pas utiliser l'appareil pendant la conduite d'un véhicule, s'il distrait l'attention, ainsi que dans les cas où le débranchement de l'appareil est prévu par la loi.

Plus d'informations sur les centres de service autorisés Defender sont disponibles sur le site [www.defender-global.com](http://www.defender-global.com)

## GEO უსაფრთხო გეომპადი

### Declaración de conformidad

Le fonctionnement de l'appareil (des appareils) peut être affecté par d'importants champs statiques, électriques ou haute fréquence (installations radio, téléphones mobiles, four à micro-ondes, décharges électrostatiques). Si cela se produit, essayez d'éloigner les appareils provoquant les interférences.

### Mise au rebut

Ne pas éliminer cet appareil dans les déchets ménagers municipaux non triés. Les retourner au point de dépôt désigné pour le recyclage des WEEE. Se conduire ainsi aidera à préserver les ressources et à protéger l'environnement. Contacter votre revendeur ou les autorités locales pour de plus amples informations.

### Utilisation sûre et efficace du produit

#### Précautions:

N'utiliser le produit que selon sa destination directe.

Ne pas démonter. Ce produit ne contient pas de pièces qu'on peut réparer soi-même. Pour l'entretien ou le remplacement d'un produit défectueux, adressez-vous à la société-vendeur ou à un centre de service autorisé Defender. Lorsque vous recevez le produit, persuadez-vous de son intégrité et de l'absence d'objets qui se déplacent librement à son intérieur.

Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Il peut contenir de petites pièces.

Ne pas laisser se trouver l'humidité sur le produit ou pénétrer dans son intérieur. Ne pas mettre le produit dans des liquides.

Ne pas exposer le produit à des vibrations et contraintes mécaniques qui peuvent mener à des accidents mécaniques du produit. En cas d'accidents mécaniques, aucune garantie n'est prévue.

Ne pas utiliser lorsque le produit a des détériorations visibles. Ne pas utiliser le produit notoirement défectueux.

Ne pas utiliser à des températures inférieures ou supérieures à celles recommandées (voir l'instruction d'utilisateur), en cas d'une humidité condensable aussi que dans un milieu agressif.

Ne pas mettre dans la bouche.

Ne pas utiliser le produit aux fins industrielles, médicales ou aux fins de production.

Si le produit est transporté à la température négative, il faut laisser réchauffer le produit dans un local chaud (+ 16-25 °C) pendant 3 heures avant l'exploitation.

Débrancher l'appareil chaque fois que vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

Ne pas utiliser l'appareil pendant la conduite d'un véhicule, s'il distrait l'attention, ainsi que dans les cas où le débranchement de l'appareil est prévu par la loi.

Plus d'informations sur les centres de service autorisés Defender sont disponibles sur le site [www.defender-global.com](http://www.defender-global.com)

## HR Bevielis Gamepad

### Declaración de conformidad

Le fonctionnement de l'appareil (des appareils) peut être affecté par d'importants champs statiques, électriques ou haute fréquence (installations radio, téléphones mobiles, four à micro-ondes, décharges électrostatiques). Si cela se produit, essayez d'éloigner les appareils provoquant les interférences.

### Mise au rebut

Ne pas éliminer cet appareil dans les déchets ménagers municipaux non triés. Les retourner au point de dépôt désigné pour le recyclage des WEEE. Se conduire ainsi aidera à préserver les ressources et à protéger l'environnement. Contacter votre revendeur ou les autorités locales pour de plus amples informations.

### Utilisation sûre et efficace du produit

#### Précautions:

N'utiliser le produit que selon sa destination directe.

Ne pas démonter. Ce produit ne contient pas de pièces qu'on peut réparer soi-même. Pour l'entretien ou le remplacement d'un produit défectueux, adressez-vous à la société-vendeur ou à un centre de service autorisé Defender. Lorsque vous recevez le produit, persuadez-vous de son intégrité et de l'absence d'objets qui se déplacent librement à son intérieur.

Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Il peut contenir de petites pièces.

Ne pas laisser se trouver l'humidité sur le produit ou pénétrer dans son intérieur. Ne pas mettre le produit dans des liquides.

Ne pas exposer le produit à des vibrations et contraintes mécaniques qui peuvent mener à des accidents mécaniques du produit. En cas d'accidents mécaniques, aucune garantie n'est prévue.

Ne pas utiliser lorsque le produit a des détériorations visibles. Ne pas utiliser le produit notoirement défectueux.

Ne pas utiliser à des températures inférieures ou supérieures à celles recommandées (voir l'instruction d'utilisateur), en cas d'une humidité condensable aussi que dans un milieu agressif.

Ne pas mettre dans la bouche.

Ne pas utiliser le produit aux fins industrielles, médicales ou aux fins de production.

Si le produit est transporté à la température négative, il faut laisser réchauffer le produit dans un local chaud (+ 16-25 °C) pendant 3 heures avant l'exploitation.

Débrancher l'appareil chaque fois que vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

Ne pas utiliser l'appareil pendant la conduite d'un véhicule, s'il distrait l'attention, ainsi que dans les cas où le débranchement de l'appareil est prévu par la loi.

Plus d'informations sur les centres de service autorisés Defender sont disponibles sur le site [www.defender-global.com](http://www.defender-global.com)

## KAZ Сымсыз геймпад

### Declaración de conformidad

Le fonctionnement de l'appareil (des appareils) peut être affecté par d'importants champs statiques, électriques ou haute fréquence (installations radio, téléphones mobiles, four à micro-ondes, décharges électrostatiques). Si cela se produit, essayez d'éloigner les appareils provoquant les interférences.

### Mise au rebut

Ne pas éliminer cet appareil dans les déchets ménagers municipaux non triés. Les retourner au point de dépôt désigné pour le recyclage des WEEE. Se conduire ainsi aidera à préserver les ressources et à protéger l'environnement. Contacter votre revendeur ou les autorités locales pour de plus amples informations.

### Utilisation sûre et efficace du produit

#### Précautions:

N'utiliser le produit que selon sa destination directe.

Ne pas démonter. Ce produit ne contient pas de pièces qu'on peut réparer soi-même. Pour l'entretien ou le remplacement d'un produit défectueux, adressez-vous à la société-vendeur ou à un centre de service autorisé Defender. Lorsque vous recevez le produit, persuadez-vous de son intégrité et de l'absence d'objets qui se déplacent librement à son intérieur.

Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Il peut contenir de petites pièces.

Ne pas laisser se trouver l'humidité sur le produit ou pénétrer dans son intérieur. Ne pas mettre le produit dans des liquides.

Ne pas exposer le produit à des vibrations et contraintes mécaniques qui peuvent mener à des accidents mécaniques du produit. En cas d'accidents mécaniques, aucune garantie n'est prévue.

Ne pas utiliser lorsque le produit a des détériorations visibles. Ne pas utiliser le produit notoirement défectueux.

Ne pas utiliser à des températures inférieures ou supérieures à celles recommandées (voir l'instruction d'utilisateur), en cas d'une humidité condensable aussi que dans un milieu agressif.

Ne pas mettre dans la bouche.

Ne pas utiliser le produit aux fins industrielles, médicales ou aux fins de production.

Si le produit est transporté à la température négative, il faut laisser réchauffer le produit dans un local chaud (+ 16-25 °C) pendant 3 heures avant l'exploitation.

Débrancher l'appareil chaque fois que vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

Ne pas utiliser l'appareil pendant la conduite d'un véhicule, s'il distrait l'attention, ainsi que dans les cas où le débranchement de l'appareil est prévu par la loi.

Plus d'informations sur les centres de service autorisés Defender sont disponibles sur le site [www.defender-global.com](http://www.defender-global.com)

## LT Bevielis Gamepad

### Declaración de conformidad

Le fonctionnement de l'appareil (des appareils) peut être affecté par d'importants champs statiques, électriques ou haute fréquence (installations radio, téléphones mobiles, four à micro-ondes, décharges électrostatiques). Si cela se produit, essayez d'éloigner les appareils provoquant les interférences.

### Mise au rebut

Ne pas éliminer cet appareil dans les déchets ménagers municipaux non triés. Les retourner au point de dépôt désigné pour le recyclage des WEEE. Se conduire ainsi aidera à préserver les ressources et à protéger l'environnement. Contacter votre revendeur ou les autorités locales pour de plus amples informations.

### Utilisation sûre et efficace du produit

#### Précautions:

N'utiliser le produit que selon sa destination directe.

Ne pas démonter. Ce produit ne contient pas de pièces qu'on peut réparer soi-même. Pour l'entretien ou le remplacement d'un produit défectueux, adressez-vous à la société-vendeur ou à un centre de service autorisé Defender. Lorsque vous recevez le produit, persuadez-vous de son intégrité et de l'absence d'objets qui se déplacent librement à son intérieur.

Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Il peut contenir de petites pièces.

Ne pas laisser se trouver l'humidité sur le produit ou pénétrer dans son intérieur. Ne pas mettre le produit dans des liquides.

Ne pas exposer le produit à des vibrations et contraintes mécaniques qui peuvent mener à des accidents mécaniques du produit. En cas d'accidents mécaniques, aucune garantie n'est prévue.

Ne pas utiliser lorsque le produit a des détériorations visibles. Ne pas utiliser le produit notoirement défectueux.

Ne pas utiliser à des températures inférieures ou supérieures à celles recommandées (voir l'instruction d'utilisateur), en cas d'une humidité condensable aussi que dans un milieu agressif.

Ne pas mettre dans la bouche.

Ne pas utiliser le produit aux fins industrielles, médicales ou aux fins de production.

## RO Gamepad fără fir

### Declarație de concordanță

Asupra funcționării aparatului (aparateelor) pot să influențeze cîmpurile statice, electrice și cele de frecvență înaltă (aparatura radio, telefoanele celulare, cuptoarele cu microonde, descărările de curent electric static). În cazul apariției acestora măriți distanța de la aparatul, care cauzează acestea brueri.

### Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător

Din momentul aplicării directivei europene 2002/96/UE în dreptul național sunt valabile următoarele: Aparatele electrice și electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obligat conform legii să predeacă aparatelor electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt reglementate de către legislația țării respective. Simbolul de pe produs, în instrucțiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz aduceți o contribuție importantă la protecția mediului nostru înconjurător.

### Regule și condiții de siguranță și folosire eficientă a produsului

#### Măsuri de precauție:

Produsul a se folosi numai cu scopul destinației directe. Nu demontați. Acest articol nu conține piese, care pot fi separate separat, în ceea ce privește deservirea tehnică și shinbarea articulului defect adăsuț-vă la vânzătorul autorizat sau la centrul autorizat de deservire tehnică Defender. La primirea produsului convingeti-vă că dânsul este integral și nu există în interiorul dânsului obiecte care se deplasează liber. Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Poate conține piese mici. Nu admiteți accesul umidității pe suprafața articuloului sau în interiorul dânsului. Nu scufundați articulul în substanțe lichide. Nu supuneți articoul sub influență vibrăriilor și a sarcinilor mecanice, care sunt capabile să aducă la deteriorarea mecanică a produsului. În cazul existenței deteriorărilor mecanice, produsul nu se acordă nici un fel de garanții. Nu folosiți articoul în cazul prezenței deteriorărilor vizibile. Nu folosiți intentionat aparatul șiind despre faptul că este deteriorat. A nu se folosi la temperaturi mai reduse sau mai înalte de cele recomandate(vezi manualul de utilizare), în cazul apariției umedelii condensate, și de asemenea în mediu agresiv.

A nu se introduce în gură.

A nu se folosi articoul în scopuri industriale, medicinale sau de producție.

În cazul, în care transportarea produsului a fost efectuată la temperaturi negative, înainte de a începe exploatarea trebuie acordată posibilitatea produsului de a se încălzii la temperatura încăperii (+16-25°C) îndealungul a 3 ore.

Deconectați aparatul de fiecare dată, când nu planificati să î-l folosiți o perioadă mai îndelungată de timp.

Nu folosiți aparatul în timpul conducerii mijlocului de transport, în cazul în care, aparatul distrage atenția, și de asemenea în acele cazuri, când deconectarea aparatului este prevăzută de legislație.

Informații detaliate despre centrele autorizate de deservire tehnică a companiei Defender sunt accesibile pe site-ul: [www.defender-global.com](http://www.defender-global.com)

## RU Беспроводной геймпад

### Декларация соответствия

На функционирование устройства (устройств) могут повлиять статические, электрические и высокочастотные поля (радиоаппаратура, мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды). В случае возникновения увеличьте расстояние от устройства, вызывающего помехи.

### Утилизация батареек, электрического и электронного оборудования

Этот знак на товаре, батареях или на упаковке означает, что товар не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Он должен быть доставлен в компанию по сбору и утилизации батареек, электрического и электронного оборудования.

### Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

#### Меры предосторожности:

Использовать товар только по прямому назначению. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.

По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-производцу или в авторизованный сервисный центр Defender. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.

Не предназначено для детей до 3 лет. Может содержать мелкие детали.

Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.

Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.

Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.

Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсации влаги, а также в агрессивной среде.

Не брать в рот.

Не использовать из изделия в промышленных, медицинских или производственных целях.

В случае, если транспортировка товара осуществляется при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25°C) в течение 3 часов.

Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение

длительного периода времени.

Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.

Более подробная информация об авторизованных сервисных центрах Defender доступна

на [www.defender-global.com](http://www.defender-global.com)

## SVK Dial'kový game pod

### Vyhľásenie o zhode

Na funkcionovanie prístroja môžu upľváta statické, elektrické alebo vysokofrekvenčné polia (rádio a mobilné rúry, elektrostatický výboj). V prípade vyskytnutia týchto polí môžu vplyvovať na funkčnosť a životnosť prístroja, ktorý je využívaný s týmto prístrojom. Omiljenosť a životnosť prístroja môžu byť zničené.

### Utilizovanie batérií, elektrických a elektronických prístrojov

Tento znak na výrobku, batérieach pre výrobok alebo na balení označuje že sa výrobok nemôže užívať spolu s domácnosťou odporadom. Tento musí byť odovzdaný v podniku, ktorý sa zaoberá zberom a užívaniom batérií, elektrických a elektronických prístrojov.

### Pravidlá a podmienky bezpečného a účinného použitia výrobku

#### Bezpečnostné opatrenia:

Užívajte výrobok len na určeného účel. Výrobok je určený na určeného účel.

Ne užívajte výrobok spolu s domácnosťou odporadom. Tento musí byť odovzdaný v podniku, ktorý sa zaoberá zberom a užívaniom batérií, elektrických a elektronických prístrojov.

### Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

#### Меры предосторожности:

Использовать товар только по прямому назначению.

Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.

По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-производцу или в авторизованный сервисный центр Defender. При приеме товара убедитесь в его

## SWE Trådlös gamepad

### Försäkran om överensstämmelse

Om funktionsnivån på denna produkt kan påverka statiska, elektriska eller högfrekventa fält (radioapparatur, mobiltelefoni, mikrovägar, elektrostatiska urladdningar). Om störningar från denna produkt kan påverka funktionen och livslängden för en annan produkt.

### Utilisering av batterier, elektriskt och elektroniskt utrustning

Tento znak na výrobku, batérieach pre výrobok alebo na balení označuje že sa výrobok nemôže užívať spolu s domácnosťou odporadom. Tento musí byť odovzdaný v podniku, ktorý sa zaoberá zberom a užívaniom batérií, elektrických a elektronických prístrojov.

### Principiella bestyrkande för säker och effektiv användning av produkten

Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande: Elektrika och elektroniska apparater får inte avyttras med hushållsavfall.

Konsumenter är skyldiga att återlämma elektrika och elektroniska apparater vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, indikerar att produkten innenfattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.

### Zabojčikhi zasoby:

Výrobok používať výlučne podľa účelu.

Nerozoberajte. Tento výrobok neobsahuje časti, ktoré si môžete sami opraviť. V súvislosti s opravováním a výmenou nefunkčného výrobku obráťte sa na firmu-predajcu alebo na opravné servisné centrum. Defendér. Pri preberaní výrobku zistite jeho ucelenosť a neprihodenosť výmeny výrobku.

Nie je určené pre deti do 3 rokov. Môže obsahovať drobné časti.

Ne razbírať. Dané изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.

Počas výroby a po skončení výroby výrobku zistite jeho ucelenosť a neprihodenosť výmeny výrobku.

Ne používať výrobok, ktorého výrobca je nevystavený. Výrobok je určený na určeného účel.

Ne používať výrobok, ktorého výrobca je nevystavený. Výrobok je určený na určeného účel.

Ne používať výrobok, ktorého výrobca je nevystavený. Výrobok je určený na určeného účel.

Ne používať výrobok, ktorého výrobca je nevystavený. Výrobok je určený na určeného účel.

Ne používať výrobok, ktorého výrobca je nevystavený. Výrobok je určený na určeného účel.

Ne používať výrobok, ktorého výrobca je nevystavený. Výrobok je určený na určeného účel.

Ne používať výrobok, ktorého výrobca je nevystavený. Výrobok je určený na určeného účel.

Ne používať výrobok, ktorého výrobca je nevystavený. Výrobok je určený na určeného účel.

Ne používať výrobok, ktorého výrobca je nevystavený. Výrobok je určený na určeného účel.

Ne používať výrobok, ktorého výrobca je nevystavený. Výrobok je určený na určeného účel.

Ne používať výrobok, ktorého výrobca je nevystavený. Výrobok je určený na určeného účel.

Ne používať výrobok, ktorého výrobca je nevystavený. Výrobok je určený na určeného účel.

Ne používať výrobok, ktorého výrobca je nevystavený. Výrobok je určený na určeného účel.

Ne používať výrobok, ktorého výrobca je nevystavený. Výrobok je určený na určeného účel.

Ne používať výrobok, ktorého výrobca je nevystavený. Výrobok je určený na určeného účel.

## UZB Simsiz geympad

### Uygunluk Beyanı

Cihazlar (cihazlar) çalışması güclü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanlardan (radio kurulumları, mobil telefonlar, mikrovalf rüy, elektrostatiska urladdınları). Om störningar från denna produkt kan påverka funktionen och livslängden för en annan produkt.

### Utilisasyonu batéri, elektrikli ve elektronik pristrojov

Tento znak na výrobku, batérieach pre výrobok alebo na balení označuje že sa výrobok nemôže užívať spolu s domácnosťou odporadom. Tento musí byť odovzdaný v podniku, ktorý sa zaoberá zberom a užívaniom batérií, elektrických a elektronických prístrojov.

### Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

#### Меры предосторожности:

Использовать товар только по прямому назначению.

Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.

По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-производцу или в авторизованный сервисный центр Defender. При приеме товара убедитесь в его

## TR Kablosuz gamepad

### Försäkran om överensstämmelse

Om funktionsnivån på denna produkt kan påverka statiska, elektriska eller högfrekventa fält (radioapparatur, mobiltelefoni, mikrovägar, elektrostatiska urladdningar). Om störningar från denna produkt kan påverka funktionen och livslängden för en annan produkt.

### Utilisering av batterier, elektriskt och elektroniskt utrustning

Tento znak na výrobku, batérieach pre výrobok alebo na balení označuje že sa výrobok nemôže užívať spolu s domácnosťou odporadom. Tento musí byť odovzdaný v podniku, ktorý sa zaoberá zberom a užívaniom batérií, elektrických a elektronických prístrojov.

### Principiella bestyrkande för säker och effektiv användning av produkten

Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande: Elektrika och elektroniska apparater får inte avyttras med hushållsavfall.

Konsumenter är skyldiga att återlämma elektrika och elektroniska apparater vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, indikerar att produkten innenfattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.

### Zabojčikhi zasoby:

Výrobok používať výlučne podľa účelu.

Nerozoberajte. Tento výrobok neobsahuje časti, ktoré si môžete sami opraviť. V súvislosti s opravováním a výmenou nefunkčného výrobku obráťte sa na firmu-predajcu alebo na opravné servisné centrum. Defendér. Pri preberaní výrobku zistite jeho ucelenosť a nep