

ПАСПОРТ

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН



ATIG1 Пистолет для подкачки шин

6. Рекомендации по обслуживанию, хранению и ТБ

- 6.1 Проверить исправность оборудования и приспособлений пневматической магистрали;
- 6.2 Во время проведения работ пистолетом для подкачки шин не перегибать пневматический шланг;
- 6.3 Во время работы категорически не рекомендуется разъединять пневматические шланги, так как они находятся под давлением;
- 6.4 Не использовать инструмент при давлении выше рекомендованного;
- 6.5 Не накачивать шины свыше рекомендованного производителем давления, во избежание взрыва, возможных травм или летального исхода;
- 6.6 Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.
- 6.7 Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от +5 °C до +50 °C и относительной влажности воздуха не более 70 %. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку.



При работе с пневматическим инструментом обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха.



7. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемых к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Претензии по гарантии на инструмент, утративший свои функции в гарантийный период, принимаются к рассмотрению в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.



Ремонт и гарантийное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах THORVIK.

1. Общие сведения и назначение

Пистолет для подкачки шин THORVIK® применяется для контроля давления, сброса и подкачки при обслуживании пневматических шин колесных транспортных средств, строительной и сельскохозяйственной техники в диапазоне рабочего давления от 0 до 12 bar (12,24 кгс/см²), персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с инструментом подобного типа. Изделие укомплектовано аналоговым стрелочным манометром класса 2.5 ГОСТ 2405-88, снабженного механизмом деформационного типа. Двухшкальная градуировка позволяет контролировать значение в величинах PSI (внутренняя шкала красного цвета) или BAR (внешняя шкала). Манометр снабжен резинопolyмерным протектором, предотвращающим повреждение прибора при неосторожном обращении.



Все виды работ с пневматическим инструментом TM THORVIK® следует проводить в производственных помещениях, оборудованных воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже 6,0 атм в температурном диапазоне от +5 °C до +50 °C. Для нормальной работы пневматических инструментов TM THORVIK®, воздушная магистраль должна быть снабжена осушителем воздуха, фильтром-влагоотделителем и лубрикаторм.

2. Спецификация

Код	№	Наименование
52650	ATIG1	Пистолет для подкачки шин

3. Технические характеристики

Рабочее давление, bar	0-12	Диаметр циферблата, мм	75
Длина шланга, мм	440	Вес, кг	0,41

4. Комплектация

- 4.1 Пистолет для подкачки шин с манометром в сборе.....1 шт.
- 4.2 Штуцер быстросъемного соединения 1/4"DR.....1 шт.
- 4.3 Соединительный шланг с насадкой в сборе.....1 шт.
- 4.4 Краткая инструкция на русском языке.....1 шт.
- 4.5 Гарантийный талон1 шт.

5. Инструкция по эксплуатации

- 5.1 Перед использованием внимательно ознакомиться с данной инструкцией по эксплуатации;
- 5.2 Проверить исправность манометра пистолета, клавиши куркового механизма и соединительного клапана;
- 5.3 Соединить пистолет со шлангом воздушной магистрали и закрепить соединительный клапан на ниппеле шины при помощи рычажка запорного механизма;
- 5.4 Нажать клавишу куркового механизма и сжатый воздух начнет поступать в шину.
- 5.5 При достижении необходимого значения отпустить клавишу куркового механизма;



Манометр корректно показывает реальное значение давления только при опущенной клавише куркового механизма.

- 5.6 Для уменьшения давления в шинах, нажать на клавишу клапана сброса давления на рукоятке пистолета.

①

②



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН

Артикул и наименование изделия _____

Дата реализации _____

Наименование торговой организации _____

М.П.

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Покупатель: _____

Продавец: _____

09.2020

③

④

Производитель:
«ZHEJIANG REFINO WUFU AIR TOOLS CO., LTD.»,
No.100 Fugang Road, Shangma Industrial Zone,
Shitang Town, Wenling City Zhejiang, China
«ZHEJIANG REFINO WUFU AIR TOOLS CO., LTD.», 1
00 Fugang Road, Shangma Industrial Zone,
Штанг Таун, Венлинг Сити, Чжецзян, КНР

Импортер: ООО «ИНСТРУМ», 125438, город Москва,
улица Автомоторная, дом 8, этаж 4, комн. 9, Тел. +7(499)705-9978