

Адреса и контакты

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ

248033, Россия, г. Калуга
пер. Секиотовский, д.12
Телефон:
(4842)595-260
+7(903)636-52-60
E-mail: service@kvt.tools
Сайт: www.kvt-service.tools

* Подробная информация о технических характеристиках, гарантийном положении, самостоятельном ремонте и пр., размещена на сайте www.kvt.su

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о приемке

Монтажный зажим

МЗ-10 (КВТ)
МЗ-16 (КВТ)
МЗ-22 (КВТ)
МЗ-32 (КВТ)



Соответствует техническим условиям
ТУ 3449-0397284872-2010
Признан годным для эксплуатации.

Отметка о продаже



Калужский Электротехнический Завод КВТ
248033, Россия, г. Калуга, пер. Секиотовский, д.12.

Монтажный зажим для кабелей МЗ-10 (КВТ), МЗ-16 (КВТ), МЗ-22 (КВТ), МЗ-32 (КВТ)

Назначение

Монтажный зажим МЗ-10, МЗ-16, МЗ-22, МЗ-32 предназначен для регулировки стрелы подвеса на линиях СИП, путем фиксации несущей жилы провода.


Комплект поставки

Монтажный зажим	1 шт.
Упаковка (картонная коробка)	1 шт.

Технические характеристики

Наименование	Диам. кабеля	Рабочая нагрузка (Кн)	Длина (мм)	Вес (кг)
МЗ-10	1,0-10,0	5	125	0,4
МЗ-16	2,5-16	10	185	0,7
МЗ-22	4,0-22,0	20	245	1,2
МЗ-32	8,0-32,0	30	310	2,4

Устройство



- ① Проушина для крюка ручной лебедки
- ② Рычажный механизм
- ③ Губки фиксации несущей жилы

Монтажный зажим состоит из проушины (1) для установки крюка лебедки, рычажного механизма (2), для смыкания губок и самих фиксирующих губок (3) для фиксации кабеля в зажиме

Правила гарантийного обслуживания

Случай не является гарантийным (согласно разделу №4 Общего положения о гарантийном обслуживании):

- При предъявлении претензий по внешнему виду, механическим повреждениям, отсутствию крепежа и комплектности инструмента, возникшему после передачи товара Покупателю;
- При наличии повреждений, вызванных использованием инструмента не по назначению, связанным с нарушением правил эксплуатации, порядка регламентных работ, а также условий хранения и транспортировки;
- При наличии следов деформации или разрушения деталей и узлов инструмента, вызванных превышением допустимых технических возможностей инструмента;
- При самостоятельном ремонте, внесении изменений в конструкцию инструмента, либо ремонте в других мастерских и сервисных центрах;
- При самостоятельной регулировке инструмента, приведшей к выходу инструмента из строя;
- При замене деталей инструмента или расходных материалов на нештатные;
- В случае поломки или снижения работоспособности инструмента в результате влияния внешних неблагоприятных факторов (воздействия влаги, агрессивных сред, высоких температур и т.п.)
- При выработке и износе отдельных узлов инструмента, возникших по причине чрезмерно интенсивного использования инструмента;

Срок службы

Средний срок службы инструмента при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 1 год. Срок службы исчисляются с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием

Утилизация

После вывода из эксплуатации инструмент должен быть утилизирован в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным или региональным законодательством России.

Порядок работы

- ① Подайте проушину (1) монтажного зажима в сторону фиксирующих губок, при этом губки раскроются;
- ② Установите несущую жилу провода между фиксирующими губками (3) и потяните проушину в обратную сторону для фиксации жилы;
- ③ Установите крюк лебедки в проушине (1) монтажного зажима. Убедитесь, что крюк установлен надежно;
- ④ Монтажный зажим находится в рабочем положении

ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы по натяжению кабеля убедитесь в целостности монтажного зажима, в надежности установки метизных креплений

Меры безопасности

- Используйте инструмент согласно его назначению
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр КВТ.

ВНИМАНИЕ!

Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Потребитель должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при проведении работ с инструментом!

Правила гарантийного обслуживания

- Гарантийный срок эксплуатации — 1 год со дня продажи (подтверждается документами о приобретении). Гарантия ограничена на ряд деталей комплектующих. Гарантия не распространяется на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделам № 3 и № 4

Гарантийные обязательства не распространяются (согласно разделу №3 Общего положения о гарантийном обслуживании):

- Инструмент с отсутствующим товарным знаком без возможности его идентификации в качестве инструмента торговой марки «КВТ»;
- На упаковку, расходные материалы и аксессуары (фильтры, сетки, мешки, картонные коробки, картриджи, ножи, насадки и т.п.);
- Метизные крепления;