

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стол раскладной СП-04м.1 соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014 и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик _____
 ОТК _____
 Дата _____

ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

| № Дет | Наименование | Размеры | Кол-во |
|-------------------|------------------------------------|------------|--------|
| 1 | Основная столешница | 253 x 830 | 1 |
| 2 | Дополнительная столешница | 704 x 830 | 2 |
| 3 | Боковины стола | 724 x 252 | 2 |
| 4 | Дно короба | 724 x 134 | 1 |
| 5 | Боковины короба | 724 x 124 | 2 |
| 6 | Полка | 724 x 196 | 1 |
| Фурнитура, метизы | | | |
| № Поз | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
| А | Эксцентрик | шт | 5 |
| Б | Шток эксцентрика | шт | 5 |
| В | Винтовая стяжка | шт | 9 |
| Г | Петля карточная | шт | 6 |
| Д | Шкант | шт | 9 |
| Е | Наконечник | шт | 4 |
| Ж | Опора металлическая | шт | 4 |
| З | Заглушка для эксцентриковой стяжки | шт | 5 |
| И | Заглушка для винтовой стяжки | шт | 9 |
| К | Шурупы 4x16 | шт | 25 |
| Л | Шурупы 3,5x16 | шт | 25 |
| М | Гвоздь | шт | 9 |
| Н | Ключ для винтовой стяжки | шт | 1 |




Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград Савелкинский проезд, дом 4, офис 1604
 ООО "Сокол-Т" Тел/факс: +7(495)739-41-48, 739-41-49 www.sokol-mebel.ru

СТОЛ РАСКЛАДНОЙ СП-04М.1
 (740 x 295(1661) x 830)



ПАСПОРТ



1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие **Стола раскладного СП-04м.1** требованиям **ГОСТ 16371-2014** и **ТО-27575562-01-2015** при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.


Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

3. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ СТОЛА-КНИЖКИ.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка, молоток, ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия).



1.1. В отверстия на столешнице (дет.№1) закрутите штоки эксцентров (поз.Б), шурупами 3,5х16 закрепите карточные петли (поз.Г).

На нижних торцах боковин стола (дет.3) закрепите наконечники (поз.Е) с помощью гвоздей.

В отверстия на боковинах вставьте эксцентрики (поз.А) так, чтобы стрелка на эксцентрике была направлена к верхнему торцу боковины.

Соедините между собой боковины стола (дет.№3), боковины короба (дет.№5) и дно короба (дет.№4) с помощью шкантов (поз.Д) и винтовой стяжки (поз.В). Присоедините полку (дет.№6) к боковинам с помощью винтовой стяжки.

Опустите столешницу на боковины так, чтобы штоки эксцентров вошли в отверстия в торцах боковин. Поверните эксцентрик на 180 град. по часовой стрелке.



1.3. К тыльной стороне дополнительных столешниц шурупами 4х16 прикрутите опорные площадки для крепления металлических опор.

Прикрутите дополнительные столешницы к карточным петлям, закрепленным на столешнице.

Закройте заглушками винтовую и эксцентриковую стяжки.

В собранном состоянии стола металлические опоры хранятся в нижнем коробе стола.

Изделие готово к эксплуатации.