

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

МОДЕЛЬ ФАЗА В-95

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение устройства Фаза! Этот продукт разработан и изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества.

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- Зарядное устройство В-95 (в дальнейшем ЗУ) предназначено для заряда от 1 до 4-х никель-металлогидридных (Ni-Mh) или никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторов размера AA / AAA любых фирм-производителей.
- Питание устройства осуществляется от сети 100-240В, 50/60Гц.
- Среднее время заряда зависит от емкости заряжаемого аккумулятора в миллиамперах (мАч) и определяется делением величины емкости аккумулятора на величину зарядного тока ЗУ плюс 30%. Также время заряда может варьироваться в зависимости от внешних условий и остаточного заряда в аккумуляторах. Время заряда для аккумуляторов различной емкости приведено ниже.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Перед установкой аккумуляторов, убедитесь, что ЗУ отключено от сети.
2. Вставьте аккумуляторы в аккумуляторный отсек согласно рисунку, соблюдая полярность.
3. Включите ЗУ в розетку. При правильном подключении загорится светодиодный индикатор.



Светодиодный индикатор

Внимание: Когда аккумуляторы полностью заряжены, светодиодные индикаторы не выключаются.

4. Следите за временем заряда. По завершении заряда отключите ЗУ от сети.
5. Всегда отсоединяйте ЗУ от сети в промежутках между зарядками.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Одновременная зарядка от 1 до 4 никель-кадмиевых (Ni-Cd) или никель-металлогидридных (Ni-MH) аккумуляторов размера AA, AAA.
- Автовывключение через 9,5 часов после подключения к сети.
- Вход: 110-240В перем.тока, 50/60Гц
- Выход: 1,2 В пост.тока 600мА
- AA 200мАх1 AA200мАх2 AA150мАх3 AA150мАх4
- AAA100мАх1 AAA100мАх2 AAA75мАх3 AAA75мАх4
- Светодиодный индикатор заряда
- Материал: АБС-пластик

ВРЕМЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРОВ:

Тип	Ёмкость аккумулятора, (мАч)	Время заряда, час	Количество заряжаемых элементов питания, шт.
AAA	300	3, 6	1 - 2
	300	4, 8	3 - 4
	700	8, 4	1 - 2
	700	11, 2	3 - 4
	900	10, 8	1 - 2
	900	14, 4	3 - 4
AA	500	3	1 - 2
	500	4	3 - 4
	1300	7, 8	1 - 2
	1300	10, 4	3 - 4
	1800	10, 8	1 - 2
	1800	14, 4	3 - 4
	2000	12	1 - 2
	2000	16	3 - 4
	2500	15	1 - 2
	2500	20	3 - 4

Модель: В-95

ВНИМАНИЕ:

1. Пред работой с ЗУ прочтите инструкцию.
2. Рабочая температура: 0°C +40°C
3. Температура хранения: -10°C +50°C
4. Данное ЗУ предназначено только для заряда никель-металлогидридных (Ni-MH) или никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторов. Одновременно заряжайте аккумуляторы только одного типа (Ni-MH или Ni-Cd).
5. Не заряжайте одновременно аккумуляторы разной емкости.
6. Не заряжайте аккумуляторы дольше установленного времени.
7. Для увеличения срока службы аккумуляторов заряжайте только полностью разряженные аккумуляторы.
8. Попытка заряда батареек может привести к их вытеканию и повреждению ЗУ.
9. Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения ЗУ не разбирайте ЗУ, не производите ремонт самостоятельно, не подвергайте воздействию влаги, используйте ЗУ только в помещениях.
10. Не используйте изделие в условиях повышенной влажности и при высоких температурах.
11. Дети должны пользоваться ЗУ под присмотром взрослых.

УТИЛИЗАЦИЯ: Отработанное изделие необходимо утилизировать в специальном порядке.

Узнать о пунктах утилизации можно в местных органах власти или на сайте <http://greenpeace.org/russia/ru>.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его характеристик.

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении требований настоящей Инструкции по эксплуатации.

Настоящая гарантия не распространяется на косвенный ущерб и не применяется в следующих случаях:

- документы о приобретении были изменены каким-либо образом или стали нечитаемыми;
 - ремонт продукта, его модификация или какие-либо изменения были выполнены посторонними лицами;
 - продукт использовался в нарушение указаний, приведенных в инструкциях по эксплуатации;
 - дефект вызван ненадлежащим или неправильным использованием продукта или эксплуатацией в условиях, которые не соответствуют условиям, рекомендованным для эксплуатации продукта.
- дефект вызван подключением периферических устройств, дополнительного оборудования или аксессуаров, использование которых не было рекомендовано компанией;
- повреждение возникло в результате происшествия или несчастного случая, включая, помимо прочего, разряд молнии, колебания напряжения, наводнение, пожар, природные катаклизмы или дорожно-транспортное происшествие;
 - повреждение вызвано животными;
 - гарантия не распространяется на продукты и/или детали продукта, которые подвержены естественному износу и по своему характеру являются расходными материалами либо сделаны из стекла.

Товар сертифицирован:  Соответствует требованиям ТР ТС.

Изготовитель: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ВТЛ», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д, пом. 1-Н, офис 115

(KZ) Эндіршіс: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, пәтер А, 9-қабат, Селвин Фэктори Ғимараты, 404 Квун-Тонг көшесі, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Қытай. Қыпайда жасалған.

Ұқілетті Ұйым (Импортер): «ВТЛ» ЖШС, 192102, Санкт-Петербург қ., Бухарестская көш., 22 үй, 2-ғим. лит. Д, бөл. 1-Н, офис 115

Дата продажи: _____ Штамп магазина: _____

www.fa-za.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!