

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

### НАУШНИКИ

Тип наушников: закрытые  
Адаптивное оголовье  
Мягкие амбушюры  
Диаметр мембраны: Ø 40 мм  
Чувствительность (Уровень звукового давления): 105±3 дБ (при 1 КГц)  
Диапазон воспроизводимых частот:  
20 Гц - 20 КГц

### МИКРОФОН

Регулируемый микрофон  
Размер микрофона: Ø 6,0 x 5,0 мм  
Амплитудно-частотная характеристика: 100 Гц – 16к Гц  
Тип направленности микрофона: Всенаправленный  
Чувствительность микрофона: 54±3 дБ  
Соотношение сигнал/шум: >60 дБ

## ОБЩИЕ

Длина кабеля: 2,2 м  
Интерфейс подключения: 3.5 мм  
Размер: 170 x 205 x 85 мм  
Вес (без учета кабеля): 230 г

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Компьютерная гарнитура HS-L200

## НАЗНАЧЕНИЕ

Данная компьютерная гарнитура предназначена для работы с ПК, ноутбуками и прочими мобильными устройствами, обладающими выходами для наушников и микрофона, для передачи данных по средствам аудио-кабеля.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке.  
Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите 3.5 мм штекеры к ПК: чёрный к аудиовыходу, красный к микрофонному выходу.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.

3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

**РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:**

**Проблема:** Устройство не работает.

**Решение:**

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что аудиовыход и микрофонный выход ПК работают.

**ВНИМАНИЕ!** Не используйте наушники при высокой громкости на протяжении длительного промежутка времени, во избежание потери слуха.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:**

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

**РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:**

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

**УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:**

Не требует специальных условий для утилизации.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:**

Условия гарантийного обслуживания вы можете посмотреть на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/warranty/](http://oklick.ru/support/warranty/)

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:**

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/help/](http://oklick.ru/support/help/)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

**Ниппон Клик Системс ЛЛП**

Адрес: 32 Виллоугхби Роад, Лондон N8 0ЖГ,  
Соединенное Королевство Великобритании  
и Северной Ирландии

Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems LLP**

Address: 32 Willoughby Road, London N8 0JG,  
The United Kingdom of Great Britain  
and Northern Ireland

Made in China

**ИМПОРТЕР**

**ООО «Марсала»**

Адрес: 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское,  
д. 38, корп. 1, этаж 6, комната 21

Для получения более подробной информации  
об устройстве посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Дата производства указана на упаковке.

**Гарантийный срок:** 1 год

**Срок службы:** 1 год

Срок годности: не ограничен

Уполномоченное изготовителем для осуществления  
действий при подтверждении соответствия  
и для возложения ответственности за несоответствие  
продукции требованиям технического регламента  
Таможенного союза лицо:

**ООО «Сеть компьютерных клиник»**

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская,  
д. 47, эт. 3, комн. 26



[www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)