

24042020



ПАСПОРТ  
И  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ЛЕЖАКИ ПОДКАТНЫЕ



## Оглавление

<b>НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ .....</b>	<b>3</b>
<b>Технические характеристики .....</b>	<b>4</b>
<b>ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....</b>	<b>4</b>
<b>ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ .....</b>	<b>4</b>
<b>Гарантийные обязательства .....</b>	<b>5</b>

## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие предназначено для проведения ремонтных работ под автомобилем.

Простое приспособление, которое предназначено для проведения ремонтных и диагностических работ в автомобиле. В конструкции лежака предусмотрен специальный подголовник для пользователя, что гарантирует удобство и комфорт при эксплуатации. Лежак укомплектован шестью поворотными колесами, что обеспечивает хорошую маневренность. Небольшие габариты и вес позволяют хранить лежак как в гараже, так и в багажнике автомобиля.

### **Лежак подкатной ремонтный TOR 36" LT-6454A складной.**

Мягкая обшивка лежака дает удобство и возможность работать на нем продолжительное время, без дискомфорта для тела. Шесть вращающихся колес свободно перемещают лежак, обеспечивая мобильность работы под автомобилем. Обшивка лежака устойчива к воздействию технических жидкостей (бензин, масло и др.). Складная конструкция обеспечивает удобное хранение лежака.

### **Лежак подкатной ремонтный TOR 40" LT-PC40-1 пластмассовый.**

Пластиковый лежак с лотками **TOR 40" LT-PC40-1** предназначен для проведения ремонтных работ под автомобилем. Корпус изготовлен из пластмассы высокого качества. Лотки под инструмент, расположенные по бокам, не позволят потерять все необходимое для работы. Подголовник и углубления для рук создают комфортные условия работы. С помощью полиуретановых колес на подшипниках и специального отверстия лежак с легкостью можно транспортировать и подкатывать в любое место.

### **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Лежак	1
Колеса	6
Паспорт и инструкция по эксплуатации	1
Индивидуальная упаковка	1

**ВАЖНО.** Постоянное улучшение продукции торговой марки TOR является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой согласно комплекту поставки. право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного, уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».

**ВНИМАНИЕ!** Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

## Технические характеристики

Артикул	1005853	1005854
Наименование	Лежак подкатной ремонтный TOR 36" LT-6454A складной	Лежак подкатной ремонтный TOR 40" LT-PC40-1 пластмассовый
Габариты мм	901x425x120	1010x475x130
Вес кг	7	5
Количество колес шт	6	6
Особенность	Складной	Мягкий подголовник

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распакуйте лежак и внимательно проверьте содержимое упаковки, в случае если обнаружится нехватка или какие-либо детали повреждены, обратитесь как можно быстрее к вашему поставщику.

Установите поворотные колеса, как показано на рисунке, используя комплект крепежа и шестигранный ключ.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При работах на подкатном лежаке под поднятым автомобилем всегда должны быть установлены страховочные подставки.

Используйте подкатной лежак на ровных твердых поверхностях.

Не используйте изделие для перевозки различных грузов.

Не вставляйте на подкатной лежак.

## Гарантийные обязательства

Оборудование марки TOR, представленное в России и странах Таможенного союза, полностью соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», что подтверждается декларациями соответствия.

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

### **ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:**

- Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа.
- Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условий, в следствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода.
- При использовании оборудования, относящегося к бытовому классу, в условиях высокой интенсивности работ и тяжелых нагрузок.
- На профилактическое и техническое обслуживание оборудования, например, смазку, промывку, замену масла.
- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электрооборудования, а также повреждения, наступившие в следствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.
- Оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования на диагностику. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Срок консервации 3 года.

### **Порядок подачи рекламаций:**

- Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.

- В случае действия расширенной гарантии, к рекламации следует приложить гарантийный сертификат расширенной гарантии.
- Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.
- Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.
- После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии оборудования не продлевается и не возобновляется.

**Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания.**

**ВНИМАНИЕ!** На данные комплектующие расширенная гарантия не распространяется.

Комплектующие	Срок гарантии
Колеса	Гарантия отсутствует

**РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ!**

Для данного оборудования есть возможность продлить срок гарантии на 1 (один) год.

Для этого зарегистрируйте оборудование в течении 60 дней со дня приобретения на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES **www.tor-industries.com** (раздел «сервис») и оформите до года дополнительного гарантийного обслуживания. Подтверждением предоставления расширенной гарантии является Гарантийный сертификат.

**Гарантийный сертификат действителен только при наличии документа, подтверждающего приобретение.**

Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES **www.tor-industries.com** (раздел «сервис»).