

Обновление базы данных.

1. Скачайте файл обновления базы данных, разархивируйте и скопируйте файл с расширением \*.bin на карту памяти.
2. Установите карту памяти в устройство.
4. Включите устройство от ЗУ прикуривателя.
5. После загрузки обновление базы данных запустится автоматически. На экране должно быть сообщение: «Обновление базы данных».
6. После окончания обновления прибор автоматически выключится.
7. Файл обновления будет удален с карты памяти и автоматически включится режим записи.
8. Обновление завершено. Проверьте версию базы данных в меню. Database: ддмм, где дд – день, мм - месяц