



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-3623

Meat grinder

Мясорубка

Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	3
RUS Инструкция по эксплуатации	6
KZ Пайдалану нұсқасы	10
UA Інструкція з експлуатації	13
KG Пайдалануу боюнча нускама	17
RO Instrucțione de exploatare	20

www.vitek.ru





рис. 1




рис. 2




рис. 3




рис. 5




рис. 6




рис. 4




рис. 7

MEAT GRINDER VT-3623

The meat grinder is intended for processing products and making homemade semi-finished products.

DESCRIPTION

1. Pusher
2. Food tray
3. Meat grinder head body
4. Meat grinder head installation place
5. Meat grinder head lock button
6. Meat grinder body
7. Operation mode switch (ON/O/R)
8. Screw
9. Crossed blade
10. Cutting plate
11. Meat grinder head nut

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA. To install the RCD contact a specialist.

SAFETY PRECAUTIONS

Read this instruction manual carefully before using the unit and keep it for the whole unit operation period. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

To reduce the risk of fire, to prevent electric shock and to avoid other injuries, it is necessary to observe the following safety measures when using the electric meat grinder:

- Before switching the unit on for the first time, make sure that the voltage in your mains corresponds to the operating voltage of the unit.
- Use only the accessories supplied with the unit.
- To avoid electric shock, NEVER IMMERSE the unit, the power cord and the power plug into water or any other liquids.
- Use a slightly damp cloth to clean the meat grinder body and then wipe it dry.
- Never leave the operating meat grinder unattended.
- Always switch the meat grinder off and unplug it before assembling, disassembling and cleaning.
- Place the unit on a flat steady surface away from heat sources, open flame, moisture and direct sunlight.
- Do not set the unit on a hot surface or next to it (for instance, near a gas or electric stove, near a heated oven or a cooking surface).
- Handle the power cord with care, prevent it from multiple twisting and straighten it periodically.
- Do not use the power cord for carrying the meat grinder.

- Do not let the power cord hang from the edge of a table, and make sure that the cord does not touch sharp furniture edges and hot surfaces.
- When unplugging the unit, hold the power plug but not the cord.
- Do not connect, disconnect or touch the power cord with wet hands, this may cause electric shock.
- This unit is not intended for usage by children.
- During operation and breaks between operation cycles, the unit should be placed out of reach of children.
- Do not allow children to touch the unit and the power cord during the unit operation.
- The unit is not intended to be used by persons (including children) with any physical, sensory or mental disabilities or by persons lacking life experience or knowledge if they are not under supervision of a person responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as packaging, unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- Do not use the unit if the power plug or the power cord is damaged.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit, if any malfunction is detected or after the unit has been dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

ATTENTION!

- Before grinding meat, make sure that all bones and excess fat are removed.

ENGLISH

- Do not push the products with any foreign objects or your fingers, use only the pusher (1) supplied with the unit.
- Never immerse the meat grinder body, the power plug or the power cord into water or other liquids.
- Do not try to process food with hard fiber (for example, ginger or horseradish) in the meat grinder.
- To avoid obstructions, do not apply excessive force while pushing meat with the pusher (1).
- If any hard piece of food stops the feed screw or cutting blade rotation, immediately switch the unit off and use the screw reverse mode «R» (reverse) to remove the obstruction before starting again.

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Unpack the meat grinder and remove all package materials, wipe the unit body with a damp cloth and then wipe it dry.
- Wash all the removable parts (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11) with warm water and a neutral detergent, rinse and dry them thoroughly before assembling.
- Before using the unit for the first time, make sure that the voltage in your mains corresponds to the unit operating voltage.

BASIC PRINCIPLES OF USING

THE MEAT GRINDER

- The meat grinder is intended only for household mincing of boneless meat.
- Assemble the unit and place it on a flat dry surface.
- Make sure that the ventilation openings on the unit body are not blocked.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Place a suitable bowl under the meat grinder head (3).
- Make sure that the meat is fully defrosted, remove excess fat and bones and cut the meat into cubes or strips fitting the opening of the food tray (2).
- Switch the unit on by setting the switch (7) to "ON" position.
- Slowly feed the meat pieces into the mouth of the grinder head (3) using the pusher (1). When operating, use the pusher (1) supplied with the unit.
- Do not use any other objects to push meat; do not push the meat with your hands.
- Do not apply excessive effort while pushing the meat or other products.
- Obstructions can appear during meat grinding, use the screw reverse mode to remove

the obstruction. To select the screw reverse mode, switch the meat grinder off, setting the switch (7) to "0" position, then press and hold down the switch (7) in "R" position.

- Do not run the unit for more than 5 minutes continuously.
- After 10 minutes of continuous use, switch the unit off and allow it to cool down during 10 minutes before a further operation.
- After you finish operating, switch the meat grinder off, setting the switch (7) to "0" position and unplug the unit; after that you can disassemble it.

MEAT PROCESSING

- Press and hold the meat grinder head lock button (5), insert the meat grinder head (3) into the installation place (4) and turn the meat grinder head (3) counterclockwise until bumping, release the button (5) (pic. 1, 2).
- Install the screw (8) into the meat grinder head (3) body (pic. 3).
- Install the crossed blade (9) (pic. 4).
- Install the cutting plate (10) over the blade (9), matching the ledges on the cutting plate with the grooves on the meat grinder head body (3), tighten the nut (11) (pic. 5, 6).

Attention!

- *Install the blade (9) with its cutting side facing the cutting plate . If the blade (9) is installed improperly, it will not grind the products.*
- Place the food tray (2) on the mouth of the meat grinder head (3).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Switch the meat grinder on by setting the switch (7) to "ON" position.
- During the operation use only the pusher (1) (pic. 7).

Note:

- *For better processing slice meat in cubes or strips. Defrost frozen meat completely.*
- *During the operation use only the pusher (1) supplied with the unit; do not use any other objects, do not push meat with your hands.*
- After you finish operating the unit, switch the meat grinder off, setting the switch (7) to "0" position, and unplug the unit; only after that you can disassemble it.
- To remove the meat grinder head (3), press the lock button (5), turn the meat grinder head (3) clockwise and remove it.
- To disassemble the meat grinder head, unscrew the nut (11) and take the installed cutting plate (10), the crossed blade (9) and the screw (8) out of the meat grinder head body.

AUTO SWITCH-OFF FUNCTION

- The meat grinder is equipped with an auto switch-off function in case of electric motor overheating.
- In case of electric motor overheating, the automatic thermal switch will be on, and the meat grinder will be switched off.
- In this case immediately remove the power plug from the mains socket.
- Let the meat grinder cool down for approximately 50-60 minutes before switching it on again (the unit can cool down longer if the room temperature is high).
- Plug the meat grinder into the mains, switch it on, if the meat grinder can not be switched on, this may mean that it is otherwise damaged. In this case apply to any authorized service center at the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru for repairing the meat grinder.

MEAT GRINDER CARE

- After finishing operation, switch the meat grinder off by setting the switch (7) to "0" position, and unplug the unit.
- Press the lock button (5), turn the meat grinder head clockwise and remove it.
- Unscrew the nut (11) and remove the cutting plate (10) and the crossed blade (9) from the screw (8).
- Remove the screw (8) from the meat grinder head (3).
- Remove remains of food from the screw (8).
- Wash all accessories (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11) of the meat grinder with warm water and a neutral detergent, rinse and dry thoroughly before assembling.
- Clean the meat grinder body (6) with a damp cloth and then wipe it dry.
- Do not use solvents or abrasives to clean the meat grinder body (6).
- Provide that no liquid gets inside the meat grinder body.
- Oil the cutting plate (10) and the blade (9) with vegetable oil before taking the dried accessories away for storage – this will protect them from oxidation.

STORAGE

- Before taking the meat grinder away for storage, make sure that the meat grinder body and all removable parts are clean and dry.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

Meat grinder – 1 pc.
Meat grinder head assembled (with screw, blade, cutting plate and nut installed) – 1 pc.
Pusher – 1 pc.
Food tray – 1 pc.
Warranty certificate – 1 pc.
Manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
Rated input power: 250 W
Maximum power: 2000 W

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

РУССКИЙ

МЯСОРУБКА VT-3623

Мясорубка предназначена для переработки продуктов и приготовления домашних полуфабрикатов.

ОПИСАНИЕ

1. Толкатель
2. Лоток для продуктов
3. Корпус головки мясорубки
4. Место установки головки мясорубки
5. Кнопка фиксатора головки мясорубки
6. Корпус мясорубки
7. Переключатель режимов работы (ON/O/R)
8. Шнек
9. Крестообразный нож
10. Решётка
11. Гайка головки мясорубки

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраняйте её в течение всего срока эксплуатации. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

Для снижения риска пожара, для недопущения поражения электрическим током и для защиты от других травм во время работы с электрической мясорубкой необходимо соблюдать приведённые ниже меры предосторожности.

- Перед первым включением убедитесь в том, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Используйте только те аксессуары, которые входят в комплект поставки.
- Во избежание поражения электрическим током НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ устройство, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Для чистки корпуса мясорубки используйте слегка влажную ткань, после чего вытрите корпус насухо.
- Никогда не оставляйте работающую мясорубку без присмотра.
- Перед сборкой, разборкой, а также перед чисткой мясорубки следует её выключить и вынуть вилку сетевого шнура из розетки.
- Устанавливайте устройство на ровной, устойчивой поверхности, вдали от источников

тепла, открытого пламени, влаги и прямых солнечных лучей.

- Запрещается устанавливать устройство на горячей поверхности или в непосредственной близости от неё (например, рядом с газовой или электрической плитой, либо около нагретой духовки или варочной поверхности).
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, не допускайте многократного его перекручивания, периодически распрямляйте сетевой шнур.
- Запрещается использовать сетевой шнур в качестве ручки для переноски мясорубки.
- Не допускайте, чтобы сетевой шнур свешивался со стола, и следите, чтобы он не касался острых кромок мебели и горячих поверхностей.
- Для отсоединения вилки сетевого шнура от электрической розетки следует держаться за вилку сетевого шнура, а не за сам шнур.
- Не подсоединяйте, не отсоединяйте и не беритесь за сетевой шнур или вилку сетевого шнура мокрыми руками, это может привести к удару электрическим током.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Устанавливайте устройство во время работы и в перерывах между рабочими циклами в местах, недоступных для детей.
- Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к сетевому шнуру во время работы устройства.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность удушья!**

- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

РУССКИЙ

- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей или после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ВНИМАНИЕ!

- Перед началом рубки мяса обязательно убедитесь в том, что все кости и излишки жира удалены.
- Запрещается проталкивать продукты какими-либо посторонними предметами или пальцами рук, пользуйтесь только толкателем (1), который входит в комплект поставки.
- Ни в коем случае не погружайте корпус мясорубки, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Не пытайтесь перерабатывать мясорубкой пищевые продукты с твёрдыми волокнами (например, имбирь или хрень).
- Во избежание образования заторов не прикладывайте чрезмерных усилий, проталкивая мясо толкателем (1).
- Если какой-либо застрявший твёрдый кусок приводит к остановке вращения шнека и ножа, немедленно выключите устройство и прежде чем продолжить работу, удалите затор, используя функцию включения обратного вращения шнека «R» (реверс).

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Извлеките мясорубку и удалите все упаковочные материалы, проприте корпус влажной тканью, после чего вытрите его насухо.
- Все съёмные детали (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11) промойте теплой водой с нейтральным моющим

средством, ополосните и перед сборкой тщательно просушите.

- Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

C МЯСОРУБКОЙ

- Мясорубка предназначена для переработки мяса без костей только в домашних условиях.
- Соберите устройство и установите его на ровную сухую поверхность.
- Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия на корпусе не заблокированы.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Поставьте под головку мясорубки (3) подходящую посуду.
- Убедитесь в том, что мясо полностью оттаяло, удалите излишки жира и кости, порежьте мясо на кубики или полоски такого размера, чтобы они свободно проходили в отверстие лотка (2).
- Включите устройство, установив переключатель (7) в положение «ON».
- Не торопясь проталкивайте мясо в растрub головки мясорубки (3) при помощи толкателя(1). Во время работы используйте толкателя(1), который входит в комплект поставки.
- Запрещается использовать для проталкивания мяса какие-либо предметы, ни в коем случае не проталкивайте мясо руками.
- Не прилагайте чрезмерных усилий для проталкивания мяса или других продуктов.
- В ходе рубки мяса может образоваться затор, для устранения образовавшегося затора следует воспользоваться функцией обратного вращения шнека. Для переключения в режим обратного вращения шнека выключите мясорубку, установив переключатель (7) в положение «0», затем нажмите и удерживайте переключатель (7) в положении «R».
- Время непрерывной работы устройства по переработке продуктов не должно превышать 5 минут.
- После 10 минут непрерывной работы следует выключить устройство и дать ему охладиться в течение 10 минут, после чего можно продолжить работу.
- Как только вы закончите работу, выключите мясорубку, установив переключатель (7) в положение «0», отключите мясорубку от электросети, и только после этого приступайте к её разборке.

РУССКИЙ

ПЕРЕРАБОТКА МЯСА

- Нажмите и удерживайте кнопку фиксатора головки мясорубки (5), вставьте головку мясорубки (3) в место установки (4) и поверните головку мясорубки (3) против часовой стрелки до упора, отпустите кнопку (5) (рис. 1, 2).
- Вставьте шnek (8) в корпус головки мясорубки (3) (рис. 3).
- Установите крестообразный нож (9) (рис. 4).
- Решётку (10) установите поверх ножа (9), совместив выступы на решётке с пазами в корпусе головки мясорубки (3), затяните гайку(11) (рис. 5, 6).

Внимание!

- Установливайте нож (9) режущей стороной по направлению к решётке. Если нож (9) будет установлен неправильно, он не будет выполнять функцию рубки.
- На раструб головки мясорубки (3) установите лоток для продуктов (2).
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Включите мясорубку, установив переключатель (7) в положение «ON».
- Во время работы пользуйтесь только толкателем (1) (рис. 7).

Примечание:

- Для улучшения процесса переработки мяса нарезайте его полосками или кубиками. Замороженное мясо необходимо полностью разморозить.
- Используйте во время работы толкатель (1), который входит в комплект; запрещается использовать для проталкивания мяса какие-либо предметы, ни в коем случае не проталкивайте мясо руками.
- Как только вы закончите работу, выключите мясорубку, установив переключатель (7) в положение «0» и отключите ее от сети, и только после этого приступайте к ее разборке.
- Для снятия головки мясорубки (3) нажмите на кнопку фиксатора (5), поверните головку мясорубки (3) по часовой стрелке и снимите её.
- Для разборки головки мясорубки открутите гайку(11) и извлеките из корпуса головки мясорубки установленную решётку (10), крестообразный нож (9) и шnek (8).

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

- Мясорубка оснащена функцией автоматического отключения при перегреве электромотора.
- При перегреве электромотора сработает автоматический термопредохранитель, и мясорубка выключится.

- В этом случае немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Дайте мясорубке остить в течение приблизительно 50-60 минут (при повышенной температуре в помещении может понадобиться большее время для остывания электромотора), прежде чем включить её снова.
- Подключите мясорубку к электрической сети и включите её, если мясорубка не включается, это может означать, что в ней имеются иные повреждения. В этом случае для ремонта мясорубки необходимо обратиться в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.

УХОД ЗА МЯСОРУБКОЙ

- После окончания работы следует выключить мясорубку, установив переключатель(7) в положение «0», и вынуть вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Нажмите на кнопку фиксатора (5), поверните головку мясорубки по часовой стрелке и снимите её.
- Отверните гайку (11) и снимите решётку (10), крестообразный нож (9) со шнека(8).
- Извлеките шnek (8) из головки мясорубки (3).
- Удалите со шнека (8) остатки продуктов.
- Промойте все принадлежности (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11) мясорубки в тёплой воде с нейтральным моющим средством, ополосните их и перед сборкой тщательно просушите.
- Протрите корпус мясорубки (6) влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Для чистки корпуса мясорубки (6) запрещается использовать растворители или абразивные чистящие средства.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса мясорубки.
- Прежде чем убрать просохшие принадлежности на хранение, смажьте решётку (10) и крестообразный нож (9) растительным маслом – так они будут защищены от окисления.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать мясорубку на хранение, убедитесь в том, что корпус мясорубки и все съёмные детали, чистые и сухие.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

РУССКИЙ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Мясорубка – 1 шт.

Головка мясорубки в сборе (с установленным шнеком, ножом, решёткой и гайкой) – 1 шт.

Толкатель – 1 шт.

Лоток для продуктов – 1 шт.

Гарантийный талон – 1шт.

Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 250 Вт

Максимальная мощность: 2000 Вт

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические харак-

теристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД
(STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО: ООО «ВИТЕК.РУС»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: РФ, 117452, Г. МОСКВА, ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 17, КОРП.1, ЭТАЖ 4, ОФИС 401, КАБ. 1.

Тел.: +7 (499) 685-48-18, e-mail: info@vitek.ru

Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза возложена на уполномоченное изготавителем лицо.

www.vitek.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

ҚАЗАҚША

ЕТТАРТҚЫШ VT-3623

Еттартқыш азық-тұлғікө өндөу және үйде жасалған жартылай фабрикаттарды дайындау үшін арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Итергіш
2. Азық-тұлғікө арналған асташа
3. Еттартқыш бастиегінің корпусы
4. Еттарқыш бастиегін орнату орны
5. Еттарқыш бастиегі бекітішінің батырмасы
6. Құрылғы корпусы
7. Жұмыс режимидерін ауыстырып-қосқыш (ON/O/R)
8. Шнек
9. Крест тәрізді пышақ
10. Тор
11. Еттартқыш бастиегінің сомыны

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Қосымша қорғану үшін қуат тізбегіне 30 мА-ден аспалтын номиналды жұмыс істеу тогы бар қорғаушы сөндіргеш құрылғыны (КСК) орнатқан жөн. КСК орнату үшін маман шақырыныз.

САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны пайдалану алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты зейін қойып оқып шыңыңыз және оны пайдалану мерзімі бойы сактаңыз. Аспалты дұрыс пайдаланбау оның сиынуына әкелу, пайдаланушыға немесе оның мүлгінен зиян келтіру мүмкін.

Электрлік еттартқыштың жұмыс істеу барысында ертің шығу, электр тогының согу қаупін төмendetу және баска да жарақаттар алушан корғау үшін төмendегі қауіпсіздік шараларын сақтау қажет.

- Бірінші рет қосар алдында электр желисіндегі кернеу құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетінін көз жеткізуін.
- Жеткізілім жинағына кіретін қосымша белшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Электр тогымен зақымдануға жол бермеу үшін құрылғыны, желі бауын және желі бауының ашасын суга немесе басқа сұйықтықтарға ЕШҚАШАН БАТЫРМАҢЫЗ.
- Еттартқыш корпусын тазалау үшін сәл дымқыл матаны пайдаланыңыз, содан кейін корпусты құрғатып сұртіңіз.
- Ешқашан жұмыс істеп тұрган еттартқышты қарасын қалдырманыңыз.
- Еттартқышты құрау, белшектеу, сондай-ақ тазалау алдында оны өшіріп, желілік шнур ашасын розеткасынан сұрыу қажет.
- Құрылғыны тегіс орнықты бетке жылу, ашық от, ылғал қөздерінен және тіkelей құн сәулесінен алшақ жерге орналастырыныз.
- Құрылғыны ыстық бетке немесе сондайдың (мысалы, газ, электр плитасы немесе қыздырылған түмшапш немесе пісіретін бет) қасына орналастыруға тыйым салынады.
- Желі бауын үқыпты пайдаланыңыз, оның кеп рет бұралуына жол берменіз, желі бауын уақытылы түзетіп тұрыңыз.
- Еттартқышты тасымалдайтын тұтқа ретінде желілік шнурды пайдалануға тыйым салынады.

- Желілік шнурдың үстелден салбырап тұруын, сондай-ақ жиһаздың өткір жиектері мен ыстық беттерге тиоін болдырманыз.
- Желілік баудың айыртетігін электр ашалығынан ажыратқанда, баудын езінен емес, айыртетіктен үстаңыз.
- Желілік шнурды немесе ашаны су қолыңызбен қоспаныз, ажыратпаныз, бұл электр тоғының соғу қаупіне әкеп согуы мүмкін.
- Берілген құрал балалардың пайдалануына арналмаган.
- Құрылғыны жұмыс үақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде балалардың қолы жетпейтін жерге орналастырыныз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрган кезде корпусқа және желі бауына қол тигізуіне балаларға рұқсат берменіз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері темендегілген тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар балықланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспалты пайдалану тұралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспал олардың пайдалануына арналмаган.
- Аспалпен ойнаулына жол бермеу үшін балаларды қадағалау керек.
- Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қаптама ретінде пайдаланылатын полиграфилен қапшықтарды қарасыз қалдырманыз.

Назар аударыныз! Балаларға полиграфилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеніз! **Тұншығу қаупі!**

- Қуранды желілік айыр немесе қуаттандыру бауы зақымданған жағдайда пайдалануға тыйым салынады.
- Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмая үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы туіс.
- Қасыптың өздігінізден жондеуге тыйым салынады. Аспалты өздігінізден белшектеуге болмайды, кез-келген бұзылыс пайда болғанда, сондай-ақ құрал құлаған жағдайда құралды розеттадан шығарылғы және кепілдік талонында жөн www.vitek.ru сайтында көрсетілген байланыс мекенжайлары бойынша кез-келген авторландырылған (үәкілдіті) сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Бұзылау жол бермеу үшін құралды зауыт қаптамасында ғана тасымалданыңыз.
- Құрылғыны балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ОСЫ ҚҰРАЛ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАГДАЙЛАРДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН. Өндірістік АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ҮЙ-ЖАЙЛАРЫНДА АСПАЛТЫ ПАЙДАЛАНУҒА ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

- Етті тартуды бастамай тұрып барлық сүйектер мен артық майлар алынып тастанғанын тексеріп алыңыз.

ҚАЗАҚША

- Өнімдерді қандайда бір басқа заттармен немесе қолдың саусақтарымен итеруге тыбым салынған, тек жеткізу жинағына кіретін итергішті (1) пайдаланыңыз.
- Ешір жағдайда еттартқыш корпусын, желі бауын немесе желі бауының ашасын суға немесе кез-келген басқа сұйықтыктарға батырманыңыз.
- Еттартқышта қатты талшықтары бар өнімдерді (мысалы, зімбір немесе желек) тартпаңыз.
- Кептепістердің пайда болуына жол бермеу үшін азық-түлікті итегішпен (1) итергендеге, асыра күш салмайыңыз.
- Қандайда бір қыстырылып қалған тілім ірмек пен пышақтың айналуын тоқтатқан жағдайда құрылғының дереу өшірініз және жұмыстықta жағластырmas бүрүн ірмекті кері айналдыру функциясын «R» (реверс) пайдаланып, кептепісті алып тастаңыз.

АЛҒАШҚЫ ИСКЕ ҚОСУ АЛДЫНДА

Тасымалданғаннан кейін немесе қуран болса, оны бөлмө температурада сақталған болса, оны бөлмө температурасында үш сағаттан кем емес уақыт үстемдеу керек.

- Еттартқышты шығарып алыңыз және барлық қаптама материалдарын алып тастаңыз, корпусты ылғал матамен сұртіп, одан кейін құрғатып сұртіңіз.
- Барлық шешілмелі бөлшектерді (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11) бейтарап жуатын қуран қосылған жылы сүмен жуыңыз, шайыңыз және жинау алдында мүкіттің құрғатыңыз.
- Алғашкы іске қосу алдында, электр желісіндегі кернеу құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

ЕТ ТАРТҚЫШПЕН ЖҰМЫС ИСТЕУДІҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ

- Еттартқыш сүйегі жоқ етті тек үй жағдайындаған өндеуге тағайындалған.
- Құрылғының құрастырының және жазық құрғак бетке орнатыңыз.
- Корпусындағы жеделдіс санылауарының бөгеттілігеменгендігіне көз жеткізіңіз.
- Желілік сым айырын электрлік розеткага қосыңыз.
- Еттартқыш бастағаннан (3) астына сәйкес кептеп ыдысты қойыңыз.
- Еттін толық жибігеннің тексеріл алып, артық майлар мен сүйектерді алып тастаңыз, етті текшелеп туралыңыз немесе науаның (2) санылауына еркін кіретіндегі өшшеммен тілімдел туралыңыз.
- Ауыстырышты (7) «ON» күйіне белгілеп, құрылғыны іске қосыңыз.
- Етті еттартқыш бастағаннан (3) мойнына итергіштің (1) көмегімен асықтай итеріңіз. Жұмыс істеу уақытында жеткізілім жинағына кіретін итергішті (1) пайдаланыңыз.
- Етті итеруге қандай да бір заттарды пайдалануға тыбым салынады, ешір жағдайда етті қолмен итерменіз.

- Етті немесе басқа өнімдерді итеруге аса көп күш жүмсаманыңыз.
- Етті тарту барысында кептепіліс пайда болуы мүмкін, пайда болған кептепілісті жою үшін шнектің «REV» кері айналуы қызметтің пайдалану керек. Иірмекті кері айналдыру режиміне ауыстыру үшін ауыстырып-косқышты (7) «O» күйінән койып еттартқышты өшіріңіз, одан кейін ауыстырып-косқышты (7) басып «R» күйінде үстап тұрыңыз.
- Құрылғының өнімдердің өндеу бойынша үздіксіз жұмыс істеу уақыты 5 минуттан аспауды тиіс.
- 10 минут үздіксіз жұмыс істегеннен кейін құрылғының сөндірү қажет және оған 10 минут бойы салынғандаға уақыт беру керек, содан кейін жұмыстық жағалдастыруға болады.
- Жұмыс істең біткеннен кейін, ауыстырышты (7) «O» күйінән белгілеп, еттартқышты сөндіріңіз және оны жепіден ажыратыңыз, және содан кейін гана оны бөлшектеуге кірісіңіз.

ЕТТИ ӨНДЕУ

- Еттартқыш бастағаннан бекітептің түймені (5) басып, үстап тұрыңыз, еттартқыш басын (3) орнататын орынға (4) қойыңыз және еттартқыш бастағанн (3) тірелгенге дейін сағат тіліне кері бұраңыз, түймені (5) жіберіңіз (1, 2-суреттер).
- Иірмекті (8) еттартқыш бастағаннің корпусына (3) орнатының (3-сурет).
- Айқаспалы пышақты (9) орнатыңыз (4-сурет).
- Торды (10) пышақтың (9) үстіне орнатыңыз, ол үшін торлагы дөңестерді еттартқыш бастағаннің (3) корпусындағы ойықтармен сыйкестендіруге керек, сомынды (11) тартыңыз (5, 6-суреттер).

Назар аударыңыз!

- Пышақты (9) торға кесетін жағымен орнатыңыз. Егер пышақ (9) дұрыс орнатылмаған болса, ол тарту қызметтің атқармайды.
- Еттартқыш бастағаннің мойнына (3) өнімдерге арналған науаны (2) орнатыңыз.
- Желілік баяйырын розеткага салыңыз.
- Ауыстырышты (7) «ON» күйіне белгілеп, еттартқышты қосыңыз.
- Жұмыс істеу кезінде тек итергішті (1) пайдаланыңыз (7-сурет).

Ескерте:

- Етті өндеу процесін жақсарту үшін оны жолақша немесе куб төрізді еттің тұраңыз. Мұздатылған етті толық еріту керек.
- Жинаққа кіретін итераішті жұмыс істеу (1) уақытында пайдаланыңыз; етті итеруге қандай да бір заттарды пайдалануға тыбым салынады, ешір жағдайда етті қолмен итерменіз.
- Жұмыс істең біткеннен кейін, ауыстырышты (7) «O» күйінән белгілеп, еттартқышты сөндіріңіз және оны жепіден ажыратыңыз, және содан кейін гана оны бөлшектеуге кірісіңіз.
- Еттартқыш бастағанн (3) шешу үшін бекіткіш (5) батырмасын басыңыз, еттартқыш бастағанн (3) сағат тілі бойынша бұраңыз және оны шешіңіз.

ҚАЗАҚША

- Еттартқыш бастиегін бөлшектеу үшін сомынды (11) бұрап шешіп алыңыз және еттартқыш бастиегінің корпусынан орнатылған торды (10), крест тәрізді пышақты (9) және ірмекті (8) шығарыңыз.

АВТОМАТТЫ АЖЫРЫТАЛУ ФУНКЦИЯСЫ

- Еттартқыш электромоторы қызып кеткенде автоматты сену қызметімен жабдықталған.
- Электромотор қызып кеткенде автоматты термоасактандырыш іске қосылып, еттартқыш сөніп қалады.
- Бұл жағдайда желі бауының ашасын электр розеткасынан деруу суырыңыз.
- Еттартқышты қайтадан қосардың алдында оны шамамен 50-60 минут (йй-жайда температура жоғары болған кезде электромоторының суына үзағырақ үақыт керек болуы мүмкін) бойы суыту керек.
- Еттартқышты электр желсінде қосыңыз және іске қосыңыз, егер еттартқыш қосылмаса, бұл оның баска да зақымдануларының бар екенин білдіреді. Бұл жағдайда еттартқышты жөндеу үшін кепілдік талонында және www.vitek.ru сайтында көрсетілген байланыс мекен-жайлары бойынша авторландырылған (үекілетті) сервис орталығына жүгінүү керек.

ЕТТАРТҚЫШ КҮТИМІ

- Жұмысты аяқтаганнан кейін ауыстырылқосқышты (7) «0» күйіне орнатып еттартқышты өшіру керек және желілік шнур ашасын розеткадан суыту керек.
- Шнекті еттартқыш бастиегінен (5) шығарыңыз.
- Сомынды (11) бұрап алыңыз, торды (10), айқаспалы пышақты (9) ірмектен (8) шешіңіз.
- Ірмекті (8) еттартқыш бастиегінен (3) шығарыңыз.
- Ірмекті (8) азық-түлік қалдықтарынан тазалаңыз.
- Еттартқыштың барлық жабдықтарын (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11) бейтарап жуу құралы қосылған жылы сүмен жуып жіберініз, шайыңыз және жинау алдында мүжіят құргатыныз.
- Еттартқыш корпусын (6) дымыл матамен сүртіңіз, одан кейін құргатып сүртіңіз.
- Еттартқыш корпусын (6) тазалау үшін еріткіштерді немесе абразивтік тазалайтын құралды пайдалануға тылым салынады.
- Еттартқыш корпусының ішіне сүйкіткіштің тилюіне жол бермейніз.
- Кепкен жабдықтарды сақтаудың алдында торды (10) және айқаспалы пышақты (9) есімдік майымен сүртіңіз – осылайша олар тот басудан қоргалатын болады.

САҚТАУ

- Еттартқышты сақтауға қоярдың алдында еттартқыш корпусының және барлық шешілмелі бөлшектердің таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны балалардың және мумкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

Еттартқыш – 1 дн.
Еттартқыштың бастиегі жинағында (шнегі, пышағы, сомыны мен торы орнатылған) – 1 дана
Итергіш – 1 дана.
Тамак өнімдеріне арналған астауша – 1 дн.
Кепілдік талоны – 1 дана.
Нұскаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электр қуаттандыруы: 220-240 В ~ 50 Гц
Номиналдық тұтыну қуаттылығы: 250 Вт
Максималды қуаттылығы: 2000 Вт

ҚАЙТА ӨҢДЕУ



Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтық күрәмінде кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан білдіреді. Бұл жағдайда еттартқышты жөндеу үшін кепілдік тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауга болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай кәдеге асуры үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек.

Бұйымдардың қайта өңдеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өндөлетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімді қайта өңдеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтардың қайта өңдеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындауыш аспапты жақсарту мақсатында, алғын-ала хабарламай, аспаптың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қагидатына өсер еттейтін техникалық сипаттартын өзгерту құқығын өзіне қалдырайады, соған байланысты нұскаулық пен бұйымның арасында кейір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдалануши осындағы сәйкесіздіктерді анықтаса, нұскаулықтың жаңартылған нұскасын алу үшін сәйкесіздік туралы info@vitek.ru электрондық поштасына хабарлауызыбы құраймыз.

Құралдың қызметі ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілікі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алғынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлелеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



УКРАЇНСКА

М'ЯСОРУБКА УТ-3623

М'ясорубка призначена для перероблення продуктів та приготування домашніх напівфабрикатів.

ОПИС

1. Штовхач
2. Лоток для продуктів
3. Корпус головки м'ясорубки
4. Місце установлення головки м'ясорубки
5. Кнопка фікатора головки м'ясорубки
6. Корпус м'ясорубки
7. Перемикач режимів роботи (ON/O/R)
8. Шнек
9. Хрестоподібний ніж
10. Решітка
11. Гайка головки м'ясорубки

УВАГА!

Для додаткового захисту у колі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА. Для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і зберігайте її протягом всього терміну експлуатації. Неправильне поводження з пристроям може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

Для зниження ризику пожежі, для запобігання ураженню електричним струмом та для захисту від інших травм під час роботи з електричною м'ясорубкою необхідно дотримуватися наведених нижче запобіжних заходів.

- Перед першим вмиканням переконайтесь в тому, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Використовуйте тільки ті аксесуари, які входять до комплекту постачання.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, НІКОЛИ НЕ ЗАНЮРЮЙТЕ пристрій, мережний шнур та вилку мережного шнура у воду або будь-які інші рідини.
- Для чищення корпусу м'ясорубки використовуйте злегка вологу тканину, після чого витріть корпус досуха.
- Ніколи не залишайте працючу м'ясорубку без нагляду.
- Перед складанням, розбиранням, а також перед чищенням м'ясорубки слід її вимкнути і вийняти вилку мережного шнура з електричної розетки.
- Встановлюйте пристрій на рівній стійкій поверхні далеко від джерел тепла, відкри-

того полум'я, вологи та прямих сонячних променів.

- Забороняється встановлювати пристрій на гарячій поверхні або в безпосередній близькості від неї (наприклад, поруч з газовою, електричною плитою або нагрітою духовкою або варильною поверхнею).
- Акуратно поводьтеся з мережним шнуром, не допускайте його баగаторазового перекручування, періодично розпрямляйте мережний шнур.
- Забороняється використовувати мережний шнур як ручку для перенесення м'ясорубки.
- Не допускайте, щоб мережкий шнур звішувався зі столу, та наглядайте, щоб він не торкається гострих крайок меблів та гарячих поверхонь.
- Для від'єднання вилки мережного шнура від електричної розетки слід триматися за вилку мережного шнура, а не за сам шнур.
- Не підмикайте, не роз'єднуйте і не беріться за мережкий шнур або вилку мережного шнура мокрими руками, це може привести до ураження електричним струмом.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Встановлюйте пристрій під час роботи і у перервах між робочими циклами у місцях, недоступних для дітей.
- Не дозволяйте дітям торкатися пристрою та мережного шнура під час роботи пристрою.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповіальною за їх безпеку.
- Діти мають перебувати під наглядом для недопущення ігор з пристроям.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою.

Небезпека задушення!

- Забороняється використовувати пристрій, якщо є пошкодження мережної вилки або шнура живлення.
- При пошкодженні шнура живлення його заміні, щоб уникнути небезпеки, мають робити виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно,

УКРАЇНСКА

- при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (увовноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
 - Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕНЯХ.

УВАГА!

- Перед початком рубання м'ясо обов'язково переконайтесь в тому, що всі кістки і надлишки жиру видалені.
- Забороняється прощтовхувати продукти якими-небудь стороннimi предметами або пальцями рук, користуйтесь тільки штовхачем (1), який входить до комплекту постачання.
- Ні в якому разі не занурйте корпус м'ясорубки, мережний шнур або вилку мережкового шнура у воду або в будь-які інші рідини.
- Не намагайтесь переробляти м'ясорубкою харчові продукти з твердими волокнами (наприклад, імбир або хрін).
- Щоб уникнути утворення заторів, не застосуйте надмірних зусиль, прощтовхуючи м'ясо штовхачем (1).
- Якщо який-небудь застрайглий твердий шматок призводить до припинення обертання шнека та ножа, негайно вимкніть пристрій і, перш ніж продовжити роботу, видаліть затор, використовуючи функцію увімкнення зворотного обертання шнека «R» (реверс).

ПЕРЕД ПЕРШИМ УВІМКНЕННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при знижений температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Вийміть м'ясорубку та видаліть всі пакувальні матеріали, пропріті корпус вологою тканиною, після чого витріть його насухо.
- Всі зімні деталі (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11) промийте теплою водою з нейтральним мийним засобом, ополосніть та перед складанням ретельно просушіть.

- Перед першим вмиканням переконайтесь, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ

З М'ЯСОРУБКОЮ

- М'ясорубка призначена для перероблення м'ясо без кісток тільки в домашніх умовах.
- Складіть пристрій та установіть його на рівну суху поверхню.
- Переконайтесь в тому, що вентиляційні отвори на корпусі не заблоковані.
- Вставте вилку мережкового шнура в електричну розетку.
- Поставте під головку м'ясорубки (3) відповідний посуд.
- Переконайтесь в тому, що м'ясо повністю відтануло, видаліть надлишки жиру та кістки, поріжте м'ясо на кубики або стрічки такого розміру, щоб вони вільно проходили в отвір лотка (2).
- Увімкніть м'ясорубку, установивши перемикач (7) у положення «ON».
- Не поспішаючи прощтовхуйте м'ясо у розтруб головки м'ясорубки (3) за допомогою штовхача (1). Під час роботи використовуйте штовхач (1), який входить до комплекту постачання.
- Забороняється використовувати для прощтовхування м'яса будь-які предмети, ні в якому разі не прощтовхуйте м'ясо руками.
- Не прикладайте надмірних зусиль для прощтовхування м'яса або інших продуктів.
- У ході рубання м'яса може утворитися затор, для усунення утвореного затору слід скористатися функцією зворотного обертання шнека. Для перемикання в режим зворотного обертання шнека вимкніть м'ясорубку, встановивши перемикач (7) у положення «0», потім натисніть та утримуйте перемикач (7) у положенні «R».
- Час безперервної роботи пристрою з переробленням продуктів не має перевищувати 5 хвилин.
- Після 10 хвилин безперервної роботи треба вимкнути пристрій та дати йому охолонути протягом 10 хвилин, після чого можна продовжити роботу.
- Як тільки ви закінчите роботу, вимкніть м'ясорубку, встановивши перемикач (7) у положення «0», вимкніть м'ясорубку з електромережі і тільки після цього почайнайте її розбирання.

ПЕРЕРОБЛЕННЯ М'ЯСА

- Натисніть та утримуйте кнопку фікатора головки м'ясорубки (5), вставте головку м'ясорубки

УКРАЇНСКА

- (3) у місце установлення (4) та поверніть головку м'ясорубки (3) проти годинникової стрілки до упору, відпустіть кнопку (5) (мал. 1, 2).
- Вставте шнек (8) у корпус головки м'ясорубки (3) (мал. 3).
 - Установіть хрестоподібний ніж (9) (мал. 4).
 - Решітку (10) установіть поверх ножа (9), сумістивши виступи на решітці з прорізами на корпусі головки м'ясорубки (3), затягніть гайку (11) (мал. 5, 6).

Увага!

- Встановлюйте ніж (9) різальним боком у напрямку до решітки. Якщо ніж (9) буде встановлений неправильно, він не виконуватиме функцію рубання.
- На розтруб головки м'ясорубки (3) установіть лоток для продуктів (2).
- Вставте вилку мережевого шнура у розетку.
- Увімкніть м'ясорубку, установивши перемикач (7) у положення «ON».
- Під час роботи користуйтесь тільки штовхачем (1) (мал. 7).

Примітка:

- Для поліпшення процесу перероблення м'яса нарізайте його стрічками або кубиками. Заморожене м'ясо необхідно повністю розморозити.
- Використовуйте під час роботи штовхач (1), який входить до комплекту; забороняється використовувати для проштовхування м'яса будь-які предмети, ні в якому разі не проштовхуйте м'ясо руками.
- Як тільки ви закінчите роботу, вимкніть м'ясорубку, установивши перемикач (7) у положення «0», і увімкніть її з мережі, і лише після цього приступайте до її розбирання.
- Для зняття головки м'ясорубки (3) натисніть на кнопку фіксатора (5), поверніть головку м'ясорубки (3) за годинниковою стрілкою і зніміть її.
- Для розбирання головки м'ясорубки відкрутіть гайку (11) та витягніть з корпусу головки м'ясорубки встановлену решітку (10), хрестоподібний ніж (9) та шнек (8).

ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ВИМКНЕННЯ

- М'ясорубка оснащена функцією автоматичного вимкнення під час перегрівання електромотора.
- При перегріванні електромотора спрацює автоматичний термозапобіжник, і м'ясорубка вимкнеться.
- У цьому випадку негайно витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Дайте м'ясорубці остигнути протягом приблизно 50-60 хвилин (при підвищенні тем-

пературі в приміщенні може знадобитися більше часу для охолодження електромотора), перш ніж включити її знову.

- Підімкніть м'ясорубку до електричної мережі та увімкніть її, якщо м'ясорубка не умікається, це може означати, що в неї є інші пошкодження. В цьому випадку для ремонту м'ясорубки необхідно звернутися до авторизованого (увіноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.

ДОГЛЯД ЗА М'ЯСОРУБКОЮ

- Після закінчення роботи слід вимкнути м'ясорубку, встановивши перемикач (7) у положення «0», і вийняти вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Натисніть на кнопку фіксатора (5), поверніть головку м'ясорубки за годинниковою стрілкою та зніміть її.
- Відверніть гайку (11) та зніміть решітку (10), хрестоподібний ніж (9) зі шнека (8).
- Вийміть шнек (8) з головки м'ясорубки (3).
- Видаліть зі шнека (8) залишки продуктів.
- Промийте всі приладдя (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11) м'ясорубки у теплій воді з нейтральним мийним засобом, ополосніть їх та перед складанням ретельно просушіть.
- Протріть корпус м'ясорубки (6) вологою тканиною, після чого витріть досуха.
- Для чищення корпусу м'ясорубки (6) забороняється використовувати розчинники або абразивні очищувальні засоби.
- Не допускайте потрапляння рідини всередину корпусу м'ясорубки.
- Перш ніж забрати просохлі приладдя на зберігання, змажте решітку (10) та хрестоподібний ніж (9) рослинною олією – так вони будуть захищені від окиснення.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як забрати м'ясорубку на зберігання, переконайтесь у тому, що корпус м'ясорубки та всі знімні деталі чисті та сухі.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- М'ясорубка – 1 шт.
Головка м'ясорубки у зборі (зі встановленим шнеком, ножем, решіткою та гайкою) – 1 шт.
Штовхач – 1 шт.
Лоток для продуктів – 1 шт.
Гарантійний талон – 1 шт.
Інструкція – 1 шт.

УКРАЇНСКА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електрочивлення: 220-240 В ~ 50 Гц
Номінальна споживана потужність: 250 Вт
Максимальна потужність: 2000 Вт

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації. Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 років

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

ЭТ ТУУРАГЫЧ VT-3623

Эт туурагыч азыктарды иштетүүгө жана үй чала фабрикаторды жасоо үчүн арналган.

СЫПАТТАМА

1. Түрткүч
2. Азыктарды салуучу идиши
3. Эт туурагычтын беркүнүн корпусу
4. Эт туурагычтын беркүнүн орноттуу жайы
5. Эт туурагычтын беркүнүн бекитме баскычы
6. Эт туурагычтын корпусу
7. Иштөө режимдердин которгучу (ON/O/R)
8. Шнек
9. Крест сыйктуу бычак
10. Панжара
11. Эт туурагычтын беркүнүн гайкасы

КӨНҮЛ БУРУНУЗ!

Кошумча кораону учун электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогу 30 мА ашияргаган кор-гол өчүрүүчүү аспабын орноттуушу максатка үлайыктуу. КӨА орноттуу учун атайдын адиске кайрылыңыз.

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр түзмөкүтү пайдалануудан мурун көлдөнмөнүн көнүл кооп окуп-үйрөнүнүп, бүткүл кызмат мөөнөтүнө сакталыңыз. Шайманды түра эмес пайдалануу анын бузулусуна, көлдөнүчуга же көлдөнүчүнүн мулкүнө зыян көлтириүгө алып келиши мүмкүн.

Электр эт майдалагычты көлдөнгөн учурда ерт кор-кунчун жою, ток уруу же башка жаракат алудан сакталуу учун төмөнкүдөгү коопсуздук чараларды сактоо зарыл.

- Шайманды биринчи иштеткендин алдында чыналуусу электр тармагынын чыналуусуна үлайы болгонун текшерил алыңыз.
- Топтомуна кирген бөлүктөрүн гана көлдөнүнүз.
- Ток урабас үчүн кубаттуучу сайтычын, электр шнурун же шаймандын өзүн ЭЧ КАЧАН суга же башка сюкүктүртгө САЛБАҢЫЗ.
- Эт туурагычтын корпусун тазалоо үчүн аны бир аз нымдуу чүпүрө менен сүртүп, андан кийин күргатып сүртүңүз.
- Иштөө турган эт туурагычты эч качан кароосуз таштабаңыз.
- Эт майдалагычты куратыруу, ажыраттуу же таза-лоонун алдында аны өчүрүп, кубаттуучу сайтычын розеткасынан суруу зарыл.
- Шайманды тегиз, түркүтүү беттин үстүнө, нымдуулук, тике күн нурлары жана ачык от булактарынан алыс жеринде орнотуңуз.
- Шайманды ысык беттин үстүнө же анын тикеден-тике жакынчылыгында (мисалы үчүн, газ же электр мештин, ысып турган демдеме мештин же бышыргыч беттин жанында) орнотуга тыюу салынат.
- Электр шнурун акырындык менен көлдөнүнүз, анын көп жолу чырытатылганына жол бербей, мэзгилдүү түрдө түздөтүп турунуз.
- Эт туурагычты көтөрүп ташуу үчүн туткасы катары электр шнурун көлдөнүгү түюү салынат.

- Электр шнуру столдун кырынан саландап кетүүсүне, анын ысык беттерге же ашкана эмектиң учтуу кыларына тийүүсүнө жол бербениз.
- Кубаттуучу сайтычын электр розеткасынан сурганды шнуруду кармал эч качан тартпанаңыз, сайтычынан карманыңыз.
- Электр шнурун же кубаттуучу сайтычын суу колунуз менен сайбаның, сурбаңы да тийбениз, бул ток урууга алып келүү мүмкүн.
- Бул шайман балдарга арналган эмес.
- Шайман иштөө турган учурunda же иштөө циклдердин арасында аны балдардын колу жетпеген жеринде орнотунуз.
- Шайман иштеген учурда балдарга шайманды жана электр шнурун тийгөнгө уруксат бербениз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же ақыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү чектелген (ошонун инчиде балдар да) адамдар же көлдөнүү болончук таж-рыбысы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же нускамалоо болбосо көлдөнүү учун үлайыктаشتырылган эмес.
- Балдар түзмөк менен ойногонго жол бербегени учун аларга көз салуу зарыл.
- Балдардын коопсуздугу учун таңгак катары кол-дунулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

Көнүл бурунуз! Балдарга полиэтилен баштыктары же таңаактоочу плеки менен ойноого уруксат бербениз. **Түмчүгуүнүн коркунучун жаратып!**

- Электр шнурунун же тармактык айрысынын бузулуплары бар болсо, түзмөкүтү көлдөнбонуз.
- Электр шнуру бузук болгондо коопчулуктарга жол бербегени учун аны өнүктүрүүчү, тейлөө кызмат же аларга ошкогон дасыккан кызматкерлер алмаштырууга тийиш.
- Шайманды өз алдынча ондоого түюү салынат. Шайманды өз алдынча ажыраттай, ар кын бузулуплар пайда болгон же шайман күлап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талоннудагы же www.vitek.ru сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Бузулулар пайда болбоо учун шайманды завод-дук таңгында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдардын жана жөндөмдүүлүгү темен болгон адамдардын колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

БУЛ ТУЗМӨК ТУРМУШ-ТУРУКТУУ ШАРТТАРДА КӨЛДӨНГОНУ УЧУН ГАНА АРНАЛГАН. ШАЙМАНДЫ КОММЕРЦИЯЛЫК ПАЙДАЛАНУУГА ЖАНА ӨНДҮРҮШ ЗОНАЛАРДА ЖАНА ЖУМУШЧУ ИМАРАТТАРДА ТУЗМӨКТҮ ИШТЕТҮҮГӨ ТҮҮЮ САЛЫНАТ.

КӨНҮЛ БУРУНУЗ!

- Эtti туурап баштагандын алдында сөөктөрүү жана ашыкча майы алынганын текшерип алыңыз.
- Азыктарды башкача буюмдар менен же колунуздун бармактары менен түртүүгө түюү

КЫРГЫЗ

салынат, ал үчүн жабдыктын жыйынтыгына киргөн түрткүчтү (1) гана колдонунуз.

- Эт түурагычтын корпусун, электр шнурун же кубаттуучу сайгычын сууга же башка ар кыл суюктуктарга эч учурда салбандыз.
- Катуу талчалары бар (мисалы, имбирь же хрен) азықтарды эт түурагычында иштетүүгө аракет кылбандыз.
- Эт тыгылып калбас үчүн аны түрткүч (1) менен түрткөндө ашыкча күч салбандыз.
- Тыгылып калган ар кыл катуу кесим шнектин же бячактын айланусун токтотуп калса, шайманды токтоосуз өчүрүп, иштетүнү улантуунун алдында шнектин «R» (реверс) тескери айлануу функциясын жардамы менен тыгылган жерин бошотуп алыңыз.

БИРИНЧИ ИШТЕТҮҮНҮН АЛДЫНДА

Электр шайманы төмөнкү төмөрлөрдө ташылып же сакталган болсо, бөлмөнүн төмөрлөрдө көмөндө уч саат кармап турулуп, анан иштетүү керек.

- Электр эт түурагычты чыгарып, болгон таңгак материалдарын алып салып, корпусун нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан кийин кургатып сүртүнүз.
- Болгон чечилме белүктөрүн (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11) нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу сууга жуул, чайкал, кураштыруунун алдында жакшылап кургатып алыңыз.
- Биринчи иштеткендө чыналусу электр тармагынын чыналуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.

ЭТ ТҮУРАГЫЧТЫ ИШТЕТҮҮНҮН НЕГИЗГИ ПРИНЦИПТЕРИ

- Эт түурагыч сөөгү жок этти үй шарттарында гана иштетүүгө ариналган.
- Шайманды куратырып, тегиз кургак беттин үстүнүн орнотунуз.
- Корпусундагы аба тешиктери тосулбаганын текшерип алыңыз.
- Тармактык шнурдун сайгычын электр розеткасына сыйыңыз.
- Эт түурагычтын беркүнүн (3) астына ылайыктуу идиши тоюонуз.
- Эт толугу менен эригенин текшерип, болгон сөөктөрү менен ашыкча майын алып салып, этти азықтар үчүн идиштин (2) тешигине биш кире турган өлчөмүндөгү кубиктерге же узун кесимдерине кесип алыңыз.
- Которгучу (7) «ON» абальна кооп, шайманды иштетициз.
- Этти эт түурагычтын беркүнүн оозуна (3) түрткүчтүн (1) жардамы менен шашпай түртпуп түрнүнүз. Шайманды иштетүү учурунда топтомуна киргөн түрткүчтү (1) колдонунуз.
- Этти башкача биомдар менен түртүүгө тыюу салынат, этти колунуз менен менен эч качан түртпөнүз.
- Этти же башка азықтарды түрткөндө ашыкча күч салбандыз.
- Этти түураган мезгилде ал тыгылып калышы мүмкүн, тыгылган жерин бошотуу үчүн шнектин

тескери айлануу функциясын пайдаланыңыз. Шнектин тескери айлануу функциясына каторуу үчүн которгучу (7) «O» абальна кооп эт түурагычты өчүрүнүз, андан кийин которгучу (7) «R» абальна каторуп кармап турунуз.

- Азықтарды токтоосуз иштетүү убактысы 5 минутадан ашырабаганы зарыл.
- Шайман 10 минутанын ичинде токтоосуз иштегенин кийин аны өчүрүп, муздаганына 10 минута мөөнөтүн берип, андан кийин иштетүнүн улантсаныз болот.
- Эт түурагычты иштетип бүткөндө которгучу (7) «O» абальна кооп аны токтотунуз, эт түурагычты электр тармагынан чыгарып, андан кийин гана ажыратып баштасаныз болот.

ЭТТИ ИШТЕТҮҮ

- Эт түурагычтын беркүн бекиткич баскычын (5) басып турунуз, эт түурагычтын беркүн (3) орнотуу жайына (4) киргизип, эт түурагычтын беркүн (3) саат жебесинин багытына каршы токтогонуна чейин бурап, баскычты (5) бошотунуз (сүрт 1, 2).
- Шнекти (8) эт түурагычтын беркүнүн корпусунча (3) орнотунуз (сүрт 3).
- Крест сыйктуу бячактын (9) орнотунуз (сүрт 4).
- Панжарарадагы (10) чыгып турган жерлерин эт түурагычтын беркүнүн корпусундагы (3) оюктары менен дап кептирлип аны бячактын (9) устунё орнотунуз, гайканы (11) бекитип салыңыз (сүрт 5, 6).

Көнүл бурунуз!

- Бячакты (9) кесүү жағын панжарага каратып орнотунуз. Бычак (9) турла эмес орнотулган болсо, ал тууроо функциясын аткарбайт.
- Эт түурагычтын беркүнүн оозуна (3) азықтарды салуучу идишин (2) орнотунуз.
- Тармактык шнурдун айрысын электр розеткасына сыйыңыз.
- Которгучу (7) «ON» абальна кооп, эт түурагычты иштетициз.
- Шайманды иштетүү мезгилинде түрткүчтү (1) гана колдонунуз (сүрт 7).

Эскертуү:

- Этти тууроо процессин жакшыртуу учун этти сыйкылтарда же кубиктерге турал алыңыз. Тондурулган этти толуеву менен эритүү зарыл.
- Шайманды иштетүү учурунда жабдыктын жыйынтыгына киргөн түрткүчтү (1) гана колдонунуз; азықтарды башкача биомдар менен түртүүгө тыюу салынат, этти бармагыңыз менен эч качан түртпенүз.
- Эт түурагычты иштетип бүткөндө которгучу (7) «O» абальна кооп аны токтотунуз, эт түурагычты электр тармагынан чыгарып, андан кийин гана ажыратып баштасаныз болот.
- Эт түурагычтын беркүн (3) чечүү үчүн бекитиме баскычын (5) басып, эт түурагычтын беркүн (3) саат жебесинин багыты боюнча бурап, чечип салыңыз.
- Эт түурагычтын беркүн ажыратуу учун гайканы (11) бурап бошотуп, коюлган панжарасын (10), крест сыйктуу бячагын (9) жана шнегин (8) эт түурагычтын беркүнүн корпусунан чыгарыңыз.

АВТОМАТТЫК ТУРДӘ ӨЧҮҮ ФУНКЦИЯСЫ

- Эт туурагыч электр мотору ашыкча ысып кеткенде автоматтыйк түрдө өчүү функциясы менен жабдыглан.
- Электр мотору өтө ысып кеткенде автоматикалык термосактагычы иштеп, эт туурагыч ечтөт.
- Ошол учурда кубаттуучу сайгычын тоクトосуз розеткасынан чыгарыңыз.
- Эт туурагыч муздаганына 50-60 минутага жакын (имараттын инчидеги температурасы жогору болсо, электр мотору муздаганына көбүрөөк убакыт кетет) убакыт берип, андан кийин гана кайра иштетиниз.
- Эт туурагычты электр тармагына кошуп, иштетиниз, эт туурагыч иштебей турса, бул башка бузулуулары пайда болгонун белгилегени мүмкүн. Ошол учурда эт туурагычтың иңдүтүү максатында кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындағы тилемесине киргөн автордоштурулган (йыгырым укуктуу) төлөө борборуна кайрылышыз.

ЭТ ТУУРАГЫЧТЫ ТЕЙЛӨӨ

- Эт туурагычты иштетил бүткөндөн кийин которгучун (7) «О» абалына коюп, кубаттуучу сайгычын электр тармагынан сурунуз.
- Бекитме баскычын (5) басып, эт туурагычтын беркүн saat жебесинин бағыты боюнча бурап чечип алыңыз.
- Гайканы (11) баштоуп, панжараны (10), крест сыяктуу бычагын (9) шнектен (8) алыңыз.
- Шнектен (8) эт туурагычтын беркүнөн (3) чыгарыңыз.
- Шнектен (8) азыктардын калдыктарын алып салыңыз.
- Эт туурагычтын болгон белүктөрүн (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11) нэйтрапду жуучу каражат менен жылуу суга жуул, чайкал, кураштыруунун алдында жакшылап кургатып алыңыз.
- Эт туурагычтын корпусун (6) бир аз нымдуу чүпүрөө менен сүртүп, андан кийин кургатып сүртүңүз.
- Эт туурагычтын корпусун (6) тазалоо үчүн эриткичтерди же абрализидүү жуучу каражаттарды колдонууга тилю салыннат.
- Эт туурагычтын ичине суу куюлуусуна жол бербенизи.
- Кургаган белүктөрдү сактоого алып салуудан мурун панжарасы (10) менен крест сыяктуу бычагын (9) өсүмдүк майы менен майлап алыңыз – ошондо алар кычылданудан сак болот.

САКТЮО

- Эт туурагычты сактоого алып салуунун алдында анын корпусу менен болгон чечилме белүктөрү таза жана кургак болгонун текшерип алыңыз.
- Шайманды балдардын жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдардын колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

- Эт туурагыч – 1 даана.
- Эт туурагычты беркү кураштырылган бойдон (шнек, бычак, панжара менен гайкасы орнотулган) – 1 даана.
- Түрткүч – 1 даана.
- Азыктарды салуучу идиши – 1 даана.
- Кепилдик талону – 1 даана.
- Колдонмо – 1 даана

ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӘМӘЛӘРҮ

Электр азыктандыруу: 220-240 В ~ 50 Гц
Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 250 Вт
Максималдуу кубаттуулугу: 2000 Вт

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин түрмуштиричилик калдыктары менен бирге таштабаныз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга бериниз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген колунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергиликтүү єкмөтке, түрмуштиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылышыз.

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпелген дизайни, конструкциясын жана техникалык мунәздәмәлөрүн алдын ала экспертлөй өзөөртүү үкүгүн сактайды, ошол себептен шайман менен колдонмонун арзыбаган айырмалар болуу мумкун. Колдонуучу ушундай келишпегендиктерди талса, ал жөнүндө info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмdu саткын сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктүү көрсөтүү керек.



ROMÂNĂ

MAŞINA DE TOCAT CARNE VT-3623

Maşina de tocat carne este destinată prelucrării produselor și pregătirii produselor semipreparate de casă.

DESCRIERE

1. Împingător
2. Tavă pentru alimente
3. Corpul capului mașinii de tocat carne
4. Locul instalării capului mașinii de tocat carne
5. Butonul fixatorului capului mașinii de tocat carne
6. Corpul mașinii de tocat carne
7. Comutatorul regimurilor de lucru (ON/O/R)
8. S nec
9. Čuțit în formă de cruce
10. Sită
11. Piulița capului mașinii de tocat carne

ATENȚIE!

Pentru protecție suplimentară este recomandabilă instalarea unui disjuncțor de protecție (ECB) cu curent nominal nu mai mare de 30 mA în circuitul de alimentare electrică. Pentru instalarea ECB adresați-vă unui specialist.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Înainte de a utiliza dispozitivul citiți cu atenție instrucțiunile de exploatare și păstrați-o pe toată perioada de utilizare. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului sau poate cauza daune utilizatorului sau bunurilor acestuia.

Pentru a evita riscul de apariție a incendiului, pentru protecția împotriva electrocutării și a traumatismelor în timpul utilizării mașinii de tocat carne, respectați următoarele măsuri de precauție.

- Înainte de prima conectare asigurați-vă că tensiunea din rețealectrică corespunde tensiunii de lucru a dispozitivului.
- Utilizați doar accesorii care fac parte din setul de livrare.
- Pentru a evita riscul electrocutării NU SCUFUNDĂȚI NICIODATĂ dispozitivul, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Pentru a curăța corpul mașinii de tocat carne, utilizați o cărpă ușor umedă, apoi ștergeți corpul până la uscat.
- Nu lăsați niciodată mașina de tocat carne în funcționare fără supraveghere.
- Înainte de a asambla,dezasambla, precum și înainte de a curăța mașina de tocat carne, oprîți-o și scoateți fișa cablului de alimentare din priză.
- Instalați dispozitivul pe o suprafață plană, stabilă, departe de sursele de căldură, flacără deschisă, umiditate și razele solare directe.
- Se interzice instalarea dispozitivului pe o suprafață fierbinte sau în nemijlocită apropiere a acesteia (de exemplu, lângă aragaz sau pila electrică, sau lângă cupitor sau suprafața de gătit încălzite).
- Manipulați cablul de alimentare cu atenție, nu permiteți răsucirea repetată a acestuia, îndreptați periodic cablul de alimentare.

- Nu utilizați cablul de alimentare în calitate de mâner pentru transportarea mașinii de tocat carne.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne de pe masă, și urmăriți ca acesta să nu se atingă de marginile ascuțite ale mobilierului și suprafețe fierbinți.
- Pentru a deconecta fișa cablului de alimentare de la priza electrică, apucați de fișa cablului de alimentare, ci nu cablul de alimentare însuși.
- Nu conectați, deconectați sau manevrați cablul de alimentare sau fișa cablului de alimentare cu mâinile ude, deoarece acest lucru poate duce la socuri electrice.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către copii.
- Utilizați dispozitivul în timpul funcționării și în timpul pauzelor între ciclurile de lucru în locuri inaccesibile pentru copii.
- Nu permiteți copiilor să atingă dispozitivul și cablul de alimentare în timpul funcționării dispozitivului.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, psihice sau mentale reduse sau dacă nu au experiență sau cunoștințe, dacă aceștea nu sunt sub control sau instruiri cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranța acestora.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a preveni jocul cu dispozitivul.
- Din motive de siguranță a copiilor, nu lăsați punctele de polițielenă folosite ca ambalaj fără supraveghere.

Atenție! Nu permiteți copiilor să se joace cu punctele de polițielenă sau pelicula de ambalare. **Pericol de sufocare!**

- Se interzice utilizarea dispozitivului dacă fișa cablului de alimentare sau cablul de alimentare sunt deteriorate.
- În cazul deteriorării cablului de alimentare, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de deservire sau o persoană cu calificare corespunzătoare.
- Nu reparați dispozitivul de sine stătător. Nu dezamblați dispozitivul, în caz de defecțiuni sau dacă dispozitivul a căzut, oprîți-l de la priza electrică și contactați orice centru autorizat de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul www.vitek.ru.
- Pentru a evita deteriorările transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
- Depozitați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii și persoane cu dizabilități.

PREZENTUL DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE. ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PROducțIE ȘI ÎNCĂPERILE DE LUCRU.

ATENȚIE!

- Înainte de a începe tocarea cărnii, asigurați-vă că sunt îndepărtate toate oasele și excesul de grăsimi.

- Se interzice împingerea alimentelor cu careva obiecte străine sau cu degetele, utilizați numai împingătorul (1) care face parte din setul de livrare.
- Nici într-un caz nu scufundați corpul mașinii de tocat carne, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Nu încercați să prelucrați în mașina de tocat carne alimente cu fibre dure (de exemplu, ghimbir sau hrean).
- Pentru a evita congestia, nu aplicați forță excesivă împingând carneea cu împingătorul (1).
- Dacă vreo bucătă dură blocată provoacă oprirea rotației s næcului și a cuțitului, opriți imediat dispozitivul și înainte de a continua lucrul, înlăturați blocarea, utilizând funcția de pornire a rotației în sensul invers al s næcului «R» (revers).

ÎNAINTE DE PRIMA CONECTARE

După transportarea sau depozitarea dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin trei ore.

- Scoateți mașina de tocat carne și îndepărtați toate materialele de ambalare, ștergeți corpul cu o cărpă umedă și apoi ștergeți-l cu una uscată.
- Spălați toate piesele detășabile (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11) cu apă caldă și un detergent neutru, clătiți-le și înainte de asamblare uscați-le minuțios.
- Înainte de prima conectare, asigurați-vă că tensiunea din rețea electrică corespunde tensiunii de lucru a dispozitivului.

PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE EXPLOATĂRII MAȘINII DE TOCAT CARNE

- Mașina de tocat carne este destinată pentru prelucrarea cărnii fără oase numai în condiții de casă.
- Asamblați dispozitivul și instalați-l pe o suprafață plană și uscată.
- Asigurați-vă că orificiile de ventilație pe corp nu sunt blocate.
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Așezați sub capul mașinii de tocat carne (3) un vas potrivit.
- Asigurați-vă că carneea este complet dezghețată, îndepărtați excesul de grăsimi și oase, tăiați carneea în cuburi sau benzii de asa dimensiuni, încât acestea să treacă liber prin orificiul platoului (2).
- Porniți dispozitivul, plasând comutatorul (7) în poziția «ON».
- Fără a se grăbi împingeți carneea în pâlnia capului mașinii de tocat carne (3) cu ajutorul împingătorului (1). În timpul funcționării, utilizați numai împingătorul (1), care este inclus în pachetul de livrare.
- Nu utilizați alte obiecte pentru a împinge carneea, nici într-un caz nu împingeți carneea cu mâinile.
- Nu aplicați forță excesivă pentru a împinge carneea sau alte alimente.

- În timpul tocării cărnii se poate forma blocarea, pentru înlăturarea blocării formate utilizați funcția de rotație inversă a s næcului. Pentru a comuta în regim de rotație inversă a s næcului, opriți mașina de tocat carne, plasând comutatorul (7) în poziția «0», apoi apăsați și mențineți apăsat butonul (7) în poziția «R».
- Timpul de funcționare continuă a dispozitivului pentru prelucrarea produselor nu trebuie să depășească 5 minute.
- După 10 minute de funcționare continuă, opriți dispozitivul și lăsați-l să se răcească timp de 10 de minute, apoi puteți continua lucrul.
- Immediat ce ati terminat lucrul, opriți mașina de tocat carne, plasând comutatorul (7) în poziția «0», deconectați mașina de tocat carne de la rețea electrică și doar apoi treceți la dezasamblarea acesteia.

PRELUCRAREA CĂRNII

- Apăsați și mențineți apăsat butonul fixatorului capului mașinii de tocat carne (5), introduceți capul mașinii de tocat carne (3) în locul instalării (4) și rotiți capul mașinii de tocat carne (3) în sens invers acelor de ceasornic până când se oprește, eliberați butonul (5) (fig. 1, 2).
- Introduceți s næcul (8) în corpul capului mașinii de tocat carne (3) (fig. 3).
- Instalați cuțitul în formă de cruce (9) (fig. 4).
- Instalați sita (10) deasupra cuțitului (9), aliniind proeminențele pe sită cu canalurile pe corpul capului mașinii de tocat carne (3), strângeți piulița (11) (fig. 5, 6).

Atenție!

- Instalați cuțitul (9) cu partea de tăiere spre sită. Dacă cuțitul (9) nu va fi instalat corect, acesta nu va efectua funcția de tocăre.
- Instalați pe mușa capului mașinii de tocat carne (3), platoul pentru alimente (2).
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Porniți mașina de tocat carne, plasând comutatorul (7) în poziția «ON».
- În timpul funcționării utilizați numai împingătorul (1) (fig. 7).

Remarcă:

- Pentru a îmbunătăți procesul de prelucrare a cărnii tăiați-o în benzi sau cuburi. Carnea congelată trebuie să fie complet dezghețată.
- Utilizați în timpul lucrului împingătorul (1) care face parte din set; este interzisă utilizarea oricăror obiecte pentru împingerea cărnii, nici într-un caz nu împingeți carneea cu mâinile.
- După ce ati terminat lucrul, opriți mașina de tocat carne, plasând comutatorul (7) în poziția „0” și deconectați-o de la rețea, și doar apoi treceți la dezasamblarea acesteia.
- Pentru a scoate capul mașinii de tocat carne (3), apăsați butonul fixatorului (5), rotiți capul mașinii

ROMÂNĂ

- de tocata carne (3) în sensul acelor de ceasornic și scoateți-l.
- Pentru a dezasașbla mașina de tocata carne, desurubați piulița (11) și extrageți din corpul capului mașinii de tocata carne sita instalată (10), cuțitul în formă de cruce (9) și șnecul (8).

FUNCȚIA DE OPRIRE AUTOMATĂ

- Mașina de tocata carne este dotată cu funcția de deconectare automată în caz de supraîncălzire a motorului electric.
- În caz de supraîncălzire a motorului electric se va activa siguranța termică automată și mașina de tocata carne se va opri.
- În acest caz, deconectați imediat fișa cablului de alimentare de la priza electrică.
- Lăsați mașina de tocata carne să se răcească timp de 50-60 de minute înainte de a o porni din nou (la temperaturi ridicate ale camerei, poate dura mai mult timp pentru ca motorul să se răcească).
- Conectați mașina de tocata carne la rețeaua electrică și porniți-o; dacă mașina de tocata carne nu se pornește, acest fapt poate însemna că mașina de tocata carne are alte deteriorări. În acest caz, trebuie să contactați un centru de service autorizat (imputernicit) pentru a repara mașina de tocata carne la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul www.vitek.ru.

ÎNTRETINEREA MAȘINII DE TOCAT CARNE

- După finisarea lucrului opriti mașina de tocata carne, plasând comutatorul (7) în poziția „0” și extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.
- Apăsați butonul fixatorului (5), roțiți capul mașinii de tocata carne în sensul acelor de ceasornic și scoateți-l.
- Desurubați piulița (11) și scoateți sita (10), cuțitul în formă de cruce (9) de pe șnecul (8).
- Scoateți șnecul (8) de pe capul mașinii de tocata carne (3).
- Îndepărtați de pe șnec (8) resturile de alimente.
- Spălați toate accesorile mașinii de tocata carne (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11) cu apă caldă și un detergent neutru, clătiți-le și înainte de asamblare uscați-le minuțios.
- Ștergeți corpul mașinii de tocata carne (6) cu o cărpă umedă, apoi ștergeți-l până la uscat.
- Se interzice utilizarea solvenților sau detergentilor abraziivi pentru curățarea corpului mașinii de tocata carne (6).
- Nu permiteți pătrunderea lichidului în interiorul corpului mașinii de tocata carne.
- Înainte de a depozita accesorile uscate, ungeti sitele (10) și cuțitul în formă de cruce (9) cu ulei vegetal – astfel acestea vor fi protejate de oxidare.

PĂSTRARE

- Înainte de a depozita mașina de tocata carne, asigurați-vă că corpul mașinii de tocata carne și toate piesele deținute sunt curate și uscate.

- Depozitați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii și persoane cu dizabilități.

PACHETUL CONTINE

- Mașina de tocata carne – 1 buc.
Capul mașinii de tocata carne în ansamblu (cu meciul instalat, cuțitul, sita și piulița) – 1 buc.
Împingător – 1 buc.
Platou pentru alimente – 1 buc.
Card de garanție – 1 buc.
Manual de utilizare – 1 buc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare electrică: 220-240 V ~ 50 Hz
Putere nominală de consum: 250 W
Putere maximă: 2000 W

RECICLAREA



În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare (dacă sunt incluse în set), nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară.

Deșeurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

Producătorul își rezerva dreptul de a modifica designul, construcția și caracteristicile tehnice care nu afectează principiile generale de funcționare ale dispozitivului fără notificare prealabilă, din cauza cărora între instrucțiune și produs pot exista diferențe neînsemnante. Dacă utilizatorul a depistat astfel de neconformități, vă rugăm să ne informați prin e-mail info@vitek.ru pentru a obține o versiune actualizată a instrucțiunii.

Durata de funcționare a dispozitivului este de 3 ani

Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.



Acest produs respectă cerințele Directivei UE 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și Directiva UE 2014/35/UE privind produsele de joasă tensiune.



TMby
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин

**GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бүйімның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белгіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бүйім 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белгіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурұнда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсетулғен. Сериялық номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүруш датасын көрсөтөт. Мысалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдың июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

RO

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.