



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-8420 ВК


Electric tongs

Электрические
щипцы

Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	3
DE Die betriebsanweisung	8
RUS Инструкция по эксплуатации	14
KZ Пайдалану нұсқасы	20
UA Інструкція з експлуатації	26

www.vitek.ru



ENGLISH

ELECTRIC TONGS VT-8420 BK

The electric tongs are used for curling of both slightly wet and dry hair.

DESCRIPTION

1. Handle
2. ON/OFF button
3. Display
4. Hair clamp handle
5. Hair clamp
6. Protective tip
7. Operating surface
8. Safety stand
9. Temperature setting buttons «+»/ «-»
10. Hanging loop

ATTENTION!

- Do not use the electric tongs near containers filled with water (such as bath, swimming pool, etc.).
- After using the unit in a bathroom, unplug it by taking the power plug out of the mains socket, as closeness of water is dangerous even if the unit is switched off with the On/Off button (2).
- For additional protection you can install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the bathroom mains; when installing, contact a specialist.

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to property.

- Before switching the unit on, make sure that voltage of the mains corresponds to unit operating voltage.
- Do not switch the unit on in places where aerosols are sprayed or highly flammable liquids are used.
- It is recommended to unwind the power cord to its full length before using the unit.
- The power cord may not:
 - touch hot objects,
 - be immersed into water,
 - run over sharp edges of furniture,
 - be used as a handle for carrying the unit.

ENGLISH

- Do not touch the unit, the power cord and the power plug with wet hands.
- Before using the unit, examine the power cord closely and make sure that it is not damaged. If you find that the power cord is damaged, do not use the unit.
- Do not use the unit while taking a bath.
- Do not use the unit outdoors.
- Do not place or keep the unit in places where it can fall into a bath or a sink filled with water; do not immerse the unit body, power cord or plug into water or any other liquid.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately and only then take it out of the water. Apply to the nearest authorized service center for testing or repairing the unit.
- Never leave the operating unit unattended.
- Do not use the unit when you are drowsy.
- Do not use the unit to style wet hair or synthetic wigs.
- Avoid contact of hot surfaces of the unit with your face, neck or other open parts of your body.
- During operation do not put the unit on heat-sensitive surfaces or on a soft surface (bed or sofa) and do not cover it.
- Take the switched on unit by the handle only. Do not touch the operating surface while using the unit.
- **Be careful!** *The operating surface remains hot for some time after the unit is unplugged.*
- Before you take the unit away, be sure to let it cool down, never wind the power cord around the unit body.
- When unplugging the unit, pull the power plug but not the power cord.
- Unplug the unit after every use and before cleaning.
- Clean the unit regularly.
- Do not allow children to touch the unit and the power cord during operation.
- This unit is not intended for usage by children under 8 years of age.
- This unit is not intended for usage by people (including children over 8) with physical, neural and mental disorders or with insufficient experience or knowledge. Such persons may use the unit only if they are under supervision of a person who is responsible for their safety and if they are given all the necessary and understandable instructions concerning the safe usage of the unit and information about danger that can be caused by its improper usage.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.

ENGLISH

- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as packaging, unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!

- Do not use the unit if the power plug or the power cord are damaged,
- if the unit works improperly or after it was dropped.
- Transport the unit in the original package.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Unpack the unit and remove any stickers that can prevent unit operation.
- Check the unit for damages; do not use it in case of damages.
- Before switching the unit on, make sure that voltage of the mains corresponds to unit operating voltage.

USAGE

To get the best results, wash your hair with shampoo, wipe it with a dry towel, dry with a hairdryer and comb your hair. After that you can start styling your hair.

- Divide the hair into locks 4-5 cm wide.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Press and hold down the button (2) for 2-3 seconds, the default heating temperature (160°C) will appear on the display (3). After a few seconds the display (3) will show the symbols indicating current temperature.
- Use the buttons (9) «+»/ «-» to set the desired heating temperature.

Note:

- You can select the heating temperature within the range from +120°C to +210°C with the interval 5°C.

ENGLISH

- Put the unit on the safety stand (8) on a flat heat-resistant surface and let it heat up (approximately 2-3 minutes). Use the display (3) to control the heating temperature.
- Take a hair lock with the free hand.
- Press the clamp handle (4), place the end of the lock on the operating surface (7) and move the clamp (5) down. Wind the lock around the operating surface.
- Wait for a while, then press the clamp handle (4) and release the hair lock.
- Repeat this procedure on the rest of your hair.

Note:

- *Do not touch the operating surface during the unit operation.*
- *If during 60 seconds the buttons (9) are not pressed, the unit will be automatically switched off.*
- *During the first operation some foreign smell and a small amount of smoke from the operating surface are possible, this is normal.*
- *During breaks in operation, place the unit on a flat heat-resistant surface.*
- *Do not comb your hair right after styling, let it cool off.*
- *Divide big locks into smaller ones carefully to make the hairstyle look natural.*
- After you finish curling your hair, switch the unit off by pressing and holding the button (2) for 2-3 seconds, the display (3) will go out.
- Remove the power plug from the mains socket.
- Put the unit on the safety stand (8) and let it cool down completely.

CLEANING AND CARE

- Before cleaning unplug the unit and let it cool down completely.
- Do not immerse the unit, the power cord and the power plug of the unit into water or other liquids.
- Do not use detergents, abrasives, and any solvents to clean the unit.
- Clean the unit body with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.

STORAGE

- Let the unit cool down completely and clean it before taking away for storage.

ENGLISH

- Never wind the power cord around the unit body as this can damage the cord.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.
- You can store the unit by hanging it by the loop (10) provided that no water gets on the unit in this position.

DELIVERY SET

Electric tongs – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Power consumption: 44 W

The manufacturer preserves the right to change the specifications of the units without a preliminary notification

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)

DEUTSCH

BRENNEISEN VT-8420 BK

Das Brenneisen wird zum Ondulieren von trockenem und leicht feuchtem Haar benutzt.

BESCHREIBUNG

1. Handgriff
2. Ein-/Ausschalttaste
3. Bildschirm
4. Haarklammergriff
5. Haarklammer
6. Kappe
7. Arbeitsfläche
8. Untersatz
9. Tasten der Temperatureinstellung «+»/ «-»
10. Aufhängeöse

ACHTUNG!

- Es ist nicht gestattet, das Brenneisen in der Nähe von mit Wasser gefüllten Behältern (wie Badewanne, Wasserbecken usw.) zu benutzen.
- Nach der Nutzung des Geräts im Badezimmer trennen Sie es vom Stromnetz ab, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose herausziehen, weil die Nähe des Wassers gefährlich ist, wenn das Gerät sogar mit der Ein-/Ausschalttaste (2) ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter mit Nennstrom bis 30 mA im Stromversorgungskreis des Badezimmers aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.

SICHERHEITSMÄßNAHMEN

Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für weitere Referenz auf.

Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsgemäße Gerätenutzung kann zu seiner Störung führen und einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.

- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts, dass die Netzspannung und die Gerätebetriebsspannung übereinstimmen.
- Schalten Sie das Gerät an den Orten, wo Sprays oder leichtentflammbare Flüssigkeiten verwendet werden, nicht ein.

DEUTSCH

- Es ist empfohlen, das Netzkabel vor der Gerätenutzung auf die gesamte Länge abzuwickeln.
- Das Netzkabel soll nicht:
 - mit heißen Gegenständen in Berührung kommen,
 - ins Wasser getaucht werden,
 - über scharfe Möbelkanten gezogen werden,
 - als Griff zum Tragen des Geräts benutzt werden.
- Berühren Sie das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Vor der Gerätenutzung prüfen Sie das Netzkabel aufmerksam und vergewissern Sie sich, dass es nicht beschädigt ist. Bei der Feststellung von Beschädigung des Netzkabels benutzen Sie das Gerät nicht.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät während des Bads zu benutzen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät an den Stellen zu stellen und aufzubewahren, wo es in die mit Wasser gefüllte Wanne oder ins Waschbecken stürzen kann; tauchen Sie das Gehäuse des Geräts, das Netzkabel oder den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeit nicht ein.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus. Wenden Sie sich an einen nächstliegenden autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst, um das Gerät prüfen oder reparieren zu lassen.
- Lassen Sie das funktionierende Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schlaftrig sind.
- Benutzen Sie das Gerät fürs Styling von nassem Haar oder synthetischen Perücken nicht.
- Vermeiden Sie die Berührung von heißen Oberflächen des Geräts mit Gesicht, Hals oder anderen offenen Körperteilen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät während des Betriebs auf wärmeempfindliche und weiche Oberflächen (Bett oder Sofa) zu legen und es abzudecken.
- Halten Sie das funktionierende Gerät nur am Handgriff. Es ist nicht gestattet, die Arbeitsfläche während des Gerätebetriebs zu berühren.
- **Seien Sie vorsichtig!** Die Arbeitsfläche bleibt einige Zeit nach dem Abtrennen des Geräts vom Stromnetz heiß.

DEUTSCH

- Bevor Sie das Gerät wegnehmen, lassen Sie es unbedingt abkühlen undwickeln Sie das Netzkabel um das Gerätegehäuse nicht auf.
- Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose herausnehmen, ziehen Sie das Netzkabel nicht, sondern halten Sie den Netzstecker.
- Trennen Sie das Gerät nach der Nutzung oder vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Lassen Sie Kinder das Gerät und das Netzkabel während des Betriebs nicht berühren.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Kindern unter 8 Jahren geeignet.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen (darunter auch Kinder über 8 Jahren) mit Körper-, Nerven- und Geistesstörungen oder ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse geeignet. Dieses Gerät darf von solchen Personen nur dann genutzt werden, wenn sie sich unter Aufsicht der Person befinden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, und wenn ihnen entsprechende und verständliche Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gegeben wurden.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.

Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind,
- wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder heruntergefallen ist.
- Transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen, bei der Feststellung von Beschädigung oder im Sturzfall trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen nächstliegenden

DEUTSCH

autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst per Kontaktadresse im Garantieschein oder auf der Website www.vitek.ru.

**DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT
GEEIGNET**

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen transportiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie es bei der Raumtemperatur nicht weniger als drei Stunden bleiben.

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Aufkleber, die den Gerätebetrieb stören.
- Prüfen Sie die Ganzheit des Geräts, wenn das Gerät beschädigt ist, benutzen Sie es nicht.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts, dass die Netzspannung und die Gerätebetriebsspannung übereinstimmen.

VERWENDUNG

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, waschen Sie Ihr Haar mit Shampoo, wischen Sie es mit einem trockenen Handtuch, trocknen Sie es mit einem Haartrockner und kämmen Sie es. Dann gehen Sie zum Haarstyling über.

- Verteilen Sie das Haar in Strähnen 4-5 cm breit.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Drücken und halten Sie die Taste (2) innerhalb von 2-3 Sekunden, auf dem Bildschirm (3) wird die voreingestellte Erwärmungstemperatur (160°C) angezeigt. Nach einigen Sekunden erscheinen die die Änderung der aktuellen Temperatur zeigenden Symbole auf dem Bildschirm (3).
- Stellen Sie die gewünschte Erwärmungstemperatur mit den Tasten «+»/«-» (9) ein.

Anmerkung:

- Sie können die Erwärmungstemperatur im Bereich von +120°C bis +210°C mit einem Intervall von 5°C wählen.
- Stellen Sie das Gerät auf den Untersatz (8) auf einer ebenen hitzebeständigen Oberfläche auf und lassen Sie es erhitzen (ungefähr 2-3 Minuten lang). Benutzen Sie den Bildschirm (3) zum Nachsehen der Erwärmungstemperatur.
- Greifen Sie eine Haarsträhne mit der freien Hand.

DEUTSCH

- Drücken Sie den Klammergriff (4), legen Sie ein Ende der Strähne auf die Arbeitsfläche (7) und lassen Sie die Klammer (5) los. Wickeln Sie die Strähne um die Arbeitsfläche auf.
- Warten Sie einige Zeit ab, dann drücken Sie den Klammergriff (4) und lösen Sie die Locke aus.
- Wiederholen Sie diese Prozedur für die übrigen Haarsträhnen.

Anmerkung:

- Es ist nicht gestattet, die Arbeitsfläche während des Gerätebetriebs zu berühren.
- Falls die Tasten (9) innerhalb von 60 Minuten nicht gedrückt werden, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Bei erster Gerätenutzung können ein Fremdgeruch und eine kleine Menge Rauch von der Arbeitsfläche entstehen, es ist normal.
- Während der Betriebspausen stellen Sie das Gerät auf eine ebene hitzebeständige Oberfläche auf.
- Kämmen Sie Ihr Haar sofort nach dem Haarstyling nicht, lassen Sie es abkühlen.
- Trennen Sie die großen Haarlocken mit den Fingern vorsichtig ab, damit die Frisur natürlich aussieht.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Ondulieren aus, indem Sie die Taste (2) drücken und innerhalb von 2-3 Sekunden halten, der Bildschirm (3) erlischt.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Stellen Sie das Gerät auf den Untersatz (8) und lassen Sie es vollständig abkühlen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Bevor das Gerät zu reinigen, trennen Sie es vom Stromnetz ab und lassen Sie es völlig abkühlen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten nicht ein.
- Es ist nicht gestattet, Wasch- und Abrasivmittel, sowie jegliche Lösungsmittel, zur Gerätgereinigung zu benutzen.
- Wischen Sie das Gerätegehäuse mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch, danach trocknen Sie es ab.

AUFBEWAHRUNG

- Bevor Sie das Gerät zur Aufbewahrung wegnehmen, lassen Sie es völlig abkühlen und reinigen Sie es.

DEUTSCH

- Wickeln Sie das Netzkabel um das Gerätegehäuse nicht auf, weil das zur Beschädigung des Netzkabels führen kann.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.
- Sie können das Gerät an der Aufhängeöse (10) unter der Bedingung aufbewahren, dass kein Wasser in dieser Position daran gelangen wird.

LIEFERUMFANG

Brenneisen – 1 St.

Bedienungsanleitung – 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Aufnahmleistung: 44 W

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und technische Eigenschaften der Geräte ohne Vorbenachrichtigung zu verändern

Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre

Gewährleistung

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.



Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 2004/108/EC – Richtlinie des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

РУССКИЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИПЦЫ VT-8420 ВК

Электрические щипцы используются для завивки сухих и слегка влажных волос.

ОПИСАНИЕ

1. Рукоятка
2. Кнопка включения/выключения
3. Дисплей
4. Ручка зажима для волос
5. Зажим для волос
6. Наконечник
7. Рабочая поверхность
8. Подставка
9. Кнопки установки температуры «+»/ «-»
10. Петелька для подвешивания

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается использовать электрические щипцы вблизи ёмкостей с водой (таких как ванна, бассейн и т.п.).
- После использования устройства в ванной комнате отключите его от электросети, вынув вилку сетевого шнура из электрической розетки, так как близость воды представляет опасность даже в тех случаях, когда устройство выключено клавишой включения/выключения (2).
- Для дополнительной защиты в цепь питания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке следует обратиться к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его для использования в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
 - Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.

РУССКИЙ

- Перед эксплуатацией устройства рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.
- Сетевой шнур не должен:
 - соприкасаться с горячими предметами,
 - погружаться в воду,
 - протягиваться через острые кромки мебели,
 - использоваться в качестве ручки для переноски устройства.
- Не прикасайтесь к устройству, к сетевому шннуру или к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Перед использованием устройства внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь, что он не повреждён. Если вы обнаружили повреждение сетевого шнура, не пользуйтесь устройством.
- Не используйте устройство во время принятия ванны.
- Запрещено использовать устройство вне помещения.
- Не кладите и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой; не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или любую другую жидкость.
- Если устройство упало в воду, немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в ближайший авторизованный (уполномоченный) сервисный центр для проведения осмотра или ремонта устройства.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Не используйте устройство для укладки мокрых волос или синтетических париков.
- Избегайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей или другими открытыми участками тела.
- Не кладите устройство во время работы на чувствительные к теплу поверхности, мягкую поверхность (на кровать или диван) и не накрывайте его.
- Держите работающее устройство только за рукоятку. Не прикасайтесь к рабочей поверхности во время работы с устройством.
- **Будьте осторожны!** Рабочая поверхность остаётся горячей некоторое время после отключения устройства от электросети.

РУССКИЙ

- Прежде чем убрать устройство, обязательно дайте ему остыть и никогда не наматывайте сетевой шнур вокруг корпуса устройства.
- Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку сетевого шнура.
- Всякий раз после использования и перед чисткой отключайте устройство от электросети.
- Регулярно проводите чистку устройства.
- Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к сетевому шнуру во время работы.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей старше 8 лет) с физическими, нервными, психическими нарушениями или без достаточного опыта и знаний. Использование устройства такими лицами допускается лишь в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Не используйте устройство, если имеются повреждения сетевого шнура или вилки сетевого шнура,
- если устройство работает с перебоями, а также после падения устройства.
- Перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авто-

РУССКИЙ

ризованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Распакуйте устройство и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для достижения оптимальных результатов вымойте волосы шампунем, вытрите их сухим полотенцем, просушите феном и расчешите. Затем приступайте к укладке.

- Разделите волосы на пряди шириной 4-5 см.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Нажмите и удерживайте кнопку (2) в течение 2-3 секунд, на дисплее (3) отобразится температура нагрева, установленная по умолчанию (160°C). Через несколько секунд на дисплее (3) начнут отображаться символы, показывающие изменение текущей температуры.
- При помощи кнопок «+»/ «-» (9) установите желаемую температуру нагрева.

Примечание:

- Вы можете выбрать температуру нагрева в диапазоне от 120°C до 210°C с интервалом 5°C.
- Установите устройство на подставку (8) на ровной теплостойкой поверхности и дайте ему нагреться (приблизительно 2-3 минуты). Для контроля температуры нагрева используйте дисплей (3).
- Свободной рукой захватите прядь волос.
- Нажмите на ручку зажима (4), поместите конец пряди на рабочую поверхность (7) и опустите зажим (5). Накрутите прядь вокруг рабочей поверхности.

РУССКИЙ

- Подождите некоторое время, затем нажмите на ручку зажима (4) и освободите прядь.
- Повторите данную процедуру на оставшихся прядях волос.

Примечание:

- Во время работы устройства не прикасайтесь руками к рабочей поверхности.
- Если в течение 60 минут кнопки (9) не будут нажаты, устройство выключится автоматически.
- При первом использовании возможно появление постороннего запаха и небольшого количества дыма от рабочей поверхности, это допустимо.
- В перерывах во время работы устанавливайте устройство на ровную теплостойкую поверхность.
- Не расчёсывайте волосы сразу после укладки, дайте им остыть.
- Чтобы укладка выглядела естественно, аккуратно разделите крупные пряди волос на более мелкие пряди.
- По завершении процедуры завивки волос выключите устройство, нажав и удерживая кнопку (2) в течение 2-3 секунд, дисплей (3) выключится.
- Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Установите устройство на подставку (8) и дайте ему полностью остыть.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите устройство от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Запрещается погружать устройство, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Запрещается использовать для чистки устройства моющие и абразивные средства, а также какие-либо растворители.
- Протрите корпус устройства мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите его насухо.

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать устройство на хранение, дайте ему полностью остыть и проведите чистку.
- Не наматывайте сетевой шнур вокруг корпуса, так как это может привести к его повреждению.

РУССКИЙ

- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.
- Вы можете хранить устройство, подвесив его за петельку (10), при условии, что в этом положении на устройство не будет попадать вода.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электрические щипцы – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжения питания: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 44 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств без предварительного уведомления

Срок службы устройства – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель: АНДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Адрес: Нойбаугуртель 38/7A, 1070 Вена, Австрия
Информация для связи – email:
anderproduct@gmail.com

Информация об Импортере указана на индивидуальной упаковке.
Информация об авторизованных (уполномоченных) сервисных центрах указана в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru

Единая справочная служба: +7 (495) 921-01-70

Сделано в Китае

ҚАЗАҚША

ЭЛЕКТРЛІК ҚЫСҚЫШТАР VT-8420 ВК

Электрлік қысқаштар құрғақ және сәл ылғалды шашты бүйралау үшін арналған

СИПАТТАМАСЫ

1. Қолсап
2. Іске қосу/сөндіру пернесі
3. Дисплей
4. Шашты қысуға арналған сап
5. Шашқа арналған қыспақ
6. Ұштама
7. Жұмыс беті
8. Тұғыр
9. Температураны белгілеу батырмасы «+»/ «-»
10. Ілуге арналған ілек

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Электрқысқашты сұзы бар ыдыштың (ванна, бассейн және т.с.с.) жаңында пайдалануға тыбыым салынады.
- Құрылғыны жуыну бөлмесінде қолданып болғаннан кейін желілік сым айырын электрлік желіден ажыратып, оны электрлік желіден сөндіріңіз, себебі, судың жақаңдығы құрылғы тіпті қосу/сөндіру тетірі ақылы сөндірлген жағдайдың өзінде қауіп төндіреді (2).
- Қосымша қорғаныс үшін ванна бөлмесіндегі қуат көзі тізбегіне 30 mA аспайтын іске қосылуың атаулы тоғы бар қорғаныс ажырату құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан дұрыс, орнату кезінде маманға көмегіне жүгініңіз.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электр аспабын пайдалану алдында берілген нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз, және оны келешекте анықтамалық мәлімет ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау жағдайы оның бұзылуына әкеліп соғуы, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.

- Құрылғыны қосар алдында электрлік желі кернеуі құралдың жұмыс керенуіне сәйкес келетіндігіне кез жеткізіңіз.

ҚАЗАҚША

- Құрылғыны аэрозольдер шашырайтын жерде немесе тез тұтанатын сұйықтықтар пайдаланылатын жерде қоспаңыз.
- Аспапты пайдалану кезінде желілік бауды бүкіл ұзындығына тарқату ұсынылады.
- Желілік шнур:
 - ыстық заттармен жана спауы,
 - суға салуға,
 - жиһаздың үшкір шеттерімен тартылмауы керек,
 - құрылғыны тасымалдау үшін тұтқа ретінде қолданылауды қажет.
- Құрылғыны, желілік сымды немесе желілік сым айырын су қолызыбен ұстамаңыз.
- Құрылғыны пайдаланад алдында желілік сымын мүқият қарап, ақаулғы жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Ешер желілік бауда зақымдалуды байқасаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жуыну кезінде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыым салынады.
- Құрылғыны суға толы ваннага немесе раковинага түсіп кету қаупі бар жерге қоймаңыз; құрылғы корпусын, жeli шнурын немесе жeli шнуриниң ашасын суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа батырманыз.
- Егер құрылғы суға құлап кетсе, дереу желілік сым айырын электрлік розеткадан сұрып, тек осыдан кейін құрылғыны судан шыгаруға болады. Құрылғыны тексеру және жөндеу үшін жақын мандағы рұқсаты бар (уәкілдегі) сервис орталығына жолығыңыз.
- Жұмыс істеп тұрган құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырманыз.
- Үйқыныз келіп тұрган кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл шашты немесе синтетикалық жасанды шашты сәндеу үшін пайдаланбаңыз.
- Құрылғының ыстық бетінің бет, мойын немесе дененің басқа ашық тұстарымен жана сусын болдырманыз.
- Жұмыс істеп тұрган құрылғыны жылуға сезімтал және жұмсақ беттерге (төсекке немесе диванға) қоймаңыз және бетін жаппаңыз.
- Жұмыс істейтін құрылғыны тек сабынан ұстаңыз. Құрылғымен жұмыс істеген кезде жұмыс беттеріне қолды тигізбеніз.

ҚАЗАҚША

- **Абай болыңыз!** Құрылғыны желіден ажыратқаннан кейін оның жұмыс беті біраз уақытқа дейін ыстық қүйде болады.
- Құрылғыны алып тастамас бұрын, оны міндепті түрде сұтып алыңыз және желілік шнурды корпусқа айналдыра ешқашан орамаңыз.
- Желілік баудың ашасын электр розеткасынан алған кезде желілік баудан тартпаңыз, желілік баудың ашасынан ұстаңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін және тазалау алдында желіден ажыратыңыз.
- Приборды үнемі тазалап тұрыңыз.
- Балалардың жұмыс істеп тұрган құрылғыға және оның желілік сымын ұстаяуна рұқсат берменіз.
- Бұл құрылғы 8 жастан төмөнгі балалардың пайдалануына арналмаған.
- Берілген құрылғы физикалық, жүйкелік, психикалық бұзылулары бар немесе жеткілікті тәжірибесі және білімі жоқ адамдардың (8 жастан асқан балаларды қоса) пайдалануына арналмаған. Құрылғыны мұндай адамдардың пайдалануы, олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғаның қарастында, оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану және оны дұрыс пайдаланбағанда пайда бола алатын қауіптер туралы сәйкес және түсінікті нұсқаулықтар берілген жағдайда ғана рұқсат етіледі.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануға жол бермеу үшін балаларға бақылау жасаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қантама ретінде пайдаланылатын полиэтилен қапшықтарды қарастысыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттермен немесе қантама үлдірмен ойнауга рұқсат берменіз. **Тұншығу қауы!**

- Құрылғының, желілік шнурдың немесе желілік шнур ашасының ақауы болған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тек зауыт қылтамасымен ғана тасымалданыңыз.
- Құрылғыны салыңын және құргақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қол жетімсіз жерде сақтаңыз.
- Аспапты өз бетінзбен жөндеуге тыйым салынады. Өздігінізден құрылғыны бөлшектеменіз, кез келген ақау

ҚАЗАҚША

шыққан жағдайда, сондай-ақ құрылғы құлаған жағдайда құрылғыны розеткадан алып тастаңыз да, байланысу мекенжайлары бойынша кепілдеме талонында көрсетілген кез келген авторланған (үекілетті) сервистік орталықта, және www.vitek.ru сайтына жүгініз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҮРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНЫМДАР ҮШИН ТАҒАЙЫНДАЛҒАН

АЛҒАШ ПАЙДАЛНАР Алдында

Тасымалданғаннан кейін немесе құрылғы тәмен температурада сақталған жағдайда оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт үстаяу қажет.

- Құрылғыны қаптамадан шығарыңыз және құрылғының жұмыс жасауы үшін кедергі келтіретін, кез-келген жапсырмаларды алып тастаңыз.
- Құрылғының бүтіндігін тексеріңіз, бүлінген жерлері болса құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғының қосар алдында электрлік желі кернеуді құралдың жұмыс керенуіне сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.

ПАЙДАЛАНУ

Оптималды нәтижелерге жету үшін шашыңызды сабынусмен жуыныз, оларды құрғақ сұлтімен сұртіңіз, фенмен құргатыңыз және тараңыз. Содан кейін шашты ретке келтіруге кірісіңіз.

- Шаштарды ені 4-5 см тарамдарға бөліңіз.
- Желілік баудың айыртетілігін электрлік ашалыққа салыңыз.
- Батырманы (2) 2-3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз, дисплейде (3) шартты белгіленген (160°C) қызу температурасы көрсетіледі. Бірнеше секундтан кейін дисплейде (3) ағымдағы температураның өзгерүүн көрсететін таңбалар көрсетіледі.
- «+»/ «-» батырмаларының (9) көмегімен қажетті қызу температурасын белгіленіз.

Ескерту:

- Сіз қызу температурасын +120°C-ден +210°C-ге дейінде ауқымда 5°C аралықпен таңдай аласыз.
- Құрылғыны тұғырға (8) түзу жылуға тәзімді бетте орналастырыңыз және оған қызуға (шамамен

ҚАЗАҚША

2-3 минут) берініз. Қызу температурасын бақылау үшін дисплейді (3) пайдаланыңыз.

- Бос қолыңызбен шаш тарамын алыңыз.
- Қыспақ сабын (4) басыңыз, тарамның ұшын жұмыс бетіне (7) салыңыз және қыспақты (5) жіберіңіз. Тарамды жұмыс бетін айналдыра ораныз.
- Біршама уақыт күтіңіз, содан кейін қыспақ сабына (4) басыңыз және тарамды босатыңыз.
- Берілген ресімді қалған шаш тарамдарына қайталаңыз.

Ескерту:

- Құрылғы жұмыс істеген уақытта жұмыс бетініне қолыңызды тиізбеніз.
- Егер 60 минут бойы батырмалар (9) басылмайтын болса, құрылғы автоматтты сөнеді.
- Алғашқы пайдаланған уақытта жұмыс бетінен бөтен істімің және тұтіннің шамалы көлемі пайда болуы мүмкін, іуыл қалыпты құбылыс.
- Жұмыс уақытындағы үзілістерде құрылғыны түзу жылуға тәзімді беттерге орнатыңыз.
- Шашты ретке келтіргеннен кейін бірден тарамаңыз, оларға салқындауға уақыт беріңіз.
- Шаш үлгісі үйлесімді көріні үшін, ірі шаш тарамдарын анағұрлым ұсақ тарамдарға ұқыпты бөліңіз.
- Шашты бүйралап ресімін аяқтағаннан кейін батырманы (2) басып 2-3 секунд бойы ұстап тұрып, құрылғыны сөндіріңіз, дисплей (3) сөнеді.
- Желілік баудың айыртетігін электрлік ашалықтан шығарыңыз.
- Құрылғыны тұғыраға (8) орналастырыңыз және оған толық салқындауға уақыт беріңіз.

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМІ

- Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз және толық сұтылуына уақыт беріңіз.
- Құрылғыны, желілік сымды және желілік сым шанышысын суга немесе кез-келген өзге сұйықтыққа салуға тыйым салынады.
- Құрылғыны тазалау үшін жуғыш және қажайтын құралдарды, сондай-ақ қандайда бір еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғының корпусын жұмсақ, сөл ылғал матамен сұртіңіз, одан кейін құрғатып сұртіңіз.

ҚАЗАҚША

САҚТАЛУЫ

- Құралды сақтауға жинар алдында толық сұзытып, тазалаңыз.
- Желілік бауды корпусқа орамаңыз, себебі бұл оның зақымдалуына әкеліп соғуы мүмкін.
- Құрылғыны салқын және құргақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қол жетімсіз жерде сақтаңыз.
- Сіз құрылғыны ілгекке (10) ініп сақтай аласыз, мұндай жағдайда оған су тимеуі керек.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

Электрлік қысқыштар – 1 д.

Нұсқаулық – 1 дана

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электркөрөгі: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Тұтынатын қуаты: 44 Вт

Өндіруші алдын ала ескертусіз құрылғы сипаттамаларын өзгертуге құқылды болады

Құрылғының жұмыс уақыты – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



УКРАЇНСКА

ЕЛЕКТРИЧНІ ЩИПЦІ VT-8420 ВК

Електричні щипці використовуються для завивання сухого та легка вологого волосся.

ОПИС

1. Рукоятка
2. Кнопка увімкнення/вимкнення
3. Дисплей
4. Ручка затискача для волосся
5. Затискач для волосся
6. Наконечник
7. Робоча поверхня
8. Підставка
9. Кнопки установлення температури «+»/«-»
10. Петелька для підвішування

УВАГА!

- Забороняється використовувати електричні щипці поблизу посудин з водою (таких як ванна, басейн тощо).
- Після використання пристрою у ванній кімнаті вимкніть його з електромережі, вийнявши вилку мережевого шнура з електричної розетки, так як близькість води становить небезпеку навіть у тих випадках, коли пристрій вимкнений клавішею вимкнення/вимкнення (2).
- Для додаткового захисту в ланцюзі живлення ванної кімнати доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьування, що не перевищує 30 мА; при установленні слід звернутися до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте це керівництво і збережіть його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

- Перед вмиканням переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

УКРАЇНСКА

- Не вмикайте пристрій у місцях, де розпорошуються аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.
- Перед експлуатацією пристрою рекомендується розмотати мережевий шнур на всю його довжину.
- Мережний шнур не має:
 - стикатися з гарячими предметами,
 - занурюватися у воду,
 - протягуватися через гострі кромки меблів,
 - використовуватися як ручка для перенесення пристроя.
- Не торкайтесь пристрою, мережевого шнура або вилки мережевого шнура мокрими руками.
- Перед використанням пристрою уважно огляньте мережевий шнур і переконайтесь, що він не пошкоджений. Якщо ви виявили пошкодження мережевого шнура, не користуйтесь пристроєм.
- Не використовуйте пристрій під час прийняття ванни.
- Забороняється використовувати пристрій поза приміщеннями.
- Не кладіть і не зберігайте пристрій в місцях, де він може впасти у ванну або раковину, наповнену водою; не занурюйте корпус пристрою, мережний шнур або вилку мережевого шнура у воду або будь-яку іншу рідину.
- Якщо пристрій упав у воду, негайно вийміть вилку мережевого шнура з електричної розетки, і тільки після цього можна дістати пристрій з води. Зверніться до найближчого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру для проведення огляду або ремонту пристрою.
- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Не використовуйте пристрій, якщо ви знаходитесь в сонному стані.
- Не використовуйте пристрій для укладання мокрого волосся або синтетичних перук.
- Уникайте зіткнення гарячих поверхонь пристрою з обличчям, шию або іншими відкритими ділянками тіла.
- Не кладіть пристрій під час роботи на чутливі до тепла поверхні, м'яку поверхню (на ліжко або диван) та не накривайте його.
- Тримайте працюючий пристрій лише за рукоятку. Не торкайтесь робочої поверхні під час роботи з пристроєм.

УКРАЇНСКА

- **Будьте обережні!** Робоча поверхня залишається гарячою деякий час після вимкнення пристрою з електромережі.
- Перш ніж забрати пристрій, обов'язково дайте йому охолонути і ніколи не намотуйте мережний шнур довкола корпусу пристрою.
- Виймаючи вилку мережевого шнура з електричної розетки, не тягніть за мережний шнур, а тримайтесь за вилку мережного шнура.
- Кожного разу після використання та перед чищенням вимикайте пристрій з електромережі.
- Регулярно робіть чищення пристрою.
- Не дозволяйте дітям торкатися пристрою та мережевого шнура під час роботи.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми молодше 8 років.
- Цей пристрій не призначений для використання людьми (включаючи дітей старше 8 років) з фізичними, нервовими, психічними порушеннями або без достатнього досвіду і знань. Використання пристрію такими особами допускається лише у тому випадку, якщо вони знаходяться під наглядом особи, що відповідає за їх безпеку, за умови, що їм були дані відповідні і зрозумілі інструкції про безпечне використання пристрію і тих небезпеках, які можуть виникати при його неправильному використанні.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою. **Небезпека задушення!**

- Не використовуйте пристрій, якщо є які-небудь пошкодження мережевого шнура або вилки мережевого шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після падіння пристрою.
- Перевозьте пристрій лише в заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні

УКРАЇНСКА

буль-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до найближчого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при знижений температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтесь пристроєм.
- Перед вмиканням переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

ВИКОРИСТАННЯ

Для досягнення оптимальних результатів вимиите волосся шампунем, витріть їх сухим рушником, просушіть феном і розчешіть. Потім починайте укладання.

- Розділіть волосся на пасма шириною 4-5 см.
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Натисніть і утримуйте кнопку (2) протягом 2-3 секунд, на дисплеї (3) відобразиться температура нагрівання, встановлена за умовчанням (160°C). Через декілька секунд на дисплеї (3) почнуть відображатися символи, що показують змінення поточної температури.
- За допомогою кнопок «+»/«-» (9) встановіть бажану температуру нагрівання.

Примітка:

- Ви можете вибрати температуру нагрівання у діапазоні від +120°C до +210°C з інтервалом 5°C.
- Установіть пристрій на підставку (8) на рівній теплостійкій поверхні та дайте йому нагрітися (приблизно 2-3 хвилини). Для контролю температури нагрівання використовуйте дисплей (3).

УКРАЇНСКА

- Вільною рукою захопіть пасмо волосся.
- Натисніть на ручку затискача (4), помістіть кінець пасма на робочу поверхню (7) та опустіть затискач (5). Накрутіть пасмо довкола робочої поверхні.
- Почекайте деякий час, потім натисніть на ручку затискача (4) і звільніть пасмо.
- Повторіть цю процедуру на решті пасом волосся.

Примітка:

- Під час роботи пристрою не торкайтесь руками робочої поверхні.
- Якщо протягом 60 хвилин кнопки (9) не будуть натиснуті, пристрій вимкнеться автоматично.
- При першому використанні можливе з'явлення стороннього запаху та невеликої кількості диму від робочої поверхні, це допустимо.
- В перервах під час роботи установлюйте пристрій на рівну тепlostійку поверхню.
- Не розчісуйте волосся відразу після укладання, дайте йому охолонути.
- Щоб укладка виглядала природно, акуратно розділіть велике пасма волосся на дрібніші пасма.
- Після завершення процедури завивання волосся вимкніть пристрій, натиснувши та утримуючи кнопку (2) протягом 2-3 секунд, дисплей (3) вимкнеться.
- Витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Установіть пристрій на підставку (8) і дайте йому повністю остигнути.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чищенням вимкніть пристрій з електромережі і дайте йому повністю охолонути.
- Забороняється занурювати пристрій, мережний шнур і вилку мережевого шнура у воду або будь-які інші рідини.
- Забороняється використовувати для чищення пристрою миючі і абразивні засоби, а також які-небудь розчинники.
- Протріть корпус пристрою м'якою, злегка вологовою тканиною, після чого витріть його досуха.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як забрати пристрій на зберігання, дайте йому повністю охолонути та зробіть чищення.

УКРАЇНСКА

- Не намотуйте мережний шнур довкола корпусу, так як це може привести до його пошкодження.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.
- Ви можете зберігати пристрій, підвішивши його за петельку (10) за умови, що в цьому положенні на пристрій не потраплятиме вода.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електричні щипці – 1шт.

Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електророзживлення: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Споживаєма потужність: 44 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики пристрій без попереднього повідомлення

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 2004/108/EC Ради Європи й розпорядженням 2006/95/ЕС по низьковольтних апаратурах.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

DE

Das Produktionsdatum ist in der Seriennummer auf dem Schild mit technischen Eigenschaften dargestellt. Die Seriennummer stellt eine elfstellige Zahl dar, die ersten vier Zahlen bedeuten dabei das Produktionsdatum. Zum Beispiel bedeutet die Seriennummer 0606xxxxxx, dass die Ware im Juni (der sechste Monat) 2006 hergestellt wurde.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір санның түрінде, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бул бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на таблиці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПУНКТ
ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.