

Instruction manual

Инструкция по эксплуатации

Chopper BR1402

Измельчитель BR1402



СОДЕРЖАНИЕ


EN.....	3
DE.....	9
RU.....	16
KZ	23
BY	30

CHOPPER BR1402

The chopper is intended for chopping vegetables, fruit, herbs, onion, garlic, small amounts of meat and for making sauces.

DESCRIPTION

1. Motor unit
2. Bowl lid
3. Chopping knives
4. Chopper bowl
5. Bowl lid



SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation manual carefully before using the unit; after reading, keep it for future reference.

- Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual.
- Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to the user's property, which is not covered by warranty.
- Make sure that the operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.

ATTENTION! Continuous operation time of the chopper should not exceed 1 minute, after that make at least 5 minutes break.

- Place and use the unit on a flat dry and steady surface.
- Use only the removable parts supplied with the chopper.
- Before switching the chopper on, make sure that all removable parts are installed properly.
- Before using the chopper for the first time, wash all the removable parts that will contact food.
- Put the products in the chopper bowl before switching the unit on. Do not switch the unit on if the chopper bowl is empty.
- Cool down hot products before putting them into the chopper bowl.

- Watch the amount of products put in the chopper bowl and the level of poured liquids.
- Before using the unit make sure that the chopping knives are installed properly.
- The cutting edges of the chopping knives are sharp and dangerous, handle the knives carefully.
- If the chopping knives stop rotating during the unit operation, switch the unit off, unplug it and remove the motor unit and the lid, remove the product which is hindering the chopping knives rotation. If the chopping knives rotation is hindered, it is recommended to add some water, juice, liquor etc. into the chopper bowl.
- Remove the motor unit of the chopper only after complete stop of the chopping knives rotation and after the unit is unplugged.
- Do not use the unit outdoors.
- It is not recommended to use the unit during lightning storms.
- Protect the unit from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the unit connected to the mains unattended.
- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the unit in places where aerosols are used or sprayed and close to inflammable liquids.
- Do not use the unit in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.

- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water.
- Do not let the power cord touch hot surfaces and sharp edges of furniture.
- Unplug the unit after usage or before cleaning. When unplugging the unit, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord, as this can lead to its damage and cause a short circuit.
- Do not touch the mixer body, the power cord and the power plug with wet hands.
- For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

ATTENTION!

Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the operating surface, unit body, power cord or power plug during operation of the unit.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit's operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.

- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Regularly check the integrity of the power cord.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or by similar qualified personnel, to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself; in case of any malfunction or if the unit is dropped, unplug it and apply to the service center.
- To avoid damages, transport the unit in original package only.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

BEFORE THE FIRST USE

After the unit's transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for 3 hours before using it.

- Unpack the unit and remove all the packaging materials.

- Keep the original package.
- Check the delivery set.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Examine the unit for damages; if the unit is damaged, do not plug it into the mains.
- Make sure that the indicated specifications of the power supply voltage of the unit correspond to the specifications of your mains. When the unit is used in the mains with 60 Hz frequency, it does not need any additional settings.
- Wash the bowl (4), the lids (2, 5) with warm water and neutral detergent, rinse and dry.
- Wash the chopping knives (3) with warm water and neutral detergent, rinse and dry.
- The cutting edges of the chopping knives (3) are sharp and can be dangerous, handle the chopping knives (3) carefully.
- Wipe the motor unit body (1) with a soft, slightly damp cloth, and then wipe it dry.
- Do not immerse the unit, the power cord and the power plug of the unit into water or other liquids.

USING THE CHOPPER

- The chopper is intended for chopping vegetables, fruit, herbs, onion, garlic, small amounts of meat and for making sauces.

ATTENTION!

Continuous operation time of the chopper should not exceed 1 minute, after that make at least 5 minutes break.

- Do not chop very hard products, such as nutmegs, coffee beans, cereals, ice and frozen food.
- Notes: — when using the unit for the first time, a foreign smell from the electric motor can appear — this is normal and it is not covered by warranty.

BEFORE PROCESSING THE PRODUCTS:

- remove bones, fat and sinews from meat, cut the meat, cheese, onion, vegetables and fruit into cubes approximately 1,5x1,5 cm;
- shell the nuts, remove stems from herbs;

FOOD PROCESSING

- Before assembling the chopper make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.
- Place the bowl (4) on a flat dry and steady surface.
- Install the chopping knives (3) on the axis inside the bowl (4). Be careful: the chopping knives (3) are sharp, always hold the chopping knives (3) by the plastic end.
- Put the pre-cut products into the bowl (4).

Notes:

- do not switch the chopper on if the bowl (4) is empty.
- the amount of food for processing should not exceed 2/3 of the capacity of the bowl (4) and should not be below the blades of the chopping knives (3).
- Install the lid (2) on the bowl (4).
- Install the motor unit (1) on the lid (2).
- Insert the power plug into the mains socket.
- To switch the chopper on press on the motor unit (1) and hold it pressed.
- During the operation press on the motor unit (1) with one hand and hold the bowl (4) with the other.
- Notes: — if food processing is hindered or the products level is below the chopping knives (3) edges, you can add some water, juice, broth etc.
- After using the chopper wait until the chopping knives (3) fully stop rotating.
- Remove the power plug from the mains socket.
- Remove the motor unit (1).
- Remove the lid (2) from the bowl (4).
- Take the plastic end and remove the chopping knives (3) from the bowl (4).
- Take the chopped products out of the bowl (4).

USING THE LID (5)

- After processing the food remove the motor unit (1) and the lid (2), remove the chopping knives (3).
- Cover the bowl (4) with the lid (5) and put the bowl (4) in the fridge for storage.

CLEANING AND MAINTENANCE

ATTENTION!

The blades of the chopping knives (3) are very sharp and dangerous. Handle the chopping knives (3) carefully.

- Unplug the chopper before cleaning.
- Remove the motor unit (1).
- Remove the lid (2) from the bowl (4).
- Carefully remove the chopping knives (3).
- Wash the parts (2, 4) with warm water and neutral detergent, rinse and dry.
- Wash the chopping knives (3) with warm water and neutral detergent, rinse and dry.
- Clean the motor unit (1) with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Do not immerse the motor unit (1) into water or any other liquids.
- Do not use abrasives and solvents to clean the motor unit (1) and the removable parts.

- After processing salty or sour products rinse the chopping knives (3) with warm water.
- After processing products with strong dyeing properties (for instance, carrot or beet-root) the removable parts can get colored. To clean the removable parts wipe them with a dry cloth, dampened in vegetable oil, and then wash them with warm water and neutral detergent, rinse and dry.
- Do not use abrasives and solvents to clean the motor unit body (1) and the removable parts.

STORAGE

- Clean the chopper before taking it away for storage.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

1. Chopper assembled — 1 pc.
2. Lid — 1 pc.
3. Manual — 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Supply voltage: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Rated input power: 300 W
- Maximal operation time: — 1 minute

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after expiration of the service life of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, but take the unit and the batteries to specialized stations for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the appearance, design and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

The manufacturing date is specified in the serial number.


In case of any malfunctions promptly apply to the authorized service center.

ZERKLEINERER BR1402

Der Zerkleinerer ist zum Zerkleinern von Gemüse, Obst, Aromakräutern, Zwiebel, Knoblauch, einer kleinen Fleischmenge sowie zur Soßenzubereitung bestimmt.

BESCHREIBUNG

1. Motoreinheit
2. Deckel des Behälters
3. Zerkleinerungsmesser
4. Zerkleinerungsbehälter
5. Deckel des Behälters



SICHERHEITSHINWEISE UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

- Benutzen Sie das Gerät bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung.
- Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung führen, einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen, und ist kein Garantiefall.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Bezeichnungszettel angegebene Betriebsspannung und die Netzspannung übereinstimmen.

ACHTUNG! Der kontinuierliche Zerkleinererbetrieb soll mehr als 1 Minute nicht dauern, dann machen Sie mindestens eine 5-Minute-Betriebspause.

- Installieren und verwenden Sie das Gerät auf einer ebenen, trockenen und standfesten Oberfläche.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferten Zerkleinererteile.
- Vergewissern Sie sich vor der Einschaltung des Zerkleinerers, dass alle abnehmbaren Teile korrekt aufgestellt sind.
- Vor dem ersten Zerkleinererbetrieb spülen Sie alle mit den Produkten zu kontaktierenden abnehmbaren Teile sorgfältig durch.

- Legen Sie die Produkte in den Zerkleinerungsbehälter vor der Geräteeinschaltung ein, es ist verboten, das Gerät ohne Produkte im Zerkleinerungsbehälter einzuschalten.
- Kühlen Sie heiße Produkte ab, bevor Sie sie in den Zerkleinerungsbehälter einlegen.
- Beachten Sie die Produktenmenge und den Flüssigkeitsfüllstand im Zerkleinerungsbehälter.
- Vergewissern Sie sich vor der Gerätenutzung, dass die Zerkleinerungsmesser richtig aufgestellt sind.
- Die Schneidkanten der Zerkleinerungsmesser sind scharf und gefährlich, gehen Sie mit den Messern vorsichtig um.
- Wenn die Zerkleinerungsmesser während des Betriebs stoppen, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, nehmen Sie die Motoreinheit des Zerkleinerers ab und entfernen Sie das die Zerkleinerungsmesserdrehung verhindernde Produkt. Bei schwer drehenden Zerkleinerungsmessern ist es empfohlen, Wasser, Saft, Brühe usw. in den Behälter zuzugeben.
- Nehmen Sie die Motoreinheit des Zerkleinerers erst nach dem vollständigen Stoppen der Zerkleinerungsmesser und dem Geräteabtrennen vom Stromnetz.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen zu benutzen.

- Es ist nicht empfohlen, das Gerät bei Gewitter zu benutzen.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Vibrationen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Lassen Sie das ans Stromnetz angeschlossene Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät in direkter Nähe von Heizgeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
- Es ist verboten, das Gerät an den Orten, wo Sprays verwendet werden, sowie in der Nähe von leichtentzündbaren Flüssigkeiten, zu benutzen.
- Benutzen Sie das Gerät in der Nähe von Spülbecken, in Badezimmern und neben den Wasserbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus.
- Achten Sie darauf, dass das Netzteil heiße Oberflächen und scharfe Möbelkanten nicht berührt.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung vom Stromnetz ab. Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz abtrennen, halten Sie den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das Netzteil nicht, da es zu seiner Beschädigung und einem Kurzschluss führen kann.

- Berühren Sie das Gerätegehäuse, das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.

ACHTUNG!

Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**

- Das Gerät ist nicht für Kinder bestimmt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder die Arbeitsfläche, das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker während des Gerätebetriebs nicht berühren.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während des Gerätebetriebs in der Nähe aufhalten.
- Während des Betriebs und der Pausen zwischen den Betriebszyklen stellen Sie das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Das Gerät ist für Personen (darunter Kinder) mit Körper-, Nerven- und Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht befinden oder entsprechende

- Anweisungen über die Gerätenutzung nicht bekommen haben.
- Prüfen Sie die Ganzheit der Netzkabelisolierung periodisch.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen; bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im Sturzfall, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

VOR DER ERSTEN NUTZUNG

Packen Sie das Gerät aus und warten Sie 3 Stunden, bevor Sie es bei einer negativen Temperatur transportieren oder bewahren.

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.
- Prüfen Sie die Komplettheit.
- Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen und die Bedienungsempfehlungen durch.
- Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen; wenn es beschädigt ist, schließen Sie es ans Stromnetz nicht an.
- Vergewissern Sie sich, dass die angegebenen Parameter der Geräteversorgungsspannung und die Stromnetzparameter übereinstimmen. Beim 60-Hz-Stromnetz-Gerätebetrieb sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.
- Waschen Sie den Behälter (4) und die Deckel (2, 5) mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel, spülen und trocknen Sie sie ab.
- Waschen Sie die Zerkleinerungsmesser (3) mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel, spülen und trocknen Sie sie ab.
- Die Schneidkanten der Zerkleinerungsmesser (3) sind scharf und gefährlich, gehen Sie mit den Zerkleinerungsmessern (3) vorsichtig um.
- Wischen Sie das Motoreinheitsgehäuse (1) mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, danach trocknen Sie es ab.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten einzutauchen.

ZERKLEINERERBETRIEB

- Der Zerkleinerer ist zum Zerkleinern von Gemüse, Obst, Aromakräutern, Zwiebel, Knoblauch, einer kleinen Fleischmenge sowie zur Soßenzubereitung bestimmt.

ACHTUNG!

Der kontinuierliche Zerkleinererbetrieb soll nicht mehr als 1 Minute dauern, dann machen Sie eine mindestens 5-Minuten-Betriebspause.

- Es ist nicht gestattet, sehr harte Produkte, wie Muskatnüsse, Kaffeebohnen, Getreide, Eis und Gefrierprodukte zu zerkleinern.
- Anmerkung: — bei erster Geräteeinschaltung kann ein Fremdgeruch vom Elektromotor entstehen — es ist normal und kein Garantiefall.

VOR DER PRODUKTENVERARBEITUNG:

- Entfernen Sie Knochen, Fett und Sehnen aus dem Fleisch, schneiden Sie Fleisch, Käse, Zwiebel, Gemüse und Obst in Stückchen von nicht mehr als 1,5x1,5 cm.
- schälen Sie Nüsse und entfernen Sie Stängel bei Kräutern;

PRODUKTENVERARBEITUNG

- Vergewissern Sie sich vor dem Zusammensetzen des Zerkleinerers, dass der Netzstecker an die Steckdose nicht angeschlossen ist.

- Stellen Sie den Behälter (4) auf einer ebenen, trockenen und standfesten Oberfläche auf.
- Setzen Sie die Zerkleinerungsmesser (3) auf die Achse im Behälter (4) auf. Seien Sie vorsichtig, die Zerkleinerungsmesser (3) sind scharf, halten Sie die Zerkleinerungsmesser (3) immer am Kunststoffendstück.

- Legen Sie die vorgeschnittenen Produkte in den Behälter (4) ein.
- Anmerkung:**

- es ist verboten, den Zerkleinerer ohne Produkte im Behälter (4) einzuschalten.
- die Menge der zu verarbeitenden Produkte soll 2/3 des Fassungsvermögens des Behälters (4) nicht überschreiten und nicht unten der Klingen der Zerkleinerungsmesser (3) liegen.
- Setzen Sie den Deckel (2) auf den Behälter (4) auf.
- Stellen Sie die Motoreinheit (1) auf den Deckel (2) auf.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Um der Zerkleinerer einzuschalten, halten Sie die Motoreinheit (1) gedrückt.
- Während des Betriebs drücken Sie die Motoreinheit (1) mit einer Hand und halten Sie den Behälter (4) mit der anderen.
- Anmerkung:** — wenn die Produkte schwer zu bearbeiten sind oder der Produktstand unter der Kante der Zerkleinerungsmesser (3) liegt, geben Sie etwas Wasser, Saft, Brühe usw. zu.

- Nach dem Zerkleinererbetrieb warten Sie ab, bis die Zerkleinerungsmesser (3) vollständig stoppen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Nehmen Sie die Motoreinheit (1) ab.
- Nehmen Sie den Deckel (2) vom Behälter (4) ab.
- Fassen Sie das Kunststoffstück an und nehmen Sie die Zerkleinerungsmesser (3) aus dem Behälter (4) heraus.
- Nehmen Sie die verarbeiteten Produkte aus dem Behälter (4) heraus.

NUTZUNG DES DECKELS (5)

- Nach der Produktenverarbeitung nehmen Sie die Motoreinheit (1), den Deckel (2) ab und entfernen Sie die Zerkleinerungsmesser (3).
- Schließen Sie den Behälter (4) mit dem Deckel (5) und stellen Sie den Behälter (4) in den Kühlschrank.

REINIGUNG UND PFLEGE

ACHTUNG!

Die Klingen der Zerkleinerungsmesser (3) sind scharf und gefährlich. Gehen Sie mit den Zerkleinerungsmessern (3) vorsichtig um!

- Vor der Reinigung des Zerkleinerers ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Nehmen Sie die Motoreinheit (1) ab.

- Nehmen Sie den Deckel (2) vom Behälter (4) ab.
- Nehmen Sie die Zerkleinerungsmesser (3) vorsichtig heraus.
- Waschen Sie die Teile (2, 4) mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel, spülen und trocknen Sie sie ab.
- Waschen Sie die Zerkleinerungsmesser (3) mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel, spülen und trocknen Sie sie ab.
- Wischen Sie die Motoreinheit (1) mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, danach trocknen Sie sie ab.
- Es ist nicht gestattet, die Motoreinheit (1) ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten einzutauchen.
- Zum Reinigen der Motoreinheit (1) und der abnehmbaren Teile dürfen keine Schleifreinigungs- und Lösungsmittel verwendet werden.
- Spülen Sie die Zerkleinerungsmesser (3) mit Warmwasser nach der Verarbeitung von salzigen oder saueren Produkten ab.
- Nach der Verarbeitung von Produkten mit starken Farbeigenschaften, wie, zum Beispiel, Karotte oder Rübe, können sich die Teile färben; zum Reinigen der Teile wischen Sie sie mit einem trockenen, mit Pflanzenöl angefeuchteten Tuch, danach spülen Sie die Teile mit Warmwasser und einem neutralen Reinigungsmittel durch und trocknen Sie diese ab.

- Zum Reinigen des Motoreinheitsgehäuses (1) und der abnehmbaren Teile dürfen keine Schleifreinigungs- und Lösungsmittel verwendet werden.

AUFBEWAHRUNG

- Bevor den Zerkleinerer zur Aufbewahrung wegzunehmen, lassen Sie ihn reinigen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

LIEFERUMFANG

- Zerkleinerer, zusammengebaut — 1 St.
- Deckel — 1 St.
- Bedienungsanleitung — 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Betriebsspannung: 220-240 V, ~ 50-60 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 300 W
- Maximalbetriebszeit: — 1 Minute

ENTSORGUNG



Um mögliches Schaden für die Umwelt oder für die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, werfen Sie das Gerät und die Batterien (falls mitgeliefert) nach Ablauf

ihrer Nutzungsdauer zusammen mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht weg, sondern geben Sie das Gerät und die Batterien in die Spezialpunkte für weitere Entsorgung über.

Die bei der Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu entsorgen.

Mehrere Information zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeine Gerätebetriebsprinzip nicht beeinflussende technische Eigenschaften des Geräts ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Die Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre

Das Herstellungsdatum ist in der Fabrikationsnummer angegeben.


Bei Störungsfeststellung wenden Sie sich baldigst an einen autorisierten Kundendienst.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ BR1402

Измельчитель предназначен для измельчения овощей, фруктов, ароматических трав, лука, чеснока, небольшого количества мяса, а также для приготовления соусов.

ОПИСАНИЕ

1. Моторный блок
2. Крышка ёмкости
3. Ножи-измельчители
4. Ёмкость измельчителя
5. Крышка ёмкости



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения, сохраните его для использования в будущем.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.

ВНИМАНИЕ! Время непрерывной работы измельчителя не должно превышать 1 минуту, после чего сделайте перерыв в работе не менее 5 минут.

- Устанавливайте и используйте устройство на ровной, сухой и устойчивой поверхности.
- Используйте только те детали измельчителя, которые входят в комплект поставки.
- Перед включением измельчителя убедитесь, что все съёмные детали установлены правильно.
- Перед первым использованием измельчителя промойте все съёмные детали, которые будут контактировать с продуктами.

- Помещайте продукты в ёмкость измельчителя до включения устройства, запрещается включать устройство, если в ёмкости измельчителя нет продуктов.

- Охлаждайте горячие продукты прежде, чем поместить их в ёмкость измельчителя.
- Следите за количеством продуктов, помещённых в ёмкость измельчителя и уровнем налитых жидкостей.
- Перед использованием устройства убедитесь, что ножи-измельчители установлены правильно.
- Режущие кромки ножей-измельчителей острые и представляют опасность, обращайтесь с ножами осторожно.

- Если во время работы произошла остановка вращения ножей-измельчителей, выключите устройство, выньте вилку сетевого шнура из розетки, снимите моторный блок измельчителя, крышку и удалите продукт, мешающий вращению ножей-измельчителей. При затруднении вращения ножей-измельчителей рекомендуется добавить в ёмкость измельчителя воду, сок, отвар и т.д.
- Снимать моторный блок измельчителя, можно только после полной остановки вращения ножей-измельчителей и отключения его от электрической сети.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.

- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать устройство в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Не используйте устройство вблизи от кухонной раковины, ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.
- Не допускайте, чтобы сетевой шнур касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении устройства от электрической сети держитесь за вилку сетевого шнура и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за сетевой шнур, это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к сетевому шннуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.

ВНИМАНИЕ!

Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к рабочей поверхности, к корпусу устройства, к сетевому шнуру или к вилке сетевого шнура во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не

проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.

- Периодически проверяйте целостность сетевого шнура.
- При повреждении сетевого шнура его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре, распакуйте его и подождите 3 часа перед использованием.

• Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.

- Сохраните заводскую упаковку.
- Проверьте комплектацию.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений при наличии повреждений не включайте его в сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства, соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никаких дополнительных действий не требуется.
- Промойте ёмкость (4), крышки (2, 5) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- Промойте ножи-измельчители (3) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- Режущие кромки ножей-измельчителей (3) острые и могут представлять опасность, обращайтесь с ножами-измельчителями (3) осторожно.
- Корпус моторного блока (1) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается погружать устройство, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

- Измельчитель предназначен для измельчения овощей, фруктов, ароматических трав, лука, чеснока, небольшого количества мяса, а также для приготовления соусов.

ВНИМАНИЕ!

Время непрерывной работы измельчителя не должно превышать 1 минуту, после чего сделайте перерыв в работе не менее 5 минут.

- Запрещается измельчать очень твёрдые продукты, такие как мускатный орех, зёрна кофе, злаки, лёд и замороженные продукты.
- Примечание:** при первом включении устройства, возможно появление постороннего запаха от электромотора — это допустимо и не является гарантийным случаем.

ПЕРЕД ПЕРЕРАБОТКОЙ ПРОДУКТОВ:

- удалите из мяса кости, жир и жилы, нарежьте мясо, сыр, лук, овощи и фрукты кусочками не более 1,5x1,5 см;
- очистите орехи от скорлупы, удалите у травы стебли;

ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКТОВ

- Перед сборкой измельчителя убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.

- Установите ёмкость (4) на ровной, сухой и устойчивой поверхности.
- Установите ножи-измельчители (3) на ось внутри ёмкости (4). Будьте осторожны ножи-измельчители (3) острые, всегда держите ножи-измельчители (3) за пластмассовый хвостовик.
- Поместите предварительно нарезанные продукты в ёмкость (4).
- Примечание:**
 - запрещается включать измельчитель без продуктов в ёмкости (4).
 - объём перерабатываемых продуктов не должен превышать 2/3 от объёма ёмкости (4), и не должен быть ниже лезвий ножей-измельчителей (3).
- Установите крышку (2) на ёмкость (4).
- Установите моторный блок (1) на крышку (2).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Для включения измельчителя нажмите на моторный блок (1) и удерживайте его в нажатом положении.
- Во время работы, нажимайте на моторный блок (1) одной рукой, а другой рукой придерживайте ёмкость (4).
- Примечание:** — если переработка продуктов затруднена или уровень продуктов находится ниже кромки ножей-измельчителей (3), добавьте небольшое количество воды, сока, бульона и т.п.

- После использования измельчителя дождитесь полной остановки вращения ножей-измельчителей (3).
- Выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Снимите моторный блок (1).
- Снимите крышку (2) с ёмкости (4).
- Возмитесь за пластмассовый хвостовик и выньте ножи-измельчители (3) из ёмкости (4).
- Извлеките переработанные продукты из ёмкости (4).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЫШКИ (5)

- После переработки продуктов снимите моторный блок (1), крышку (2) и выньте ножи-измельчители (3).
- Закройте ёмкость (4) крышкой (5) и поставьте ёмкость (4) на хранение в холодильник.

ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ!

Лезвия ножей-измельчителей (3) острые и представляют опасность. Обращайтесь с ножами-измельчителями (3) осторожно!

- Перед чисткой измельчителя выньте вилку сетевого шнура из электрической сети.
- Снимите моторный блок (1).

- Снимите крышку (2) с ёмкости (4).
- Соблюдая осторожность, извлеките ножи-измельчители (3).
- Промойте детали (2, 4) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните и просушите.
- Промойте ножи-измельчители (3) тёплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.
- Моторный блок (1) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается погружать моторный блок (1) в воду или любые другие жидкости.
- Запрещается для чистки моторного блока (1) и съёмных деталей использовать абразивные чистящие средства и растворители.
- После переработки солёных или кислых продуктов ополосните ножи-измельчители (3) тёплой водой.
- После переработки продуктов с сильными красящими свойствами, например, моркови или свёклы, детали могут окраситься, для очистки деталей протрите их сухой тканью, смоченной растительным маслом, после чего промойте детали тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните и просушите.
- Запрещается для чистки корпуса моторного блока (1) и съёмных деталей использовать абразивные чистящие средства и растворители.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем как убрать измельчитель на хранение, проведите его чистку.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Измельчитель в сборе — 1 шт.
- Крышка — 1 шт.
- Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 220-240В, ~50-60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 300 Вт
- Максимальное время работы: — 1 минута

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора, передайте его в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства.

Срок службы устройства — 3 года

Дата производства указана в серийном номере.


В случае обнаружения каких-либо неисправностей срочно необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

ҰСАҚТАҒЫШ BR1402

Ұсақтағыш көкөністерді, жемістерді, хош істі шөптерді, пиязды, сарымсақты, аз мөлшердегі етті ұсақтауга, сондай-ақ тұздықтарды дайындауда арналған.

СИПАТТАМАСЫ

- Моторлық блок
- Сыйымдылық қақпағы
- Ұсақтағыш-пышақтар
- Ұсақтағыш сыйымдылығы
- Сыйымдылық қақпағы



ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Құрылғыны пайдалану алдында пайдалану бойынша нұсқаулықпен мүқият тәнисыңыз, оқығаннан кейін, оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндапғандай оның тікелей мақсаты бойыншаға пайдаланыңыз.
- Құрылғыны дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін және кепілдік жағдайы болып табылмайды.
- Заттанбада көрсетілген құрылғының жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес екенине көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ұсақтағыштың үздіксіз жұмыс істеу уақыты 1 минуттан аспауы керек, содан кейін 5 минуттан кем емес үзіліс жасаңыз.

- Құрылғыны тегіс, құрғақ және тұрақты бетке орналастырыңыз және пайдаланыңыз.
- Жеткізілм жыныстығына кіретін ұсақтағыш детальдарын ғана қолданыңыз.
- Ұсақтағышты қосар алдында, барлық алынбалы детальдардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Ұсақтағышты алғаш пайдаланар алдында, өнімдермен түйісетін, барлық алынбалы детальдарды жуыңыз.

- Ұсақтағыштың сыйымдылығына өнімдерді құрылғыны қосқанға дейін салыңыз, егер құрылғының сыйымдылығының ішінде азық болмаса, құрылғыны қосуға тыйым салынады.
- Ыстық өнімдерді ұсақтағыш сыйымдылығына салардан бұрын, оларды салқындастыңыз.
- Ұсақтағыш сыйымдылығына салынған өнімдер мөлшері мен құйылған сұйықтықтың деңгейін бақылаңыз.
- Құрылғыны пайдалану алдында, ұсақтағыш-пышақтар дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Ұсақтағыш-пышақтардың кесетін жиектері өткір және қауіп тудыруы, пышақтарды абайлап қолданыңыз.
- Егер жұмыс кезінде ұсақтағыш-пышақтардың айналуы тоқтаса, құрылғыны өшіріңіз, желі бауының ашасын розеткадан шығарыңыз, ұсақтағыштың моторлық блогын, қақпағын шешіп алыңыз және ұсақтағыш-пышақтардың айналуына кедергі келтірген өнімді алып тастаңыз. Ұсақтағыш-пышақтардың айналуы қыын болған кезде сыйымдылыққа су, шырын, қайнатпа және т. б. қосу үсыныллады.
- Ұсақтағыш-пышақтардың айналуы толық тоқтағаннан кейін және оны электр желісінен ажыратқаннан кейін ғана ұсақтағыштың моторлық блогын алып тастауга болады.
- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.

- Найзагай кезінде құрылғыны пайдалану үсынылмайды.
- Құрылғыны соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.
- Желіге қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны жылу көздерінің, жылыту аспаптарының немесе ашық оттың тікелей жаңында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны ас үй раковинасына жақын, жуынатаңын бөлмеде, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сыйымдылықтарға жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Егер құрылғы суға құлап кетсе, дереу желі бауының ашасын электр розеткасынан сұрыныңыз, осыдан кейін ғана құрылғыны судан алып шығуға болады.
- Желі бауы ыстық беттерге және жиһаздың өткір жиектеріне тиуіне жол берменіз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін немесе тазалау алдында электр желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен ажыратқан кезде тек желі бауының ашасынан ұстасыз және оны электр розеткасынан абайлап шығарыңыз, желі бауынан тартпаңыз — бұл оның зақымдануына әкеліп, қысқа түйіктауын тудыруы мүмкін.

- Құрылғы корпусын, желі бауын және желі бауының ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қантама ретінде пайдаланылатын, полиэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қантама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі!**

- Құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануын болдырмау үшін, балаларды қадағалаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде жұмыс бетіне, құрылғының корпусына, желі бауына немесе желі бауының ашасына тиоіне балаларға рұқсат берменіз.
- Егер жұмыс істеп тұрған құрылғының маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше зейінді болыңыз.
- Жұмыс істеп уақытында және жұмыс айналымдары арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Дене, психика немесе ақыл-ой мүмкіндіктері тәмendetілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспалты

- пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаган.
- Желі бауының бүтіндігін мерзім сайынтексеріп отырыңыз.
- Желі бауы зақымдалған болса, қаупіт жағдайды болдырмау үшін оны өндіруші, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы керек.
- Құрылғыны ездігінізден жоңдеуге тыым салынады. Құрылғыны ездігінізден бөлшектеменіз, кез-келген ақаулық пайда болған кезде, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін оны электр желісінен ажыратыңыз және сервистік орталықта хабарласыңыз.
- Құрылғыны зақымдан алмас үшін тек зауыттық қаптама ішінде тасымалдаңыз.
- Құрылғыны салқын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпелтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҮРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНЫМДАР ҮШІН ТАҒАЙЫНДАЛҒАН

АЛҒАШ ПАЙДАЛНАР АЛДЫНДА

Құрылғыны кері температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны қаптамадан шығарыңыз және пайдаланудың алдында 3 сағат күтіңіз.

- Құрылғыны қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарын жойыңыз.

- Зауыт қаптамасын сақтаңыз.
- Жиынтығын тексеріңіз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқаулымен танысыңыз.
- Құрылғыны зақымдануына қатысты тексеріп шығыңыз, зақымдануы болған жағдайда оны жепіге қоспаңыз.
- Құрылғының куаттандыру кернеуінің көрсетілген параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны 60 Гц жиіліктерінде электр желісінде пайдаланғанда, ешқандай қосымша әрекет қажет емес.
- Сыйымдылықты (4), қақпақтарды (2, 5) бейтарап жуу құралы бар жылы сумен жуының, шайының және құрғатыңыз.
- Ұсақтағыш-пышақтарды (3) бейтарап жуу құралы бар жылы сумен жуының, шайының және құрғатыңыз.
- Ұсақтағыш-пышақтардың (3) кесетін жиектерін еткір және қауіп тудыруы мүмкін, ұсақтағыш-пышақтарды (3) абылап қолданыңыз.
- Моторлық блоктың корпусын (1) сәл дымқыл жұмсақ матамен сүртіп, артынан құрғатып сүртіңіз.
- Құрылғыны, желі бауын және желі бауының ашасын сұға немесе басқа кез келген сұйықтықтарға батыруға тыым салынады.

ҰСАҚТАҒЫШТЫҢ ҚОЛДАНУЫ

- Ұсақтағыш көкөністерді, жемістерді, хош иісті шөптеді, пиязды, сарымсақты, аз мөлшердегі

етті ұсақтауға, сондай-ақ тұздықтарды дайындауға арналған.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Ұсақтағыштың үздіксіз жұмыс істеу уақыты 1 минуттан аспауы керек, одан кейін 5 минуттан кем емес уақытқа үзіліс жасаңыз.

- Оте қатты өнімдерді, яғни жұпар жаңғағы, сүйектер, кофе дәндери, дақылдар, мұз және мұздатылған өнімдер сияқтыларды ұсақтауға тыым салынады.
- Ескертпе:** — құрылғыны бірінші рет қосқан кезде, қыздыру элементінен бөтен істіті пайда болуы мүмкін- бұл қалыпты жағдай және кепілдік оқиғасы емес.

ӨНІМДЕРДІ ҚАЙТА ӨНДЕУ АЛДЫНДА:

- еттеп сүйектерін, майы мен сіңірлерін алып тастаңыз, етті, сырды, пиязды, көкөністер мен жемістерді 1,5x1,5 см-ден артық емес кесектерге кесіңіз;
- жанғақтарды қабығынан тазалаңыз, шөптедін сабақтарын жойыңыз;

ӨНІМДЕРДІ ҚАЙТА ӨНДЕУ

- Қондырмаларды орнатар алдында, желі бауының ашасы электр розеткасына сұғулы тұрмажаның тексеріп алыңыз.

- Сыйымдылықты (4) тегіс, құрғақ және тұрақты бетке орналастырыңыз.
- Ұсақтағыш-пышақтарды (3) сыйымдылық (4) ішіндегі білікке орнатыңыз. Сақ болыңыз ұсақтағыш-пышақтар (3) еткір, әрқашан ұсақтағыш-пышақтарды (3) пластмассалы құйрықшасынан ұстаңыз.
- Алдын ала кесілген өнімдерді сыйымдылыққа (4) салыңыз.
- Ескертпе:**
 - ұсақтағышты сыйымдылықты (4) өнімдерсіз қосуға тыым салынады.
 - қайта өңделетін өнімдер көлемі сыйымдылық (4) көлемінің 2/3 аспауы қажет, және ұсақтағыш-пышақ жүздерінен (3) төмен болмауы тиіс.
- Қақпақты (2) сыйымдылыққа (4) орнатыңыз.
- Моторлық блокты (1) қақпағына (2) орнатыңыз.
- Желі бауының ашасын электр розеткасына тығыңыз.
- Ұсақтағышты қосу үшін моторлық блокқа (1) басыңыз және басылған күйде ұстап тұрыңыз.
- Жұмыс кезінде моторлық блокқа (1) бір қолмен басып, екінші қолмен сыйымдылықты ұстап тұрыңыз (4).
- Ескертпе:** — егер өнімдерді қайта өндеу қында-са немесе өнім деңгейі ұсақтағыш-пышақтардың (3) жиегінен төмен болса, аз мөлшерде су, шырын, сорпа және т. б. қосыңыз.

- Ұсақтағышты пайдаланғаннан кейін ұсақтағыш-пышашқарының (3) айналуы тоқтаяуын күтіңіз.
 - Желі бауының ашасын электр розеткадан ажыратыңыз.
 - Моторлық блокты (1) шешіп алыңыз.
 - Сыйымдылықтан (4) қақпақты (2) шешіп алыңыз.
 - Пластмассалық құйрықшадан ұстаңыз және ұсақтағыш-пышашқарды (3) сыйымдылықтан (4) шығарыңыз.
 - Қайта өндөлген өнімдерді сыйымдылықтан (4) шығарыңыз.

КАКПАКТЫ (5) ПАЙДАЛАНУ

- Өнімдерді қайта өндегеннен кейін, моторлық блокты (1), қақпақты (2), ұсақтағыш пысақты (3) шешіп алыңыз.
 - Сыйымдылықты (4) қақпақпен (5) жабыңыз және сыйымдылықты (4) тоңазытқышқа сақтауға койыңыз.

ТАЗАЛАУЫ МЕН КҮТИМІ

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Ұсақтағыш-пышақтардың жүздері (3) еткір және қауіп төндіреді. Ұсақтағыш-пышақтарды (3) абайлап копданыныз!

- Ұсақтағышты тазалардың алдында желі бауының аласын электр желісінен шығарыңыз.

- Моторлық блокты (1) шешіп алыңыз.
 - Сыйымдылықтан (4) қақпақты (2) шешіп алыңыз.
 - Абайлық сақтап, ұсақтағыш-пышақтарды (3) шығарып алыңыз.
 - Детальдарды (2, 4) бейтарап жуу құралын пайдаланып жылды сүмен жуыңыз, шайыңыз және құрғатыңыз.
 - Ұсақтағыш-пышақтарды (3) бейтарап жуу құралы бар жылды сүмен жуыңыз, шайыңыз және құрғатыңыз.
 - Моторлық блокты (1) жұмсақ, сәл дымқыл матамен сұртіп алыңыз, содан кейін құрғатып сұртіңіз.
 - Моторлық блокты (1) суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға салуға тыйым салынады.
 - Моторлық блокты (1) және алынбалы детальдарды тазалау үшін абразивті тазалау құралдары мен еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
 - Тұздалған немесе қышқыл өнімдерді қайта өндегеннен кейін, ұсақтағыш-пышақтарды (3) жылды сүмен шайыңыз.
 - Күшті бояғыш қасиеттері бар өнімдерді қайта өндегеннен кейін, мысалы, сәбіз немесе қызылша детальдар боялуы мүмкін, детальдарды тазалау үшін, оларды есімдік майымен майланған құрғак матамен сұртіңіз, содан кейін детальдарды жылды сүмен бейтарап жуу құралын пайдаланып жуыңыз, шайыңыз және құрғатыңыз.

- Моторлық блоктың корпусын (1) және алынбалы детальдарды тазалау үшін абразивтік тазалау құралдары мен еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.

CAKTAY

- Ұсақтағышты сақтауға жинаудың алдында оның тазалауын іске асырыңыз.
 - Құрылғыны салықын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеуіл адамдардың қолын жетпелтін жерде сактанаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖЫНЫТЫҒЫ

1. Жинақтағы ұсақтағыш — 1 дн.
 2. Қақпақ — 1 дн.
 3. Нұскаудық — 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

- Күттандыру кернеуи: 220-240 В, ~50-60 Гц
 - Номиналдық тұтыну қуаты: 300 Вт
 - Жұмыстың максималды уақыты: — 1 минут

ПАЙЛАҒА АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай пайдаға асыруынан қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмей үшін, құрылғының немесе қуаттанудыру элементтерінің (егер жиынтыққа

кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін олардың әдептегі түрмистық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан еріп пайдала асыру үшін арналы punktterge жіберініз.

Бұйымдарды пайдаға асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгілентен тәртіп бойынша келесі пайдаға асырылатын міндетті жинауға жатады.

Осы өнімді пайдаға асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдаға асыру қызметіне немесе осы өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Өндіруші құрылғының жалпы жұмыс ұста-
нымдарына әсер етпейтін дизайнды, алдын ала
ескертусіз құрастырылымын және техникалық
сипаттамаларды езгерту күкірткыштың өзінде сактайтын.

Күршілгының қызмет етү мерзімі – 3 жыл

Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген


Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда деренү авторландырылған сервистік орталыққа жүгінү керек.

ЗДРАБНЯЛЬNIK BR1402

Здрабняльнік прызначаны для драблення гародніны, садавіны, араматычных траваў, цыбулі, часныку, невялікай колькасці мяса, а таксама для прыгатавання соусаў.

АПІСАННЕ

1. Маторны блок
2. Вечка ёмістасці
3. Нажы-здрабняльнікі
4. Ёмістасць здрабняльніка
5. Вечка ёмістасці



МЕРЫ БЯСПЕКІ і РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ

Перад выкарыстаннем прылады ўважліва азняеца з кірауніцтвам па эксплуатацыі, пасля чытання захавайце яго для выкарыстання ў будучыні.

- Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яе прымым прызначэнні, як вызначана ў дадзенай інструкцыі.
- Няправільнае выкарыстанне прылады можа прывесці да яе паломкі, прычынення шкоды карыстальніку ці яго маёмысці і не з'яўляеца гарантыйным выпадкам.
- Пераканайцеся, што працоўная напруга прылады, якая паказана на этикетцы, адпавядае напруге электрасеткі.

УВАГА! Час бесперапыннай працы здрабняльніка не павінен перавышаць 1 хвіліну, пасля чаго зрабіце перапынак ў працы не меней 5 хвілін.

- Усталёўвайце і выкарыстоўвайце прыладу на роўнай, сухой і ўстойлівой паверхні.
- Выкарыстоўвайце толькі тыя дэталі здрабняльніка, якія ўваходзяць у камплект пастаўкі.
- Перад уключэннем здрабняльніка пераканайцеся, што ўсе здымныя дэталі ўсталяваны правільна.
- Перад першым выкарыстаннем здрабняльніка прымыце ўсе здымныя дэталі, якія будуць катнактаваць з прадуктамі.

- Кладзіце прадукты ў ёмістасць здрабняльніка да ўключэння прылады, забараняеца уключачы прыладу, калі ў ёмістасці здрабняльніка няма прадуктаў.

- Астуджайце гарачыя прадукты перад тым, як пакласці іх у ёмістасць здрабняльніка.
- Сачыце за колькасцю прадуктаў, пакладзеных у ёмістасць здрабняльніка, і ўзорунем налітых вадкасцяў.
- Перад выкарыстаннем прылады пераканайцеся, что нажы-здрабняльнікі ўсталяваны правільна.
- Рэжчуя кромкі нажоў-здрабняльнікаў вострыя і ўяўляюць небяспеку, будзьце асцярожныя з нажамі.
- Калі падчас працы адбылося спыненне кручэння нажоў-здрабняльнікаў, выключыце прыладу, выміце вілку шнура сілкавання з разеткі, зніміце маторны блок здрабняльніка, вечка і выдаліце прадукт, які перашкаджае кручэнню нажоў-здрабняльнікаў. У выпадку цяжкага кручэння нажоў-здрабняльнікаў рэкамендуецца дадаць у ёмістасць здрабняльніка воду, сок, адвар і г.д.
- Знімаць маторны блок здрабняльніка можна толькі пасля поўнага спынення кручэння нажоў-здрабняльнікаў і адключэння яго ад электрычнай сеткі.
- Забараняеца выкарыстоўваць прыладу па-за памяшканнямі.
- Не рэкамендуецца выкарыстоўваць прыладу падчас навальніцы.

- Аберагайце прыладу ад удараў, падзенняў, вібрацый і іншых механічных уздзеянняў.
- Не пакідайце прыладу, якая ўключана ў сетку, без нагляду.
- Не выкарыстоўвайце прыладу ў непасрэднай блізкасці ад награвальных прылад, крыніц цяпла ці адкрытага полымя.
- Забаранеца выкарыстоўваць прыладу ў месцах, дзе выкарыстоўваюцца ці распстыляюцца аэразолі, а таксама зблізу ад лёгкаўгаральных вадкасцяў.
- Не выкарыстоўвайце прыладу зблізу ад кухоннай ракавіны, ў ванных памяшканнях, калі басейнаў ці іншых ёмістасцяў, якія напоўнены водой.
- Калі прылада ўпала ў воду, неадкладна выміце вілку шнура сілкавання з электрычнай сеткі, і толькі пасля гэтага мажліва дастаць прыладу з воды.
- Не дапушчайце, каб шнур сілкавання дакранаўся да гарачых паверхняў і вострых кромак мэблі.
- Адключайце прыладу ад электрычнай сеткі пасля выкарыстання ці перед чысткай. Падчас адключэння прылады ад сеткі трymайце за вілку шнура сілкавання і акуратна вымайце яе з электрычнай разеткі, не цягніце за шнур сілкавання — гэта можа прывесці да яго пашкоджання і вызываць кароткае замыканне.
- Не дакранайцеся да корпусу прылады, шнуру сілкавання і вілцы шнура сілкавання мокрымі рукамі.

- З меркаванняў бяспекі дзяцей не пакідайце попітъленавыя пакеты, якія выкарыстоўваюцца ў якасці пакавання, без нагляду.

УВАГА!

Не дазваляйце дзецям гуляць з попітъленавымі пакетамі ці пакавальнай плёнкай. **Небяспека удушша!**

- Прылада не прызначана для выкарыстання дзецямі.
- Здзяйсняйце нагляд за дзецымі каб не дапусціць выкарыстання прылады ў якасці цацкі.
- Не дазваляйце дзецям дакранацца да працоўнай паверхні, корпусу прылады, шнuru сілкавання ці вілцы шнура сілкавання падчас працы прылады.
- Будзьце асабліва ўважлівымі, калі зблізу ад прылады, якая працуе, знаходзяцца дзеци ці асобы з абмежаванымі мажлівасцямі.
- Падчас працы і ў перапынках паміж працоўнымі цыкламі трymайце прыладу ў месцах, недасягальныx для дзяцей.
- Прылада не прызначана для выкарыстання асобамі (уключаючы дзяцей) з паніжанымі фізічнымі, псіхічнымі або разумовымі здольнасцямі або пры адсутнасці ў іх досведу і ведаў, калі яны не знаходзяцца пад кантролем або не праінструктаваны аб выкарыстанні прылады асобай, якая адказвае за іх бяспеку.

- Перыядычна правярайце цэласнасць шнура сілкавання.
- При пашкоджанні шнура сілкавання яго замену, у пазбяганні небяспекі, павінны праводзіць вытворца, сервісная служба ці падобны кваліфікаваны персанал.
- Забаранеца самастойна рамантаваць прыладу. Не разбірайце прыладу самастойна, пры ўзнікненні любых нясправнасцяў, а таксама пасля падзення прылады выключыце яе з электрычнай разеткі і звярніцеся ў сервісны цэнтр.
- У пазбяганні пашкоджанняў перавазіце прыладу ў завадскім пакаванні.
- Захоўвайце прыладу ў месцах, недаступных для дзяцей і людзей з абмежаванымі мажлівасцямі.

ПРЫЛАДА ПРЫЗНАЧАНА ТОЛЬКІ ДЛЯ ПАБЫТА- ВАГА ВЫКАРЫСТАННЯ

ПЕРАД ПЕРШЫМ ВЫКАРЫСТАННЕМ

Пасля транспартнага перавозу ці захоўвання прылады пры адмоўнай тэмпературе, распакуйце яе і пачакайце з гадзінамі перад выкарыстаннем.

- Распакуйце прыладу і выдаліце ўсе пакавальныя матэрыйалы.
- Зберажыце завадское пакаванне.
- Праверце камплектацыю.
- Азнаёммесьца з мерамі бяспекі і рэкамендацыямі па эксплуатацыі.

- Аглядзіце прыладу на наяўнасць пашкоджанняў, пры наяўнасці пашкоджанняў не ўключайце яе ў сетку.
- Пераканайтесь, што параметры напругі прылады адпавядаюць параметрам электрычнай сеткі. Пры выкарыстанні прылады ў электрычнай сетцы чашчынёй 60 Гц. ніякія дадатковая дзеянні не патрабуюцца.
- Прамыцце ёмістасць (4), вечкі (2, 5) цёплай вадой з нейтральным мыльнымі сродкамі, спаласніце і прасушице.
- Прамыцце нажы-здрабняльнікі (3) цёплай вадой з нейтральным мыльнымі сродкамі, спаласніце і прасушице.
- Рэжучыя кромкі нажоў-здрабняльнікаў (3) вострыя і могуць ўяўляць небяспеку, будзьце асцярожныя з нажамі-здрабняльнікамі (3).
- Корпус маторнага блока (1) пратрыце мяккай, злёгку вільготнай тканінай, пасля чаго вытрыце насуха.
- Забаранеца апускаць прыладу, шнур сілкавання і вілку шнура сілкавання ў воду ці любыя іншыя вадкасці.

ВЫКАРЫСТАННЕ ЗДРАБНЯЛЬNIKA

- Здрабняльнік прызначаны для дроблення гародніны, садавіны, араматычных траваў, цыбулі, часныку, невялікай колькасці мяса, а таксама для прыгатавання соусаў.

УВАГА!

Час бесперапыннай працы здрабняльніка не павінен перавышаць 1 хвіліну, пасля чаго зрабіце перапынак у працы не меней 5 хвілін.

- Забараняеца здрабляць вельмі цвёрдыя прадукты, такая як мускатны арэх, зерні кавы, зёлкі, лёд і замарожаныя прадукты.
- **Нататка:** — пры першым уключэнні прылады мажліва з'яўленне старонняга паходу ад электраматора — гэта дапушчальна і не з'яўляецца гарантыйным выпадкам.

ПЕРАД ПЕРАПРАЦОЎКАЙ ПРАДУКТАЎ:

- - выдаліце з мяса косткі, тлушч і жылы, нарэжце мясо, сыр, цыбулю, гародніну і садавіну кавалачкамі е болей 1,5x1,5 см;
- - ачысціце арэхі ад шкарлупіны, выдаліце з травы сцеблы;

ПЕРАПРАЦОЎКА ПРАДУКТАЎ

- Перад зборкай здрабняльніка пераканайтесь, што вілка шнура сілкавання не ўсталёвана ў электрычную разетку.
- Усталойце ёмістасць (4) на роўнай, сухой і ўстойлівой паверхні.
- Усталойце нажы-здрабняльнікі (3) на вось усярэдзіне ёмістасці (4). Будзьце асцярожныя:

нажы-здрабняльнікі (3) вострыя, заўсёды трымайце нажы-здрабняльнікі (3) за пластмасавы хваставік.

- Пакладзіце папярэдне нарэзаныя прадукты ў ёмістасць (4).
- **Нататка:**
 - забараняеца ўключачь здрабняльнік без прадуктаў у ёмістасці (4).
 - аб'ём прадуктаў, якія перапрацоўваюцца, не павінен перавышаць 2/3 ад аб'ёму ёмістасці (4), і не павінен быць ніжэй лёзаў нажоў-здрабняльнікаў (3).
- Усталойце вечка (2) на ёмістасць (4).
- Усталойце маторны блок (1) на вечка (2).
- Устаўце вілку шнура сілкавання ў электрычную разетку.
- Для ўключэння здрабняльніка націсніце на маторны блок (1) і ўтрымлівайце яго ў націснутым стане.
- Падчас працы націскайце на маторны блок (1) адной рукой, а другой рукой прытрымлівайце ёмістасць (4).
- **Нататка:** — калі перапрацоўка прадуктаў здзяйсняеца цяжка ці ўзровень прадуктаў знаходзіцца ніжэй кромкі нажоў-здрабняльнікаў (3), дадайце невялікую колькасць вады, сока, бульёну і г.д.
- Пасля выкарыстання здрабняльніка дачакайтесь поўнага спынення кручэння нажоў-здрабняльнікаў (3).

- Выміце вілку шнура сілкавання з электрычнай разеткі.
- Зніміце маторны блок (1).
- Зніміце вечка (2) з ёмістасці (4).
- Вазьміцеся за пластмасавы хваставік і выміце нажы-здрабняльнікі (3) з ёмістасці (4).
- Выміце перапрацаваныя прадукты з ёмістасці (4).

ВЫКАРЫСТАННЕ ВЕЧКА (5)

- Пасля перапрацоўкі прадуктаў зніміце маторны блок (1), вечка (2) і выміце нажы-здрабняльнікі (3).
- Зачыніце ёмістасць (4) вечкам (5) і пастаўце ёмістасць (4) на захоўванне ў халадзільнік.

ЧЫСТКА І ЎХОД**УВАГА!**

Лёзы нажоў-здрабняльнікаў (3) вострыя і ўяўляюць небяспеку. Будзьце асцярожныя з наjamі-здрабняльнікамі (3)!

- Перад чысткай здрабняльніка выміце вілку шнура сілкавання з электрычнай сеткі.
- Зніміце маторны блок (1).
- Зніміце вечка (2) з ёмістасці (4).
- Выконваючы меры бяспекі, выміце нажы-здрабняльнікі (3).

- Прамыйце дэталі (2, 4) цёплай водой з выкарыстаннем нейтральнага мынага средку, спаласніце і прасушыце.
- Прамыйце нажы-здрабняльнікі (3) цёплай водой з нейтральным мынім средкам, спаласніце і прасушыце.

- Маторны блок (1) пратрыце мяккай, злёгку вільготнай тканінай, пасля чаго вытрыце насуха.
- Забараняеца апускаць маторны блок (1) ў воду ці любя ю іншыя вадкасці.

- Забараняеца для чысткі маторнага блока (1) і здымных дэталяў выкарыстоўваць абразіўныя чысцячыя средкі і раствалярльнікі.
- Пасля перапрацоўкі салёных ці кіслых прадуктаў спаласніце нажы-здрабняльнікі (3) цёплай водой.

- Пасля перапрацоўкі прадуктаў з моцнымі фарбавальными уласцівасцямі, напрыклад, морквы ці буракоў, дэталі могуць пафарбавацца, для ачысткі дэталяў пратрыце іх сухой тканінай, якая змочана ў алеі, пасля чаго прамыйце дэталі цёплай водой з выкарыстаннем нейтральнага мынага средку, спаласніце і прасушыце.
- Забараняеца для чысткі корпуса маторнага блока (1) і здымных дэталяў выкарыстоўваць абразіўныя чысцячыя средкі і раствоаральнікі.

ЗАХОЎВАННЕ

- Перад тым, як убраць здрабняльнік на захоўванне, здзяйсніце яго чыстку.
- Захоўвайце прыладу ў сухім пракалодным месцы, недаступным для дзяцей і людзей з аблежаванымі мажлівасцямі.

КАМПЛЕКТ ПАСТАҮКІ

- Здрабняльнік у зборы — 1 шт.
- Вечка — 1 шт.
- Інструкцыя — 1 шт.

ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

- Напруга сілкавання: 220-240 В ~ 50/60 Гц
- Намінальная спажываемая магутнасць: 300 Вт
- Максімальны час працы: — 1 хвіліна

УТЫЛІЗАЦЫЯ



Каб прадухіліць мажлівую шкоду навакольнаму асяроддзю ці здароўю людзей ад некантралюемай утылізацыі адыхадаў, пасля сканчэння тэрміну службы прылады ці элементаў сілкавання (калі ўваходзяць у камплект), не выкідвайце іх разам са звычайнімі пабытавымі адыхадамі, перадайце прыладу і элементы сілкавання ў спецыялізаваныя пункты для далейшай утылізацыі.

Адыхады, якія ствараюцца пры ўтылізацыі вырабаў, падлягаюць абавязковаму збору з наступнай утылізацыяй ва ўсталяваным парадку.

Каб атрымаць дадатковую інфармацыю пра ўтылізацыю дадзенага прадукта, звязніцесь ў мясцовы муніципалітэт, службу ўтылізацыі пабытавых адыхадаў ці ў краму, дзе Вы набылі дадзены прадукт.

Вытворца захоўвае за сабой права змяніць дызайн, канструкцыю і тэхнічныя характеристыкі, якія не ўпłyваюць на агульныя прынцыпы працы прылады, без папярэдняга апавяшчэння.

Тэрмін службы прылады — 3 гады

Дата вырабу паказана ў серыйным нумары.

У выпадку выяўлення якіх-небудзь няспраўнасцяў неабходна тэрмінова звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр.

Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Osterreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем
лицо: ООО «Грантэл»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7 (495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае

brayer.su



<https://tm.by>

Интернет-магазин TM.by