

#### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки ЭРА и доверие к нашей компании.

Данный документ распространяется на подвесные и накладные модели серий PL, OL и предназначен для руководства по подключению и эксплуатации. Светильники ЭРА представляют собой уникальную возможность создания особого настроения и атмосферы в любом интерьере и позволяют осуществить самый изысканный дизайнерский замысел.

**Внимательно изучите данное руководство перед использованием светодиодного светильника ЭРА и сохраните его до конца эксплуатации. Информация о видах опасных воздействий.**

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации.

**ПОМНИТЕ! Переменное напряжение 230В опасно для жизни!**

#### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для общего освещения помещений. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Товар сертифицирован.

#### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики подвесного или накладного светильника "ЭРА"

Напряжение питания переменного тока, В	220-240
Частота сети, Гц	50
Максимальная мощность применяемой лампы, Вт	50
Тип лампы	MR16 с цоколем типа GU10 LED GX 53 с цоколем типа GX 53
Количество ламп, шт	1
Температура эксплуатации, °С	+5...+40
Относительная влажность, % не более	80
Степень защиты изделия, IP	20
Тип подключения светильника	Клеевая колодка
Срок службы светильника, лет	10

#### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки подвесного и накладного светильника

Светильник, шт.	1
Набор крепежных элементов, комплект	1
Руководство по эксплуатации, экз.	1
Упаковка, комплект	1

**Внимание!** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения характеристик без уведомления потребителя.

#### 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**Все работы по подключению и установке светильника должны осуществляться при отключенном питании сети!**

##### 4.1. Меры безопасности.

4.1.2. Для монтажа и подключения светильника мы рекомендуем обратиться к квалифицированному электрику.

4.1.3. Запрещается пользоваться светильником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).

4.1.4. Запрещается использование ламп, отличающихся большей мощностью или иной конструкцией от тех, которые указаны на упаковке и маркировке светильника. Это может привести к выходу светильника из строя и лишает прав на гарантийное обслуживание.

4.1.5. При работе лампы некоторые части светильника нагреваются.

4.1.6. Расстояние до освещаемых объектов, во избежание перегрева за счет теплового излучения лампы/ламп, должно быть не меньше 0,5 метра.

4.1.7. Не допускается использование для чистки светильника химических активных и агрессивных чистящих средств.

##### 4.2. Подготовка светильника.

4.2.1. Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпусов светильника и источника питания, проводов и коннекторов.


##### 4.3. Монтаж.

Установите светильник на выбранном и подготовленном Вами месте.

Не устанавливайте светильник на сырую или проводящую ток поверхность. **Внимание.** Запрещается устанавливать светильник на легко воспламеняющуюся поверхность или вблизи легко воспламеняемых предметов.

#### 4.4. Подключение.

В комплект поставки светильника включены крепежные элементы. Последовательность сборки и монтажа светильника, а также подключение к сети 230 В, показана на схеме ниже.



#### 5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Внимание! Все работы по монтажу и установке светильника должны осуществляться при отключенном сетевом питании!**

##### 5.1. Для замены ламп

Отключите светильник от сети питания. Подождите, пока лампа и корпус светильника полностью остынут. Убедитесь в соответствии лампы для замены параметрам светильника по типу и мощности. Извлеките старую лампу и установите новую.

##### 6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение подвесного или накладного светильника ЭРА должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Запрещается хранение светильника на улице и в помещениях с повышенной влажностью.

##### 7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.


##### 8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице ниже.

Наименование изделия:	Светильник бытовой подвесной и накладной "ЭРА"
Тип изделия	Подвесной и накладной
Модель изделия	PL1, PL2, PL3... PL50 OL1, OL2, OL3... OL50
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	Китай
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г.Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Дата изготовления:	

##### 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации светильника ЭРА составляет 24 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.



## СВЕТИЛЬНИКИ БЫТОВЫЕ ПОДВЕСНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ "ЭРА"

## МОДЕЛИ: СЕРИИ: PL, OL

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

