




Калипсо 16МП

Кровать с подъёмным механизмом. 1600мм + мягкий элемент

проект БИ.09.02.00.00, индекс ЖЗ/02

ГАБАРИТЫ:

Ширина- 1664мм
Длина- 2227мм
Высота - 1107мм




Претензии по качеству принимаются при наличии упаковочных ярлыков!!!

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



Сборочные элементы


№	Н-ие:	Р-р:	К-во:	
1	изголовье	1632 x 386	1	
2	подножье	386 x 1432	1	
3,4	бок лев.\прав.	2020 x 310	2	
5	ребро центральное	2020 x 266	1	
6,8	цоколь верх лев.\прав.	2020 x 80	2	
7	цоколь низ лев.\прав.	2020 x 80	2	
10	изголовье большое	708 x 1432	1	
12,13	ребро лев.\прав.	1091 x 151	2	
14	ребро жёсткости	1600 x 80	1	
15	накладка бока	2036 x 154	2	
16	накладка изножья	1296 x 70	1	
17,18	накладка-опора лев.\прав.	232 x 140	4	
19,20	накладка ребра лев.\прав.	1107 x 171	2	
29	накладка верхняя	1632 x 58	1	
21	профиль изголовья гориз.	1656 x 84	1	
22,23	профиль изголовья лев.\прав.	720 x 84	2	
24	профиль изножья гориз.	1664 x 84	1	
25,26	профиль изножья лев.\прав.	386 x 84	2	
28	дно	1020 x 612	4	
27	мягкий элемент	1490x637	1	
69	Винт-M6x12			74 Мягкая ручка 1 шт.
67	Саморез 4,2x25			
69	Евро-Винт 6,1x14,5			
110	Фурократ D5,3x10			
52	Заглушка конформата			
55	Заглушка эксцентрика			
53	Эксцентрик			
59	Заглушка самоклеящаяся			
68	Шуруп 3x20			
93	Подкладка фетр..			87 Ключ 1 шт.
75	Саморез 4x30			
107	Шкант			
95	Подъёмный мех-зм.			92 Стяжка угловая. 6 шт.
94	Кронштейн угловой.			
78	Основание ортопедическое 2000x1400мм.			
73	Подплатник			54 Дюбель эксцентрика с резьбой 24шт.
51	Винт-конформат 7x50			

1

**Внимание!**

Во избежание потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на любом предохранительном материале

3


**Внимание!**

Во избежание деформации багета (с лицевой стороны), саморезы вкручивать аккуратно!!!


Внимание!

Профиль крепить на саморезы 4,2x25мм(67)!!!
Саморез вкручивать в пластмассовую втулку 110 установленную в отверстия в багете!

2



4




5

Внимание!

Во избежание потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на любом предохранительном материале

6



7


Внимание!

Во избежание деформации багета (с лицевой стороны), саморезы вкручивать аккуратно!!!


7

Внимание!
Профиль крепить на саморезы 4,2x25мм(№67)!!!
Саморез вкручивать в пластмассовую
втулку 110 установленную в отверстия в багете!


8




9




10



12



11



13

После окончательной сборки установить заглушки 52, 55 и 59.
Установить ортопедическое основание 78.

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях.

Что необходимо для сборки:

1. Молоток;
2. Отвертки:
- одна плоская;
- 2 вида крестовых.

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1 , 2 , 3) для более качественного результата сборки.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью:

- мебель эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении,
- не устанавливать вплотную к отопительным приборам,
- не ставить на поверхность горячие предметы,
- не ставить под прямые солнечные лучи, так как под их воздействием может изменится цвет лицевых поверхностей изделия,
- лицевые поверхности берегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот и воды.(если такое произошло, незамедлительно протереть мягкой и быстро впитывающей тканью!)
- чистку поверхностей из ЛДСП производить сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью(фланель, сукно, плюш, миткаль и т.п.)
- для чистки стеклянных поверхностей используются специальные средства (предназначенные для стеклянных поверхностей!).
- поверхность из ЛДВП (задняя спинка изделия, дно ящиков) производить только сухой мягкой тканью.
- запрещено использовать в качестве чистящих средств, растворители, соду и средства , содержащие абразивные материалы,
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать!