

Открытое акционерное общество
“Верх-Исетский металлургический завод”
г. Екатеринбург



700x700 мм
800x800 мм
900x900 мм

ПАСПОРТ

Поддон душевой стальной мелкий эмалированный

1. Тип и характеристика изделия

Тип: ПДСм (поддон стальной мелкий эмалированный 700, 800, 900 мм).

Изготовитель: ОАО «Верх-Исетский металлургический завод»

ТУ: 4941-120-05757713-2017

Масса поддона: 700 мм - до 6 кг, 800 мм - до 7 кг,
900 мм - до 8,5 кг.

Комплектность поставки: Паспорт изделия.

Свидетельство о приемке: Поддон душевой соответствует
ТУ 4941-120-05757713-2017 и признан годным к эксплуатации.

Срок службы изделия: 5 лет с момента изготовления (дату
выпуска смотреть на наружной поверхности поддона)

2. Рекомендации по транспортировке, хранению, погрузке и разгрузке.

2.1. Поддон следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

2.2. Поддон должен храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков.

2.3. При погрузке-разгрузке не допускать ударов, падений груза и т.п.

3. Рекомендация по эксплуатации

3.1. После использования душевого поддона Вам достаточно ополоснуть его водой, используя мягкую ткань или губку.

3.2. Недопустимо использовать при чистке поддона средства, содержащие абразивные вещества, а также жесткие, царапающие щетки или губки.

3.3. Недопустимо наливать на поверхность поддона агрессивные жидкости, содержащие кислоты и щелочи.

Для удаления пятен не пользуйтесь острыми и режущими предметами.

3.4. Оберегайте эмалевое покрытие от ударов тяжелыми и острыми предметами.

4. Условия гарантии.

4.1. Гарантийный срок эксплуатации поддона - 18 месяцев со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации душевого поддона через розничную сеть), при условии соблюдения правил по эксплуатации, транспортирования и хранения изделия.

4.2. Представитель-изготовитель гарантирует соответствие поддона требованиям ТУ 4941-120-05757713-2017 при условии соблюдения правил по эксплуатации, транспортировке, хранению, погрузке и разгрузке.

4.3. Внешний вид изделия должен быть проверен покупателем при покупке. В дальнейшем претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются.

4.4. Претензии принимаются по дефектам, предъявленным в течение гарантийного срока и возникшим по причине производственного брака.

4.5. Не принимаются претензии по внешнему виду (известковый налет, пятна и т.п.), возникшие из-за воды плохого качества.


5. Примечание.

5.1. При согласовании с оптовым покупателем поддон комплектуется электропотенциалом. Необходимо убедиться,

что труба подачи холодной воды изготовлена из металла.

5.2. При необходимости покупатель вправе приобретать электропотенциал самостоятельно. В любом случае поддон должен быть заземлен.

Инструкция по установке электропотенциала



Комплектность электропотенциала (№ позиции, наименование, количество): 3- Проводник длиной 200 мм (хомут), 1 шт.; 4- Проводник длиной 1400 мм, 1 шт.; 5- Болт М6х30, 1 шт.; 6- Болт М6х16, 1 шт., 7- Гайка М6, 2 шт.

Сборка и крепление электропотенциала (см. схему):

1. Удалите защитный пластмассовый чехол со скобы поддона (поз. 2);
2. Тщательно очистите от краски и окалины места контактов проводников электропотенциала со скобой транспортировки поддона (поз. 2) и трубы подачи холодной воды (поз. 1);
3. Соедините проводник электропотенциала (поз. 4) с трубой подачи холодной воды (поз. 1) и хомутом (поз. 3) с помощью болта М6х30(поз. 5) и гайки М6 (поз. 7).
4. Соедините проводник электропотенциала (поз.4) со скобой транспортировки поддона (поз.2)

6. Порядок действия для конечного потребителя при обнаружении дефектов:

- 6.1. Необходимо обратиться в магазин, где было приобретено изделие, с кассовым чеком.
- 6.2. При возникновении проблем по рассмотрению претензий в магазине просим вас обращаться за консультацией в отдел маркетинга и продаж. Для оптовых покупателей порядок предъявления претензий указан в договоре поставки.



ОАО Верх-Исетский металлургический завод»
620219, г. Екатеринбург, ГСП-715, ул. Кирова 28
Тел.: 343(263)-21-43, 263-22-09
Управление маркетинга и продаж
omip@viz.su

Магазин:

Дата продажи:

Штамп магазина:



ISO 9001:2008



<https://tm.by>
Интернет-магазин