

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.  
Список комплектующих:



- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> база - 1 шт.                                     | <input type="checkbox"/> ролик пластиковый - 5 шт. |
| <input type="checkbox"/> поворотно-подъемный механизм (далее ППМ) - 1 шт. | <input type="checkbox"/> подлокотник - 2 шт.       |
| <input type="checkbox"/> оболочка ППМ с кольцом - 1 шт.                   | <input type="checkbox"/> спинка кресла - 1 шт.     |
|   | <input type="checkbox"/> сиденье кресла - 1 шт.    |
|   | <input type="checkbox"/> Винт М6*30 - 8 шт.        |

### СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ. Вставить ППМ в оболочку ППМ. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу). Вставить ППМ в базу до упора.
3. Установить сиденье на ППМ. Установить подлокотник на сиденье при помощи винтов М6х30. Установить спинку на сиденье и зафиксировать её к подлокотнику при помощи винтов М6х30.

### РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА КАЧАНИЯ КРЕСЛА



1. Регулировка высоты сиденья:  
А) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть рычаг вверх.  
Б) Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рычаг вверх. (см. рис 1)
2. Свободное качание кресла.
3. Фиксация в одном положении:  
А) Привести спинку кресла в исходное положение (не отклоняться назад).  
Б) Толкнуть рычаг под себя - качание кресла будет заблокировано.  
С) Потянуть рычаг от себя - качание кресла будет разблокировано.
4. Регулировка жесткости качания:  
А) Для ослабления пружины - поверните рукоятку против часовой стрелки (в направлении "-" на рис. 3).  
Б) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку по часовой стрелке (в направлении "+" на рис. 3).
5. Установка базового угла наклона кресла:  
Кресло комплектуется 2-мя спейсерами (пластиковые шайбы). Если Вас устраивает базовый угол наклона кресла, Вы можете не пользоваться спейсерами. При установке спейсеров под передние винты крепления механизма кресло будет отклонено назад. Установка спейсеров под задние винты обеспечит отклонение кресла вперед (см. рис. 4).

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.



#### Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

Необходимо учитывать возможность нарушения работоспособности конструкции в результате постоянного неправильного использования изделия, чрезмерно длительной эксплуатации или многократного сидения на изделии лиц весом более 100 кг. При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

#### АО "Новый Стиль"

88, Комсомольское шоссе,  
г. Харьков, 61020, Украина  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

Отдел дистрибуции в Украине:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call-Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

Представительство в России:  
ООО «Новый Стиль»  
Высоковольтный проезд, дом 1, стр.20  
Москва, 127566, Россия  
Тел.: +7(495) 921-36-40  
[moscow-ns@nowystyl.ru](mailto:moscow-ns@nowystyl.ru)

Представительство в Казахстане:  
ТОО «NOWY STYL KZ»  
пр. Райымбека, 165-а, 2 этаж  
г. Алматы, 050016, Казахстан  
Тел.: +7(727) 279 96 93, 279 96 85  
[chiefsale@nowystyl.kz](mailto:chiefsale@nowystyl.kz)

Отдел экспортных продаж:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

Служба по работе с клиентами:  
[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)



### Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання оббивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу. Необхідно враховувати можливість порушення роботоздатності конструкції в результаті постійного неправильного використання виробу, надмірно тривалої експлуатації або багаторазового сидіння на виробі осіб вагою більше 100 кг. За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.  
Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликками для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликками, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стіль"  
88, Комсомольське шосе,  
м. Харків, 61020, Україна  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

Відділ дистрибуції в Україні:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call-Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

Представництво в Росії:  
ТОВ «Новий Стіль»  
Високовольний проїзд, дім 1, буд. 20  
Москва, 127566, Росія  
Тел.: +7(495) 921-36-40  
[moscow-ns@nowystyl.ru](mailto:moscow-ns@nowystyl.ru)

Представництво в Казахстані:  
ТОВ «NOWY STYL KZ»  
пр. Райымбека, 165-а, 2 поверх  
м. Алматы, 050016, Казахстан  
Тел.: +7(727) 279 96 93, 279 96 85  
[chiefsale@nowystyl.kz](mailto:chiefsale@nowystyl.kz)

Відділ експортних продаж:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

Служба по роботі з клієнтами:  
[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.  
Перелік комплектуючих:

- база - 1 шт.
- поворотно-підйомний механізм - 1 шт. (далі ППМ)
- оболонка ППМ з кільцем - 1 шт.
- ролик пластиковий - 5 шт.
- підлокітник - 2 шт.
- спинка крісла - 1 шт.
- седіння крісла - 1 шт.

### СКЛАДАННЯ

- Встановіть ролики в базу.
- Зняти кільце з оболонки ППМ. Встановити ППМ в оболонку ППМ. Надіти зняте кільце оболонки на ППМ знизу. Вставити ППМ в базу до упору.
- Установлювати седіння на поворотно-підйомний механізм. Установлювати підлокітник на седіння за допомогою гвинтів М6х30. Установлювати спинку на седіння та зафіксувати її к підлокітнику за допомогою гвинтів М6х30.

### РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ГОЙДАННЯ КРИСЛА



#### Регулювання висоти сидіння:

- А) Для підняття сидіння - підвестися з крісла й потягнути важіль вгору  
В) Щоб опустити сидіння - сидючи в кріслі підняти важіль вгору (див. Мал.1)

#### 2. Вільне гойдання.

#### 3. Фіксація в одному положенні:

- А) Привести спинку крісла у початкове положення (не відхилитися назад)  
В) Штовхнути важіль під себе - гойдання крісла буде заблоковано.  
С) Потягнути важіль від себе - гойдання крісла буде розблоковано.

#### 4. Регулювання зусилля гойдання:

- А) Для послаблення пружини - повернути рукоятку проти годинникової стрілки (у напрямку "-" на мал. 3).  
В) Для затягування пружини - повернути рукоятку за годинниковою стрілкою (у напрямку "+" на мал. 3).

#### 5. Встановлення базового кута нахилу крісла:

Крісло комплектується 2-ма спейсерами (пластикові шайби). Якщо Вас влаштує базовий кут нахилу крісла, Ви можете не використовувати спейсера. При встановленні спейсерів під передні гвинти кріплення механізму крісло буде відхилено назад. Встановлення спейсерів під задні гвинти забезпечить відхилення крісла вперед (див. мал. 4).

### РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чистення пілососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.