

# **REXANT**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## **СВЕТИЛЬНИК ПОРТАТИВНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ**

Арт. 626-001

## НАЗНАЧЕНИЕ

Переносной бактерицидный светильник REXANT предназначен для локальной подсветки поверхностей. Устройство работает в УФ спектре и при необходимости может быть использовано для обеззараживания подсвечиваемых поверхностей. Заряжается от источника питания 5 В постоянного тока (не входит в комплект) через универсальный порт microUSB. Светильник оснащен аккумулятором и работает до 3 часов в автономном режиме.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1) Светильник в сборе – 1 шт.
- 2) Кабель питания (microUSB) – 1 шт.
- 3) Руководство по эксплуатации – 1 шт.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип источника света	LED
Напряжение питания (постоянное)	5 В
Мощность потребления от сети (не более)	4 Вт
Время работы от аккумулятора	до 3 часов
Тип светораспределения	Д
Цветовая температура	4000 К
Степень защиты изделия	IP20 (только внутри помещений)
Материал изделия	пластик
Температура эксплуатации	+5...+40 °С, при относительной влажности не более 80 %
Класс энергоэффективности	A
Срок службы	2 года

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАПРАВЛЯТЬ СВЕТОВОЙ ПОТОК НА ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ.
- Устройство предназначено для использования только внутри помещений, запрещается пользоваться светильником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию светильника, не оборачивайте его и не помещайте в скрытые полости.
- Данное изделие не является игрушкой, не допускайте детей к использованию.
- Используйте для зарядки только источник питания с постоянным напряжением 5 В.
- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

## УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1) Распакуйте светильник и проведите наружный осмотр изделия. Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. При наличии механических повреждений светильника или кабеля обратитесь к продавцу товара.

- 2) Установите светильник на ровную устойчивую поверхность или закрепите на торце стола с помощью клипсы-прищепки (в зависимости от модели).
- 3) Вставьте кабель разъемом microUSB в светильник, разъемом USB в блок питания (не входит в комплект) или USB порт устройства (компьютер, ноутбук и т. д.).
- 4) Для включения светильника переключите кнопку вкл/выкл на корпусе светильника. Для регулирования освещенности прикоснитесь к сенсорному диммеру, расположенному на фронтальной части корпуса светильника.

## **ОЧИСТКА И УХОД**

- Перед началом очистки выключите устройство.
- Для очистки светильника используйте мягкую сухую ткань или салфетку. Не используйте для чистки светильника химически активные и агрессивные чистящие средства.
- В качестве источников света в светильнике установлены светоизлучающие диоды, не требующие замены.

## **ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ**

Светильник не работает или работает некорректно:

- Проверьте наличие сетевого питания 220 В и исправность блока питания (не входит в комплект).
- Проверьте положение выключателя/диммера на корпусе светильника.
- Заряжайте встроенный аккумулятор не менее 5 часов.

Если перечисленные способы не помогли, обратитесь к продавцу товара или в специализированный сервисный центр.

## **ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя, любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

### **Гарантийные обязательства не распространяются в случае:**

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия не распространяется на аккумулятор (ввиду естественного износа при длительном использовании или долгом хранении эффективность аккумулятора может быть снижена).
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование модели	Подпись продавца
Наименование продавца	Подпись покупателя
Дата продажи	Место для печати

**Изготовитель:** «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД», Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / «Lin'an CF Co., Ltd», Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Сделано в Китае.

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

