


Встраиваемая духовка

Руководство пользователя



BIE22302XD

RU | KK

285.4453.50/R.AB/24.09.2018/2-2

Перед началом эксплуатации прочитайте это руководство пользователя!






Уважаемый покупатель!

Спасибо за то, что отдали предпочтение продукции компании «Веко». Надеемся, что это высококачественное изделие, изготовленное с применением самых современных технологий, будет демонстрировать наилучшие результаты эксплуатации. Для этого перед началом эксплуатации внимательно прочтите это руководство и всю сопутствующую документацию и используйте его в дальнейшем в качестве справочника. Если вы передаете изделие новому владельцу, передайте ему и руководство пользователя. Придерживайтесь всех предупреждений и информации, содержащихся в руководстве.

Помните, что данное руководство пользователя также может быть применимо к некоторым другим моделям. Различия между моделями будут указаны в руководстве.

Пояснения к символам

В данном руководстве пользователя используются следующие символы:



СОДЕРЖАНИЕ

1 Важные инструкции и предупреждения по технике безопасности и охране окружающей среды	4
Общие правила техники безопасности	4
Электробезопасность.....	5
Безопасность изделия	6
Использование по назначению	8
Безопасность детей	9
Утилизация старого изделия.....	9
Утилизация упаковочных материалов	9
2 Общие сведения	10
Обзор	10
Содержание упаковки	11
Технические характеристики.....	12
3 Установка	13
До начала установки.....	13
Установка и подключение	15
Для будущей транспортировки	17
4 Подготовка к эксплуатации	18
Рекомендации по экономии электроэнергии	18
Подготовка к эксплуатации	18
Настройка времени	18
Очистка прибора перед началом эксплуатации	18
Первоначальный прогрев	18

5 Правила эксплуатации духовки	20
Общие сведения о выпекании, жарении и приготовлении с грилем.....	20
Правила эксплуатации электрической духовки	20
Режимы работы.....	21
Использование часов духовки.....	22
Время приготовления блюд	25
Как пользоваться грилем.....	26
Время приготовления блюд на гриле.....	26
6 Уход и техническое обслуживание	27
Общие сведения.....	27
Чистка панели управления.....	27
Чистка духовки	27
Снятие дверцы духового шкафа	28
Снятие внутреннего стекла дверцы	28
Замена лампочки освещения духового шкафа	29
7 Поиск и устранение неисправностей	31

1 Важные инструкции и предупреждения по технике безопасности и охране окружающей среды

В данном разделе содержатся инструкции по технике безопасности, которые помогут вам избежать травм и повреждений. При несоблюдении этих правил все гарантийные обязательства аннулируются.

Общие правила техники безопасности

- Это изделие может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, только в том случае, если они находятся под наблюдением лиц, ответственных за их безопасность, или проинструктированы на предмет безопасного использования изделия и осознают связанные с этим риски.

Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством. Дети могут чистить и обслуживать устройство только под наблюдением.

- Прибор не должен использоваться лицами

(включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда использование происходит под непосредственным контролем или в соответствии с указаниями.

Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.

- В случае передачи изделия третьему лицу в личное пользование или в целях вторичного использования необходимо также передать руководство пользователя, наклейки изделия, а также другие связанные с ним документы и компоненты.
- Работы по установке и ремонту должны выполняться только представителями авторизованной сервисной службы. Производитель не несет ответственности за повреждения в результате выполнения работ лицами, не имеющими соответствующей квалификации. Это также может привести к аннулированию гарантии.

Перед установкой внимательно прочтите инструкции.

- Не пользуйтесь неисправным изделием, а также при наличии на нем заметных повреждений.
- Проверяйте, чтобы после каждого использования переключатели функций изделия были выключены.

Электробезопасность

- В случае неисправности следует прекратить эксплуатацию изделия, пока оно не будет отремонтировано в авторизованном сервисном центре. Существует риск поражения электрическим током!
- Изделие можно подключать только к заземленной розетке/линии, напряжение и уровень защиты которой соответствуют параметрам, указанным в разделе «Технические характеристики». Установку заземления должен выполнять квалифицированный специалист (при использовании прибора с трансформатором или без него). Наша компания не несет ответственности за какие-либо проблемы, возникшие вследствие использования


изделия без заземления, выполненного в соответствии с местными нормами и правилами.

- Никогда не лейте воду на изделие во время мытья! Существует риск поражения электрическим током!
- Прежде чем приступить к установке, техническому обслуживанию, чистке и ремонту, изделие необходимо отключить от электросети.
- Во избежание несчастных случаев при повреждении кабеля питания его замену должен выполнять производитель, его специалист по сервису или лицо, имеющее аналогичную квалификацию.
- Электроприбор следует устанавливать таким образом, чтобы его можно было полностью отсоединить от сети электропитания. Отсоединение должно осуществляться с помощью штепсельной вилки или выключателя, встроенного в фиксированную сеть электропитания, в соответствии со строительными нормативами и правилами.
- Задняя стенка духового шкафа во время работы сильно

- нагревается. Следите за тем, электрические провода не соприкасались с задней стенкой, так как это может привести к их повреждению.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не был зажат между рамой и дверцей духового шкафа, и не прокладывайте его по горячим поверхностям. В противном случае изоляция кабеля может расплавиться, что приведет к короткому замыканию и пожару.
 - Все работы с электрическим оборудованием и системами должны выполняться только квалифицированными специалистами, допущенными к выполнению таких работ.
 - В случае какого-либо повреждения выключите прибор и отсоедините его от электросети. Для этого выключите общий предохранитель в доме.
 - Проверьте, соответствуют ли изделию номинальные характеристики предохранителя.
- Безопасность изделия**
- **ВНИМАНИЕ:** Данное изделие и его внешние части нагреваются в процессе использования. Будьте осторожны, не касайтесь нагревательных элементов. Детей младше 8 лет следует допускать к духовому шкафу только под постоянным присмотром взрослых.
 - Не пользуйтесь прибором, находясь под воздействием алкоголя или лекарственных препаратов, снижающих скорость реакции или нарушающих координацию движений.
 - Будьте осторожны при использовании спиртных напитков в приготавливаемых блюдах. При высокой температуре спирт испаряется и при соприкосновении с горячими поверхностями может загореться и вызвать пожар.
 - Не располагайте рядом с прибором легковоспламеняющиеся материалы, так как во время работы его боковые поверхности могут сильно нагреваться.
 - Во время работы устройство может нагреваться. Будьте осторожны, не касайтесь нагревательных элементов внутри духового шкафа.
 - Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия были полностью открыты.

- Не разогревайте в духовом шкафу продукты в закрытых жестяных или стеклянных банках. Внутри банок может повыситься давление, что приведет к взрыву.
- Не ставьте противни или посуду непосредственно на дно духового шкафа, а также не кладите на него алюминиевую фольгу. Избыточное тепло может привести к повреждению дна духового шкафа.
- Не используйте для чистки стеклянной дверцы духового шкафа грубые абразивные чистящие средства или острые металлические скребки, чтобы не поцарапать поверхность, поскольку это может привести к разрушению стекла.
- Не используйте для чистки устройства пароочистители, поскольку это может привести к поражению электрическим током.
- (Может отличаться в зависимости от модели изделия.)
Правильное расположение проволочной решетки и противня на направляющих. Проволочную решетку и/или противень следует правильно устанавливать на

направляющие. Вставьте проволочную решетку или противень между 2 направляющими и проверьте, устойчиво ли держится решетка или противень (см. рисунок). Только после этого можно класть на них продукты.



- Не пользуйтесь духовым шкафом, если стекло в передней дверце потрескалось или вынуто.
- Ручка духовки не предназначена для сушки полотенец. Если функция гриля включена, а дверца открыта, не вешайте

- полотенца, перчатки и другие тряпичные изделия.
- Помещая продукты в горячий духовой шкаф или вынимая их оттуда, обязательно пользуйтесь термостойкими рукавицами.
- Положите бумагу для выстилания пекарных форм в горшок для варки или на противень, решетку и т.д. вместе с приготавливаемыми пищевыми продуктами, и поместите все в предварительно нагретую печь. Удалите излишки бумаги, выступающие за пределы противня или горшка, чтобы они не смогли соприкасаться с нагревательными элементами. Не используйте бумагу для выстилания пекарных форм, рабочая температура которой ниже температуры в печи. Не кладите бумагу непосредственно на основание печи.
- ВНИМАНИЕ:** Перед заменой лампочки убедитесь, что устройство выключено, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Прибор не следует устанавливать за декоративной дверцей,

поскольку это может привести к перегреву.

Для обеспечения пожарной безопасности изделия соблюдайте нижеуказанные правила.

- Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку и не искрит.
- Запрещается использовать поврежденный либо обрезанный кабель, а также удлинитель; можно пользоваться только оригинальным кабелем.
- Убедитесь, что в розетке, к которой подключается изделие, отсутствуют жидкость или влага.

Использование по назначению

- Данное изделие предназначено исключительно для бытового использования. Запрещается использовать прибор в коммерческих целях.
- Данное изделие предназначено исключительно для приготовления пищи. Его запрещено использовать для других целей, например, для обогрева помещения."
- Изделие не следует использовать с целью нагревания тарелок под грилем, сушки полотенец и посудных полотенец, путем развесивания их на ручках, а также для обогрева помещения.

- Производитель не несет ответственности за повреждения в результате использования изделия не по назначению или неправильного обращения с ним.
- Духовой шкаф можно использовать для размораживания, выпекания, жарения и приготовления продуктов на гриле.

Безопасность детей

- **ВНИМАНИЕ:** Доступные части прибора могут сильно нагреваться при использовании. Не допускайте к ним детей.
- Упаковочные материалы опасны для детей. Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Утилизируйте все упаковочные материалы в соответствии с нормами по охране окружающей среды.
- Электрическое оборудование представляют опасность для детей. Во время работы духового шкафа не допускайте к нему детей, а также не разрешайте им играть с ним.
- Не размещайте над прибором предметы, которые дети могут попытаться достать.
- Не ставьте на открытую дверцу тяжелые предметы и

не позволяйте детям садиться на нее. Духовой шкаф может перевернуться, а также могут быть повреждены петли дверцы.

Утилизация старого изделия

Соответствие Директиве ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) и утилизация вышедшего из употребления оборудования:



Данное изделие соответствует Директиве ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (2012/19/EU). Данное изделие имеет маркировку, указывающую на утилизацию его как электрического и электронного оборудования (WEEE).

Это изделие произведено из высококачественных деталей и материалов, которые подлежат повторному использованию и переработке. Поэтому не выбрасывайте изделие с обычными бытовыми отходами после завершения его эксплуатации. Его следует сдать в соответствующий центр по утилизации электрического и электронного оборудования. О местонахождении таких центров вы можете узнать в местных органах власти.

Соответствие Директиве ЕС об ограничении содержания вредных веществ (RoHS):


Приобретенное вами изделие соответствует Директиве ЕС о правилах ограничения содержания вредных веществ (2011/65/EU). Оно не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

Утилизация упаковочных материалов


- Упаковочные материалы опасны для детей. Храните упаковочные материалы в безопасном и недоступном для детей месте. Упаковочные материалы изделия изготовлены из материалов, подлежащих вторичной переработке. Утилизируйте их соответствующим образом и сортируйте согласно инструкций по обращению с отходами, подлежащими вторичной переработке. Не утилизируйте их вместе с обычными бытовыми отходами.

2 Общие сведения

Обзор



- | | | | |
|---|---------------------|---|---|
| 1 | Панель управления | 6 | Двигатель вентилятора (за стальной пластиной) |
| 2 | Проволочная решетка | 7 | Лампочка |
| 3 | Противень | 8 | Верхний нагревательный элемент |
| 4 | Ручка дверцы | 9 | Положения полок |
| 5 | Дверца | | |



- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Ручка выбора функции |
| 2 | Цифровой таймер |
| 3 | Ручка термостата |
| 4 | Лампочка термостата |


Содержание упаковки



Изделие комплектуется различным набором дополнительных принадлежностей в зависимости от модели. Некоторые дополнительные принадлежности, описанные в руководстве пользователя, в комплекте этого изделия могут отсутствовать.


1. Руководство пользователя
2. Противень

Предназначен для выпечки изделий из теста, размораживания замороженных продуктов и жарения продуктов большими кусками.




3. Глубокий противень

Предназначен для выпечки изделий из теста, жарения продуктов большими кусками, сочных блюд, а также для сбора стекающего жира при приготовлении на гриле.





4. Проволочная решетка

Предназначена для жарения, а также для размещения продуктов на нужной полке при выпечке, жарении или приготовлении в формах.



5. Правильное расположение проволочной решетки на выдвижных направляющих (Данная функция — дополнительная. Она может отсутствовать в вашем изделии.)
Благодаря наличию выдвижных направляющих можно легко устанавливать и выдвигать противни и проволочную решетку. При установке противней или проволочной решетки следите за тем, чтобы края противня или решетки опирались на штырьки, расположенные на задней части выдвижных направляющих.



Технические характеристики

Напряжение/частота	220-240 В ~ 50 Гц
Общая потребляемая мощность	2,4 кВт
Предохранитель	16 А
Тип кабеля/сечение	мин. H05VV-FG 3 x 1,5 мм ²
Габариты (высота / ширина / глубина)	595 мм/594 мм/567 мм
Установочные размеры (высота/ширина/глубина)	**590 или 600 мм/560 мм/мин. 550 мм
Главный духовой шкаф	Многофункциональный духовой шкаф
Лампочка внутреннего освещения	15/25 Вт
Гриль: потребляемая мощность	2,2 кВт
Класс защиты -1	

Степень защиты IP 44

- * Основные сведения Данные на паспортной табличке энергопотребления электрических духовых шкафов приведены в соответствии со стандартом EN 60350-1 / IEC 60350-1. Эти данные определены при стандартной нагрузке с функциями нижнего-верхнего нагревательного элемента или нагрева с помощью вентилятора (при наличии).

Класс энергетической эффективности определен в соответствии с приведенными ниже приоритетами в зависимости от наличия или отсутствия соответствующих функций в изделии. 1 - Приготовление с вентилятором - экономичный режим, 2 - Медленное приготовление в турборежиме, 3 - Приготовление в турборежиме, 4 - Нагрев сверху и снизу с вентилятором, 5 - Нагрев сверху и снизу.




«Этикетка энергоэффективности представлена на продукте»

- ** См. раздел Установка, стр. 13.




 При усовершенствовании качества продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.	 Значения, указанные на этикетках изделия или в сопроводительной документации, получены в лабораторных условиях согласно соответствующим стандартам. Эти данные могут быть иными в зависимости от условий эксплуатации изделия.
 Иллюстрации в данном руководстве являются схематичными и могут несколько отличаться от конкретного изделия.	

3 Установка

Прибор должен устанавливаться квалифицированным специалистом в соответствии с действующими нормами и правилами. В противном случае гарантия аннулируется. Производитель не несет ответственности за повреждения в результате выполнения работ лицами, не имеющими соответствующей квалификации. Это может привести к аннулированию гарантии.







- Используемые поверхности, синтетические покрытия и клеи должны быть термостойкими (не менее 100 °C).
- Кухонные шкафчики должны быть выровнены по уровню и закреплены.
- Если под духовкой есть выдвижной ящик, между ним и духовкой необходимо установить перегородку.
- Переноску устройства должны выполнять не менее двух человек.




До начала установки

Прибор предназначен для установки в стандартную кухонную мебель, имеющуюся в продаже. Между бытовой техникой, стенами кухни и мебелью следует оставить определенное безопасное расстояние. См. рисунок (размеры приведены в миллиметрах).



* МИН.



* мин.

Установка и подключение

- Бытовой прибор следует устанавливать в соответствии со всеми местными нормами по подключению газового и электрического оборудования.

Подключение к электросети

Подключайте изделие к розетке или линии с заземлением, защищенной миниатюрным автоматическим выключателем с соответствующим номиналом, который указан в таблице «Технические характеристики». Установку заземления должен выполнять

квалифицированный электрик (при использовании изделия с трансформатором или без него). Наша компания несет ответственности за ущерб, понесенный вследствие использования изделия без заземления, выполненного в соответствии с местными нормами и правилами.

**ОПАСНО:**

Подключение прибора к электросети должен выполнять квалифицированный специалист, имеющий право на выполнение таких работ. Гарантийный период начинается только после правильной установки.

Производитель не несет ответственности за повреждения в результате выполнения работ лицами, не имеющими соответствующей квалификации.

**ОПАСНО:**

Шнур питания не должен быть сдавлен, изогнут или зажат, а также не должен соприкасаться с нагревающимися компонентами изделия.

Замену поврежденного шнура питания должен выполнять квалифицированный电工. В противном случае это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или взорваннию!

- Подключение должно выполняться в соответствии с национальными нормами.
- Параметры электрической сети должны соответствовать данным, указанным на паспортной табличке прибора. Табличку с данными можно увидеть, открыв переднюю дверцу.
- Шнур питания прибора должен соответствовать параметрам, указанным в таблице "Технические характеристики".

**ОПАСНО:**

Перед выполнением каких-либо электромонтажных работ отключите прибор от электрической сети.


Существует риск поражения электрическим током!

Подключение кабеля питания

При монтаже проводки необходимо соблюдать национальные/местные электротехнические правила и нормы, а также использовать соответствующие розетки/штепельные вилки и вилку для духовки. В случае если предельные значения мощности продукции превышают допустимую нагрузку на вилку и розетку, изделие должно быть подключено через стационарное электрическое оборудование напрямую без использования вилки и розетки.

- Если нет возможности установить автоматический выключатель на все контакты, то в соответствии с директивами МЭК следует использовать для подключения размыкатели с контактным зазором не менее 3 мм (плавкие предохранители, защитные сетевые выключатели, замыкатели). Место подключения должно находиться рядом с прибором, но не над плитой. Несоблюдение этих указаний может вызвать проблемы в процессе эксплуатации, а также привести к аннулированию гарантии на прибор.


В качестве дополнительной меры безопасности рекомендуется использовать устройство защитного отключения.

Подключение кабелем, прилагаемым к прибору**2. Инструкция по подключению к однофазной электрической сети**

- коричневый/черный провод = L (фаза)
 - синий/серый провод = N (нейтраль)
 - желто-зеленый провод = (E) (земля)
- » или
- серый/черный провод = L (фаза)
 - синий/коричневый провод = N (нейтраль)
 - желто-зеленый провод = (E) (земля)

Инструкция по монтажу


- Вставьте духовой шкаф в кухонную мебель, выровняйте и закрепите. Одновременно убедитесь в том, что шнур питания не поврежден и/или не зажат.



Закрепите духовой шкаф 2 винтами, как показано на рисунке.

После установки проверьте, что винты затянуты достаточно и пек зафиксирована на месте. Печь может сместиться в течение периода использования, если установка была выполнена в нарушение инструкций и если винты затянуты недостаточно.

Для изделий с вентилятором охлаждения (Она может отсутствовать в вашем изделии.)



1 Вентилятор охлаждения

2 Панель управления

3 Дверца

Встроенный вентилятор охлаждения охлаждает встроенную часть прибора и переднюю панель.



Вентилятор охлаждения продолжает работать в течение 20-30 минут после выключения духового шкафа.

Если вы готовили, запрограммировав таймер духовки, вентилятор охлаждения выключится по завершении времени приготовления вместе со всеми функциями.

Окончательная проверка

1. Эксплуатация изделия.
2. Проверьте, произошло ли включение.

Для будущей транспортировки

- Сохраните оригинальную упаковочную коробку и перевозите прибор в ней. Следуйте указаниям, нанесенным на упаковке. Если оригинальная упаковочная коробка не сохранилась, заверните изделие в пузырчатую упаковку или поместите в плотный картон. Надежно заклейте клейкой лентой.
- Чтобы проволочная решетка и противень, которые хранятся внутри духовки, не повредили дверцу, поместите с внутренней стороны дверцы картонную полоску бровень с противнями. Прикрепите дверцу духового шкафа к боковым стенкам клейкой лентой.
- Не поднимайте и не передвигайте духовой шкаф, держась за дверцу или за ручку дверцы.



Не размещайте на приборе никаких предметов и не ставьте его вертикально.



Осмотрите прибор снаружи на предмет возможных повреждений при транспортировке.

4 Подготовка к эксплуатации

Рекомендации по экономии электроэнергии

Эти рекомендации помогут вам использовать изделие экологически чистым способом и экономить электроэнергию.

- Используйте в духовом шкафу темную или эмалированную посуду: это позволит улучшить теплопередачу.
- Прогревайте духовой шкаф перед приготовлением пищи, если это рекомендуется в руководстве пользователя или в инструкциях по приготовлению продуктов.
- Во время приготовления пищи не открывайте дверцу духового шкафа слишком часто.
- По возможности старайтесь готовить в духовом шкафу несколько блюд одновременно. При приготовлении пищи на решетку можно устанавливать по две емкости с продуктами.
- Готовьте блюда одно за другим. Духовой шкаф уже будет прогрет.
- Для экономии электроэнергии можно выключать духовой шкаф за несколько минут до окончания приготовления блюда. Не открывайте дверцу духового шкафа.
- Размораживайте замороженные продукты перед приготовлением.

Подготовка к эксплуатации

Настройка времени




Во время выполнения настроек на дисплее будут мигать соответствующие символы.

При первом включении духовки установите время дня с помощью кнопок **+/-**.



Чтобы установить текущее время суток для моделей с сенсорным управлением, сначала нажмите **⋮**, а затем используйте **+/-**.

Нажмите на символ **⌚** и подождите 4 секунды, не нажимая кнопок для подтверждения настроек.



- Кнопка регулировки
- Символ блокировки клавиатуры
- Индикатор «Clock» (Часы)
- Символ громкости звукового сигнала (Она может отсутствовать в вашем изделии.)
- Символ экономичного режима
- Кнопка «плюс»
- Кнопка «минус»
- Символ времени приготовления пирога
- Символ звукового сигнала
- Символ окончания времени приготовления
- Символ времени приготовления
- Кнопка «Program» (Программа)

i Если не была осуществлена первоначальная установка времени, часы изначально будут показывать **12:00**, а также будет отображаться символ **⌚**. После установки времени символ погаснет.



При отключении электроэнергии настройки установленного времени сбрасываются. Необходимо повторить его установку.

Очистка прибора перед началом эксплуатации



Некоторые моющие средства и чистящие материалы могут повредить поверхность. Не используйте для чистки агрессивные моющие средства, чистящие порошки/кремы, а также острые предметы.

- Снимите все упаковочные материалы.
- Протрите поверхность прибора влажной тканью или губкой и вытрите насухо.

Первоначальный прогрев

Прогрейте прибор в течение 30 минут, а затем выключите. Это обеспечит выгорание и удаление производственных загрязнений и покрытий.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Горячие поверхности могут причинить ожоги!

Во время работы прибор может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим конфоркам, внутренним частям духового шкафа, нагревательным элементам и т.п. Не разрешайте детям приближаться к нему.

Помещая продукты в горячий духовой шкаф или вынимая их оттуда, обязательно пользуйтесь термостойкими рукавицами.

Электрический духовой шкаф

1. Выньте из духового шкафа все противни и решетку.
2. Закройте дверцу духового шкафа.
3. Выберите положение Static (Статический)
4. Включите гриль на максимальную мощность (см. раздел *Правила эксплуатации электрической духовки, стр. 20*).
5. Дайте духовому шкафу поработать около 30 минут.
6. Затем выключите духовой шкаф (см. раздел *Правила эксплуатации электрической духовки, стр. 20*).

Духовой шкаф с грилем

1. Выньте из духового шкафа все противни и решетку.
2. Закройте дверцу духового шкафа.
3. Включите гриль на максимальную мощность (см. раздел *Как пользоваться грилем, стр. 26*).
4. Дайте духовому шкафу поработать около 30 минут.
5. Затем выключите духовой шкаф (см. раздел *Как пользоваться грилем, стр. 26*).



При первом включении в течение нескольких часов возможно выделение дыма и запаха. Это вполне нормально. Убедитесь, что кухня хорошо проветривается, чтобы удалить дым и запах. Не вдыхайте выделяющиеся дым и запахи.

5 Правила эксплуатации духовки

Общие сведения о выпекании, жарении и приготовлении с грилем



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Горячие поверхности могут причинить ожоги!

Во время работы прибор может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим конфоркам, внутренним частям духового шкафа, нагревательным элементам и т.п. Не разрешайте детям приближаться к нему.

Помещая продукты в горячий духовой шкаф или вынимая их оттуда, обязательно пользуйтесь термостойкими рукавицами.



ОПАСНО:

Будьте осторожны, открывая дверцу духового шкафа, так как наружу может выходить пар.

Выпускаемый пар может обжечь вам руки, лицо и/или глаза.

Советы по выпеканию

- Используйте антипригарные металлические тарелки или алюминиевые контейнеры с соответствующим покрытием, либо термостойкие силиконовые формы.
- Рационально используйте площадь решетки.
- Устанавливайте форму для выпекания в середине решетки.
- Выбирайте правильное положение решетки перед включением духового шкафа или гриля. Не изменяйте положение решетки, когда духовой шкаф горячий.
- Держите закрытой дверцу шкафа.

Советы по приготовлению жареных блюд

- Тушку курицы или индейки и большие куски мяса перед приготовлением рекомендуется сбрзнуть лимонным соком и псыпать черным перцем. Тогда готовое блюдо будет вкуснее.
- Мясо с костями следует жарить на 15-30 минут дальше, чем такое же количества мяса без костей.
- На каждый сантиметр толщины мяса требуется приблизительно 4-5 минут времени приготовления.
- По истечении времени приготовления мяса оставьте его в духовом шкафу примерно на 10 минут. Сок лучше распределится внутри

куска жареного мяса и не будет вытекать, когда вы будете разрезать мясо.

- Рыбу в термостойкой посуде следует готовить на решетке, установленной на средний или нижний уровень.

Советы по приготовлению продуктов на гриле

При приготовлении на гриле мясо, рыба или птица быстро подрумянивается, сверху образуется хрустящая корочка, и продукт не пересыхает. На гриле можно отлично приготовить не только тонкие куски мяса, шашлыки и сосиски, но и овощи с большим содержанием жидкости (например, помидоры и лук).

- Для приготовления на гриле разложите куски продуктов на решетке или на противне с решеткой так, чтобы площадь, занимаемая продуктами, соответствовала размерам нагревательного элемента.
- Вставьте решетку или противень с решеткой в духовку на нужный уровень. Если продукты готовятся на решетке, установите на нижний уровень поддон для сбора жира. Для облегчения чистки поддона налейте в него немного воды.




Продукты, которые не подходят для приготовления на гриле, могут привести к возгоранию. На гриле можно готовить только такие продукты, которые выдерживают интенсивный нагрев.

Не размещайте продукты слишком близко к задней части гриля. Эта зона нагревается сильнее всего, и жирные продукты могут загореться.

Правила эксплуатации электрической духовки


Эта духовка оснащена утапливаемыми ручками, которые выдвигаются при нажатии.

- Для выполнения настройки прижмите ручку, а когда она выдвинется, поверните ее в нужное положение.



2. Когда процесс приготовления будет завершен, утопите ручку.

Выберите температуру и режим работы



- 1 Ручка выбора функции
- 2 Ручка термостата
1. Установите нужный режим работы с помощью ручки выбора функций.
2. Установите нужную температуру с помощью регулятора температуры.
» После нагрева духовки в ней будет поддерживаться заданная температура. Во время нагрева будет светиться индикатор температуры.


Выключение электрической духовки

Поверните ручку выбора функций и регулятор температуры в положение отключения (вверх).

Уровни духовки (для моделей с грилем)

Правильно устанавливайте решетку в направляющие. Решетку следует вставить между направляющими, как показано на рисунке. Следите за тем, чтобы решетка не упиралась в заднюю стенку духовки. Чтобы гриль нормально работал, выдвиньте решетку к передней части направляющих и отрегулируйте ее положение с помощью дверцы.

(Может отличаться в зависимости от модели изделия.)



Режимы работы

Приведенная здесь последовательность режимов работы может отличаться от вашей модели.

Нагрев сверху и снизу

Работают оба нагревательных элемента — и верхний, и нижний. Продукты подогреваются одновременно сверху и снизу. Этот режим подходит, например, для тортов, разной выпечки, а также кексов и запеканок в формах.. Готовьте только с одним противнем.

Нагрев снизу

Работает только нижний нагревательный элемент. Подходит для выпечки пиццы и дополнительного обжаривания продуктов с нижней стороны. Эта функция также упрощает очистку паром.

Нагрев сверху и снизу с использованием вентилятора

Работают верхний и нижний нагревательные элементы, а также вентилятор, расположенный на задней стенке. Горячий воздух равномерно распределяется внутри духовки с помощью вентилятора. Готовьте только с одним противнем.

Full grill (Усил. гриль)



Работает большой гриль на потолке духовки. Подходит для приготовления на гриле больших порций мяса.

- Для приготовления на гриле положите большие или средние порции под нагревательный элемент гриля на соответствующий уровень полки духового шкафа.
- Установите температуру на максимальный уровень.
- Когда пройдет половина времени, отведенного на приготовление, переверните продукт.

Grill+Fan (Гриль+вентилятор)



Действие гриля не такое сильное, как в режиме усиленного гриля

- Для приготовления блюд в этом режиме расположите под нагревателем гриля на соответствующем уровне духовки небольшое или среднее количество продукта.
- Установите нужную температуру.
- Когда пройдет половина времени, отведенного на приготовление, переверните продукт.


Ускоренный нагрев



Этот режим используется для быстрого разогрева духовки и не подходит для приготовления пищи.

- Выберите этого режим, а затем выберите нужную температуру. При этом включится индикатор температуры, и духовка начнет нагреваться.
- После окончания процесса нагрева индикатор погаснет. Теперь можно выбрать нужную функцию для приготовления пищи.

Использование часов духовки



- 1 Кнопка регулировки
- 2 Символ блокировки клавиатуры
- 3 Индикатор «Clock» (Часы)
- 4 Символ громкости звукового сигнала (Она может отсутствовать в вашем изделии.)
- 5 Символ экономичного режима
- 6 Кнопка «плюс»
- 7 Кнопка «минус»
- 8 Символ времени приготовления пирога
- 9 Символ звукового сигнала
- 10 Символ окончания времени приготовления
- 11 Символ времени приготовления
- 12 Кнопка «Program» (Программа)



Максимальное время приготовления, которое можно установить, – 5 часа 59 минут.

В случае отключения электроэнергии программа будет отменена. Следует снова запрограммировать духовой шкаф.



Во время выполнения установок на дисплее будут мигать соответствующие символы. Необходимо подождать некоторое время, пока настройки вступят в силу.



Невозможно установить время суток, если параметры приготовления не установлены.



Если установлено время приготовления, после начала готовки на дисплее будет отображаться оставшееся время приготовления.

Приготовление посредством установки времени приготовления;

Вы можете настроить духовой шкаф так, чтобы он прекратил работу по завершении определенного времени, установив время приготовления на таймере.

1. Выберите программу приготовления.
2. Чтобы отобразить время приготовления, коснитесь и удерживайте , пока на дисплее не появится символ .
3. Установите время приготовления с помощью кнопок / .

» » После установки времени приготовления на дисплее будет отображаться символ и заданный промежуток времени.

4. Поместите блюдо в печь и установите температуру с помощью ручки выставления температуры. Запускается режим приготовления.

» Обратный отсчет времени приготовления начнется с момента начала приготовления, а на дисплее загорятся все символы промежутка времени. Заданное время приготовление делится на 4 равные части. По прошествии каждой части времени ее символ перестает отображаться. Так что вы с легкостью сможете оценить отношение оставшегося времени к общему времени приготовления.

Установка более позднего времени окончания приготовления;

Установив время приготовления на таймере, вы можете установить более позднее время окончания приготовления.

1. Выберите программу приготовления.
 2. Чтобы отобразить время приготовления, коснитесь и удерживайте , пока на дисплее не появится символ .
 3. Установите время приготовления с помощью кнопок / .
- » » После установки времени приготовления на дисплее будет отображаться символ .
4. Чтобы на экране отобразилось время окончания приготовления, коснитесь и

удерживайте , пока на дисплее не появится символ .

5. Используйте кнопки / , чтобы установить время окончания приготовления.

» После установки времени приготовления на дисплее будет отображаться символ и символ , а также заданный промежуток времени. Как только начнется готовка, символ погаснет.

6. Поместите блюдо в печь и установите температуру с помощью ручки выставления температуры. Запускается режим приготовления.

» Таймер духовки рассчитывает время начала приготовления, вычитая продолжительность приготовления из заданного времени его окончания. Когда наступит время начала приготовления, духовка включится в выбранном режиме и нагреется до заданной температуры. Эта температура будет поддерживаться до тех пор, пока не наступит время окончания приготовления.

» Обратный отсчет времени приготовления начнется с момента начала приготовления, а на дисплее загорятся все символы промежутка времени. Заданное время приготовление делится на 4 равные части. По прошествии каждой части времени ее символ перестает отображаться. Так что вы с легкостью сможете оценить отношение оставшегося времени к общему времени приготовления.

7. По окончании процесса приготовления на дисплее появится надпись «Конец», и таймер издаст звуковой сигнал.
8. Продолжительность звукового сигнала – 2 минуты. Для выключения звукового сигнала нажмите любую кнопку. Звуковой сигнал выключится, и на дисплее будет показано текущее время.



Если по окончании звукового сигнала нажать любую кнопку, духовой шкаф снова будет готов к работе. Для выключения духового шкафа поверните регулятор температуры и ручку выбора функции в положение «0» (выкл.), чтобы предотвратить повторный запуск программы духового шкафа по окончании звукового сигнала.

Включение блокировки кнопок

Функцию блокировки кнопок можно использовать для предотвращения вмешательства в работу духовки.

1. Коснитесь и удерживайте , пока на дисплее не появится символ .
- » На дисплее появится надпись «**OFF**» (Выкл.).
2. Чтобы заблокировать кнопки, нажмите .
- » Как только функция блокировки кнопок будет активирована, на дисплее появится надпись «**On**» (Вкл.), и начнет светиться индикатор .



После включения функции блокировки кнопок кнопки духового шкафа не действуют. В случае отключения электроэнергии функция блокировки кнопок не будет отменена.

Чтобы отключить блокировку кнопок

1. Коснитесь и удерживайте , пока на дисплее не появится символ .
- » На дисплее появится надпись «**On**» (Вкл.).
2. Отключите функцию блокировки кнопок, нажав на кнопку .

» После снятия блокировки кнопок на дисплее появится надпись «**OFF**» (Выкл.).

Настройка звукового сигнала

Часы прибора можно использовать не только для настройки программы приготовления, но и для предупреждения или напоминания.

Звуковой сигнал не влияет на работу духового шкафа. Он используется только для предупреждения. Например, его можно использовать для напоминания о том, что в определенное время нужно перевернуть продукты в духовом шкафу. По истечении заданного времени таймер подаст звуковой сигнал.

1. Коснитесь и удерживайте , пока на дисплее не появится символ .



Максимальное время при установке звукового сигнала – 23 часа 59 минут.

2. Установите продолжительность звукового сигнала с помощью кнопок  / .



Ручки выбора звукового сигнала, времени, яркости дисплея и температуры должны быть установлены в положении "0" (Выкл.).

» После установки интервала включения звукового сигнала индикатор  останется

включенным, и на дисплее появится значение заданного временного интервала.

3. По истечении заданного временного интервала индикатор  начнет мигать, и прозвучит сигнал.

Выключение звукового сигнала

1. Продолжительность звукового сигнала – 2 минуты. Для выключения звукового сигнала нажмите любую кнопку.

» Звуковой сигнал выключится, и на дисплее будет показано текущее время.

Отключение звукового сигнала:

1. Чтобы отключить звуковой сигнал, коснитесь и удерживайте , пока на дисплее не появится символ .
2. Нажмите и удерживайте кнопку , пока на дисплее не отобразится «**00:00**».



Будет показано время включения звукового сигнала. Если одновременно установить сигнальный таймер и продолжительность приготовления, на цифровом индикаторе будет показан более короткий временной интервал.

Изменение тона звукового сигнала

1. Коснитесь и удерживайте , пока на дисплее не появится символ .
2. Выберите желаемый тон звукового сигнала при помощи кнопок  / .
3. Установленный вами тон в скором времени станет активным.

» На дисплее будет показан выбранный тон звукового сигнала — «**b-01**», «**b-02**» или «**b-03**».

Изменение времени суток

Корректировка установленного времени суток:

1. Коснитесь и удерживайте , пока на дисплее не появится символ .
2. Установите время суток при помощи кнопок  / .
3. Установленное вами время скоро станет активным.

Экономичный режим

Во время готовки можно сэкономить энергию при помощи экономичного режима, установив время приготовления для духового шкафа.

Во время готовки можно сэкономить энергию при помощи экономичного режима, установив время приготовления для духового шкафа.

Установка экономичного режима

1. Коснитесь и удерживайте  пока на дисплее не появится символ **есо** (эко).
- » На дисплее появится надпись «**OFF**» (Выкл.).
2. Включите экономичный режим, коснувшись кнопки .
- » Как только функция блокировки кнопок будет активирована, на дисплее появится надпись «**On**» (Вкл.), и начнет светиться индикатор **есо** (эко).

Отключение экономичного режима

1. Коснитесь и удерживайте  пока на дисплее не появится символ **есо** (эко).
- » На дисплее появится надпись «**On**» (Вкл.).
2. Отключите экономичный режим, коснувшись кнопки .

» После снятия блокировки кнопок на дисплее появится надпись «**Off**» (Выкл.).

Настройка яркости экрана

(Данная функция — дополнительная. Она может отсутствовать в вашем изделии.)

1. Коснитесь и удерживайте кнопку , пока на дисплее не отобразится **d-01**, **d-02** или **d-03**, указывающие на уровень яркости.

2. Установите нужную яркость при помощи кнопок  / .

» Установленное вами время скоро станет активным.

Время приготовления блюд



Значения времени в этой таблице следует считать справочными. Они могут изменяться в зависимости от температуры продуктов, топлины, вида и ваших кулинарных предпочтений.

Выпечка и жарение



1-й полкой духового шкафа является нижняя полка.

Блюдо	Количество уровней размещения		Уровень размещения	Температура (°C)	Примерное время приготовления (мин.)
*Выпечка на противне	Один уровень		3	175	25 ... 30
*Выпечка в форме	Один уровень		2	175	40 ... 50
*Выпечка в кулинарной бумаге	Один уровень		3	175	25 ... 30
*Бисквит	Один уровень		3	200	5 ... 10
*Творение	Один уровень		3	175	25 ... 30
*Изделия из теста	Один уровень		2	200	30 ... 40
*Сдобная выпечка	Один уровень		2	200	25 ... 35
**Закваска	Один уровень		2	200	35 ... 45
*Газанья	Один уровень		2-3	200	30 ... 40
*Пицца	Один уровень		2	200 ... 220	15 ... 20
Бифштекс (куском) / Жаркое	Один уровень		3	25 мин. 250/макс., затем 180-190	100 ... 120
Баранья нога (запеканка)	Один уровень		3	25 мин. 220, затем 180 - 190	70 ... 90
Жареная курица	Один уровень		2	15 мин. 250/макс., затем 180-190	55 ... 65
Индейка (5,5 кг)	Один уровень		1	25 мин. 250/макс., затем 180 - 190	150 ... 210
Рыба	Один уровень		3	200	20 ... 30

(**) Для процессов приготовления, требующих предварительного нагрева, предварительно разогрейте печь в начале процесса до достижения заданной температуры.

Советы по выпечке

- Если изделие получается слишком сухим, следует повысить температуру примерно на 10°C и сократить время приготовления.
- Если изделие получается сырым, следует уменьшить количество жидкости или понизить температуру на 10°C.

- Если верхняя корочка слишком зарумянивается, следует поставить изделие ниже, понизить температуру и увеличить время приготовления.
- Если изделие хорошо пропекается, но снаружи пригорает, следует уменьшить количество жидкости, понизить температуру и увеличить время приготовления.

Советы по выпечке

- Если изделие получается слишком сухим, следует повысить температуру примерно на 10°C и сократить время приготовления. Смажьте слои теста смесью из молока, растительного масла, яиц и йогурта.
- Следите за тем, чтобы толщина изделия не превышала глубины противня, иначе оно будет долго выпекаться.
- Если верхний слой изделия подгорает, а нижний остается сырым, возможно, в нижнем слое изделия слишком много начинки. Чтобы изделие ровно подрумянивалось, старайтесь равномерно распределять начинку между слоями теста и по поверхности изделия.

 При выпечке изделий из теста соблюдайте режим и температуру, указанные в таблице рецептов. Если нижний слой изделия плохо пропекается, в следующий раз поставьте противень на один уровень ниже.

Советы по приготовлению овощных блюд

- Если овощи выпускают сок и становятся слишком сухими, готовьте их не на противне, а в сковороде под крышкой. В закрытой посуде сок сохранится.
- Если овощное блюдо остается сыроватым, прежде чем готовить овощи в духовом шкафе, можно их проварить или програничировать.

Как пользоваться грилем



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Закрывайте дверцу во время приготовления пищи на гриле. Горячие поверхности могут причинить ожоги!

Включение гриля

1. Поверните ручку выбора функций и установите на нужный значок режима «Гриль».
2. Затем установите нужную температуру жаренья.
3. При необходимости прогрейте гриль около 5 минут.
» При этом включится индикаторная лампочка температуры.

Выключение гриля

1. Поверните ручку выбора функций в положение отключения (вверх).



Продукты, которые не подходят для приготовления на гриле, могут привести к возгоранию. На гриле можно готовить только такие продукты, которые выдерживают интенсивный нагрев. Не размещайте продукты слишком близко к задней части гриля. Эта зона нагревается сильнее всего, и жирные продукты могут загореться.

Время приготовления блюд на гриле

Приготовление блюд на электрическом гриле

Продукты	Уровень размещения	Рекомендуемая температура (°C)**	Время приготовления на гриле (прибл.)
Рыба	4...5	250/max	20...25 мин. *
Курица (куски)	4...5	250/max	25...35 мин.
Отбивные из молодой баранины	4...5	250/max	20...25 мин.
Ростбиф	4...5	250/max	25...30 мин. *
Отбивные из телятины	4...5	250/max	25...30 мин. *
Гренки *	4	250/max	1...3 мин.

* в зависимости от толщины

** Разогрейте в течение 5... минут.

** Если настройка температуры гриля в вашем изделии не предусмотрена, то гриль будет работать при максимальной температуре.

6 Уход и техническое обслуживание

Общие сведения

Регулярно выполняйте чистку прибора. Это позволит продлить срок его службы, а также избежать многих проблем.



ОПАСНО:

Перед выполнением работ по обслуживанию и чистке отключите прибор от электрической сети.
Существует риск поражения электрическим током!



ОПАСНО:

Дайте изделию остыть, прежде чем приступать к чистке.
Горячие поверхности могут причинить ожоги!

- Прибор следует тщательно чистить после каждого использования. Так легче удалять остатки пищи, которые могут пригореть при следующем использовании прибора.
- Для чистки прибора не требуются специальные чистящие средства. Прибор можно вымыть теплой водой с добавлением жидкого моющего средства, используя мягкую ткань или губку. А затем протереть сухой тканью.
- Обязательно протирайте прибор насухо после чистки и сразу же удаляйте попавшую на него жидкость.
- Не используйте для чистки ручки и поверхностей из нержавеющей стали чистящие средства, содержащими кислоту или хлор. Эти детали можно протирать мягкой тканью, смоченной в жидком моющем средстве (без абразивных добавок), стараясь тереть в одном направлении.



Некоторые моющие средства и чистящие материалы могут повредить поверхность.
Не используйте для чистки агрессивные моющие средства, чистящие порошки/кремы, а также острые предметы.



Не используйте для чистки устройства пароочистители, поскольку это может привести к поражению электрическим током.

Чистка панели управления

Очистьте панель управления и ручки-регуляторы влажной тканью и вытрите насухо.



Если ваш прибор оснащен кнопками/ручками, не снимайте ручки-регуляторы для чистки панели управления.


Так можно повредить панель управления!

Чистка духовки

Чистка боковых стенок(Может отличаться в зависимости от модели изделия.)

(Данная функция — дополнительная. Она может отсутствовать в вашем изделии.)


- Снимите переднюю часть боковой решетки, оттянув ее от боковой стенки.
- Потяните боковую решетку к себе и полностью выньте ее из духовки.



Стенки с каталитическим покрытием

(Данная функция — дополнительная. Она может отсутствовать в вашем изделии.)


Внутренние боковые стены (A) и (или) задняя стена (B) вашего изделия могут быть покрыты каталитической эмалью. Стенки с каталитическим покрытием имеют светлую матовую пористую поверхность. Стенки духовки, имеющие каталитическое покрытие, не следует чистить. Пористые поверхности стенок с каталитическим покрытием самоочищаются путем впитывания и разложения пролитого жира (на воду и утепленный газ).



Простая очистка паром

Это упрощает чистку, поскольку грязь (после кратковременного ожидания) смягчается паром, образовывающимся в духовом шкафу, и каплями воды, конденсирующимися на внутренних поверхностях духового шкафа.

1. Выньте из духового шкафа все принадлежности.
2. Налейте в противень 500 мл воды и поместите его на 2-ю решетку духовки.



3. Установите духовку до легкого режима очистки паром и работать на 100 ° С в течение 25 минут.
4. Откройте дверцу и протрите внутренние поверхности духового шкафа влажной губкой или тканью.
5. Стойкую грязь следует удалять теплой водой с жидким моющим средством, используя мягкую ткань или губку, а после чистки следует вытираять прибор сухой тканью.

Чистка дверцы духовки


Мойте дверцу духовки мягкой тканью или губкой, смоченной в теплой воде с добавлением жидкого моющего средства, и вытирайте сухой тканью.



Не используйте для чистки дверцы моющие средства с абразивными веществами или металлические скребки. Они могут поцарапать поверхность и повредить стекло.

Снятие дверцы духового шкафа


1. Откройте переднюю дверцу (1).
2. Откройте зажимы на корпусе петли (2) с правой и левой стороны передней дверцы, нажав на них, как показано на рисунке.



1 Передняя дверца

2 Петля

3 Духовой шкаф



3. Откройте переднюю дверцу наполовину.

4. Снимите переднюю дверцу, потянув ее вверх и освободив от правой и левой петли.




Для установки дверцы на место следует выполнить в обратном порядке действия по снятию. Не забудьте закрыть зажимы на корпусе петли при установке дверцы на место.

Снятие внутреннего стекла дверцы

(Данная функция — дополнительная. Она может отсутствовать в вашем изделии.)


Внутреннее стекло панели дверцы духового шкафа можно снять для чистки.

Откройте дверцу духовки.




- 1 Рамка
2 Пластмассовая накладка

Потяните к себе и снимите пластмассовую накладку на верхней стороне дверцы.



- 1 Среднее стекло
2 Внешнее стекло
3 Пластмассовый держатель стекла – нижний

Приподнимите внутреннее стекло (1) в направлении А и вытяните его в направлении В, как показано на рисунке.



Среднее стекло (1) следует устанавливать таким образом, чтобы надпись на стекле была обращена внутрь.

Следите за тем, чтобы нижний угол среднего стекла был правильно вставлен в нижний пластмассовый держатель.

Прижмите пластмассовую накладку к раме до щелчка.

Замена лампочки освещения духового шкафа



ОПАСНО:

Во избежание поражения электрическим током, прежде чем заменять лампочку, убедитесь в том, что электроприбор отсоединен от сети и остыл.

Горячие поверхности могут причинить ожоги!



Для освещения духового шкафа используется специальная электрическая лампочка, которая может выдерживать температуру до 300 С. Дополнительные сведения см. в разделе "Технические характеристики, стр. 12". Лампочки освещения духового шкафа можно приобрести в фирменных сервисных центрах.



Расположение лампочки может отличаться от изображения на рисунке.




Лампа, используемая в этом приборе, не подходит для освещения бытовых помещений. Эта лампа предназначена для вспомогательной цели, позволяющей пользователю увидеть пищевые продукты.




Лампы, используемые в этом приборе, должны выдерживать экстремальные физические условия, например температуру выше 50 °С.

Замена круглой лампочки освещения духового шкафа

1. Отсоедините духовой шкаф от электросети.
2. Снимите стеклянный плафон, повернув его против часовой стрелки.



3. Если в вашей духовке используется лампа типа (A), показанная на рисунке ниже, поверните ее в соответствии с рисунком, чтобы извлечь ее и заменить. Если используется лампа типа (B), потянните и извлеките ее, как показано на рисунке, и замените.



4. Установите на место стеклянный плафон.

7 Поиск и устранение неисправностей

Во время работы из духового шкафа выделяется пар.

- Вполне正常но, если пар выделяется во время работы. >>> Это не является неисправностью.

При нагревании и охлаждении прибор издает металлические шумы.

- При нагревании металлические детали могут расширяться и издавать звуки. >>> Это не является неисправностью.

Прибор не работает.

- Плавкий предохранитель неисправен или сработал. >>> Проверьте плавкие предохранители в блоке предохранителей. При необходимости замените их или включите.
- Духовой шкаф не включен в (заземленную) розетку электросети. >>> Проверьте соединение штепсельной вилки.

Освещение духовки не работает.

- Лампочка освещения духового шкафа неисправна. >>> Замените лампочку освещения шкафа.
- Нет электропитания. >>> Проверьте наличие электропитания. Проверьте предохранители в блоке предохранителей. При необходимости замените или включите предохранители.

Духовка не нагревается.

- Не задана функция или температура. >>> Выберите функцию и установите температуру с помощью переключателя функций и (или) регулятора температуры.
- В моделях, оснащенных таймером, таймер не установлен. >>> Установите время. (В моделях с микроволновой печью управление по таймеру действует только для микроволновой печи).
- Нет электропитания. >>> Проверьте наличие электропитания. Проверьте предохранители в блоке предохранителей. При необходимости замените или включите предохранители.

(В моделях с таймером) Цифровой индикатор времени мигает, или светится символ часов.

- Ранее произошло отключение электроэнергии. >>> Установите время / Выключите духовой шкаф и включите снова.



Если вы не можете устранить неполадки, несмотря на выполнение инструкций, приведенных в данном разделе, обратитесь к представителю авторизованной сервисной службы. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать неисправный электроприбор.

Изготовитель: «Arcelik A.S.»

Юридический адрес: Караач Джаддеси № 2-6 34445 Сютлюдже Стамбул, Турция
(Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce, 34445, Turkey)

Произведено в Турции

Импортер на территории РФ: ООО «БЕКО»

Юридический адрес: 601021 Россия, Владимирская обл., Киржачский р-н, МОСП Першинское, дер.
Федоровское, ул. Сельская, д. 49.


Информацию о сертификации продукта Вы можете уточнить, позвонив на горячую линию
8-800-200-23-56.

Дата производства включена в серийный номер продукта, указанный на этикетке, расположенной на
продукте, а именно: первые две цифры серийного номера обозначают год производства, а последние
две – месяц. Например, "10-100001-05" обозначает, что продукт произведен в мае 2010 года.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и
комплектацию электроприбора.

Кірістірілген пеш

Пайдаланушы нұсқаулығы



KK

beko

Алдымен пайдалануши нұсқаулығын оқыныз!

Күрметті тұтынуши,

Веко өнімін таңдағаныңызға ракмет. Жоғары сапамен және заманауи технологиямен өндірілген өнімнен ен жаксы нәтижелерді аласыз деп үміттепеміз. Сондыктан, өнімді пайдаланбай тұрып осы пайдалануши нұсқаулығын және басқа күжаттарды толығымен оқып шығыңыз және болашакта пайдаланатын аныктама ретінде сактаныз. Егер өнімді басқа біреуге тапсырсаныз, пайдалануши нұсқаулығын да беріңіз. Пайдалануши нұсқаулырнады бүкіл ескертулер мен акпарааттагы нұсқауларды орындаңыз.

Бұл пайдалануши нұсқаулығы бірнеше басқа үлгіге де катысты екенін есте сактаныз.

Нұсқаулықта үлгілер арасындағы айырмашылықтар көрсетіледі.

Белгілердің түсіндірмесі

Осы пайдалануши нұсқаулығында келесі белгілер пайдаланылады:



Пайдалану туралы маңызды
акпарат немесе пайдалы
кеңестер.



Өмірге және меншікке катысты
қауіпті жағдайлар туралы
ескерту.



Ток соғуы туралы ескерту.



Өрт каупі туралы ескерту.



Үйстүк беттер туралы ескерту.



Arçelik A.Ş.
Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY
Made in TURKEY

**1 Қауіпсіздік және қоршаган орта
туралы манызды нұсқаулар
және ескертүлөр** **4**

Қауіпсіздік техникасының жалпы ережелері	4
Электр қауіпсіздігі.....	5
Өнім қауіпсіздігі	6
Дұрыс пайдалану	8
Балар қауіпсіздігі	8
Ескі өнімді тастау	9
Орама материалдарын тастау	9

2 Құрылғының **10**

Жалпы шолу	10
Буманың құрамы.....	11
Техникалық сипаттамалары.....	12

3 Орнату **13**

Орнатудан бұрын.....	13
Орнату және косу	15
Келешекте тасымалдау	17

4 Дайындық **18**

Куатты үнемдеу бойыниша кеңестер	18
Алғашкы колдану	18
Уакытты орнату	18
Құрылғыны алғаш рет тазалау	18
Бастапқы қызыдуру	19

5 Пешті іске қосу жолы **20**

Пісіру, қуыру және грильде дайындауга катьсты жалпы мәліметтер.....	20
Электр пешін іске қосу жолы.....	20
Жұмыс режимдері.....	21
Пештің сағатын пайдалану.....	22
Тағамдарды пісіру уақытының кестесі.....	25
Грильді іске қосу жолы	26
Грильденетін тағамдарды пісіру уақытының кестесі.....	26

**6 Күту мен техникалық қызмет
көрсету** **27**

Жалпы мәліметтер	27
Басқару тактасын тазарту	27
Пешті тазалау.....	27
Пеш есіргін алу.....	28
Есіктің ішкі әйнегін шығарып алу	28
Пеш шамын ауыстыру.....	29

7 Ақаулықтарды іздеу және жою **31**

1 Қауіпсіздік және қоршаған орта туралы манызды нұсқаулар және ескертулер

Бұл бөлім жеке жарақаттан немесе меншіктің зақымдалуынан қорғауға көмектесетін қауіпсіздік туралы нұсқауларды қамтиды.

Бұл нұсқауларды орындамау бүкіл кепілдікті жояды.

Қауіпсіздік техникасының жалпы ережелері

- Бұл жабдықты 8 жастан жоғары балалар және дене, сезу немесе ақыл-ай мүмкіндіктері нашар адамдар жабдықты қауіпсіз пайдалану туралы бақылау немесе нұсқа берілсе және байланысты қауіптерді түсінсе пайдалана алады. Балалар жабдықпен ойнамауы керек. Тазалауды және техникалық қызмет көрсетуді балалар бақылаусыз орындамауы керек.
- Бұл құрылғыны физикалық, сезу және ойлау қабілеттері шектеулі (балаларды қоса), не болмаса тәжірибесі не білімі жоқ адамдар қадағалаумен және құрылғыны пайдалануға байланысты нұсқауларды

бермейінше қолданбауы тиіс.

Қадағалаудағы балалар құрылғымен ойнамауы керек.

- Егер әлдекім өнімді пайдаланса немесе біреуден сатып алса, пайдаланушы нұсқаулығы, өнім жапсырмалары және басқа тиісті құжаттамалар мен бөлшектер онымен бірге берілуі тиіс.
- Орнату және жөндеу жұмыстарын Үәкілетті қызмет көрсету орталығының мамандары ғана орындауы қажет. Үәкілетті жок кісілермен орындалған іс рәсімдер нәтижесінде орын алуды мүмкін ақаулықтар үшін өндіруші жауапты емес. Орнату альдиңда нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
- Құрылғы бұлінген болса және көзге көрінетін ақаулықтар болса, құрылғыны іске қоспаңыз.
- Әр пайдаланудан кейін өнімнің функция

тұтқыштарының өшірілуін бақылаңыз.

Электр қауіпсіздігі



- Егер өнімде ақаулық бар болса, рүқсат етілген сервис агенті жөндегенше оны пайдаланбау керек. Электр тогы соғуының қаупі бар!
- Өнімді тек «Техникалық сипаттамалар» бөлімінде көрсетілгендей кернеуі мен қорғанысы бар жерге қосылған розеткаға/желіге қосыңыз. Құрылғыны трансформатормен немесе трансформаторсыз пайдаланып жатқан кезде, жерге қосу орнатылымын білікті электр маманы орындауы қажет. Жергілікті ережелерге сәйкес құрылғыны жерге түйіктаусыз пайдалану нәтижесінде орын алған кез келген ақаулықтар үшін біздің компания жауапты емес.
- Ешқашан өнімді үстіне су себу немесе құю арқылы жумаңыз! Электр тогы соғуының қаупі бар!
- Орнату, тазалау және жөндеу процедуralары

кезінде өнімді желіден ажырату керек.

- Егер өнімнің қуат қосылымы кабелі зақымдалса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның сервис агенті немесе сол сияқты білікті адамдар ауыстыруы керек.
- Жабдықты желіден толығымен ажыратуға болатындаи орнату керек. Бөлуді құрылғы ережелері сәйкес желілік розетка немесе бекітілген электр қондырғысына бекітілген қосқыш қамтамасыз етуі керек.
- Құрылғы қосулы кезде, артқы қабаты қатты қызады. Электр сымдары құрылғының артқы қабатына тимейтіндігін тексеріңіз, себебі бұл олардың бүлінуіне алып келеді.
- Қуат сымы пештің есігі мен жақтауы арасында қысылып қалмағанын тексеріңіз және оны ыстық қабаттардың үстімен жүргізбеніз. Әйтпесе, сымның оқшаулауы еріп, қысқа түйікталуға және өртке алып келеді.

- Электр құралдарымен және жүйелерімен орындалатын кез-келген жұмыстарды уәкілетті және білікті кіслер ғана орындауы қажет.
 - Ақаулық болған жағдайда құрылғыны өшіріп, оны электр жүйесінен ажыратыңыз. Бұл үшін үйдегі сақтандырғышты өшіріңіз.
 - Сақтандырғыш көрсеткіші өніммен үйлесімді екенін тексеріңіз.
- Өнім қауіпсіздігі**
- **АБАЙЛАҢЫЗ:** Пайдалану кезінде жабдық пен қолмен жетуге болатын бөліктері қызады. Қыздыру элементтеріне тимеуді қадағалау керек. 8 жастан төмен балаларды қадағалау болмаса, ары ұстай керек.
 - Серпіліс пен қымыл жылдамдығына әсер ететін ішімдік пен дәрі-дәрмектің әсерінде болғанда құрылғыны пайдаланбаңыз.
 - Тағамдарды дайындауда алкогольді ішімдіктерді қосқанда абай болыңыз. Жоғары температурада алкоголь буланып, ыстық беттерге тигенде жануы және өртке алып келуі мүмкін.
 - Құрылғы жанына жанғыш заттарды қоймаңыз, себебі, қосулы кезінде бүйірлік беттері қатты қызады.
 - Пайдалану кезінде құрылғы қызып кетуі мүмкін. Пеш ішіндегі қыздыру элементтеріне тимеуді қадағалау керек.
 - Барлық желдеткіш тесіктерінің ашық болғанын қадағалаңыз.
 - Пеште қаңылтыр және шыны құтыларда жабылған тағамдарды ысытпаңыз. Құты ішінде қысым жоғарылап, құтының жарылуына алып келеді.
 - Жайпақ қаңылтыр табаны, ыдысты және алюминийлі қытырлак қағазын тікелей пештің тәменгі жағына қоймаңыз. Тым қатты ыстық пештің тәменгі жағын бұлдируі мүмкін.
 - Қатты абразивті тазартқыштарды немесе үшкір металл қырғыштарды пайдаланып, пеш есігінің шынысын тазаламаңыз, өйткені олар бетті сырыйп, бұл шынының сынуына әкелуі мүмкін.

- Жабдықты тазалау үшін бұз тазалағыштарын пайдаланбаңыз, өйткені ток соғуы мүмкін.
- (Кұрылғы үлгісіне байланысты өзгереді.) Сым тор сөресі мен жайпақ қаңылтыр табаны сым бағыттауыштарына дұрыстап қою Сым тор сөресін және/немесе табаны бағыттауышка дұрыстап қою өте маңызды. Сым тор сөресін екі сырғытпалы жолға салып, тағамды салғанда екі жағыда тен екендігін тексерініз (Келесі санды қараныз).



- Алдыңғы есігінің шынысы алынған не шытынаған болса, кұрылғыны пайдаланбаңыз.
- Пеш тұтқасы сұлғи күргатқыш емес. Гриль функциясы ашиқ есікте болғанда, сұлғіні, қолғапты немесе ұқсас тоқыма өнімдерді ілменіз.
- Тағамды пешке салар немесе пештен шығарар кезінде әрқашан ыстыққа тәзімді қолғаптарды пайдаланыңыз.
- Пісіру қағазын әзірлеу күмырасына немесе духовка аксессуарына (науа, сымды гриль, т.б.) тамақпен бірге қойыңыз, содан кейін барлығын алдын ала қыздырылған духовкаға салыныз. Духовканың қыздыру элементтеріне тиу қаупін болдырмау үшін аксессуардан немесе күмырадан шығып тұрған пісіру қағазының артық бөліктерін алыныз. Пісіру қағазы үшін пісіру қағазын

көрсетілген мәннен
жоғарырақ жұмыс
температурасында ешқашан
пайдаланбаңыз. Пісіру
қағазын тікелей духовка
түбіне қоймаңыз.

- АБАЙЛАҢЫЗ: Ток соғуын болдырмау үшін шамды ауыстыру алдында құрылғының өшірүлі екенине көз жеткізіңіз.
- Құрылғының қызып кетуін болдырмау мақсатында оны сәндік есік артына орнатпау қажет.

Өнімде өрт болмауы үшін:

- Ашаның розеткаға ұшқын тумайтында қосылғанын тексеріңіз.
- Закымдалған немесе кесілген кабельді, тұрнұсқа кабельден басқа ұзартқыш кабельді пайдаланбаңыз.
- Розеткадағы сұйықтық немесе ылғал өнімге тимеуін тексеріңіз.

Дұрыс пайдалану

- Бұл құрылғы тек тұрмыстық қажеттілік үшін өндірілген. Сауда мақсатында колданылса, кепілдігі жойылады.
- Бұл құрылғы тек тағамды пісіруге ғана арналған. Оны басқа мақсаттарда, мысалы

бөлмені жылдыту үшін
пайдалануға болмайды.

- Құрылғыны гриль астына арналған табақты жылдыту үшін, сұлгілерді, ыдыс-аяқ сұлгілерін пеш есігінің тұтқыштарына ілу арқылы кептіру үшін пайдалануға болмайды. Сонымен қатар, бұл құрылғыны бөлмені жылдыту мақсатында колдануға болмайды.
- Құрылғыны дұрыс пайдаланбау себебінен туындаған ақаулықтар үшін өндіруші жауапты емес.
- Пешті тағамдарды еріту, пісіру, қуыру және грильде дайындау үшін пайдалануға болады. .

Балар қауіпсіздігі

- АБАЙЛАҢЫЗ: Пайдалану кезінде жетуге болатын бөліктер ыстық болуы мүмкін. Кішкентай балдар алшақ жерде болуы керек.
- Орама материалдары балаларға зиянды болады. Балаларды орама материалдарынан алшақ ұстаңыз. Орама материалдардың барлық бөліктерін қоршаған орта стандарттарына сай тастаңыз.

- Электр жабдықтары балалар үшін қауіпті болып табылады. Іске қосулы болғанда балардың осы өнімнен алшақ болуы қадағалап, олардың өніммен ойнауын boldырмаңыз.
- Жабдықтың үстіне балалардың қол жететін ешқандай зат қоймаңыз.
- Есік ашық кезде оған ешбір ауыр затты жүктеменіз және оған балардың отыруына жол берменіз. Ол аударылып кетуі не ілгектері закымдануы мүмкін.

Ескі өнімді тастау

Қоқыс өнімдерді лақтыру туралы WEEE директивасының талаптарына сәйкестік:



Бұл өнім ЕО WEEE директивасының (2012/19/EU) талаптарына сәйкес келеді. Бұл өнімде қоқыс электр және электрондық жабдық (WEEE) жіктеу таңбасы бар. Бұл өнім кайта пайдалануға болатын және кайта өндөу үшін жарамды жоғары сапалы бөлшектермен және материалдармен жасалған. Қызмет көрсету мерзімі біткенде қоқыс өнімді әдеттегі тұрмыстық және басқа қоқыстармен бірге лактырманыз. Оны электр және электрондық жабдықтарды кайта өндөу үшін жинау орталығына апарыңыз. Бұл жинау орталықтары туралы білу үшін жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

RoHS директивасының талаптарына сәйкестік:


Сіз сатып алған өнім EO RoHS директивасының (2011/65/EU) талаптарына сәйкес келеді. Оның кұрамында директивада көрсетілген зиянды және тыйым салынған материалдар жок.

Орама материалдарын тастау


- Орама материалдары балалар үшін қауіпті. Орама материалдарын балалардың көлі жетпейтін қауіпсіз жерге койыныз. Өнімнің орама материалдары кайта өндөлетін материалдардан жасалған. Кайта өндөлетін калдық нұсқауларына сәйкес сұрыптаныз және оларды дұрыс тастаңыз. Оларды қалыпты үй калдықтарымен бірге тастамаңыз.

2 Құрылғының

Жалпы шолу



- | | | | |
|---|-----------------|---|---|
| 1 | Басқару тақтасы | 6 | Желдесткіш моторы (артқы болаттан жасалған табан) |
| 2 | Сым тор сөрсі | 7 | Шам |
| 3 | Таба | 8 | Үстінді қыздыру элементі |
| 4 | Тұтқа | 9 | Сөрснің позициялары |
| 5 | Есірі | | |



- | | | | |
|---|----------------|---|------------------|
| 1 | Функция тетігі | 3 | Термостат тетігі |
| 2 | Сандықтаймер | 4 | Термостат шамы |

Буманың құрамы




Жабдықтар құрылғының үлгісіне қарай түрлі болуы мүмкін.
Пайдалануши нұсқауда көрсетілген кейбір жабдық осы құрылғыда болмауы мүмкін.

1. Пайдалануши нұсқаулығы


2. Жайпақ қанылтыр таба

Үннан жасалған тағамдарды пісіруге, мұздатылған тағамдарды ерітуге және үлкен бөлікті тағамдарды куыруға пайдалылады.





3. Терен тұпті қанылтыр таба

Үннан жасалған тағамдарды пісіруге, үлкен бөлікті тағамдарды куыруға, шырынды тағамдарға, грильдеу кезінде ағатын майды жинау үшін пайдалылады.



4. Сым тор сөресі



Куыруға арналған және тағамдарды калыпта пісіру, куыру және әзірлеу кезінде жақетті сөреge қо үшін пайдалылады.



5. Сым тор сөресі мен жайпақ қанылтыр табанды сырғытпалы бағыттауыштарға қою (Бұл мүмкіндік қосымша. Ол өнімде болмауы мүмкін.)

Сырғытпалы бағыттауыштар табалар мен сым тор сөресін өнай орнатуға және шыгаруға мүмкіндік береді.

Табалар мен сым тор сөресін сырғытпалы бағыттауыштармен пайдаланғанда, таба мен сым тор сөренін шеттері сырғытпалы бағыттауыштардың артқы бөлігіне орналаскан кадауыштарға сүйеніп тұрғанын тексерініз.



Техникалық сипаттамалары

Кернеу / жилілік	220-240 В ~ 50 Гц
Жалпы тұтынылатын қуат	2.4 кВт
Сақтандырғыш	16 А
Сым түрі / кимасы	мин. Н05VV-FG 3 x 1,5 мм ²
Сыртқы көлемдері (білктігі / ені / терендігі)	595 мм/594 мм/567 мм
Орнату қөлемдері (білктігі / ені / терендігі)	**590 немесе 600 мм/560 мм/мин. 550 мм
Басты пеш	Бірнеше функциялық пеш
Ішкі шамы	15/25 Вт
Гриль қуат шығыны	2.2 кВт

Жалпы мәліметтері: Электрикалық пештердегі қуатты тұтыну тектасындағы деректер EN 60350-1 / IEC 60350-1 стандартына сәйкес келтірілген. Бұл деректер төменгі-жоғарғы қыздырығыш элементі немесе жедеткіштің (бар болса) көмегімен қыздыру функцияларымен әддегі толтыру кезінде анықталған.

Қуат түмділігі қласы тиісті функциялардың құрылғыда бар не жоктығына байланысты төменде көрсетілген артықшылықтарға сәйкес анықталған. 1 - Жедеткішпен пісіру - үнемді режим, 2 - Турборежимде жай пісіру, 3 - Турборежимде пісіру, 4 - Жедеткішпен үстінен/астынан қыздыру, 5 - Үстінен/астынан қыздыру.

** бөлімін қараныз. *Орнату, Бет 13.*



Құрылғының сапасын жақсарту көзінде техникалық сипаттамалары алдын ала ескертсүзі өзгеруі мүмкін.



Бұл нұсқаулықтағы суреттер үлгі ретінде берілген және құрылғының өзінен шамалы өзгешіліктері бар болуы мүмкін.



Құрылғының зат таңбасындағы немесе ілесспе құжаттағы мондер тиісті стандарттаға сәйкес зертханалық жағдайларда алынған. Бұл мәндер құрылғыны колдану жағдайларына байланысты өзгеру мүмкін.

3 Орнату

Құрылғыны құші бар қағидаларға сәйкес білікті маман орнатуы кажет. Әйтпесе, кепілдігі жойылады. Үәкілеті жок кіслермен орындалған іс рәсімдер нәтижесінде орын алуы мүмкін ақаулыктар үшін өндіруші жауапты емес.



Орынды және электр қондыргыларын дайындау – тұтынуши жауапкершілігіндс.



ҚАУПТІ:

Өнім жергілікті газ және электр нормативтерінс сәйкес орнатылуы тиіс.



ҚАУПТІ:

Орнатпас бұрын, өнімде кемшіліктер жоғына көз жеткізіңіз. Егер болса, оны орнатпацыз.

Зақымданған өнімдер басыңызга кауіп-қатер төндіруі мүмкін.

- Пайдаланылатын беттер, синтетикалық кабатты материалдар және клейлер ыстыққа тезімді ((кем дегенде 100 °C) болуы кажет.
- Ас бөлме шкафтары тегіс жерде орнатылып, бекітілүү кажет.
- Пештің астынғы жағында тартпа жәшігі бар болса, пеш пен тартпа жәшігі арасында сөре орнатылуы кажет.
- Құрылғыны кем дегенде екі адам көтеруи кажет.



Құрылғыны тоңазытқыштардың немесе мұздатқыштардың жаңына орнатпаңыз. Құрылғыдан шығатын ыстық салқындақтыш құрылғылардың электр қуатын тұтынуын жоғарлатады.







Есікті жәнс/немесе тұтқаны құрылғыны көтеру немесе жылжыту үшін пайдалануға болмайды.




Егер құрылғыда сым тұтқалар бар болса, құрылғыны жылжытқан соң тұтқаларды артқа бүйірлік қабыргаларға қараң итеріңіз.

Орнатудан бұрын

Құрылғы сауда бар ас бөлме шкафтарында орнату үшін арналған. Ас бөлме қабыргалары мен жиһазы және құрылғы араларында кауіпсіздік аралық қалуы кажет. Суретті караныз (өлшемдер мм-де)



* МИН.



* мин.

Орнату және косу

- Құрылғының қүші бар нормалар мен ережелерге сәйкес орнату және косу кажет.

Электрикалық жағғау

Өнімді «Техникалық сипаттамалары» кестесінде көрсетілгендей куаты жарамды шағын тізбек үзгішпен корғалған жерге косылған розеткаға/келіге косыныз. Өнімді трансформатормен бірге немесе онсыз пайдалану кезінде жерге косу орнатымын білікті электрикке орындатызыңыз. Біздің

компания өнімді жергілікті ережелерге сайжерге косу орнатымының пайдалануға байланысты туындаған закымдарға жауапты болмайды.

КАУППІ:
Кұрылғыны қуат берілу жабдығына үәкілді нәсессе білікті маман косуы кажет. Құрылғының кепілдік уақыты дұрыс орнатудан соңға наға басталады. Үәкілді жоқ кісілермен орындалған іс рәсімдер нәтижесінде орын алуы мүмкін ақаулықтар үшін ондіруші жауапты смес.



ҚАУІПТІ:

Куат сымы қысылған, майысқан немесе бұралған болмауы және құрылғының ыстық беттерінде тиіп тұрмайтында жерде орналасуы кажет.

Бұлғынған куат сымын білікті электр маманы ауыстыруы кажет. Әйтпесе, электр тогының соғу, қыска түйікталу немесе ерт қаупі бар!

- Желіге жалғау ұлттық нормативтерге сәйкес жасалуы керек.
- Желіден қуаттану мерзімі құрылғы белгісінде көрсетілген деректерге сәйкес болуы кажет. Тұр белгісін кору үшін, алдынғы есікті ашыныз.
- Құрылғының қуат беру сымы "Техникалық сипаттамалар" кесептіндегі мәндерге сәйкес келуі кажет.



ҚАУІПТІ:

Электрлі орнату жұмыстарын бастамас бұрын, құрылғының қуат берілу жабдығынан ажыратыңыз. Электр тогы согуының қаупі бар!

Қуат сымының қосу




Сым жүргізу барысында ұлттық/жергілікті электр нормативтерін қолданып, тиісті розетка шығысын/желісін және пеш тығыны пайдалану көрсекіз. Өнім қуатының шектері тығын мән розетка шығысы/желісі тасымалдай алғын токтан ты болса, өнім бекітілген электр орнатуы арқылы тікселі түфінен розетка шығының/желісінен қосылуы көрсек.

- Токпен жабдықтау құралындағы барлық түйіспелерді ажырату мүмкін болмаса, ажыратылып курал ең аз дегендеге 3мм түйіспелі санылаудымен (балкымалы сактандырығыш, коргаушы желілік ажыратылыштар, түйіктапташылар) қосылып, осы ажыратылып құралының барлық түйіспелері құрылғыға ЕИИ нұсқауларына сәйкес лайыкталуы кажет. Осы қагидаларды орындауда құрылғының жұмыс істеуі кезінде ақаулықтар тудырып, кепілдігін жойдыруы мүмкін.

Қосымша қауіпсіздік шарасы ретінде корғаныстық ажырату құралын пайдалануға кенес беріледі.

Егер құрылғымен бірге сым жабдықталмаған болса:




- Бір фазалық қосылым үшінсімдарды томенде көрсетілгендей жалғаңыз:

- Конър/Кара сым = L (Фаза)
 - Көк/Сұр сым = N (Бейтараптық)
 - Жасыл/сары сым = (E) (Жер)
- » немесе
- Сұр/Кара сым = L (Фаза)
 - Көк/Конър сым = N (Бейтараптық)
 - Жасыл/сары сым = (E) (Жер)

Өнімді орнату


- Пешті шкафтың ішіне сырғытып салынып да, қуат сымы закымданбағанын және/немесе қысылып калмаганын тексергеннен кейін бекітіл орнатыныз.



Пешті суретте көрсетілгендей 2 бұрандаларды бекітіңіз.


Орнатудан кейін бұрандаларды дұрыс бекітілгенін және пеш жылжымайтынын тексерініз. Пеш нұсқауларға сәйкес орнатылмаса және бұрандалар жеткілікті түрде бекітілмесе, ол аударылуы мүмкін.

Салқыннатқыш желдектіші бар құрылғылар үшін (Ол өнімде болмауы мүмкін.)



- 1 Салқыннату желдектіші
- 2 Басқару тақтасы
- 3 Eciri

Іштетілген салқыннату желдектіші іштетілген шкафтыда және құрылғының алдында салқыннатады.



Салқыннату желдектіші пеш өшірілсек сон 20-30 минуттай жұмыс істеп тұрады.

Пештін таймерін бағдарламалау арқылы пісрессіз, пісіру уақытының соңында барлық функциялармен бірге салқыннату желдектіші де өшеді

Соңғы тексеру

1. Өнімді пайдаланыңыз.
2. Функцияларын тексеріңіз.

Келешекте тасымалдау

- Өнімнің бастапқы корабын сактап, өнімді сонын ішінде тасымалданыз. Қораптағы нұсқауларды орындаңыз. Бастапқы корап болмаса, өнімді көпіршікті орамага немесе қалың корапка салып, тығыздап ораныз.
- Пештін ішіндегі сымды гриль мен науаның пеш есігін закымдамауы үшін, науалардын калпымен бірдей орналаскан пеш есігінің ішкі жағына картон жолағын салыныз. Пеш есігін капталындағы кабырғаға біркітіріп ораныз.
- Өнімді козғау немесе көтеру үшін оның есігін немесе үсттегі шынын колданбаңыз.



Құрылғы үстінс сшкандай заттар койманыз және оны тігінс жылжытыңыз.



Тасымалдау кезінде туындаған болуы мүмкін өнімнің жалпы көрінісіндес сибір зақымның болмауын тексеріңіз.

4 Дайындық

Қуатты үнемдеу бойынша кеңестер

Келесі акпарат осы құралды қоршаган ортаға зиянсыз жолмен пайдаланып, қуатты үнемдеуге көмектеседі:

- Пештің ішінде құнгірт түсті не эмальденген ыдыс-аяқ пайдаланыныз, себебі олар ыстықты жаксы еткізеді.
- Пайдаланушы нұсқаулығында не пісіру нұсқаулыарында кенес берілген болса, тағамды пісіру кезінде алдын ала қыздыруды жасаңыз.
- Пісіру кезінде пештің есігін жий аша берменіз.
- Мүмкін болған жағдайларда, пешті бір уақытта бірнеше тағамды пісіруге тырысыныз. Тағамды сымды сөргеге пісіру ыдыстарын қою арқылы әзірлеуге болады.
- Бірнеше тағам әзірлейтін болсанызы, оларды бірінен кейін бірін бірден пісіріңіз. Пештің кайта қыздырудын кажеті болмайды.
- Пешті пісіру уақыты аяқталар алдында бірнеше минут бұрын өшіру арқылы қуатты үнемдеуге болады. Пештің есігін ашпаңыз.
- Пісірмей тұрып, мұздатылған тағамдарды ерітіп алғыңыз.

Алғашқы қолдану

Уақытты орнату




Кез келген лайықтауды жасау кезінде, тиісті белгілер бейнесбетте жыпылықтай бастайды.

Духовканың қуаты бірінші рет косылғаннан кейінгі күн уақытын орнату үшін **+/-** пернелерін басыңыз.



Сенсорлық басқару үлгілері үшін, алдымен **≡** түртіп, одан кейін күн мен уақыт орнату үшін **+/-** пайдаланыңыз.

Өтәнбасын тұрту арқылы орнатуды растаңыз және растау үшін ешбір пернені түртпестен 4 секунд бойы күтіңіз.



- 1 Реттесу түймешігі
- 2 Түймешіктерді құлттау белгісі
- 3 Сағат белгісі
- 4 Дағылдың дыбыс қаттылығы белгісі (Ол өнімдес болмауы мүмкін.)
- 5 Үнемдесу режимі белгісі
- 6 Косу түймессі
- 7 Алу түймессі
- 8 Уақыт бәліш белгісі
- 9 Дағыл белгісі
- 10 Пісіру уақытының соңы белгісі
- 11 Пісіру уақыты белгісі
- 12 Бағдарлама түймешігі

i Бастапқы уақыт орнатылмаған болса, сағат **12:00** мәнінен бастап жұмыс істейті бастайды және **⌚** таңбасы көрестіледі. Бұл таңба уақыт орнатылғаннан кейін көтеді.

i Қуат үзілген жағдайда ағымдағы уақыт параметрлерінен бас тартылады. Оны кайта реттесу кажет болады.

Құрылғыны алғаш рет тазалау



Бет кейір жуғыш заттарды немесе тазалағыш заттарды пайдаланғанда бүлінүү мүмкін.
Тазалау кезінде қатты жуғыш заттарын, тазалағыш ұнтақтарын/кремдерін немесе кез-келген өткір заттарды пайдаланбаңыз.

1. Барлық бума материалдарын алып тастаңыз.
2. Құрылғының бетін ылғал матамен немесе губкамен сүртініз және матамен күрғатыңыз.

Бастапқы қыздыру

Өтімді 30 минуттай қыздырып, ажыратыңыз.
Осылайша, кез келген өндірістік қалдықтар
немесе кабаттар жаңып кетеді және
жойлады.



АБАЙЛАҢЫЗ!

Ыстық беттер жануға алып келеді!
Құрылғы жұмыс істеуі кезіндегі катты
қызыу мүмкін. Ешқашан ыстық
жанағыларды, пештің ішкі
бөліктерін, ысықтыш боліктерін және
т.б. ұстамаңыз. Балаларды аулақ
ұстаңыз.

Тағамды пешкес салар немесе пештен
шығарар кезінде әрқашан ыстыққа
төзімді қолғаптарды пайдаланыңыз.

Электр пеші

1. Пештен барлық пісіру науалары мен
гриль торын алыңыз.
2. Пештің есігін жабыңыз.
3. Static (Тұракты) бағытын таңдаңыз.
4. Ен жоғарғы грильдеу қуатын таңдаңыз;
Электр пешін іске қосу жолы, Бет 20
бөлімін караңыз.
5. Пешті шамамен 30 минут қосып
көйніңіз.
6. Пешті ажыратыңыз; *Электр пешін іске
қосу жолы, Бет 20* бөлімін караңыз

Гриль пеші

1. Пештен барлық пісіру науалары мен
гриль торын алыңыз.
2. Пештің есігін жабыңыз.
3. Ен жоғарғы грильдеу қуатын таңдаңыз;
Грильді іске қосу жолы, Бет 26 бөлімін
караңыз.
4. Пешті шамамен 30 минут жұмыс
істеткізініз.
5. Грильдеу функциясын ажыратыңыз;
Грильді іске қосу жолы, Бет 26 бөлімін
караңыз



Құрылғы алғашқы іске қосылғанда,
бір-сқі сағат бойы тұтін мен иіс
шығуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.
Тұтін мен иісті көтіру үшін бөлмс
дүрыс жеделтістін тексерініз.
Шығып жатқан тұтін мен иісті тікелей
жүтудан сак болыңыз.

5 Пешті іске қосу жолы

Пісіру, қуыру және грильде дайындауға қатысты жалпы мәліметтер



АБАЙЛАҢЫЗ!

Үстік беттер жануға алып келді! Құрылғы жұмыс істеуі кезіндегі катты қызыу мүмкін. Ешқашан ыстық жанаңғыларды, пештің ішкі боліктерін, ыстықшы боліктерін және т.б. ұстаманыз. Балаларды аулақ ұстаныңыз.

Тәғамды пешке салар немесе пештің шығарар кезіндегі әрқашан ыстыққа төзімді колғаптарды пайдаланыңыз.



ҚАУІПТІ:

Пеш сеігін абайлап ашыныз, себебі бу шығып кету мүмкін.

Шығып жаткан бу колдарынызды, бетіңізді және/немесе көздеріңізді күйдіру мүмкін.

Пісіруге арналған көңестер

- Күйдірмейтін құралмен қанталған металды табаларды немесе алюминий ыдыстарын немесе ыстыққа төзімді силиконды қалыптарды пайдаланыңыз.
- Сөредегі бос орынды колданыңыз.
- Пісіру қалпын соренің ортасына қойыңыз.
- Пешті немесе грильді қоспас бұрын соренің дұрысы жағдайын таңдаңыз. Пеш ыстық кезіндегі сөре жағдайын езгертпеніз.
- Пеш есігін жабық ұстаныңыз.

Қуыруға арналған көңестер

- Пісіру толыктай тауық етіне, күркетауықты және үлкен болікті еттерді лимон шырыны және қара бұрыш секілді катыктарды дәмдеу пісіруі тиімділігін жоғарлатады.
 - Сүйекті еттерді қуыру үшін бірдей мөлшердегі сүйексіз еттерді қуырганмен салыстырғанда 15-тен 30-ка минутка дейін ұзағырақ уақыт кетеді.
 - Ет жуандығының әрбір сантимері пісіру уақытының 4-5 минутын талап етеді.
 - Пісіру уақыты аяқталған соң, етті пештің ішінде 10 минутка калдырыңыз.
- Шырын қуырылған еттің үстінен

жаксырақ тарайды және етті кескен кезде шығып кетпейді.

- Балық ыстыққа төзімді жайпак тақтага ортаңғы немесе төмөнгі сөреге койылуы кажет.

Грильде дайындауга арналған көңестер

Ет, балық және құс еті грильде дайындалғанда, олар тез қызарады, үстінгі қабықшасы жаксы болып, кеүіп кетпейді. Жайпак боліктегі ет істіктегі мен жіңішке шұжықтарды әсіресе қызанак және кияр секілді құрамында сұзы көп көкөністермен грильде дайындауга болады.

- Боліктегі грильде дайындалуы үшін сым тор сөренің үстінен немесе астында сым тор сөрсіп бар жайпак табының үстінен жайып салыңыз. Жабылған бос орынның көлемі қызығырыштың көлемінен аспауды кажет.
- Грилі бар сым тор сөрені немесе жайпак табаны пештің кәжетті дейгейнен қойыңыз. Грильде сым тор сөреде дайындалап жаткан болсаңыз, төмөнгі сөреге майды жинайтын жайпак таба қойыңыз. Тазалау онай болу үшін, табага шамалы су құйыңыз.



Грильде дайындауга жарамды емес тағамдар ерт қауіп тудырады. Грильде дайындауга арналған тағамдарға ғана қаркынды гриль ыстығына жарамды.

Тәғамды грильдің арткы жағына қарай тым алысқа қоймаңыз. Бұл ең ыстық жер және майлы тәғам отқа туиу мүмкін.

Электр пешін іске қосу жолы


Пеш басқанда шығып тұратын көнегтеп жанатын тетіктермен жабдықталған.

- Тетікті шығару үшін ішінен қарай басып, кәжетті орнатуды жасау үшін бұраңыз.



2. Тамак пісіру аяқталған кезде тұтқаны ішке карай басыныз

Температуралыны және жұмыс режимін таңдау




- 1 Функция тетігі
 - 2 Термостат тетігі
1. Функция тетігін кәжетті жұмыс режиміне орнатыңыз.
 2. Температура тетігін кәжетті температурага орнатыңыз.
- » Пеш орнатылған температурага дейін қызып, соны сактап тұрады. Кыздыру кезінде, температура шамы жаңып тұрады.

Электр пешін өшіру

Функция тетігін және температура тетігін өшіру (жоғарғы) позициясына карай бұрыңыз.

Сымнан жасалған текшерін бүйірдегі сереге дұрыс кою ете маңызды. Сымнан жасалған текшері бүйірдегі серелердін арасына суреттеп көрсетілгендей салынуы керек.

Сымнан жасалған текшері пештін артқы қабыргасына қарама-карсы орнатылмауы тиіс. Тамаша грильдеу нәтижесін алу үшін, сымнан жасалған текшерін серенің алдынғы болігіне сырғытып салыңыз да, есіктің көмегімен бір орынга орналастырыңыз. (Кұрылғы үлгісіне байланысты өзгереді.)



Жұмыс режимдері

Осы жерде көрсетілген жұмыс режимдерінің реті сіздің үлгінізден өзгеше болуы мүмкін.

Жоғарғы және төменгі қыздыру

Жоғарғы және төменгі қыздыру функциялары іске косылған. Тағам үстінен және астынан да бір уақытта қыздырылады. Мысалы, бұл торттар, наң өнімдері немесе пісіру калыптының ішіндегі торттар және пісірмелер үшін ыңғайлыш болады. Тек бір табамен пісіру.

Астынан қыздыру

Тек төмennен қыздыру функциясы іске косылған. Бұл пица және осыған үксас тагамдарды төмennен қыздыру үшін ыңғайлыш. Бұл функция бумен онай тазалау үшін де пайдаланылуы керек.

Желдеткішпен астынан/үстінен қыздыру

Үстінен қыздыру, астынан қыздыру және желдеткіш (артқы қабыргасында) іске косылған. Ыстық ауа желдеткіш арқылы пештің ішімен біртекті таралады. Тек бір табамен пісіру.

Толық грильдеу



Пештің төбесіндегі үлкен
грильдеу құралы қосылады.
Үлкен мәлшердегі асты
грильдеу үшін ынғайлы.

- Грильдеу үшін, үлкен не ортаса өлшемді порцияларды грильдеу кұралының астында дұрыс сөре позициясына қойыныз.
 - Температураны ен жоғары деңгейге орнатыныз.
 - Грильдеу уақытын жартысы өткен соң, тағамты айналдырыныз.

Гриль+желдеткіш



Грильдеу әсері Толық грильдеу функциясы сиякты күшті болмайды

- Грильдеу үшін, кіші не орташа өлшемді порцияларды грильдеу кұралының астында дұрыс сөре позициясына койыңыз.
 - Кәжетті температураны орнатыңыз.
 - Грильдеу уақытын жартысы өткен соң, тағамды айналдырыңыз.


Жылдам қыздыру



Бұл функция тамакты әзірлеу үшін емес, пешті жылдам

- Бұл функцияны таңдаганнан кейін кажетті температуралы орнатыңыз. Температура шамы іске қосылып, пеш қыздырылады.
 - Қыздыру процесі аяқталған соң, шам оshedі. Енді, тағамды пісіру үшін кажетті температуралы таңдаңыз.

Пештің сағатын пайдалану



- Ресттеу түймешігі
 - Түймшіктерді құлттау белгісі
 - Сағат белгісі
 - Дабылдың дыбыс қаттылығы белгісі (Ол өнімдес болмауы мүмкін.)
 - Үнемдеу режимі белгісі
 - Косу түймессі
 - Алу түймессі
 - Уақыт бәліш белгісі
 - Дабыл белгісі
 - Пісіру уақытының соны белгісі
 - Пісіру уақыты белгісі
 - Бағдарлама түймсігі



Пісірудің аяқталу уақытына сұңдырылғанда 5 сағат 59 минут уақытын борнатуға болады.

Куат берілуінц тоқтауы себебінен бағдарлама жұмысы тоқтайты. Пештің кайта бағдарламалау кажет.



Кез келгін параметрді орнату көзіндес дисплейде катысты таңбалар жыптылықтайды. Параметрлер іске қосылуы үшін шамалы уақыт күту кажет.



Егер сұбір пісіру параметрі орнатылмаса, күн уақытын орнату мүмкін смес.



Әзірлсу басталғанда әзірлсу уақыты
орнатылса, калған уақыт көрсөтілсі

Әзірлеу уақытын орнату аркылы әзірлеу;
Духовканы таймерде әзірлеу уақытын
орнату аркылы көрсөтілген уақыттың
соңында токтатындағы орнатуға болады.

1. Пісіру функциясын таңдаңыз.

- ① пернесін әзірлеу уақыты үшін дисплейде таңбасы көрсетілгенше тұртініз.
- Әзірлеу уақытын пернелерімен орнатыныз.
» » Әзірлеу уақыты орнатылғаннан кейін таңбасы және уақыт болігі дисплейде үздіксіз көрсетіледі.
- Тағамды пештің ішіне салып, температура тұтқасымен температурานы орнатыныз. Пісіру басталады.
» Әзірлеу басталғанда әзірлеу уақыты дисплейде кері санала бастайды және уақыт болігі таңбасының барлық боліктепе жанады. Орнатылған әзірлеу уақыты 4 бірдей болікке болінеді және әр боліктің уақыты біткенде сол боліктепе таңбасы ешеді. Осылайша, сіз калған әзірлеу уақытының жалпы әзірлеу уақытына катынасын оңай түсіне аласыз.

Әзірлеу уақытының соынын кейінірек уақытқа орнату;
Таймерде әзірлеу уақытын орнатудан кейін сіз әзірлеу уақытының соынын кешірек уақытқа орнатса аласыз.

- Пісіру функциясын таңдаңыз.
 - ① пернесін әзірлеу уақыты үшін дисплейде таңбасы көрсетілгенше тұртініз.
 - Әзірлеу уақытын пернелерімен орнатыныз.
» » Әзірлеу уақыты орнатылғаннан кейін таңбасы дисплейде үздіксіз көрсетіледі.
 - ② пернесін әзірлеу уақытының соны үшін дисплейде таңбасы көрсетілгенше тұртініз.
 - Әзірлеу уақытының соынын орнату үшін пернелерін басыңыз.
» Әзірлеу уақыты орнатылғаннан кейін таңбасы, әрі таңбасы және уақыт болігі дисплейде үздіксіз көрсетіледі. Әзірлеу басталғаннан кейін таңбасы кетеді.
 - Тағамды пештің ішіне салып, температура тұтқасымен температурานы орнатыныз. Пісіру басталады.
- » Духовка таймері іске қосылу уақытын әзірлеу уақытын сіз орнатқан әзірлеу уақытының соынан шегеру арқылы есептейді.** Таңдалған жұмыс режимі әзірлеудің басталу уақыты келгенде белсенділеді және духовка орнатылған

температурага дейін қызырылады. Ол осы температураны пісірудің аяқталу уақытына дейін ұстап тұрады.

» Әзірлеу басталғанда әзірлеу уақыты дисплейде кері санала бастайды және уақыт болігі таңбасының барлық боліктепе жанады. Орнатылған әзірлеу уақыты 4 бірдей болікке болінеді және әр боліктің уақыты біткенде сол боліктепе таңбасы ешеді. Осылайша, сіз калған әзірлеу уақытының жалпы әзірлеу уақытына катынасын оңай түсіне аласыз.

- Әзірлеу процесі аяқталғаннан кейін дисплейде «Соны» көрсетіледі және таймер дыбыстық ескерту береді.
- Аудио ескерту 2 минут бойы естіледі. Аудио ескертуді токтату үшін жай кез келген пернені басыңыз. Аудио ескертудің дыбысы ешіріледі және ағымдағы уақыт көрсетіледі.

Дыбыстық ескертудің соында кез келген пернені бассыңыз, духовка жұмысын қайта бастайды. Ескертудің соында духовканың қайта қосылуын болдырмау үшін температура тұтқасын және функция тұтқасын «Ф» (ешірүлі) күйінсіз бұрыңыз.

Пернелерді құлыштау функциясын қосу
Духовканы колдануға пернелерді құлыштау функциясын белсендіру арқылы жол бермегүе болады.

- белгілесіне дисплейде таңбасы көрсетілгенше тұртініз.
- » «OFF» (ӨШІРУЛІ) дисплейде көрсетіледі.
- Пернелер құлпын белсендіру үшін пернесін басыңыз.
- » Пернелер құлпы белсендірілгеннен кейін дисплейде «On» (Косулы) көрсетіледі және таңбасы жанған күйде калады.

Пернелер құлпы белсендірілгенде духовка пернелері жұмыс істемейді. Күат үзілгеннен жағдайда пернелер құлпы болдырылмайды.

- белгілесіне дисплейде таңбасы көрсетілгенше тұртініз.
- » «On» (Косулы) дисплейде көрсетіледі.
- пернесін басу арқылы пернелер құлпын ешіріңіз.
- » "OFF" (Өшірүлі) белгісі туымешіктерді құлыштау функциясы ошірілісімен көрінеді.

Дыбысты таймерді орнату

Өнімнің таймерін әзірлеу бағдарламасынан басқа кез келген ескерту немесе еске салғыш үшін пайдалануға болады.

Дыбысты таймер духовка функцияларына ешқандай асер етпейді. Ол тек ескерту ретінде қолданылады. Мысалы, духовкадағы тағамды белгілі бір уақытта айналдыру қажет болғанда, ол өте пайдалы. Таймер орнатылған уақытың соында аудио ескерту береді.

1. ⓧ пернесін дисплейде Δ таңбасы корсетілгенше тұртініз.



Ең жоғарғы дабылды уақыт - 23 сағат жәнс 59 минут.

2. Дабыл ұзактығын $+$ / $-$ пернелерін пайдалана отырып орнатыңыз.



Дабыл үнінс, күн уақытына, дисплей ашықтығына және температура пернелерінс арналған функция пернелері 0 (OFF) күйіндег болуы көрсек.

» Δ таңбасы жаңған күйде калады және дабыл уақыты орнатылғаннан кейін дисплейде дабыл уақыты көрсетіледі.

3. Дабыл уақытының соында Δ таңбасы жыптылтықтай бастайды және аудио ескерту естіледі.

Дабылды өшіру

1. Аудио ескерту 2 минут бойы естіледі. Аудио ескерту дін тоқтату үшін жай кез келген пернені басыңыз.

» Аудио ескерту дін дыбысы өшіріледі және ағымдағы уақыт көрсетіледі.

Дабылды болдырма;

1. ⓧ пернесін дабылды тоқтату үшін дисплейде Δ таңбасы көрсетілгенше тұртініз.
2. $-$ пернесін «00:00» көрсетілгенше басып тұрыңыз.



Дабыл уақыты көрсетіледі. Дабыл уақыты мен пісіру уақыты бірге орнатылса, қысқа уақыт көрсетіледі.

Дабыл үнін өзгерту

1. ⓧ пернесін дисплейде \square таңбасы көрсетілгенше тұртініз.
2. Қажет дабыл үнін $+$ / $-$ пернелерімен реттепніз.

3. Сіз орнаткан үн қысқа уақыттан кейін белсендіріледі.

» Таңдалған дабыл үні бейнебетте "b-01", "b-02" немесе "b-03" ретінде көрсетіледі.

Күн уақытын өзгерту

Бұрын орнатылған күннің уақытын өзгерту үшін:

1. ⓧ пернесін дисплейде \odot таңбасы көрсетілгенше тұртініз.
2. Күн уақытын $+$ / $-$ пернелерімен орнатыңыз.
3. Сіз орнаткан уақыт қысқа уақыттан кейін белсендіріледі.

Үнемді режим

Духовкада әзірлеу уақытын орнату арқылы әзірлеу кезінде үнемді режим комегімен қуатты үнемдей аласыз.

Бұл режим әзірлеу уақытының соына дейін жылдықтыарды ошіру арқылы духовканың ішкі температурасымен әзірлеуді аяктайды.

Үнемді режимді орнату

1. ⓧ таңбасын дисплейде **eco** таңбасы көрсетілгенше тұртініз.
- » «**OFF** (ӨШІРУЛІ) дисплейде көрсетіледі.
2. $+$ пернесін тұрту арқылы үнемді режимді косыңыз.
- » Пerneler күлпү белсендірілгеннен кейін дисплейде «**On (Қосулы)**» жазуы көрсетіледі.

Үнемді режимді өшіру

1. ⓧ таңбасын дисплейде **eco** таңбасы көрсетілгенше тұртініз.
- » «**On** (Қосулы) дисплейде көрсетіледі.

2. $-$ пернесін тұрту арқылы үнемді режимді өшірініз.

» Perneler күлпү белсендірілгеннен кейін «**Off (Өшірүлі)**» жазуы көрсетіледі.

Экран жарықтығын орнату
(Бұл мүмкіндік қосынша. Ол онімде болмауы мүмкін.)

1. ⓧ таңбасын дисплей жарықтығы үшін дисплейде **d-01** немесе **d-02** немесе **d-03** көрсетіледі.
2. Қажет жарықтықты $+$ / $-$ пернелерімен орнатыңыз.

» Сіз орнаткан уақыт қысқа уақыттан кейін белсендіріледі.

Тағамдарды пісіру уақытының кестесі



Бұл диаграммадагы уақыттар нұсқаулық ретіндегі берілгенд. Уақытты болғанда тағамның температурасына, қоюлығына, түрін және визіздің талғамдарынызбен пісіруге қарай езгеруі мүмкін.

Пісіру және қыры



Ішшілік I-ші сересі болып **төменгі** сәре есептеледі.

Тағам	Пісіру деңгейінің номірі		Сөре орны	Температура (°C)	Пісіру уақыты (минуттан есептегендегі шамамен)
**Табадагы торттар	Бір деңгей	<input type="checkbox"/>	3	175	25 ... 30
**Калыптың ішіндегі торттар	Бір деңгей	<input type="checkbox"/>	2	175	40 ... 50
**Пісіру қазалының шілдегі торттар	Бір деңгей	<input type="checkbox"/>	3	175	25 ... 30
**Бисквитті торт	Бір деңгей	<input type="checkbox"/>	3	200	5 ... 10
**Нечеңе	Бір деңгей	<input type="checkbox"/>	3	175	25 ... 30
**Камырдан жасалған пісірме	Бір деңгей	<input type="checkbox"/>	2	200	30 ... 40
**Камырдан жасалған пісірме	Бір деңгей	<input type="checkbox"/>	2	200	25 ... 35
**Ашытқы	Бір деңгей	<input type="checkbox"/>	2	200	35 ... 45
**Лазаня	Бір деңгей	<input type="checkbox"/>	2 ... 3	200	30 ... 40
**Пицца	Бір деңгей	<input type="checkbox"/>	2	200 ... 220	15 ... 20
Бифtek (бүтін) / Күйрек	Бір деңгей	<input checked="" type="checkbox"/>	3	25 мин. 250/ен көп, содан кейін 180 ... 190	100 ... 120
Козының аяғы (пісірме)	Бір деңгей	<input checked="" type="checkbox"/>	3	25 мин. 220, содан кейін 180 ... 190	70 ... 90
Күйрекшіл тауық	Бір деңгей	<input checked="" type="checkbox"/>	2	15 мин. 250/ен көп, содан кейін 180 ... 190	55 ... 65
Түйетауык (5,5 кг)	Бір деңгей	<input checked="" type="checkbox"/>	1	25 мин. 250/ен көп, содан кейін 180 ... 190	150 ... 210
Балық	Бір деңгей	<input checked="" type="checkbox"/>	3	200	20 ... 30

(**) Алдын ала қыздыруды талап ететін пісіру процесстері үшін процесс басында пешті орнатылған температурага жеткенше алдын ала қыздырыныз.

Тортты пісіруге ариалған көңестер

- Егер торт тым құргак болса, температура деңгейін 10°C градуска арттырып, пісіру уақытын азайтыңыз.
- Торт ылғал болса, азырак сұйықтық пайдаланып, температура деңгейін 10°C градуска азайтыңыз.
- Егер торттын беті құйіп жатса, оны төменгі сөреғе орнатып, температуралы азайтыңыз және пісіру уақытын көбейтіңіз.
- Іші жаксы піскен, алайда сыртын алғанда жабысқақ болса, азырак сұйықтық

пайдаланып, температуралы азайтыныз және пісіру уақытын көбейтіңіз.

Тәтті пісірмелерді әзірлеуге ариалған көңестер

- Егер тәтті пісірме тым құргак болса, температура деңгейін 10°C градуска арттырып, пісіру уақытын азайтыңыз. Қамырдың кабаттарын сұт, май, жұмыртқа және йогурттан жасалған соуспен ылғалдаңтыңыз.
- Егер тәтті пісірмені ұзак уақыт пісіру кажет болса, онын калындығы табанын терендігінен асып кетпеүін қадағаланыз.
- Тәтті пісірменің беті құйіп, ал асты әлі піспей жатса, колданылған соусын пісірме астына тым көп жағылмағанын тексеріңіз. Біртекті қызаруы үшін,

соусты қамыр кабаттарының арасында және пісірменің бетіне бірдей етіп жағызыз.



Тәтті пісірмсі кестеде көрсетілген режим және температурага сәйкес пісіріңіз. Егер астыңғы жағындағы кызармаған болса, оны келесі дә төмсінгі сөргес қойыңыз.

Көкөністерді пісіру бойынша кестегер

- Көкөністен жасалған тағамның сұты тартылып, құрғап кетсе, оны табада емес, какпагы бар қазанда пісіріңіз. Жабық ыдысты тағамның сұты сакталады.
- Егер көкөніс тағамы піспесе, көкөністерді алдын ала кайнатып алыңыз немесе оларды консервленген ас сияқты даярланып және пешке қойыңыз.

Грильді іске қосу жолы



АБАЙЛАҢЫЗ!

Грильдус кезіндс, пеш сеңгін жауып қойыңыз.

Үстық беттер жануға алып келді!

Грильденетін тағамдарды пісіру уақытының кестесі

Электр грилінде құыры

Тағам	Соре орны	Ұсынылған температура (°C)**	Грильдеу уақыты (шамамен)
Бадық	4..5	250/max	20...25 мин.*
Тілімделген тауық	4..5	250/max	25...35 мин.
Қозының жанышылған еті	4..5	250/max	20..25 мин.
Ростбиф	4..5	250/max	25...30 мин. #
Бұззудың жанышылған еті	4..5	250/max	25...30 мин. *
Тостерленген пай *	4	250/max	1..3 мин.

* Калындығына байланысты

5 минут бойы алдын ала қыздырыныз

**Өнімдер гриль температурасын реттеу мүмкін болмаса, гриль максималды температурада жұмыс істейді.

Грильді қосу

1. Функция тетігін кажетті грильдеу белгісіне қарай бұрыңыз.
2. Содан кейін, кажетті грильдеу температурасын таңдаңыз.
3. Қажет болса, шамамен 5 минут бойына алдын ала қыздыру жасап алыңыз.
» Температура шамы жанады.

Грильді оширу

1. Функция тетігін Өшірүлі (жоғарғы) позициясына қарай бұраныз.



Грильде дайындауга жарамды емес тағамдар өрт қаупін тузырады. Грильде дайындауга арналған тағамдар гана карқынды гриль ыстығына жарамды.

Тағамды грильдің артқы жағына қарай тым алыска койманыз.

Бұл ең ыстық жер және майлы тағам отка тиуі мүмкін.

6 Күту мен техникалық қызмет көрсетеу

Жалпы мәліметтер

Күрылғы жиңір аралықпен тазаланып тұрса, күрылғының қызмет көрсетеу мерзімі үзартылып, ақаулыктар ықтималдығы төмөндейді.



ҚАУПТІ:

Қызмет көрсетеу және тазалау жұмыстарын бастамас бұрын, күрылғыны қуат жүйесінен ажыратыңыз.

Электр тогы соғуының қаупі бар!



ҚАУПТІ:

Тазалауды бастаудан бұрын, күрылғының салқындауына уақыт берініз.

Үсткің беттер жануға алып келеді!

- Күрылғыны әрбір пайдаланудан кейін түгелімен тазалап шығыңыз. Осылай тағам қалдықтарын онай алып тастауға мүмкін болады, бул күрылғыны келесі жолы пайдаланғанда олардың жануынан сактайтын.
- Күрылғыны тазалау үшін арнайы тазалағыш заттар қажет емес. Пеш есігін тазалау үшін, күрылғыны тазалауга жуу сұйықтығымен жылы су, жұмсақ матадананың және құрғак шүберекпен сүртіңіз.
- Әрқашан тазалаудан кейін артық сұйықтық толығымен сүртілгенін және ағындылар дереу құрғатылып сүртілгенін тексеріңіз.
- Құрамында кышкыл немесе хлорид бар жуғыш заттарды тот баспайтын болатты беттерді және тұтқаны тазалау үшін пайдаланбаңыз. Сол бөліктерді тазалап сұрту үшін жұмсақ матаны сұйық (катты емес) жуғыш затпен пайдаланып, бір бағытта сүртіңіз.



Бет кібір жуғыш заттарды немесе тазалағыш заттарды пайдаланғанда бұлғын мүмкін.
Тазалау кезінде қатты жуғыш заттарын, тазалағыш ұнтақтарын/кремдерін немесе кез-келген өткір заттарды пайдаланбаңыз.



Жабдықты тазалау үшін бу тазалағыштарын пайдаланбандыз, өйткені ток соғуы мүмкін.

Басқару тақтасын тазарту

Басқару тақтасын және тұтқаларды дымкыл матамен тазалап, оларды кептіріп сүртініз.



Егер өнім түймешіктермен/тұтқыштармен жабдықталса, басқару тақтасын тазалау үшін басқару тұтқыштарын алманыз.


Басқару тақтасы бұлғын мүмкін!

Пешті тазалау

Бүйір қабырғасын тазалау(Күрылғы үлгісіне байланысты өзгереді)

(Бұл мүмкіндік қосымша. Ол өнімде болмауы мүмкін.)

1. Бүйір кондыруының алдынғы бөлігін бүйір қабырғасының қарама-карсы бағытына караң тарту арқылы шығарып алдыңыз.
2. Бүйір кондыруын толыктай өзінізге караң тарту арқылы шығарып алдыңыз.



Кatalитикалық қабырғалар


(Бұл мүмкіндік қосымша. Ол өнімде болмауы мүмкін.)

Өнімнің ішкі жак қабырғаларына (A) және/немесе артқы қабырғасына (B)

катализаторлық эмаль жағылуы мүмкін.

Катализикалық қабырғалар түсі ашық күнгірт және беті кеүекті. Пештін катализикалық қабырғалары тазаланбауы керек.


Катализикалық қабырғалардың кеүекті беттері төгілген майды сініру және ауыстыру арқылы автоматты түрде тазаланады (бу және көмір кышкылы).



Бумен оңай тазалау

Ол оңай тазалауга комектеседі, себебі кір (күп күттірмей) пеш ішінде қалыптасатын бүмен және пештің ішкі бетінде конденсацияланатын су тамшыларымен жұмсарады.

1. Пеш ішіндегі бұқіл косалқы құралдарды алыңыз.
2. Пеш науасына 500 мл су құйып, науаны пештің 2-сересінен койыңыз.



3. Женіл бу тазалау режимінде Пешті орнатының және 25 минут бойы 100 ° С кезінде іске косыңыз.
4. Есігін ашып, пештің ішкі бетін дымқыл губкамен немесе шұберекпен сұртіңіз.
5. Кетүі киын кірді тазалау үшін, құрылғыны тазалауга жуу сұйықтығымен жылы су, жұмсак мата пайдаланының және күргак шұберекпен сұртіңіз.

Пеш есегін тазалау

Пеш есігін тазалау үшін, құрылғыны тазалауга жуу сұйықтығымен жылы су, жұмсак мата пайдаланының және күргак шұберекпен сұртіңіз.




Пеш есегін тазалау үшін катты сзызыш тазалыштар мен өткір металды қырғыштарды пайдаланбаңыз. Олар бестіс сыйаттар қалдырып, шыныны құртады.

Пеш есігін алу

1. Алдыңғы есігін ашыңыз (1).
2. Алдыңғы есіктің он жақ және сол жақтағы ілгек санылауларындағы (2)


қысыштарды суретте көрсетілген бойынша басу арқылы ашыныз.



1 Алдыңғы сеік

2 Қысыш

3 Пеш



3. Алдыңғы есікті жартылай жылжытыңыз.

4. Алдыңғы есікті он және сол жақтағы ілгектерден босату үшін жоғары карай тартыныз.




Есікті орнату үшін есікті шығару кезінде орындалған қадамдар кері тәртпен орындалуы қажет. Есікті кайта орнату кезінде ілгек санылауларындағы қысыштарды жабуды ұмытпаңыз.

**Есіктің ішкі әйнегін шығарып алу
(Бұл мүмкіндік қосымша. Ол өнімде болмауы мүмкін.)**


Пеш есігінің ішкі әйнек тактасын тазалау үшін шығарып алуға болады.

Пеш есігін ашыңыз.




- 1 Жактау
- 2 Пластикалық бөлігі

Алдынғы есіктің үстінгі болігінде орнатылған пластикалық бөлікті өзінізге қарай тартып, шығарып алыңыз.



- 1 Ишкі әйнек тақтасы
- 2 Сыркты әйнек тақтасы
- 3 Пластикалық әйнек тақтасы тілігін Томсні

Суретте көрсетілгендей, ең ішкі әйнек тақтасын (1) абайлап А бағытында көтеріп, оны В бағытында шығарып алыңыз.



Ишкі әйнек тақтасын орнату кезінде (1), тақтасың баспаланған жағы ішкі әйнек тақтасына қарал тұрганын тексеріңіз. Ишкі әйнек тақтасының төменгі бұрышы төменгі пластикалық тіліміне қондыру маңызды болып табылады.

Пластикалық бөлікті жактауга қарай "тықылдаган" дыбысты естігеше итеріңіз.

Пеш шамын ауыстыру



ҚАУІПТІ:

Пеш шамын ауыстырудан бұрын, электр тогының согуын болдырмау үшін құрылғы қуат жүйесінен ажыратылғанына және сұтылғанына көз жектізіңіз.

Ішкік бертер жанууга алып келеді!



Пеш шамы - 300 °C градуска төзімді аранайы электр шамы. Толық мәліметтер алу үшін *Техникалық сипаттамалары, Бет 12* болімін қарандыз. Пеш шамдарын Үәкілдегі қызмет көрсөтү орталығынан алуға болады.



Шам орны сүретте көрсетілген орнынан өзгеше болуы мүмкін.




Осы құрылғыда пайдаланылатын шам үй бөлмессін жарықтандыруға үйлесімсіз. Осы шамның арнайы мақсаты – пайдаланушының тағам түрлерін көрүіне көмектесу.




Осы құрылғыда пайдаланылатын шамдар 50°C көрсеткішінен жогары температура сияқты физикалық жағдайлар тудыруы мүмкін.

Егер пеш дөңгелек шаммен жабдықталған болса:

1. Құрылғыны куатты жабдықтау құралынан ажыратыңыз.
2. Шыны жапқышын шыгару үшін, оны сағат тіліне карсы бұраныз.



3. Егер пеш шамы тәмендегі суретте көрсетілгендей (A) түрінде болса, оны көрсетілгендей бұрап алып аудыстырыныз. Егер ол (B) түрінде болса, оны тәмендегі суретте көрсетілгендей тартып алып аудыстырыныз.



4. Шыны жапқышын орнатыныз.

7 Ақаулықтарды іздеу және жою

Пеш іске қосулы кезінде бу шығады.

- Жұмыс кезінде будың шығуы әдеттегі жағдай болып табылады. >>> *Бұл ақаулық емес.*

Шығыт мен салқындау кезінде құрылғы металдардың дыбыстыарының шығарады.

- Метал боліктері қызған кезде көнеп, дыбыстар шығарады. >>> *Бұл ақаулық емес.*

Құрылғы істемейді.

- Балқырыш тежегіштің ақаулығы бар немесе қосылған. >>> *Тежегіш қораптасындағы тежегіштерді тексеріңіз. Қажет болса, оларды ауыстырыңыз немесе қосыңыз.*
- Құрылғы ашасы (жерге тұтынталған) розеткага қосылмаған. >>> *Штепельдің айрыны тексеріңіз.*

Пеш шамы істемейді.

- Пеш шамының ақаулығы бар. >>> *Пеш шамын ауыстырыңыз.*
- Электр қуаты жок. >>> Электр қуатының бар-жоғын тексеріңіз. Тежегіш қораптасындағы тежегіштерді тексеріңіз. Қажет болса, оларды ауыстырыңыз немесе қосыңыз.

Пеш қызбайды.

- Функциясы және/ немесе температурасы орнатылмаган, >>> *Функция мен температуралы Функция және/немесе температура тұтқышы/тұймешігімен орнатыңыз.*
- Таймері бар үлгілерде таймер реттелмеген. >>> *Уақытты реттеңіз.* (Микротолқынды пеші бар құрылғыларда таймер тек микротолқынды пешті ғана басқарады.)
- Электр қуаты жок. >>> Электр қуатының бар-жоғын тексеріңіз. Тежегіш қораптасындағы тежегіштерді тексеріңіз. Қажет болса, оларды ауыстырыңыз немесе қосыңыз.

(Таймері бар үлгілерде) Уақыт индикаторы жынылықтайты немесе сағат белгісі қосылады.

- Алдында электр қуаты өшіп калды. >>> *Уақытты орнатыңыз / Құрылғыны өшіріп, оны қайта қосыңыз.*



Осы болімде көлтірілген нұсқаулауды орынласанызыда ақаулықтарды жоя алмасаңыз, үкіметті қызмет корсету орталығымен немесе құрылғыны сатып алған сату орталығымен хабарласыңыз. Ақаулығы бар құрылғыны өзіңіз жөндеңсөніз.



<https://tm.by>
Интернет-магазин ТМ.бай