

Модель:

SG 7215

**Инструкция по эксплуатации
и техническому обслуживанию**

**Аккумуляторные ножницы для травы
(с насадкой для кустов)**



WORTEX



Содержание

| | |
|---|----|
| Описание оборудования | 4 |
| Технические характеристики модели | 4 |
| Комплект поставки | 5 |
| Правила по технике безопасности | 5 |
| Эксплуатация | 8 |
| Уход и техническое обслуживание | 13 |
| Хранение и транспортировка | 14 |
| Устранение неисправностей | 15 |
| Гарантийное обязательство | 16 |
| Гарантийные талоны | 18 |
| Сервисные центры | 20 |

Уважаемый покупатель!

Мы постоянно работаем над улучшением и усовершенствованием изделий под торговой маркой .

В связи с этим технические характеристики, дизайн и комплектация могут меняться без предварительного уведомления.

Приносим Вам наши глубочайшие извинения за возможные причиненные этим неудобства.

Ножницы аккумуляторные  отличаются высокой прочностью и гарантированной надежностью. Данные аккумуляторные ножницы предназначены для легкой стрижки и обрезки кустарников, небольших живых изгородей и травы.



Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. Храните её в защищенном месте.

Данный аккумуляторный инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с аккумуляторным инструментом. При работе использовать перчатки.

Описание оборудования



- 1 Режущий блок (для травы и кустарника)
- 2 Индикатор заряда
- 3 Кнопка-предохранитель
- 4 Основная рукоятка
- 5 Выключатель
- 6 Крышка привода
- 7 Зарядное устройство
- 8 Кнопка снятия крышки привода
- 9 Предохранительный ключ
- 10 гнездо подключения сетевого адаптера

Технические характеристики модели

| Параметры \ Модель | SG 7215 |
|--|--|
| Напряжение аккумулятора | 7,2 В |
| Емкость аккумулятора | 1,5 А·ч |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время зарядки | 3-5 часов |
| Максимальная длина реза (насадка-кустореz) | 120 мм |
| Максимальный шаг зубьев (насадка-кустореz) | 6 мм |
| Максимальная ширина реза (насадка для резки травы) | 80 мм |
| Индикатор заряда | да |
| Зарядное устройство – параметры сети: | 230 В / 50-60 Гц |
| Зарядное устройство – выходные параметры: | 9 В / 450 мА |
| Масса (ножницы с насадкой-кустореz) | 1,36 + 0,18 кг |
| Уровень звуковой мощности (LWA): | 90 |
| Уровень механического шума (LPA): | 81 |
| Вибрация: | ah=2,19 m/s ² K=1,5 m/s ² |

Устройство предназначено только для бытового применения. Необходимо периодически прекращать работу инструмента для охлаждения двигателя и других частей, что позволит продлить срок службы вашего инструмента.

Допустимый диапазон температуры окружающей среды, при котором можно пользоваться устройством: **+5°C - +35°C** и при относительной влажности не выше 80%. Указанные технические характеристики могут варьироваться в пределах **±5%**.

Комплект поставки

- Ножницы аккумуляторные, 1 шт.
- Зарядное устройство, 1 шт.
- Блок для резки травы, 1 шт.
- Блок-кусторез, 1 шт.
- Руководство по эксплуатации, 1 шт.

Правила по технике безопасности

Следующие пиктограммы появляются на протяжении данной инструкции по эксплуатации:



Указывает на опасность травмирования, риск для жизни и возможное повреждение прибора при невыполнении указанных инструкций.



Указывает на опасность поражения электрическим током.

Внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства. Ознакомьтесь с функциями и методами работы данного устройства. Для обеспечения правильной работы, всегда придерживайтесь правил данной инструкции по эксплуатации. Данную инструкцию по эксплуатации следует всегда держать рядом с устройством.

При использовании данного аккумуляторного инструмента необходимо соблюдать следующие основные меры предосторожности, чтобы обеспечить защиту от травм, поражения электрическим током или возникновения пожара. При использовании данного инструмента неукоснительно следуйте всем изложенным правилам данной инструкции. Уделите пристальное внимание правилам по технике безопасности.



Перед включением устройства в питающую сеть для подзарядки убедитесь, что напряжение сети соответствует значению, указанному в технических характеристиках устройства.



Данный знак означает наличие в устройстве двойной изоляции в соответствии с EN60745: В соответствии с этим в проводе заземления нет необходимости.

Используйте соответствующее напряжение питания: Напряжение питания должно соответствовать информации, указанной в технических характеристиках устройства.

Следует немедленно прекратить эксплуатацию устройства в случаях:

1. Розетка, вилка или кабель питания зарядного устройства имеют повреждения, порезы, надломы.
2. Поврежденный или сломанный выключатель (не включает или не выключает устройство).
3. Появление дыма или запаха гари.

Общие правила безопасности



ВНИМАНИЕ! Внимательно читайте все правила безопасности и инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или серьезной травме. Сохраните все инструкции и указания для будущего использования.

1 Учитывайте влияние окружающей среды:

- Не подвергайте изделие воздействию атмосферных осадков.
- Не пользуйтесь изделием поблизости от легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
- Не пользуйтесь изделием для обработки сырых материалов.
- Позаботьтесь о хорошем освещении.

2 Избегайте физического контакта с заземленными объектами (металлическими трубами, батареями и т.д.).

3 Перед началом работы проверяйте рабочую зону на наличие скрытых коммуникаций (газопровода, водопровода, электрической или телефонной проводки и т.д.).

4 Не позволяйте посторонним людям и животным приближаться к месту работы.

5 Не приближайтесь к режущему ножу. Не удаляйте срезанные ветки и не придерживайте ветки, которые собираетесь срезать, если ножи движутся. Удаляя застрявшие обрезки, убедитесь, что инструмент выключен. Секундная невнимательность при работе с инструментом может привести к тяжелой травме.

6 Не направляйте режущий нож на животных и людей.

7 При работах связанных с образованием пыли пользуйтесь пылеуловителями, особенно в закрытых помещениях.

7 Не подвергайте изделие перегрузкам.

- Используйте его строго по назначению.
- Используйте только рекомендованный и исправный сменный инструмент (режущий блок). Неисправный сменный режущий блок - это сломанный, тупой или искривленный инструмент.

- Исключите при работе падение оборотов или остановку двигателя вследствие чрезмерной подачи или заклинивания инструмента. При заклинивании немедленно выключите изделие!

8 Носите подходящую одежду и используйте защитные средства (защитные очки, пылезащитная маска, наушники и т. д.).

9 Содержите в порядке рабочее место. Прежде чем включить изделие, проверьте, не забыли ли Вы убрать из зоны работы ключи, отвертки и другой вспомогательный инструмент.

10 Всегда будьте внимательны:

- Не отвлекайтесь во время работы, выполняйте ее вдумчиво.
- Старайтесь работать в устойчивом положении, постоянно сохраняя равновесие, причем инструмент и обрабатываемая поверхность должны находиться в поле Вашего зрения.
- Подносите инструмент к обрабатываемой поверхности только после включения и набора оборотов двигателем.
- Не допускайте механических повреждений, ударов, падения изделия на твердые поверхности и т.п.
- Оберегайте ножницы от воздействия интенсивных источников тепла или химически активных веществ, а также от попадания жидкостей и посторонних твердых предметов внутрь изделия.

Правила безопасности при работе с аккумуляторными ножницами

- Используйте только оригинальные или рекомендованные уполномоченными сервисными центрами зарядные устройства.
- Правильно обращайтесь с электрическим проводом сетевого адаптера: не носите адаптер за провод; для отключения адаптера от сети беритесь за его корпус, а не за провод; провод должен быть защищен от случайного повреждения (острыми гранями, движущимся рабочим инструментом и т.д.); не допускайте непосредственного соприкосновения провода с горячими или масляными поверхностями; если провод поврежден в процессе работы, то, не касаясь провода, выньте адаптер из розетки и замените его в Сервисном центре
- Не перегружайте аккумуляторный инструмент. Используйте подходящий инструмент для выполнения ваших задач. Правильно подобранный аккумуляторный инструмент позволит выполнить работу эффективнее и безопаснее при условиях, для которых он был разработан.
- Не используйте аккумуляторные ножницы, если выключатель неисправен. Инструмент, который нельзя контролировать с помощью выключателя, несет в себе риски, поэтому немедленно должен быть отремонтирован.
- Храните неиспользуемый аккумуляторный инструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с инструментом или данными инструкциями, работать с ним. Аккумуляторный инструмент представляет опасность в руках неопытных пользователей.
- Поддерживайте аккумуляторные ножницы в надлежащем состоянии. Проверяйте инструмент на предмет совмещения и легкости перемещения подвижных частей, повреждения деталей, а также любых других условий, которые могут повлиять на работу ножниц. При наличии повреждений следует отремонтировать устройство перед использованием.
- Используйте принадлежности и насадки в соответствии с данными инструкциями, принимая во внимание рабочие условия и характер выполняемой работы. Использование инструмента для операций, отличающихся от тех, которые указаны в данной инструкции, может привести к опасной ситуации.

- Убедитесь, что используемая оснастка правильно установлена и надежно закреплена.

Перед проверкой режущего блока, устранением неисправностей или удалением застрявшего в инструменте материала обязательно выключайте инструмент.

- Неотъемлемой принадлежностью инструмента для обрезки являются перчатки из толстой кожи.

- После использования инструмента, а также перед длительным хранением очищайте его, особенно режущий блок. Слегка смажьте режущий блок моторным маслом.

- Храните инструмент в сухом помещении со снятым режущим блоком, в недоступном для детей месте. Запрещается хранить инструмент вне помещения.

Правила безопасности при обслуживании аккумуляторного инструмента

- Перед началом работы включите устройство на 30 секунд без нагрузки. При обнаружении чрезмерной вибрации, посторонних шумов, повышенного искрения или иных неполадок немедленно выключите устройство; Обратитесь в сервис для устранения неисправности.

- Немедленно выключите электромотор и извлеките аккумуляторный блок, если инструмент заденет ограду или другой твердый предмет. Проверьте режущий блок на предмет повреждений, если они имеются – незамедлительно устраните.

- Ремонт и сервисное обслуживание своего аккумуляторного инструмента доверяйте только авторизованным сервисным центрам и квалифицированному персоналу, использующему только оригинальные запасные части. Попытка неквалифицированного ремонта, внесение изменений в конструкцию устройства не гарантирует дальнейшую корректность работы и безопасность инструмента.

Эксплуатация

Перед первым вводом в эксплуатацию

Проверьте, соответствует номинальное напряжение и частота питающей сети параметрам, заявленным в технических характеристиках зарядного устройства. Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

ВНИМАНИЕ!

1 Используйте изделие и аксессуары в соответствии с настоящей инструкцией и в целях, для которых они предназначены.

2 Использование изделия для других операций и в иных целях, чрезмерная перегрузка или непрерывная работа свыше двух минут может привести к его выходу из строя.

3 Ознакомьтесь с разделом МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ и выполняйте изложенные в нем требования.

Первое включение

1 Распакуйте изделие и произведите осмотр комплекта поставки на предмет отсутствия внешних механических повреждений.

2 **ВНИМАНИЕ!** Если при транспортировке температура окружающей среды была ниже +5°C, перед дальнейшими операциями необходимо выдержать изделие в помещении с температурой от +5 до +35°C и относительной влажностью не выше 80% не менее четырех часов. В случае образования конденсата на узлах и деталях изделия, его эксплуатация или дальнейшая подготовка к работе **запрещена** вплоть до полного высыхания конденсата.

3 Зарядите аккумуляторную батарею (см. подраздел **Зарядка аккумуляторной батареи**). При предпродажной проверке допускается проводить нижеследующие операции без зарядки батареи, но суммарное время работы инструмента в этом случае **не должно превышать 10 секунд**.

4 Установите, если необходимо, нужный режущий блок (см. подраздел **Замена сменного инструмента**). При предпродажной проверке выполнение данного пункта обязательно.

5 Включите аккумуляторные ножницы (см. подраздел **Включение/Выключение**) и дайте им поработать без нагрузки около минуты.

ВНИМАНИЕ! Некоторое время возможен специфический запах, вызванный повышенным искрением щеток, т. к. происходит их притирание к коллектору.

6 Проверьте фиксацию режущей оснастки и функционирование индикатора заряда.

7 Если проверки прошли успешно - можете приступать к работе. В противном случае обратитесь за консультацией в торгующую организацию или Сервисный центр.

Зарядка аккумуляторной батареи

ВНИМАНИЕ!

- Для зарядки встроенного аккумулятора используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Встроенная аккумуляторная батарея поставляется в незаряженном виде.
- Перед первым вводом в эксплуатацию полностью зарядите встроенные аккумуляторы.
- Зарядка должна производиться в отапливаемом помещении с температурой +5-+35°C и относительной влажностью не выше 80%. Перед зарядкой дайте горячему аккумуляторному блоку остыть.
- Заряжайте встроенный аккумулятор до того, как он полностью разрядится. В случае потери мощности при эксплуатации инструмента, прекратите работу и зарядите аккумуляторный блок.
- Никогда не заряжайте полностью заряженный аккумуляторный блок. Перезарядка сокращает срок службы блока.
- Если инструмент не используется в течение длительного времени, заряжайте аккумуляторный блок один раз в шесть месяцев.

Общие сведения о зарядке литий-ионных (Li-ion) батарей:

- Данные аккумуляторы сконструированы по технологии Li-Ion.
- Данный тип аккумуляторов не обязательно заряжать полностью.
- Не рекомендуется глубоко разряжать встроенный аккумулятор.

- Не храните данный инструмент со встроенным аккумулятором в разряженном состоянии.
- Не подвергайте встроенный аккумулятор воздействию высокой температуры, прямого солнечного света, влаги. Не бросайте и не роняйте инструмент.
- Не пытайтесь вскрывать и ремонтировать аккумулятор.
- Не замыкайте контакты аккумулятора.

Подготовка к зарядке:

Расположите аккумуляторные ножницы на ровной горизонтальной поверхности (стол). Обеспечьте отсутствие посторонних предметов вокруг инструмента и сетевой розетки, к которой будет подключен адаптер зарядного устройства, в радиусе не менее 20 см.

Зарядка:

- Вставьте штекер сетевого адаптера (7) в гнездо подключения сетевого адаптера (10).
- Подключите сетевой адаптер к сети электропитания. На светодиодных индикаторах 2 должен загореться красный светодиод, сигнализирующий о том, что происходит заряд аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ! Запрещается пользоваться ножницами аккумуляторными во время зарядки аккумуляторной батареи.

- После окончания зарядки сначала отключите сетевой адаптер от розетки электропитания, а затем выньте его штекер из инструмента.
- Приблизительное время зарядки полностью разряженной батареи – 3 часа. Фактическое время может отличаться в зависимости от состояния батареи, температуры окружающей сети и состояния питающей сети. Перед первой эксплуатацией рекомендуется заряжать аккумулятор не менее 5 часов.

ВНИМАНИЕ! Если в процессе эксплуатации аккумулятор разрядился и ножницы остановились, не нажимайте повторно выключатель – это может привести к сокращению срока службы или выходу из строя аккумулятора. Зарядите аккумулятор перед дальнейшей эксплуатацией.

Замена и установка режущего блока

ВНИМАНИЕ! При проведении ниже описанных работ избегайте дотрагиваться до выключателя (5). Установку и замену режущего блока необходимо производить в плотных перчатках (желательно кожаных), поскольку велик риск травмы.



Замену режущего блока производить только при извлеченном предохранительном ключе (9).

Представленные аккумуляторные ножницы комплектуются двумя режущими насадками: для стрижки кустов (более длинный режущий блок) и для стрижки травы.



Пример использования блока для стрижки кустов



Пример использования блока для стрижки травы

1. Перед заменой либо установкой режущего блока необходимо извлечь предохранительный ключ (9) – он разъединяет электрическую схему аккумуляторных ножниц и предотвращает их непреднамеренное включение.

2. Нажав на кнопку снятия крышки привода (8) и удерживая ее в нажатом состоянии, сместите крышку привода (6) в сторону рукоятки (4) как указано на рисунках ниже.



3. Снимите крышку привода (6) и демонтируйте уже установленный режущий блок.

4. Установите предварительно выбранный режущий блок на привод. При установке режущего блока важно совместить указанные на рисунке штифты с соответствующими отверстиями на устанавливаемом режущем блоке.

5. Установите крышку привода (6) на ее штатное месторасположение. Важно чтобы штифты, которые оделся режущий привод, зашли в соответствующие пазы на внутренней части крышки привода.



Включение/Выключение

Аккумуляторные ножницы оснащены тройной защитой: предохранительный ключ (9), предохранительный



выключатель (3) и основной выключатель (5).

Для включения аккумуляторных ножниц необходимо установить предохранительный ключ (9) – без его установки включение ножниц невозможно.

Включение: нажмите и удерживайте клавишу предохранителя (3) и **одновременно** нажмите на выключатель (5) – режущий блок придет в движение. Последовательность нажатия выключателей роли не играет, так как инструмент будет запущен только при нажатии двух выключателей

Выключение: просто отпустите клавишу выключателя (5) либо клавишу предохранителя (3).

Контроль состояния аккумуляторной батареи

В процессе работы, когда нажаты выключатели (5, 3), рекомендуется контролировать степень разряда аккумуляторной батареи с помощью индикаторов (2).

Если горят все индикаторы, то емкость батареи не менее 75% от номинальной, если желтый и красный - около 50%, если только красный - то емкость батареи не более 10% от номинальной и батарею необходимо заряжать незамедлительно.

Рекомендации по эксплуатации

Внимательно ознакомьтесь с предыдущими разделами и выполняйте изложенные в них требования.

Перед началом работы проверьте функционирование ножниц аккумуляторных:

- Произведите осмотр изделия на предмет отсутствия внешних механических повреждений.
- Установите предварительно выбранный режущий блок.

- Проверьте работу изделия в течение 5 сек. без нагрузки, выполнив подраздел

Первое включение предыдущего раздела.

Помните!

- Изделие рассчитано на эксплуатацию при температуре окружающей среды от +5 до +35°C.

- Режим работы ножниц повторно-кратковременный. При этом пауза перед очередным включением должна быть приблизительно равна продолжительности предшествующего включения (а она, в свою очередь, не должно превышать двух минут).

- Суммарная продолжительность работы изделия составляет 30 часов в год, после чего требуется провести послегарантийный профилактический осмотр и замену смазки в Сервисном центре.

- Постоянно следите за состоянием аккумуляторной батареи, являющейся расходным материалом. Производите ее своевременную зарядку.

ВНИМАНИЕ! Запрещается пользоваться аккумуляторными ножницами во время зарядки аккумуляторной батареи.

Следите за температурой аккумуляторной батареи в районе ручки и двигателя, которая не должна превышать 50°C. Если это произойдет, то немедленно выключите изделие для остывания. При перегрузке нагревание этих узлов происходит очень быстро и может привести, в частности, к закипанию электролита аккумулятора.



Перед стрижкой кустов или газона **ОБЯЗАТЕЛЬНО** проверьте рабочую область на наличие металлической ограды, проволоки или веревок, которые могут попасть в режущий блок и повредить его.

Применение насадки для стрижки кустов

Режущий блок для стрижки кустов применяется для стрижки кустов, высокой травы, молодых хвойных побегов и декоративной изгороди с толщиной стебля до 6 мм.

Рекомендуемое применение режущего блока для стрижки кустов:

- Сезонная стрижка живых лиственных изгородей в июне и октябре.
- Постоянное поддержание вечнозеленых изгородей в апреле и августе.
- Подрезание хвойных и других быстрорастущих кустарников ориентировочно каждые шесть недель с мая.

После включения аккумуляторных ножниц (см. п. Включение\Выключение), совершайте возвратно-поступательные движения режущим блоком для стрижки кустов так, чтобы удаляемые стебли попадали в режущую часть блока. Режущий блок сконструирован таким образом, что срезание происходит и передней и задней частью, что позволяет производить срезание в любом направлении.

Чтобы обрезать живую изгородь ровно, можно натянуть веревку на нужной высоте и выполнять обрезку вдоль уровня-веревки, используя ее в качестве ориентира.

Применение насадки для стрижки травы

Режущий блок для стрижки травы применяется для стрижки травы, в основном в труднодоступных местах, где недоступно кошение газона при помощи триммера или газонокосилки:

- по краю газона;
- на участках газона, где расположены твердые поверхности, камни и т.д.;
- вблизи стен.

Уход и техническое обслуживание



ВНИМАНИЕ! При проведении ниже описанных работ избегайте дотрагиваться до выключателей.

- Ваши аккумуляторные ножницы не требуют дополнительной смазки или технического обслуживания. В техническом обслуживании, очистке и смазке

нуждаются режущие блоки. Смазывать лезвие необходимо машинным маслом (или аналогичным веществом) перед началом работы и через час эксплуатации.

- Не промывайте лезвия водой. В противном случае возможно появление на режущем блоке ржавчины или повреждений.
- Обслуживание аккумуляторного инструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров.
- Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать причиной поломки инструмента и травм.
- Каждые 30 часов эксплуатации рекомендуется производить сервисное обслуживание инструмента.
- При обслуживании электроинструмента, используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки, аксессуары.
- Использование не рекомендованных расходных частей, насадок и аксессуаров может привести к поломке инструмента или травмам. Использование некоторых средств для чистки, таких как: бензин, аммиак, и т.д. могут привести к повреждению пластмассовых частей.

Регулярное обслуживание

- Периодически протирайте устройство чистой тканью или продувайте его с помощью сжатого воздуха на низком давлении.
- Держите подвижные части, выключатели, патрон, вентиляционные отверстия и корпус устройства чистыми и свободными от грязи и пыли, насколько это возможно.
- Мы рекомендуем Вам выполнять очистку устройства всегда сразу после его использования.
- Регулярно очищайте устройство путем протирания влажной тканью и небольшого количества жидкого мыла. Не используйте моющие средства и растворители, которые могут повредить пластиковые детали оборудования.

Хранение и транспортировка

- Храните аккумуляторный инструмент в безопасном и защищенном от влаги месте, вдали от детей.
- Запрещается хранить устройство вблизи кислот, щелочей и других агрессивных химических веществ.
- При транспортировке складывайте устройство в оригинальную упаковку или подходящий по размеру ящик с плотными стенками.
- Не подвергайте разряженный аккумулятор длительному хранению. Зарядите его перед длительным хранением. Рекомендуется подзаряжать аккумулятор каждые 3 месяца.

Устранение неисправностей

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
|--|--|---|
| <u>Выключатель включен, но двигатель не работает</u> | Выключатель неисправен. | Замените выключатель. |
| | Проверьте, установлен ли предохранительный ключ. | Проверьте, установлен ли предохранительный ключ. |
| | Аккумулятор полностью разряжен. | Зарядите аккумулятор. |
| | Аккумулятор поврежден. | Обратитесь в сервисный центр. |
| <u>Выключатель включен, двигатель не работает или работает очень медленно, посторонние шумы</u> | Нарушение контакта выключателя. | Замените выключатель. |
| | Повреждение частей редуктора. | Обратитесь в сервисный центр. |
| | Чрезмерная нагрузка на инструмент. | Не перегружайте инструмент во время выполнения задачи. |
| | Не перегружайте инструмент во время выполнения задачи. | Проверьте установку предохранительного ключа. |
| <u>Устройство перегревается</u> | Попадание посторонних объектов внутрь двигателя. | Удалите посторонние объекты. |
| | Перекрытие вентиляционных отверстий. | Убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не заблокированы. |
| | Чрезмерная нагрузка на инструмент. | Не перегружайте инструмент во время выполнения задачи. |
| <u>Сильное искрение</u> | Чрезмерный износ или повреждение электродвигателя. | Необходимо заменить электродвигатель. Обратитесь в сервисный центр. |
| <u>Аккумулятор не заряжается</u> | Повреждение зарядного устройства или аккумулятора. | Обратитесь в сервисный центр. |

ВНИМАНИЕ! Для вашей собственной безопасности никогда не производите демонтаж/монтаж/замену деталей или аксессуаров аккумуляторного инструмента во

время работы устройства. В случае неисправности или повреждений инструмента обращайтесь в ремонт только в специализированные сервисные центры.

Гарантийное обязательство

Для инструмента  предусмотрена гарантия в соответствии с законами и специфическими особенностями каждой страны. Если законодательством не установлены сроки гарантийного обслуживания, их устанавливает торговое представительство, которое занимается реализацией нашей продукции.

Началом гарантийного срока является дата продажи инструмента, а подтверждением – правильно заполненный гарантийный талон, наличие товарного чека или документа, заменяющего его.

Для осуществления гарантийного обслуживания вам необходимо обратиться в ближайший сервисный центр, осуществляющий ремонт нашего инструмента. Список сервисных центров приведен на странице 20 данной инструкции.

При сдаче инструмента в сервисный центр нужно представить его в чистом виде с указанием дефекта, в оригинальной упаковке, с инструкцией по эксплуатации и заполненным гарантийным талоном, а также товарным чеком или документом, заменяющим его.

Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно после проведения сервисным центром диагностики изделия.

Если неисправность произошла по вине пользователя, стоимость услуг по ремонту перенимает на себя пользователь.

Сроки выполнения работ зависят от сложности устранения причины дефекта и устанавливается сервисным центром, который принял инструмент в ремонт.

Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:

- Использования инструмента в целях, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации;
- Отсутствия:

1. Правильно заполненного гарантийного талона, товарного чека, подтверждающего дату покупки и срок гарантии, или другого документа, заменяющего его;

2. Инструкции по эксплуатации, наклейки на инструменте с серийным номером завода-изготовителя;

- Естественного износа механизмов и узлов, имеющих ограниченный период работоспособности;
- Профилактики и замены быстроизнашиваемых деталей;
- Перегрузки или интенсивного использования, следствием которых являются:

1. одновременный выход из строя одного или более функционально связанных деталей и узлов;

2. сгорание, обугливание, оплавление под воздействием высокой внутренней температуры деталей (нагревательные элементы, кнопки, провода, корпуса);
- механических повреждений, наличия внутри инородных предметов;
- вскрытия, а также ремонта, который был произведён не специалистами сервисных центров, ремонтирующих инструмент 

Гарантия не распространяется на расходные материалы и принадлежности, которые частично входят в комплект поставки.

В случае использования инструмента в производственных целях сроки гарантийного обслуживания могут быть сокращены.

Гарантийный срок – 2 года.

Производитель: Skipfire Limited, Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, office 601, P.C.1070, Nicosia, Cyprus, на заводе-производителе в Китае (Shanghai World-Pro Tools Co. Ltd; Room 406,Block 6,No.399,Cailun Road, Pudong New District, Shanghai, China) для компании Wortex (Германия).

Импортер в Республику Беларусь: ООО «ТД Комплект», Республика Беларусь, 220103, г. Минск, ул. Кнорина 50, к. 302А, Тел.: +375 (17) 511-33-33. Сайт: tools.by.

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «САДОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ», 107076, Москва, переулок Колодезный, дом 14, пом XIII, комната 41. Сайт: www.stiooo.ru.

Сертификат соответствия №ТС RU С-СУ.АВ24.В.08640. Срок действия по 08.02.2023 включительно.

Срок службы изделия – 5 лет при его правильной эксплуатации.

По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание квалифицированными специалистами в сервисной службе за счет владельца, с удалением продуктов износа и пыли.

Использование изделия по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия требованиям безопасности данного руководства.

В случае если изделие не соответствует требованиям безопасности, его необходимо утилизировать.

Изделие (в том числе аккумуляторы) не относится к обычным бытовым отходам. В случае утилизации необходимо доставить его к месту приема соответствующих отходов.

Дата изготовления:

05/2018

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а).

При покупке изделие было проверено.

Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Гарантийные талоны

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН №1

на гарантийный ремонт

(модель: _____)

Серийный номер: _____

Заполняет торговая организация:

Продан: _____

(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи: _____

Продавец: _____

(подпись)

(ФИО)

Место
для
печати

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН №2

на гарантийный ремонт

(модель: _____)

Серийный номер: _____

Заполняет торговая организация:

Продан: _____

(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи: _____

Продавец: _____

(подпись)

(ФИО)

Место
для
печати

Заполняет ремонтное предприятие:

_____ (наименование и адрес предприятия)

Исполнитель: _____ (_____) (подпись) (ФИО)

Владелец: _____

_____ (подпись владельца) (ФИО)

Утверждаю: _____ (подпись)

Дата ремонта:

_____ (должность)

_____ (ФИО руководителя ремонтного предприятия)

Место
для
печати

Заполняет ремонтное предприятие:

_____ (наименование и адрес предприятия)

Исполнитель: _____ (_____) (подпись) (ФИО)

Владелец: _____

_____ (подпись владельца) (ФИО)

Утверждаю: _____ (подпись)

Дата ремонта:

_____ (должность)

_____ (ФИО руководителя ремонтного предприятия)

Место
для
печати

Сервисные центры

| | | | |
|----|-----------------|--|----------------------|
| BY | Минск | ул. Машиностроителей, 29а | (017) 290-90-90 |
| | | | (029) 325-85-38 |
| | | | (029) 855-90-90 |
| BY | Гомель | Ул. Карбышева, 9 | (044) 492-51-63 |
| | | | (025) 743-35-19 |
| BY | Брест | ул. Краснознаменная, 8 | (029) 168-20-72 |
| | | | (029) 820-07-06 |
| BY | Могилев | ул. Вишневецкого, 8А, к. 1-3 | (0222) 285-285 (239) |
| | | | (029) 170-33-94 |
| BY | Витебск | ул. Двинская, 31 | (0212) 65-73-24 |
| | | | (029) 168-40-14 |
| BY | Гродно | ул. Гаспадарчая, 23А | (0152) 43-63-68 |
| | | | (029) 169-94-02 |
| RU | Астрахань | ул. 5-я Линейная, 30 | 8 (8512) 59-97-00 |
| RU | Брянск | пер. Металлистов, 4А | 8 (4832) 57-18-76 |
| RU | Казань | пр. Ямашева, 51 (за ТЦ «7Я») | 8 (843) 200-95-72 |
| RU | Калуга | ул. Дзержинского, 58, 2 | 8 (4842) 57-58-46 |
| | | | 8 (4842) 79-50-60 |
| RU | Калуга | ул. Салтыкова–Щедрина, 91 | 8 (4842) 57-57-02 |
| RU | Киров | Калужская обл., ул. Чапаева, 58 | 8 (48456) 5-49-87 |
| RU | Клинцы | ул. Займищенская, 15А | 8 (483) 364-16-81 |
| RU | Кострома | ул. Магистральная, 37 | 8 (4942) 53-12-03 |
| RU | Курск | ул. Ленина, 12 | 8 (4712) 51-20-10 |
| | | | 8 (474) 40-10-72 |
| | | | 8 (952) 598-08-24 |
| RU | Москва | Московская обл., Ступинский р-н, пгт Михнево, ул. Астафьевская, 49 | 8 (985) 898-34-01 |
| RU | Нерехта | Костромская обл., ул. Орджоникидзе, 12 | 8 (49431) 7-53-63 |
| RU | Новозыбков | ул. Коммунистическая, 8 | 8 (483) 364-16-81 |
| RU | Ногинск | ул. Рабочая д. 42 | 8 (916) 627-73-48 |
| RU | Орел | ул. Городская, 98 | 8 (4862) 71-48-03 |
| RU | Орехово-Зуево | ул. Ленина, 111 | 8 (925) 868-88-92 |
| RU | Санкт-Петербург | ул. Черняховского, 15 | 8 (812) 572-30-20 |
| RU | Санкт-Петербург | г. Красное село, Проспект Ленина, 75, вход со двора | 8 (812) 214-18-74 |
| RU | Саратов | ул. 4-я Окольная, 15А | 8 (8452) 45-97-11 |
| RU | Тамбов | ул. Пионерская, 22 | 8 (4752) 42-22-68 |
| RU | Унеча | ул. Залинейная, 1 | 8 (483) 512-49-33 |



Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

Аккумуляторные ножницы для травы

21

| | | | |
|-----------|-----------|--------------------------|-------------------|
| RU | Чебоксары | Марпосадское шоссе, 9 | 8 (8352) 38-02-22 |
| KZ | Астана | ул. Толстого, 17/1, вп 2 | 8 (7172) 52-15-77 |
| | | | 8 (707) 996-14-36 |
| KZ | Астана | ул. Кутпанова, д. 14 | 8 (7172) 45-61-62 |
| | | | 8 (701) 990-94-02 |