



ТРЕНАЖЕР POWER TOWER

G004 DFC

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



** Продукт может быть незначительно изменен при модернизации продукта.

** Внимательно прочтайте все инструкции перед использованием этого продукта.

Сохраните данное руководство для последующего использования.

1. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ - Перед использованием тренажера внимательно прочтайте инструкцию.

Сохраните данную инструкцию.

- a. Важно полностью прочитать это руководство перед сборкой и использованием оборудования. Безопасное и эффективное использование может быть достигнуто только в случае, если техника собирается, сохраняется и используется должным образом. Обратите внимание, что это ответственность владельца проинформировать всех пользователей обо всех предупреждениях и мер предосторожности.
- b. Перед началом любой программы упражнений вам следует проконсультироваться с врачом, чтобы определить, есть ли у вас какие-либо ограничения по состоянию здоровья, которые могли бы создать риск для вашего здоровья и безопасности.. Консультация врача необходима, если вы принимаете лекарство, которое влияет на ваш сердечный ритм, кровяное давление или уровень холестерина.
- c. Прислушивайтесь к сигналам своего организма. Неправильные или чрезмерные нагрузки могут навредить вашему здоровью. Прекратите тренировку, если вы испытываете любой из следующих симптомов: боль, тяжесть в груди, нерегулярное сердцебиение, и крайне затрудненное дыхание, головокружение или тошноту. При любом из этих симптомов, вы должны проконсультироваться с врачом, прежде чем продолжать программу упражнений.
- d. Держите детей и домашних животных подальше от тренажера. Тренажер предназначен только для взрослых.
- e. Используйте тренажер на твердой ровной поверхности с защитным покрытием для пола или ковра. Для обеспечения безопасности, вокруг оборудования должно быть как минимум 2 метра свободного пространства.
- f. Перед использованием тренажера проверьте, чтобы гайки и болты были надежно затянуты. Если вы услышите какие-то необычные звуки, доносящиеся из оборудования в процессе сборки и использования, немедленно прекратите использование. Не используйте оборудование, пока проблема не будет устранена.
- g. Носите соответствующую одежду во время использования оборудования. Страйтесь не носить свободную одежду, которая может зацепиться за оборудование или которая может ограничить или предотвратить движение.
- h. Тренажер предназначен только для домашнего использования.
- i. Необходимо соблюдать осторожность при подъеме или перемещении оборудования, чтобы не травмировать спину.
- j. Всегда держите данное руководство по эксплуатации и сборочные инструменты под рукой для справки.
- k. Оборудование не подходит для терапевтического использования.


2. ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ


- . Смажьте подвижные соединения смазкой после периода использования
- . Будьте осторожны, чтобы не повредить пластиковые или металлические части тренажера тяжелыми или острыми предметами
- . Тренажер необходимо содержать в чистоте, протирая его с помощью сухой ткани

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ

*** Советы по Предварительной Сборке:

Болты на каждом соединительном узле нужно поставить в правильное положение в начале. Не затягивайте крепеж в начале. После полной сборки тренажера, затяните все болты. Это поможет вам иметь завершенную сборку и сэкономит ваше время.





Деталь №	Описание	Кол-во
A	Спинка	1
B	Соединительная труба	1
C	Соединительная труба	1
D	Подлокотник	2
E	Рукоятка	2
F	Стабилизатор	4
G	Основная рама	2
H	Регулируемые стойки	2
I	Турник	1
J	Скамья	1
K	Ремень	1
M	Ножка скамьи	1
N	Выдвижной стабилизатор	2

Деталь №	Описание	Кол-во
1	Болт M10*90мм	4
2	Болт M10*50 мм	4
3	Металлическая пластина	2
4	Металлическая пластина	2
5	Болт M8*30 мм	4
6	Гайка M10	12
7	Кронштейн	2
8	Ручка M10	4
9	Болт M6*40мм	4
10	Болт M8*25мм	2
11	Гайка M8	3
12	Болт M8*90мм	1
13	Ручка M8	2
14	Фиксатор	1

4. СБОРКА


ШАГ 1:



Вставьте 2 x F в G

Вставьте 2 x F в N


ШАГ 2:



Прикрепите 1 x B к 2 x G и N с помощью

- 4 x Болт 1 (M10*90мм)
- 4 x Гайка 6 (M10)
- 2 x Пластина 3

ШАГ 3:



Прикрепите 1 x C к 2 x G с помощью

- 4 x Болт 2 (M10*50мм)
- 4 x Гайка 6 (M10)
- 2 x Пластина 4

ШАГ 4:




Прикрепите 1 x А к 2 x G помостью

- 2 x Болт 10 (M8*25мм)
- 2 x Гайка 11 (M8)




ШАГ 5:




Прикрепите 2 x D к 2 x G помощью

- 4 x Болт 9 (M6*40мм)



ШАГ 6:



Прикрепите 2 x E к 2 x G с помощью

уже установленного болта в G

ШАГ 7:




Прикрепите 1 x I к 2 x H с помощью

- 4 x Болт 5 (M8*30мм)

- 2 x Кронштейна 7



ШАГ 8:




Прикрепите 2 x H к 2 x G с помощью

- 4 x Ручки 8 (M10)



ШАГ 9:



Разместите длинный
стержень скамьи #J,
в крюки на раме
Затяните ручкой 13
(M8)

ШАГ 10:




- Закрепите ножки скамьи #М болтом #12(M8*90mm)
- Вставьте фиксатор #14

ШАГ 11:



Ремень #К удерживает скамью
при занятиях на ней





- При складывании скамьи, вытащите фиксатор
- Ремень #K фиксирует скамью в вертикальном положении.

Примечание:



- Прилагается одна ручка для регулировки неровного пола.
Необходимо установить ее в нижней части одной из ножек и затянуть.



5. Возможные упражнения

- Подтягивание на турнике**
- Отжимание**
- Подтягивание коленей**
- Подъём верхней части туловища из положения “лёжа”**
- Жим от груди с отягощением**
- Упражнения с гантелями**
- Пресс на скамье**