

ENGLISH

ELECTRONIC PERSONAL SCALES VT-8053

The scale is intended for measuring your weight.

DESCRIPTION

1. Weighing platform
2. Display
3. Weight measurement unit selection button
4. Battery compartment lid

Display (2)

5. Weight digital indications
6. Weight measurement unit symbols (lb, kg)

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read this instruction carefully. Keep this instruction for future reference.

Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

• Handle the scale with care, as any other precision instrument, do not subject the scale to high or low temperatures, high humidity.

• Avoid exposing the scale to direct sunlight and do not drop the scale.

• Be careful while stepping on the scale: step on the scale first with one foot; make sure that the scale is steady and only then step on it with both feet.

• Avoid getting of liquid into the scale body, this appliance is not waterproof. Do not leave or use the scale in a room with high humidity (above 80%), make sure that the scale body does not come into contact with water or other liquids as this may cause failure of scale indication or its damage.

• Remove the protective film from the scale (if there is any) before use to avoid a static effect.

• Place the scale on a flat, dry and non-slip surface.

• Do not use the scale outdoors.

• Avoid getting of liquid into the scale body, this appliance is not waterproof. Do not leave or use the scale in a room with high humidity (above 80%), make sure that the scale body does not come into contact with water or other liquids as this may cause failure of scale indication or its damage.

• After weight measurement the scale will be switched off automatically in 10 seconds.

ATTENTION!

If an indication «Err» appears on the display, it means that the scale is overloaded. Step off the scale immediately to avoid its damage.

NOTES:

- if the scale works improperly, try switching the power off; to do this, open the battery compartment lid (4) and remove the battery. After some time install the battery back to its place;

- Refer to authorized service centers for maintenance.

IMPORTANT

Electromagnetic compatibility

The electronic scale can be sensitive to electromagnetic emission of other units located in close proximity (such as mobile phones, portable radio transmitters, radio controllers and microwave ovens). If signs of such emission appear (false or inconsistent data indication on the display), relocate the scale or switch the source of interference for some time off.

CLEANING AND CARE

Wipe the scale with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.

Never use abrasives or solvents.

Do not immerse the scale into water or any other liquids.

Keep the scale in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

Scale - 1 pc.

CR-2032 battery - 1 pc.

Instruction manual - 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: CR-2032 battery, 1 x 3.0 V (included)

Maximum capacity: 180 kg

Minimum weighing limit: 5 kg

Division: 100 g

RECYCLING

For environment protection do not throw out the unit and the batteries with usual household waste after its service life expiration; apply to the specialized center for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the pre-specified manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

• Unpack the scale, remove any advertising stickers that can prevent the unit operation.

• Wipe the scale with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

• avoid the power nippers circuit.

• Open the battery compartment lid (4) and insert «CR-2032» battery (supplied with the unit), strictly following the polarity.

• Place the battery compartment lid (4) back to its place.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

STAR PLUS LIMITED (STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:

ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15А ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38,

ХЕНТ РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ:

ООО «ГИПЕРИОН»

11209, РОССИЯ, г. МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ П-Р, д. 28,

КОРП. 1. ТЕЛ.: +7 (495) 921-01-76, Е-MAIL: giperion@aol.com

ИМПОРТЕР:

ООО «ВИТЕК.РУ»

МЕСТОНАХОДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:


11209, РФ, г. МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ П-Р, д. 28,

КОРП. 1.

www.vitek.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР



This product conforms to the EMC Directive

2014/30/EU and to the Low Voltage Directive

2014/35/EU.

РУССКИЙ

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ VT-8053

Весы предназначены для определения собственного веса.

ОПИСАНИЕ

1. Платформа для взвешивания
2. Дисплей
3. Кнопка выбора единиц измерения
4. Крышка батарейного отсека

Дисплей (2)

5. Цифровые показания веса
6. Символы единиц измерения (lb, kg)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• При низком заряде элементов питания на дисплее (2) отображается символ «Lo». Откройте крышку батарейного отсека (4), извлеките элемент питания, установите новый элемент питания «CR-2032», строго соблюдая полярность, закройте крышку батарейного отсека.

• Если весы не используются продолжительное время, извлеките элемент питания из батарейного отсека.

Взвешивание

На нижней стороне корпуса весов находится кнопка выбора единиц измерения (3).

Нажимая кнопку (3), выберите единицы измерения килограммы («kg»), фунты («lb»), при этом на дисплее (2) будут отображаться символы (6) «kg» и «lb».

ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

На нижней стороне корпуса весов находится кнопка выбора единиц измерения (3).

Нажимая кнопку (3), выберите единицы измерения килограммы («kg»), фунты («lb»), при этом на дисплее (2) будут отображаться символы (6) «kg» и «lb».

Внимание!

• Установите весы на твердую, ровную и устойчивую поверхность. Соблюдайте осторожность, когда встаёте на весы: встаньте на весы начиная одной ногой, убедитесь в их устойчивости, и только после этого можно поставить вторую ногу.

• Встаньте на платформу (1) и ступите на весы. Убедитесь в том, что дисплей (2) отобразил правильные цифровые показания (5) выбранной единицы измерения (3).

• Ступайте на весы, не высовывая ноги, чтобы избежать нарушения правильности показаний весов из-за изгиба весов.

• После взвешивания весы автоматически выключаются через 10 секунд.

ВАЖНО

Электромагнитная совместимость

Электронные весы могут быть чувствительны к электромагнитному излучению других устройств, расположенных в непосредственной близости (таких как мобильные телефоны, портативные радиостанции, пульты радиоуправления и микроволновые печи). В том случае если появляются признаки такого воздействия (на дисплее отображаются ошибочные или противоречивые данные), временно отключите устройство из-за возможных побочных эффектов.

• Перед использованием избегайте излучения на весы.

• Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей и не роняйте весы.

• Используйте весы вдали от нагревательных приборов.

• Не используйте весы в помещениях.

• Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса весов, данное устройство не является водонепроницаемым. Запрещается оставлять или использовать весы в местах с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте контакта корпуса весов с водой или с другими жидкостями из-за изгиба весов.

• Время процесса взвешивания стойте на весах.

• Время процесса взвешивания стойте на весах

УКРАЇНСЬКА

ВАГИ ПІДЛОГОВІ ЕЛЕКТРОННІ VT-8053

Ваги призначенні для визначення власної ваги.

- ОПИС**
1. Платформа для зважування
 2. Дисплей
 3. Кнопка вибору одиниць зважування
 4. Кришка батарейного відсіку

- Дисплей (2)**
5. Цифровий показник ваги
 6. Символи одиниць зважування (lb, kg)

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і зберігайте її для використання як довідкових матеріалів.

Використовуйте пристрій лише за його прямим назначением, як викладено у цій інструкції. Неправильні поводження з пристрієм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

• Повідьтеся з вагами акуратно, як з будь-яким вимірювальним приладом, не піддавайте ваги ділам високих або низьких температур, підвищеної вологості.

• Не допускайте дії прямих сонячних променів і не упускайте ваги.

• Використовуйте ваги далі від нагрівальних приладів.

• Не використовуйте ваги поза прописаними.

• Не допускайте потріяння рідини всередину корпусу ваг, цей пристрій не є водонепроникним. Забороняється залишати або використовувати ваги в місцях з підвищеною вологістю (більше 80%), не допускайте контакту корпусу ваг з водою або з іншими рідинами, щоб уникнути порушення правилності показання ваг без виходу із ладу.

• Перед використанням, щоб уникнути виникнення статичного ефекту, виділіть з вагах захисну пластина (за наявності пластини).

• Розміщіть ваги на рівній, сухій та несковзкій поверхні.

• Не користуйтесь вагами на килимах або килимових покривах.

• Не вставайте на ваги мокрими ногами або якщо поверхня ваг волога. Ви можете посковзнути та отримати травму.

• Дотримуйтесь обережності, коли встаєте на ваги: встанте на ваги спочатку однією ногою, переконайтесь в їх стійкості, і тільки після цього можна поставити другу ногу.

• Перед використанням, щоб уникнути виникнення статичного ефекту, виділіть з вагах захисну пластина (за наявності пластини).

• Розміщіть ваги на рівній, сухій та несковзкій поверхні.

• Не користуйтесь вагами на килимах або килимових покривах.

• Не вставайте на ваги мокрими ногами або якщо поверхня ваг волога. Ви можете посковзнути та отримати травму.

• Дотримуйтесь обережності, коли встаєте на ваги: встанте на ваги спочатку однією ногою, переконайтесь в їх стійкості, і тільки після цього можна поставити другу ногу.

• Встановте на ваги та рівномірно розподіліть свою вагу.

• Під час процесу зважування стійте непоруч.

• Забороняється використовувати ваги в місцях з підвищеною вологістю.

Увага! Не дозволяється діяти проти з поліетиленовими пакетами або пакувальною плювкою. **Небезпека здування!**

• Здійсніть нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрій як іграшки.

• Цей пристрій не призначений для використання дітьми, розміщіть пристрій в місцях, недоступних для дітей.

Увага! Пристрій містить літієвий елемент живлення. Не допускайте потріяння літієвого елементу живлення у стравохід дитини. Якщо дитина проковтула елемент живлення, негайно зверніться до лікаря.

• Пристрій не призначений для використання особами (включною дітьми) з обмеженими фізичними, психічними або розумовими здібностями або пропускністю у них додаткових ензимів, якщо вони не можуть самі під контролем особою, відповідальною за їх безпеку.

• Якщо ви не користуватиметеся вагами протягом тривалого періоду часу, необхідно витягнути елемент живлення з батарейного відсіку.

• При установленні елементу живлення строго дотримуйтесь погодженої дії.

• Своечасно мінімізуйте елемент живлення.

• Забороняється самостійно ремонтувати пристрій.

• Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей витягніть елемент живлення з батарейного відсіку та зверніться до будь-якої автомобільної (услуговаженої) сервісного центру за контактними адресами, окремими у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.

• Щоб уникнути пошкодження, перевозьте пристрій тільки у заводській упаковці.

• Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОВОДОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИЛЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРІЮ В УВІРНОВІЧНИХ ЗОНАХ ТА РОВІЧІХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ВИКОРИСТАННЯ ВАГ

Після транспортування або зберігання пристрію при збереженні температури необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трохи годин.

• Дістаньте ваги з упаковки, виділіть будь-які реклами на наклейках, що заважають роботі пристрію.

• Протріть ваги м'яко, злегка вологою тканиною, після цього витріть насуcho.

• Забороняється використовувати абразивні очищувальні засоби або розчини.

• Забороняється занурювати ваги у воду та будь-які інші рідини.

• Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

• Під час процесу зважування стійте непоруч.

• При установленні елементу живлення строго дотримуйтесь погодженої дії.

• Своечасно мінімізуйте елемент живлення.

• Забороняється самостійно ремонтувати пристрій.

• Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей витягніть елемент живлення з батарейного відсіку та зверніться до будь-якої автомобільної (услуговаженої) сервісного центру за контактними адресами, окремими у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.

• Щоб уникнути пошкодження, перевозьте пристрій тільки у заводській упаковці.

• Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

• Зберігайте пристрій за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрію, без попереднього повідомлення, через що мікст інструкцію та виробом можуть спотворитися незвичні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання нової версії інструкції.

Установлення елементу живлення

Увага! Пристрій містить літієвий елемент живлення. Не допускайте потріяння літієвого елементу живлення у стравохід дитини. Якщо дитина проковтула елемент живлення, негайно зверніться до лікаря.

• Дістаньте ваги з упаковки, виділіть будь-які реклами на наклейках, що заважають роботі пристрію.

• Протріть ваги м'яко, злегка вологою тканиною, після цього витріть насуcho.

• Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрію, без попереднього повідомлення, через що мікст інструкцію та виробом можуть спотворитися незвичні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання нової версії інструкції.

• Використовуйте тільки елемент живлення типорозміру «CR2032».

• Забороняється передавати елемент живлення.

• Встановіть елемент живлення, строго дотримуючись полярності;

• Вимінізуйте елемент живлення, якщо пристрій не використовуватиметься протягом тривалого часу;

• Своечасно мінімізуйте елемент живлення.

• Здавайте елемент живлення у спеціалізовані пункти для їх подальшої утилізації;



Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/EU щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/EU щодо низьковольтного обладнання.

КЫРГЫЗ

ПОЛГО КЮЛУУЧУ ЭЛЕКТРОНДУК ТАРАЗА VT-8053

Тарааза ээс салмагын тартуу учун арналган.

СЫПТАМА

1. Тартуу учун платформасы
2. Дисплей
3. Элчөн сириндигин тандоо баскычы
4. Батарея отсектин капкалы

Дисплей (2)

5. Салмагын цифралуу көрсөктүчү
6. Элчөн бириндикин белгилери (lb, kg)

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Шаймандың пайдаланудан мурун ушул көлдөнмөнүн окупайран, аны маалымтап катары сактап алышы.

Шайманды тиик дайындоо боюнча гана, ушул көлдөнмөнүн окупайран туурынан көлдөнүүчүү болот.

Шаймандын түркүүчүүнүн окупайран туура жаңынан көлдөнүүчүү болот.

Тараазын ар касын элчөн аткарып көлдөнүүчүү болот.

Тараазын көлдөнүүчүүнүн окупайран туура жаңынан көлдөнүүчүү болот.

Тараазын көлдө