

Ksitex SD 2628-800 M
(матовый)Механический
дозатор для
жидкого мылаРуководство
По эксплуатацииБлагодарим вас за, то что Вы приобрели
дозатор для жидкого мыла.

- Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а так же может стать причиной некорректной работы устройства.
- Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принципы работы устройства перед его установкой и использованием.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Произвольное разбавление мыла водой не рекомендуется.

Применение произвольно разбавленного водой жидкого мыла сопровождается увеличением скорости истечения жидкости и, соответственно, повышенным ее расходом, а также снижением моющего и дезинфицирующего эффекта. Установленные в не отапливаемых туалетных комнатах дозаторы в холодное время года рекомендуется заправлять жидким мылом обладающим достаточным дезинфицирующим эффектом и невысокой вязкостью. Температурный режим от +5 до +45 градусов.

1

УСТРОЙСТВО

- Дозатор выполнен из стали марки AISI 201
- Дозатор имеет защиту от вандализма
- Дизайн выполнен в современном стиле с гармонично подобранный цветовой гаммой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Объем	[0,8 л]
2. Вес (1шт) (брутто)	[0,41kg]
3. Размер дозатора В*Ш*Г мм	[183 x 108 x 63]
4. Размер упаковки (1шт) В*Ш*Г мм	[185*115*105]
5. Штук в коробке	[20 шт]
6. Размер коробки (20шт) В*Ш*Г мм	[410*585*240]
7. Вес коробки (20шт)	[10kg]

! Корпус сделан из стали марки AISI 201

2

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1 . Закрепите изделие на стене, используя крепеж, поставляемый в комплекте.
- 2 . Откройте верхнюю крышку, наполните жидким мылом дозатор, закройте верхнюю крышку.
3. Дозатор готов к работе.

3

4

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием убедитесь в наличии жидкого мыла в дозаторе
2. Для получения мыла задействуйте обе руки, свободной рукой нажмите кнопку подачи мыла, а принимающую расположите под дозатором
3. В случае если единичная доза мыла вас не устроила, повторите процедуру до желаемого эффекта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки следует использовать мягкую ткань, смоченную в нейтральном моющем средстве. Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса дозатора. Для чистки не следует использовать жесткие нейлоновые щётки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность дозатора. Рекомендуется производить чистку дозатора несколько раз в месяц.

5

6



г.Москва, Дмитровское шоссе, д 87

тел. +7 (495) 665-92-35

<http://ksitex.ru/>

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон выдан и признается компанией **Ksitex**, гарантирует бесплатный ремонт продукции **Ksitex**, проданной на территории РФ в соответствии с приведенными гарантийными условиями. Гарантия действует на территории РФ.

Условия:

- Ремонт неисправного изделия осуществляется по предъявлении потребителем гарантийного талона, заполненного четко и правильно вместе с неисправным изделием, товарным или кассовым чеком.
- Изделие с внешними механическими повреждениями не подлежит гарантийной поддержке.
- Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда неполадки изделия возникли после продажи его потребителю в следствии нарушения им правил пользования, хранения, транспортировки, изложенных в руководстве по эксплуатации, а так же в результате действий третьих лиц или силы.
- Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия с целью приведения его в соответствие национальным или местным техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в любой другой стране, кроме страны, в которой изделие было первоначально продано.
- Условия гарантии не распространяются на аксессуары, входящие в комплектность изделия.

Настоящая гарантия не распространяется:

- На замену частей в связи с их нормальным износом (лампы, плавкие предохранители, пружины и т.д.).
- Любые адаптации с целью усовершенствования и расширения сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации.

Неправильная эксплуатация, включая, но не ограничиваясь этим следующее:

- Использование изделия не по назначению.
- Установка и эксплуатация изделия, не соответствующего техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в РФ.
- Случайное или ненамеренное попадание инородных предметов, веществ, жидкостей, насекомых во внутренние, либо на внешние части изделия.
- Ремонта, произведенного не уполномоченными на это сервисными центрами.
- Несчастных случаев, механических повреждений, удара молнии, затоплений, пожара, неправильной вентиляции, колебаний напряжения и иных причин находящихся вне контроля, транспортировки.
- Дефектов системы или ее элементов, в которой использовалось данное изделие.
- Неправильное соединение с другими системами.

Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставляемых ему действующим законодательством РФ.

-Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами и за счет Потребителя .

Демонтаж изделия(при необходимости) осуществляется за счет и силами Потребителя.

Наименование изделия:

Дата продажи:

Наименование, адрес и печать организации продавца.

Изделие проверено в присутствии покупателя. Претензий нет. С условиями гарантии согласен.

Подпись покупателя:

Гарантийный срок – 14 дней с момента продажи