



АУДИО-ВИДЕО И  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-4115


Kitchen machine

Кухонная машина

# Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	3
RUS Инструкция по эксплуатации	7
KZ Пайдалану нұсқасы	12
UA Інструкція з експлуатації	17
KG Пайдалануу боюнча нускама	22
RO Instrucțiune de exploatare	27

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)



## KITCHEN MACHINE VT-4115

The kitchen machine is intended for mixing ingredients, making sauces and desserts (whipped cream, puddings, cocktails, mayonnaise) and for kneading dough.

### DESCRIPTION

1. Dough hook
2. Mixing attachment
3. Beater
4. Spatula
5. Bowl lid with the opening for ingredients adding
6. Bowl
7. Attachments installation shaft
8. Bowl installation place
9. Motor unit
10. Motor unit lock button
11. Base
12. Operation modes switch «0-1- - -6»

### SAFETY MEASURES

Before using the kitchen machine, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before switching the kitchen machine on, make sure that voltage of the mains corresponds to unit operating voltage.
- Before using the kitchen machine, examine the attachments and the power cord closely and make sure that the attachments and the cord are not damaged. Do not use the unit if you find any damage.
- Provide that the power cord does not contact with hot surfaces and sharp furniture edges. Avoid damaging the power cord insulation.
- Do not use the unit near heat sources or open flame.
- Use only the attachments supplied.
- Do not use the kitchen machine for mixing hard ingredients, such as hard butter or frozen dough.
- Before installing the attachments, make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.
- Before using the kitchen machine, make sure that the attachment is installed properly and fixed.
- Be very careful when installing the motor unit of the kitchen machine to the operating position, do not put your hands in, do not let foreign objects get into the connection between the motor unit and the kitchen machine base.

- Before connecting the kitchen machine to the mains, make sure that the operation mode switch is set to the position «0» (off).
- Do not use the unit outdoors.
- **Maximal continuous operation time is no more than 5 minutes. After 2 operation cycles make at least a 10-15 minutes break before switching the kitchen machine on again.**
- After you finish using the kitchen machine, switch it off by setting the operation mode switch to the position «0», unplug the unit, lift the motor unit and remove the attachment.
- Do not immerse the kitchen machine, the power plug or the power cord into water or any other liquids.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then take it out of the water.
- Do not touch the motor unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
- Do not block the ventilation openings on the motor unit body (9) during the unit operation; this may lead to the electric motor overheating.
- Never leave the plugged-in kitchen machine unattended.
- Always unplug the unit before cleaning, changing attachments or when you are not using it.
- Never pull the power cord when disconnecting the unit from the mains; take the power plug and carefully remove it from the mains socket.
- Clean the kitchen machine regularly.
- Do not touch the rotating attachment while using the kitchen machine.
- Do not allow hair or clothes edges get into the attachment's rotating zone.
- Do not allow children to touch the motor unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.
- This unit is not intended for usage by children.
- During the operation and breaks between operation cycles, the unit should be placed out of reach of children.
- The unit is not intended to be used by people with physical, sensory or mental disabilities (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

**Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!**

- Periodically check the power cord and the plug isolation for damages.

# ENGLISH

- Do not use the unit if the power cord or the power plug is damaged. If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- To avoid damages, transport the unit in original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

**THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.**

## BEFORE THE FIRST USE

**After unit transportation or storage under cold (winter) conditions, it is necessary to keep it for at least three hours at room temperature before switching on.**

- Unpack the unit and remove any promo-stickers that can prevent the unit operation.
- Check the unit for damages; do not use it in case of damages.
- Make sure that the operating voltage of the unit corresponds to the voltage of your mains.
- Wash the attachments (1, 2, 3), the lid (5), the bowl (6) and the spatula (4) with warm water and neutral detergent, rinse them and dry.

- Wipe the motor unit (8) and the base (11) with a soft slightly damp cloth and then wipe them dry.

## ATTACHMENTS (1, 2, 3) (see the table)

### Dough hook (1)

Use the hook (1) for kneading yeasted dough, mixing minced meat etc.

Mix dry ingredients for the dough at the speed «1-3», when kneading dough, increase or decrease the attachment's (1) rotation speed with the operation mode switch (12).

### Mixing attachment (2)

Use the attachment (2), for instance, for making potato mash. Recommended speed operation modes are 1-4.

### Beater (3)

Use the beater (3) for beating cream and egg white, making puddings, cocktails, cream, mayonnaise, sauces and for mixing liquid products. Recommended speed operation modes are 5-6.

### Notes:

- Check if the attachment is installed correctly and make sure that it is fixed properly before the operation.
- Do not block the ventilation openings on the motor unit (9) during the unit operation; this may lead to the electric motor overheating.
- Maximal continuous operation time of the kitchen machine is no more than 5 minutes. After 2 operation cycles make at least a 10-15 minutes break before switching on again.

Picture	Recommended speed	Operation time	Amount of food products
	1~3	At the speed 1-2 - 1 minute, then at the speed 3 for 3~4 minutes.	Maximal amount of the flour: 600 g, maximal flour and water proportion: 1 g flour: 0.6 ml (35-45 °C)
	1~4	At the speed 1-2 - 1 minute, then at the speed 3 for 3~4 minutes.	
	5~6	3-5 minutes	Minimum, 3 egg whites

## USING THE KITCHEN MACHINE

- Before installing the attachments make sure that the operation mode switch (12) is set to the position «0» and the plug is not inserted into the mains socket.
- Hold the motor unit (9) with your hand, press and hold the button (10), the motor unit (9) will be fixed in the upper position.
- Place the bowl (6) on the installation place (8) and turn it clockwise as far as it will go.
- Install the bowl lid (5).
- Install one of the attachments (1, 2 or 3) on the shaft (7), slightly press the attachment upwards and turn the attachment counterclockwise as far as it will go. Make sure that the attachment is fixed properly.
- Put the necessary ingredients into the bowl (6).
- Press and hold down the button (10), pressing on the upper part of the motor unit (9), set it to the operating position and release the button (10). Make sure the motor unit (9) is fixed properly in the operating position.

**Note:** there is an opening in the lid (5) for adding ingredients during the kitchen machine operation.

- Insert the power plug into the mains socket.
- Switch the kitchen machine on by turning the operation mode switch (12), set the required attachment rotation speed (see the chapter "ATTACHMENTS").

**Note:** maximal continuous operation time of the kitchen machine is no more than 5 minutes. After 2 operation cycles make at least a 10-15 minutes break before switching on again.

- After you finish the unit operation, set the operation mode switch (12) to the position «0» and unplug the unit.

## RECIPES

Oatmeal cookie dough Attachment (1) 	2 cups of flour 1 tea spoon of soda 1 tea spoon of salt 1-1/2 tea spoon of ground cinnamon 2 cups of instant oats 1 cup of melted margarine 1/2 cup of granulated sugar 3/4 cups of brown sugar 2 eggs 1-1/2 tea spoon of vanilla extract 1/3 cup of milk 1 cup of chocolate chips 3/4 cups of chopped nuts	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sift out flour through the sift strainer, add to it soda, salt and cinnamon.</li> <li>2. Mix together the margarine, sugar, eggs and vanilla extract in the bowl at the speed 1-2 for 1 minute.</li> <li>3. Add milk and half of the flour, continue mixing at the speed 1-2 for 1 minute.</li> <li>4. Add the remaining flour and mix for 1 minute.</li> <li>5. Add chocolate chips and chopped nuts and mix at the speed 3 for 3-4 minutes.</li> </ol>
--	---	--

# ENGLISH

Mashed potatoes Attachment (2) 	1 kg of peeled potatoes 1/2 cup of hot milk Butter to taste 1 tea spoon of kosher salt	1. Cook the potatoes in salted water until ready. 2. Put boiled potatoes into the bowl, install the attachment (2) and let it operate at the speed 1-2 for approximately 1 minute. 3. Add hot milk to mashed potatoes and continue operating at the speed 3 for 3-4 minutes.
Whipped egg whites Beater (3) 	2 eggs	1. Separate the whites and the yolks of at least 3 eggs and put the whites into the bowl. 2. Use the beater (3), whisk the egg whites to the homogeneous mass, operate at the speed 5-6 for 3-5 minutes.

**Note:** these recipes are for recommendation only.

## DELIVERY SET

Kitchen machine – 1 pc.  
Bowl lid – 1 pc.  
Bowl – 1 pc.  
Attachments – 3 pcs.  
Spatula – 1 pc.  
Warranty certificate – 1 pc.  
Instruction manual – 1 pc.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz  
Rated input power: 700 W  
Maximal power: 1000 W

## RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

*The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.*

**Unit operating life is 3 years**

## Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

 This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

## КУХОННАЯ МАШИНА VT-4115

Кухонная машина предназначена для смещивания ингредиентов, приготовления соусов, десертов (взбитых сливок, пудингов, коктейлей, майонеза), а также для замешивания теста.

## ОПИСАНИЕ

1. Насадка для замешивания теста
2. Насадка для смещивания
3. Венчик для взбивания
4. Лопатка
5. Крышка чаши, с отверстием для добавления продуктов
6. Чаша
7. Вал для установки насадок
8. Место установки чаши
9. Моторный блок
10. Кнопка фиксатора моторного блока
11. Основание
12. Переключатель режимов работы «0-1- - -6»

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации кухонной машины внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его для использования в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением кухонной машины убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Перед использованием кухонной машины внимательно осмотрите насадки и состояние сетевого шнура и убедитесь, что насадки и сетевой шнур не имеют повреждений. Если вы обнаружили повреждения, не пользуйтесь устройством.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми кромками мебели. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Используйте только насадки, входящие в комплект поставки.

- Запрещается использовать кухонную машину для смещивания твёрдых ингредиентов, таких как, например, твёрдое сливочное масло или замороженное тесто.
- Перед установкой насадок убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в розетку.
- Перед использованием кухонной машины убедитесь, что насадка установлена правильно и зафиксирована.
- Соблюдайте осторожность при установке моторного блока кухонной машины в рабочее положение, не подставляйте руки, не допускайте попадания посторонних предметов в узел соединения моторного блока и основания кухонной машины.
- Прежде чем подключить кухонную машину к электрической сети, убедитесь, что переключатель режимов работы установлен в положении «0» (выключено).
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- **Максимальная продолжительность непрерывной работы – не более 5 минут. После 2 циклов работы, повторное включение кухонной машины производите не ранее, чем через 10-15 минут.**
- После эксплуатации кухонной машины выключите её, установив переключатель режимов работы в положении «0», выньте вилку сетевого шнура из розетки, приподнимите моторный блок и отсоедините насадку.
- Не погружайте кухонную машину, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.
- Если устройство упало в воду, выньте вилку сетевого шнура из розетки, только затем достаньте устройство из воды.
- Не прикасайтесь к корпусу моторного блока, сетевому шнуру и вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Во время работы не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе моторного блока (9), это может привести к перегреву электромотора.
- Не оставляйте кухонную машину, включенную в сеть, без присмотра.
- Отключайте устройство от сети перед чисткой, сменой насадок, а также, если вы им не пользуетесь.
- Отключая устройство от электросети, никогда не дергайте за сетевой шнур, возвь-

# РУССКИЙ

- митесь за вилку сетевого шнура и аккуратно извлеките её из розетки.
- Регулярно проводите чистку кухонной машины.
  - Не касайтесь вращающейся насадки во время работы кухонной машины.
  - Не допускайте попадания волос или краев одежды в зону вращения насадки.
  - Не разрешайте детям касаться корпуса моторного блока, сетевого шнура и вилки сетевого шнура во время работы устройства.
  - Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
  - Данное устройство не предназначено для использования детьми.
  - Используйте устройство во время работы и в перерывах между рабочими циклами в недоступном для детей месте.
  - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
  - Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

**Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность удушья!**

- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку сетевого шнура на предмет повреждения изоляции.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или шнура питания. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).

- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

**ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.**

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

*После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.*

- Извлеките устройство из упаковки, удалите любые рекламные наклейки, мешающие его работе.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Убедитесь в том, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению электросети.
- Насадки (1, 2, 3), крышку (5), чашу (6) и лопатку (4) вымойте тёплой водой с добавлением нейтрального моющего средства, ополосните и просушите.
- Моторный блок (9) и основание (11) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

## НАСАДКИ (1, 2, 3) (см. таблицу)

### Насадка для замешивания теста (1)

Насадку (1) используйте для замешивания дрожжевого теста, перемешивания фарша и т.п.

Сухие ингредиенты, предназначенные для теста, смешивайте на скорости «1-3», в процессе замешивания теста с помощью переключателя режимов работы (12) увеличивайте или уменьшайте скорость вращения насадки (1).

### Насадка для смеcшивания (2)

Используйте насадку (2), например, для приготовления картофельного пюре. Рекомендуемые скоростные режимы работы – от 1 до 4.

# РУССКИЙ

## Венчик для взбивания (3)

Используйте венчик (3) для взбивания сливок, яичного белка, приготовления пудингов, коктейлей, крема, майонеза, соусов, а также для смешивания жидких продуктов. Рекомендуемые скоростные режимы работы – от 5 до 6.

### Примечания:

- Следите за правильностью установки насадки и проверяйте надёжность фиксации насадки перед началом работы.

– Во время работы не закрывайте вентиляционные отверстия на моторном блоке (9), это может привести к перегреву электромотора.

– Максимальная продолжительность непрерывной работы кухонной машины составляет не более 5 минут. После 2 циклов работы, повторное включение производите не ранее, чем через 10-15 минут.

Рисунок	Рекомендуемые скорости	Время работы	Количество продуктов
	1~3	На 1-2 скорости - 1 минута, затем на 3 скорости в течение 3 ~ 4 минут	Максимальный вес муки: 600 г, максимальное соотношение муки и воды: 1 г муки: 0,6 мл (35-45 °C)
	1~4	На 1-2 скорости - 1 минута, затем на 3 скорости в течение 3 ~ 4 минут	
	5~6	3-5 минут	Минимум, яичный белок из 3 яиц

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУХОННОЙ МАШИНЫ

- Перед установкой насадок убедитесь в том, что переключатель режимов работы (12) находится в положении «0», а вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
- Придерживая рукой моторный блок (9), нажмите и удерживайте кнопку (10), моторный блок (9) зафиксируется в верхнем положении.
- Установите чашу (6) на место установки (8) и поверните её по часовой стрелке до упора.
- Установите крышку чаши (5).
- Установите одну из насадок (1, 2 или 3) на вал (7), слегка нажмите на насадку по направлению вверх и поверните насадку против часовой стрелки до упора. Убедитесь в надёжной фиксации насадки.
- Поместите необходимые ингредиенты в чашу (6).
- Нажмите и удерживайте кнопку (10), нажимая на верхнюю часть моторного блока (9), установите его в рабочее положение, отпу-

стите кнопку (10). Убедитесь в надёжной фиксации моторного блока (9) в рабочем положении.

**Примечание:** в крышке (5) имеется отверстие для добавления ингредиентов во время работы кухонной машины.

- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Включите кухонную машину поворотом переключателя режимов работы (12), установите необходимую скорость вращения насадок (см. пункт «НАСАДКИ»).

**Примечание:** максимальная продолжительность непрерывной работы кухонной машины составляет не более 5 минут. После 2 циклов работы, повторное включение производите не ранее, чем через 10-15 минут.

- Завершив работу, установите переключатель режимов работы (12) в положение «0» и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Придерживая рукой моторный блок (9), нажмите и удерживайте кнопку (10), моторный блок (9) зафиксируется в верхнем положении.

# РУССКИЙ

- Снимите установленную насадку, повернув её по часовой стрелке.
- Снимите крышку чаши (5).
- Снимите чашу (6), повернув её против часовой стрелки.
- Извлеките ингредиенты из чаши (6), используя лопатку (4).
- Промойте насадку, лопатку (4) и чашу (6) в тёплой воде с использованием нейтрального моющего средства, ополосните и просушите.
- Запрещается погружать кухонную машину, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Не допускайте попадания воды и чистящих веществ внутрь моторного блока (9) и в узел соединения моторного блока (9) и основания (11).
- Для удаления загрязнений используйте нейтральные чистящие и моющие средства, не используйте металлические щётки, абразивные чистящие средства и растворители.
- Чашу и венчик для взбивания можно мыть в посудомоечной машине

## ЧИСТКА И УХОД

- Выключите устройство и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Вымойте насадки (1, 2, или 3), чашу (6), лопатку (4) тёплой водой с нейтральным моющим средством, затем просушите их.
- Протрите моторный блок (9) и основание (11) мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите их насухо.

## ХРАНЕНИЕ

- Произведите чистку устройства.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

## РЕЦЕПТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Тесто для выпечки овсяного печенья Насадка (1)	2 чашки муки 1 чайная ложка соды 1 чайная ложка соли 1-1/2 чайной ложки корицы 2 чашки овсяных хлопьев быстрого приготовления 1 чашка растопленного маргарина 1/2 чашки сахарного песка 3/4 чашки коричневого сахара 2 яйца 1-1/2 чайных ложек ванили 1/3 стакана молока 1 чашка шоколадной стружки 3/4 чашки измельченных орехов	1. Просейте муку через сито и добавьте в неё соду, соль, корицу. 2. Смешайте маргарин, сахар, яйца и ваниль в чаше на скорости 1-2 в течение 1 минуты. 3. Добавьте молоко и половину муки, продолжайте смешивать на скорости 1-2 в течение 1 минуты. 4. Добавьте оставшуюся муку и смешивайте в течение 1 минуты. 5. Добавьте шоколадную стружку и измельчённые орехи и смешивайте на скорости 3 в течение 3-4 минут.
Картофельное пюре Насадка (2)	1 кг очищенного картофеля 1/2 чашки горячего молока Сливочное масло по вкусу 1 чайная ложка поваренной соли	1. Картофель сварить до готовности, в подсоленной воде. 2. Поместите отварной картофель в чашу, установите насадку (2), работайте около минуты на скорости 1-2. 3. Добавьте в картофельное пюре горячее молоко и продолжите работу на скорости 3 в течение 3-4 минут.

# РУССКИЙ

Взбитые белки Венчик для взбивания (3) 	2 яйца	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Отделите белки, как минимум 3-х яиц, от желтков и поместите белки в чашу.</li><li>2. Используйте венчик (3), взбивайте белки до получения однородной массы, работайте на скорости 5-6, 3-5 минут.</li></ol>
---	--------	--

**Примечание:** приведённые рецепты носят рекомендательный характер.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кухонная машина – 1 шт.  
Крышка чаши – 1 шт.  
Чаша – 1 шт.  
Насадки – 3 шт.  
Лопатка – 1 шт.  
Гарантийный талон – 1 шт.  
Инструкция – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц  
Номинальная потребляемая мощность: 700 Вт  
Максимальная мощность: 1000 Вт

## УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические харак-

теристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для получения обновленной версии инструкции.

## Срок службы устройства – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД (STAR PLUS LIMITED)

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

**ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННОЕ**

**ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО:** ООО «ВИТЕК.РУС»

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** РФ, 117452, Г. МОСКВА, ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 17, КОРП. 1, ЭТАЖ 4, ОФИС 401, КАБ. 1.  
ТЕЛ.: +7 (499) 685-48-18, E-MAIL: [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru)

Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза возложена на уполномоченное изготовителем лицо.

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

**ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:** 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

# ҚАЗАҚША

## АСҮЙЛІК МАШИНА VT-4115

Асүйлік машина құрамдас бөліктерді араластыруға, тұздықтарды және десерттерді (бұлғанған кілегей, пудинг, коктейльдер, майонез) дайындауға, сондай-ақ қамыр илеуге арналған.

### СИПАТТАМАСЫ

1. Қамыр илеуге арналған қондырма
2. Араластыруға арналған қондырма
3. Бұлғауға арналған бұлғауыш
4. Күрекше
5. Тамақ өнімдерін қосуға арналған тостаған қақпагы
6. Тостаған
7. Қондырмаларды орнатуға арналған білік
8. Тостағанды орнату орны
9. Моторлық блок
10. Моторлық блок бекіткішінің батырмасы
11. Негізі
12. Жұмыс тәртіптерін ауыстырышы «0-1- - -6»

### ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Асүйлік машинаны пайдалану алдында, осы пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыныз да, оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндаптандай тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз. Аспапты дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлгіне зиян келтіруіне екелуі мүмкін.

- Асүйлік машинаны іске қосу алдында, электр желісінің кернеуі құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетіндігін тексеріп алыңыз.
- Асүйлік машинаны пайдалану алдында, қондырмалар мен жеплік баусымды мұқият карап, қондырмалар мен жеплік баусымның ақаулығы жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Егер сіз бүлінуді тапсаныңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Жеплік баусымның ыстық беттермен және жиіліздің үшкір қырларымен жанасуына жол берменіз. Жеплік баусым оқшаулануының булинуін болдырмаңыз.
- Құрылғыны жылу көздерінің немесе ашық оттың тікелей қасында пайдаланбаңыз.
- Жеткізілік жинағына кіретін қондырмаларды ғана пайдаланыңыз.
- Асүйлік машинаның қатқан сары май немесе мұздатылған қамыр сияқты қатты құрамдас бөліктерді араластыру үшін пайдалануға тыйым салынады.

- Қондырмаларды орнату алдында жеплік баусымның айыртетігі электрлік ашалыққа салынбағанына көз жеткізіңіз.
- Асүйлік машинаны пайдалану алдында қондырмалардың дұрыс орнатылғанына және бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Асүйлік машинаның моторлық блогын жұмыс күйіне орнатқан кезде сақтықты сактаңыз, қолыңызды сұқпаңыз, моторлық блок пен асүйлік машинаның негізі қосылатын торапқа бетен заттардың түсүіне жол берменіз.
- Асүйлік машинаны электр желісіне қоспай түрүп, жұмыс режимдерінің ауыстырыптышы «0» (сөндірілген) күйінде белгіленгенін тексеріңіз.
- Құрылғыны панажайлардан тыс пайдалануға тыйым салынады.
- **Максималдық үздіксіз жұмыс ұзақтығы 5 минуттан аспайды. Жұмыстың 2 циклінан кейін ас үй машинасын қайтадан қосуды 10-15 минуттан кейін жүзеге асырыңыз.**
- Асүйлік машинаны пайдаланып болғаннан кейін жұмыс режимдерінің ауыстырышын «0» күйіне белгілеп, оны сөндіріңіз, жеплік баусымның айыртетігін ашалықтан шығарыңыз, моторлық блокты көтерініңде және қондырманың шешімінде.
- Асүйлік машинаны, жеплік баусымды немесе жеплік баусым айыртетігін суға немесе кез келген басқа сұйықтықтарға матырмайыз.
- Егер құрылғы суға түсіп кетсе, жеплік баусым айыртетігін ашалықтан сұрыныңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан шығаруға болады.
- Су қолдарыныңызға моторлық блок корпусын, жеплік баусымын және жеплік баусым айыртетігін ұстамаңыз.
- Жұмыс барысында құрылғы (9) корпусындаға жедету саңылауарын жаппаңыз, бұл электрмотордың қызып кетуіне екелуі мүмкін.
- Желіге қосылған асүйлік машинаны қараусыз қалдырмаңыз.
- Қондырмаларды тазалау, ауыстыру алдында, сонымен бірге егер сіз құрылғыны пайдаланбасаңыз оны сөндіріңіз.
- Құрылғыны электржелісінен ажыратқанда, ешқашан жеплік баусымнан тартпаңыз, жеплік баусымның айыртетігін ұстасыз және оны ашалықтан ұқыпты шығарыңыз.
- Асүйлік машинаны тазалауды мезігілімен атқарыңыз.

# ҚАЗАҚША

- Асүйлік машина жұмыс істеп тұрған кезде айналатын қондырмаларға қолыңызды тиғізбеніз.
- Қондырмалардың айналып тұрған аумағына шаштың немесе киімнің шетінің тиоіне жол берменіз.
- Құрылғы жұмыс істеңген уақытта балалардың моторлық блок корпусына, желілік баусымға және желілік баусым айыртеттігіне қол тигізуіне жол берменіз.
- Аспаппен ойнауларына жол бермеу үшін балаларды қадағалау керек.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде пайдаланыңыз.
- Дене, сенсорлық немесе ақыл-санда мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибесі немесе белімі болмаса, егер олар бакыланбағас немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қарасуыз қалдырманыз.

**Назар аударыңыз!** Балаларға полиэтилен пакеттермен немесе қалтама үлдірмен ойнауга рұқсат берменіз. **Тұншығу қаупі!**

- Желілік баусымды және желілік баусымның айыртеттігін оқшауламасының бүлінүүн мезгілімен тексеріп тұрыңыз.
- Желілік айыр немесе қуаттандыру баузы зақымданған жағдайда құралды пайдалануға тыйым салынады. Қуаттандыру баузы зақымданғанда қауіп тұдымрау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Аспапты өз бетінізден жөндеуге тыйым салынады. Өз бетінізден құрылғының бөлшектеменіз, кез келген ақау шыққан жағдайда, сондай-ақ құрылғы құлаған жағдайда құрылғыны ашалықтан ақыратыңыз да, байланысу мекенжайлары бойынша кепілдеме талонында және [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтында көрсетілген кез келген туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз.
- Құрылғыны зақымдан алмау үшін тек зауыттық қаптамасының ішінде тасымалданыңыз.

- Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

**ОСЫ ҚҰРАЛ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН ӨНДІРИСТИК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ҮЙ-ЖАЙЛАРЫНДА АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУҒА ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

## АЛГАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

**Құрылғы тасымалданғаннан кейін немесе төмен температурада сақталған жағдайда оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт үстаяу қажет.**

- Құралды қаптамадан шығарыңыз, оның жұмысына кедегі көлтіретін, кез келген жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.
- Құрылғының бутіндігін тексеріңіз, бүлінүлөрі болған жағдайда оны пайдаланбаңыз.
- Құрылғының жұмыс кернеуі электрлік желініңде кернеуге сәйкес келетіндігі тексеріңіз.
- Қондырмаларды (1, 2, 3), қакпакты (5), тостағанды (6) және күркешні (4) бейтарап жуатын құрал қосылған жылы сумен жуыңыз, шайыңыз және көптіріңіз.
- Моторлық блокты (9) және негізін (11) жұмсақ, сөл ылғал матамен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз.

## ҚОНДЫРМАЛАР (1, 2, 3) (кестені қар.)

### Қамыр илеуге арналған қондырма (1)

Қондырманы (1) ашыған қамырды илеу, тартылған етті арапастыру және т.с.с. үшін пайдаланылады.

Қамырға арналған құрғак құрамдас бөліктерді «1-3» жылдамдығымен арапастырыңыз, қамырды илеу процесінде жұмыс режимдерінің ауыстырығышы (12) көмегімен қондырманың (1) айналу жылдамдығын ұлғайтыңыз немесе азайтыңыз.

### Арапастыруға арналған қондырма (2)

Қондырманы (2), мысалы, картоп езбесін өзірлеу үшін пайдаланыңыз. Жұмыс істеудің үсіншіліктерінде қондырманың (2) айналу жылдамдық режимдері – 1-ден 4-ке дейін.

### Бұлғауға арналған

#### Бұлғауыш (3)

Кілегейді, жұмыртқа акуызын бұлғау, пудингтер, коктейльдер, крем, майонез, тұздықтар өзірлеу,

# ҚАЗАҚША

сонымен қатар сүйік өнімдерді арапастыру үшін бұлғауышты (3) пайдаланыңыз. Жұмыс істеудің ұсынылатын жылдамдық режимдері – 5-тен 6-ға дейін.

## Ескерту:

- Қондырманың дұрыс орнатылуын қадағаланыз және жұмыс істеудің бастау алдында қондырманың бекітілу сенімділігін тексеріңіз.

- Жұмыс істеген уақытта моторлық блоктағы (9) желдеміс саңылауларын жапланыз, бұл электромоторның қызып кетуінен әкелиу мүмкін.
- Ас үй машинасының үздіксіз жұмыс істеудің максималдық ұзақтығы 5 минуттан аспайды. Жұмыстың 2 циклынан кейін қайтадан қосуды 10-15 минуттан кейін жүзеге асырыңыз.

Сурет	Кеңес берілетін жылдамдықтар	Жұмыс істеу уақыты	Азықтық көлемі
	1~3	1-2 жылдамдықта – 1 минут, артынан 3-жылдамдықта 3~4 минут ішінде	Ұнның максималдық салмағы: 600 г, ұн мен судың максималдық қатынасы: 1 г ұн: 0,6 мл (35-45 °C)
	1~4	1-2 жылдамдықта – 1 минут, артынан 3-жылдамдықта 3~4 минут ішінде	
	5~6	3-5 минут	Минимум, 3 жұмыртқадан алынған жұмыртқа акузызы

## АСҮЛІК МАШИНАНЫ ПАЙДАЛАНУ

- Қондырмаларды орнату алдында жұмыс тәртіпперін ауыстырыштын (12) «0» күйінде түргандығына, ал желілік баудың ауыры электрлік розеткаға салынбағанына көз жеткізіңіз.
- Мотор блогын (9) қолыңызбен ұстап, түймені (10) басып, ұстап тұрыңыз, мотор блогы (9) жоғарғы күйде бекітіледі.
- Тостаганды (6) орнату орнына (8) орнатыңыз және оны тірелгенге дейін сағат тілі бойынша бұрыңыз.
- Тостаганның қақпағын (5) орнатыңыз.
- Қондырмалардың бірін (1, 2 немесе 3) білікке (7) орнатыңыз, қондырманы жоғарғы бағытқа қарай жеңіл басыңыз және қондырманы тірелгенге дейін сағат тіліне қарсы бағытқа бұрыңыз. Қондырманың сенімді бекітілгендейін көз жеткізіңіз.
- Қажетті ингредиенттерді тостаганға (6) салыңыз.
- Моторлық блоктың (9) жоғарғы жағын басып тұрып, түймені (10) басып, ұстап тұрыңыз, оны жұмыс күйіне орнатыңыз, түймені (10) жіберіңіз. Моторлық блоктың (9) жұмыс күйіне сенімді бекітілгендейін көз жеткізіңіз.

**Ескерте:** қакптақтың (5) асуылік машина жұмыс істеген кезде ингредиенттерді қосуға арналған тесікі бар.

- Желілік баудың айырын электрлік розеткаға салыңыз.
- Жұмыс тәртіпперін ауыстырышты (12) бұру арқылы асуылік машинаны іске қосыңыз, қондырма айналымының қажетті жылдамдығына орнатыңыз («ҚОНДЫРМАЛАР» тармағын қар.).

**Ескерту:** ас үй машинасының үздіксіз жұмыс іsteуінің максималдық ұзақтығы 5 минуттан аспайды. Жұмыстың 2 циклынан кейін қайтадан қосуды 10-15 минуттан кейін жүзеге асырыңыз.

- Жұмыс істеп болғаннан кейін жұмыс тәртіпперін ауыстырышты (12) «0» күйіне орнатыңыз және желілік бау айырын электрлік розеткадан сұрыңыз.
- Мотор блогын (9) қолыңызбен ұстап, түймені (10) басып, ұстап тұрыңыз, мотор блогы (9) жоғарғы күйде бекітіледі.
- Орнатылған қондырманы сағат тілінің бағыты бойынша бұрап, шешіп алыңыз.
- Тостаганның қақпағын (5) шешіңіз.

# ҚАЗАҚША

## ӘЗІРЛЕУ ӘДІСТЕРИ

Сұлпы печеніесін пісірге арналған қамыр Қондырма (1)		2 тостақ ұн 1 шай қасық сода 1 шай қасық түз 1-1/2 шай қасық даршын 2 тостақ жылдам әзіреленетін сұлпы үлпектері 1 тостақ қорытылған маргарина 1/2 тостақ күмшекер 3/4 тостақ қоңыз қант 2 жұмыртқа 1-1/2 шай қасық ваниль 1/3 стакан сут 1 тостақ шоколад үгітіндісі 3/4 тостақ үтегілген жаңғақтар	1. Ұнды елеуіштен өткізіл елеңіз және оған сода, түз, даршын қосыңыз. 2. Маргарин, қант, жұмыртқа және ванильді 1 минут бойы 1-2 жылдамдастықта арапастрырыңыз. 3. Сүт және ұнның жартысын қосыңыз, 1-2 жылдамдастықта 1 минут бойы арапастрыруды жалғастырыңыз. 4. Қалған ұнды қосыңыз және 1 минут бойы арапастрырыңыз. 5. Шоколад жаңқасы мен үгітілген жаңғақтарды қосыңыз және 3-жылдамдастықпен 3-4 минут арапастрырыңыз.
Картоп езбесі Қондырма (2)		1 кг аршылған картоп 1/2 тостақ ыстық сүт Сары май қажетінше 1 шай қасық ас тұзы	1. Картопты әзір болғанға дейін тұзды суда пісіру керек. 2. Пісрілген картопты тостағанға салыңыз, қондырманы (2) орнатыңыз, бір минут шамасында 1-2 жылдамдастықпен жұмыс жасаңыз. 3. Картоп езбесіне ыстық сүт қосыңыз және жұмысты 3-жылдамдастықпен 3-4 минут бойы жалғастырыңыз.
Бұлғанған ақуыздар Бұлғауға арналған бұлғауыш (3)		2 жұмыртқа	1. Кем дегенде 3 жұмыртқаның ақуызын сарыуызынан бөліп, тостағанға салыңыз. 2. Бұлғауышты (3) пайдаланыңыз, ақуызды біртекті масса шыққанға дейін бұлғаңыз, 5-6 жылдамдастыңында 3-5 минут жұмыс жасаңыз.

**Ескерту:** келтірілген әзірлеу әдістері ұсыныстық сипатқа ие болады.

- Тостағанды (6) сағат тіліне қарсы бағытта бұрап, оны шешіңіз.
- Ингредиенттерді тостағаннан (6) күрекшени (4) пайдаланып шығарып алыңыз.
- Қондырманы, күрекшени (4) және тостағанды (6) бейтарап жуатын құрал қосылған жылы сүмен жуыңыз, шайыңыз және құргатыңыз.
- Қондырмаларды (1, 2 немесе 3), тостағанды (6), күрекшени (4) бейтарап жуатын құрал қосылған жылы суда жуыңыз, шайып, артынан оларды құргатыңыз.
- Моторлық блок (9) пен негізін (11) жұмсақ, сөл ылғал матамен сұртіңіз, содан кейін құргатып сұртіңіз.
- Асүйлік машинаны, желілік баусымды және желілік баусымның айыртетігін суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матыруға тыйым салынады.

## ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Құралды өшіріп, желілік бау айрын электрлік розеткадан шығарыңыз.

# ҚАЗАҚША

- Судың және тазалағыш заттардың моторлық блок (9) ішіне және моторлұқ блок (9) пен негіздің (11) қосылу торабына кіруіне жол берменіз.
- Ластануды кетіру үшін бейтаратап тазартқыш заттарды пайдаланыңыз, металдан жасалған қылшақтарды және қажайтын тазартқыш заттар мен еріктіштерді пайдаланбаңыз.
- Бұлғаға арналған тостаған мен бұлғауышты үйдіс жуғыш машинада жууға болады.

## САҚТАЛАУЫ

- Құрылғыны жуып, тазалаңыз.
- Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

## ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

Асүйлік таразы – 1 дн.

Тостаған қақпағы – 1 дн.

Тостаған – 1 дн.

Қондырмалар – 3 дн.

Күрекше – 1 дн.

Кепілдік талоны – 1 дн.

Нұсқаулық – 1 дн.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрлік қуаттандыру: 220-240 В ~ 50 Гц

Номиналдық тұтыннатын қуаты: 700 Вт

Максималды қуаты: 1000 Вт

## ҚАЙТА ӨҢДЕУ



Қоршаған ортандың қорғау мақсатында, аспалтың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамынан кірсе) қызмет

ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды күнделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспал пен қуаттандыру элементтерін ары қарай қадеге асыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек. Бұйымдарды қайта өңдеу кезінде пайдада болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өндөлетін міндетті жинауга жатады.

Берілген өнімді қайта өңдеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу қызметіне немесе берілген өнімді Ciz сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындаушы аспалты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспалтың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қатиғатына өсер етпейтін техникалық сипаттамарын өзөөрту құқығын өзіне қалдырады, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдаланушы осындағы сәйкесіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкесіздік туралы info@vitek.ru электрондық поштасына хабарлауызында сұраймыз.

## Құралдың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

### Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантіялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



## КУХОННА МАШИНА VT-4115

Кухонна машина призначена для змішування інгредієнтів, приготування соусів, десертів (збитих вершків, пудингів, коктейлів, майонезу), а також для замішування тіста.

### ОПІС

1. Насадка для замішування тіста
2. Насадка для змішування
3. Віночок для збивання
4. Лопатка
5. Кришка чаши з отвором для додання продуктів
6. Чаша
7. Вал для установлення насадок
8. Місце установлення чаши
9. Моторний блок
10. Кнопка фіксатора моторного блоку
11. Основа
12. Перемикач режимів роботи «0-1- - - 6»

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації кухонної машини уважно прочитайте це керівництво та збережіть його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед вмиканням кухонної машини переконайтесь, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Перед використанням кухонної машини уважно огляньте насадки та стан мережного шнура та переконайтесь, що насадки та мережний шнур не мають пошкоджень. Якщо ви виявили пошкодження, не користуйтесь пристроєм.
- Не допускайте контакту мережного шнура з гарячими поверхнями та гострими окрайками меблів. Уникайте пошкодження ізоляції мережного шнура.
- Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого полум'я.
- Використовуйте лише насадки, що входять до комплекту постачання.
- Забороняється використовувати кухонну машину для змішування твердих інгредієн-

тів, таких як, наприклад, тверде вершкове масло або заморожене тісто.

- Перед установленням насадок переконайтесь, що вилка мережного шнура не вставлена в розетку.
- Перед використанням кухонної машини переконайтесь, що насадка встановлена правильно та зафіксована.
- Будьте обережні при установленні моторного блоку кухонної машини у робоче положення, не підставляйте руки, не допускайте потрапляння сторонніх предметів у вузол з'єднання моторного блоку та основи кухонної машини.
- Перш ніж підімкнити кухонну машину до електричної мережі, переконайтесь, що перемикач режимів роботи встановлений у положенні «0» (вимкнено).
- Забороняється використовувати пристрій поза приміщеннями.
- **Максимальна тривалість безперервної роботи – не більше 5 хвилин. Після 2 циклів роботи повторне увімкнення кухонної машини робіть не раніше, ніж через 10-15 хвилин.**
- Після експлуатації кухонної машини вимкніть її, установивши перемикач режимів роботи у положення «0», вийміть вилку мережного шнура з розетки, трохи підніміть моторний блок та від'єднайте насадку.
- Не занурюйте кухонну машину, мережний шнур або вилку мережного шнура у воду або будь-які інші рідини.
- Якщо пристрій плав у воді, витягніть вилку мережного шнура з розетки, тільки потім дістаньте пристрій з води.
- Не торкайтесь корпусу моторного блоку, мережного шнура та вилки мережного шнура мокрими руками.
- Під час роботи не закривайте вентиляційні отвори на корпусі моторного блоку (9), це може привести до перегрівання електромотора.
- Не залишайте кухонну машину, увімкнуту у мережу, без нагляду.
- Вимикайте пристрій з мережі перед чищенням, зміною насадок, а також, якщо ви ним не користуетесь.
- Вимикаючи пристрій з електромережі, ніколи не смикайте за мережний шнур, візьміться за вилку мережного шнура та акуратно витягніть її з розетки.

# УКРАЇНСКА

- Регулярно робіть чищення кухонної машини.
- Не торкайтесь обертової насадки під час роботи кухонної машини.
- Не допускайте потрапляння волосся або країв одягу у зону обертання насадки.
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу моторного блоку, мережевого шнура та вилки мережевого шнура під час роботи пристрою.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- Діти мають перебувати під наглядом для недопущення ігор з пристроєм.
- Установлюйте пристрій під час роботи та у перервах між робочими циклами у недоступному для дітей місці.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженними фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

**Увага!** Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою.

#### **Небезпека задушенння!**

- Періодично перевіряйте мережний шнур та вилку мережевого шнура на предмет пошкодження ізоляції.
- Забороняється використовувати пристрій, який є пошкодження мережкої вилки або шнура живлення. При пошкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, мають робити виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).

- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій тільки в заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

**ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.**

#### **ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**

**Після транспортування або зберігання пристрою у холодних (зимових) умовах необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.**

- Вийміть пристрій з упаковки, виділіть будь-які рекламні наклейки, що заважають його роботі.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтесь пристрієм.
- Переконайтесь у тому, що робоча напруга пристрою відповідає напрузі електромеханічного.
- Насадки (1, 2, 3), кришку (5), чашу (6) та лопатку (4) вимийте тепловою водою з додаванням нейтрального мийного засобу, ополосніть та просушіть, після чого витріть насуcho.
- Моторний блок (9) та основу (11) протріть м'якою, злегка вологою тканиною, після чого витріть насуcho.

#### **НАСАДКИ (1, 2, 3) (див. таблицю)**

#### **Насадка для замішування тіста (1)**

Насадку (1) використовуйте для замішування дріжджового тіста, перемішування фаршу і т ін.

Сухі інгредієнти, які призначені для тіста, змішуйте на швидкості «1-3», у ході замішування тіста за допомогою перемикача режимів роботи (12) збільшуйте або зменшуйте швидкість обертання насадок (1).

#### **Насадка для змішування (2)**

Використовуйте насадку (2), наприклад, для приготування картопляного пюре. Рекомендовані швидкісні режими роботи – від 1 до 4.

# УКРАЇНСКА

## Віночок для збивання (3)

Використовуйте віночок (3) для збивання вершків, яєчного білка, приготування пудингів, коктейлів, крему, майонезу, соусів, а також для змішування рідких продуктів. Рекомендовані швидкісні режими роботи - від 5 до 6.

### Примітки:

- Наглядайте за правильністю установлення насадки та перевіряйте надійність фіксації насадки перед початком роботи.

- Під час роботи не закривайте вентиляційні отвори на моторному блоці (9), це може привести до перегрівання електромотора.

- Максимальна тривалість безперервної роботи кухонної машини становить не більше 5 хвилин. Після 2 циклів роботи повторне увімкнення робіть не раніше, ніж через 10-15 хвилин.

Малюнок	Рекомендовані швидкості	Час роботи	Кількість продуктів
	1~3	На 1-2 швидкості – 1 хвилина, потім на 3 швидкості протягом 3~4 хвилин	Максимальна вага борошна: 600 г, максимальне співвідношення борошна та води: 1 г борошна: 0,6 мл (35-45 °C)
	1~4	На 1-2 швидкості – 1 хвилина, потім на 3 швидкості протягом 3~4 хвилин	
	5~6	3-5 хвилин	Мінімум, яєчний білок з 3 яєць

## ВИКОРИСТАННЯ КУХОННОЇ МАШИНИ

- Перед установленням насадок переконайтесь у тому, що перемикач режимів роботи (12) знаходитьться у положенні «0», а вилка мережевого шнура не вставлена в електричну розетку.
- Притримуючи рукою моторний блок (9), натисніть та утримуйте кнопку (10), моторний блок (9) зафіксується у верхньому положенні.
- Установіть чашу (6) у місце установлення (8) та поверніть її за годинниковою стрілкою до упору.
- Установіть кришку чаши (5).
- Установіть одну з насадок (1, 2 або 3) на вал (7), злегка натисніть на насадку у напрямку вгору та поверніть насадку проти годинникової стрілки до упору. Переконайтесь у надійній фіксації насадки.
- Помістіть необхідні інгредієнти у чашу (6).
- Натисніть та утримуйте кнопку (10), натискаючи на верхню частину моторного блоку (9), установіть його у робоче

положення, відпустіть кнопку (10). Переконайтесь у надійній фіксації моторного блоку (9) у робочому положенні.

**Примітка:** у кришці (5) є отвір для додавання інгредієнтів під час роботи кухонної машини.

- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Увімкніть кухонну машину повертанням перемикача режимів роботи (12) та установіть необхідну швидкість обертання насадок (див. пункт «НАСАДКИ»).

**Примітка:** максимальна тривалість безперервної роботи кухонної машини становить не більше 5 хвилин. Після 2 циклів роботи повторне увімкнення робіть не раніше, ніж через 10-15 хвилин.

- Завершивши роботу, установіть перемикач режимів роботи (12) у положення «0» та витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Притримуючи рукою моторний блок (9), натисніть та утримуйте кнопку (10), моторний блок (9) зафіксується у верхньому положенні.

# УКРАЇНСКА

## РЕЦЕПТИ ПРИГОТУВАННЯ

Тісто для випікання вівсяного печива Насадка (1) 	2 чашки борошна	1. Просійте борошно через сито та додайте в нього соду, сіль, корицю.
	1 чайна ложка соди	2. Змішайте маргарин, цукор, яйця та ваніль у чаші на швидкості 1-2 протягом 1 хвилини.
	1 чайної ложки солі	3. Додайте молоко та половину борошна, продовжуйте змішувати на швидкості 1-2 протягом 1 хвилини.
	1-1/2 чайної ложки кориці	4. Додайте решту борошна та змішуйте протягом 1 хвилини.
	2 чашки вівсяних пластівців швидкого приготування	5. Додайте шоколадну стружку та подрібнені горіхи і змішуйте на швидкості 3 протягом 3-4 хвилин.
	1 чашка розтопленого маргарину	
	1/2 чашки цукрового піску	
	3/4 чашки коричневого цукру	
	2 яйця	
	1-1/2 чайних ложок ванілі	
	1/3 склянки молока	
	1 чашка шоколадної стружки	
	3/4 чашки подрібнених горіхів	
Картопляне пюре Насадка (2) 	1 кг очищеної картоплі	1. Картоплю зварити до готовності у підсоленій воді.
	1/2 чашки гарячого молока	2. Помістіть відварну картоплю у чашу, установіть насадку (2), працюйте близько хвилини на швидкості 1-2.
	Вершкове масло за смаком	3. Додайте у картопляне пюре гаряче молоко та продовжите роботу на швидкості 3 протягом 3-4 хвилин.
	1 чайна ложка кухонної солі	
Збиті білки Віночок для збивання (3) 	2 яйця	1. Відокреміть білки, як мінімум 3-х яєць, від жовтків та помістіть білки у чашу. 2. Використовуйте віночок (3), збивайте білки до отримання однорідної маси, працюйте на швидкості 5-6 3-5 хвилин.

**Примітка:** приведені рецепти мають рекомендаційний характер.

- Зніміть встановлену насадку, повернувши її за годинниковою стрілкою.
- Зніміть кришку чаші (5).
- Зніміть чашу (6), повернувши її проти годинникової стрілки.
- Витягніть інгредієнти з чаші (6), використовуючи лопатку (4).
- Промийте насадку, лопатку (4) та чашу (6) у теплій воді з використанням нейтрального мийного засобу, ополосніть та просушіть.
- Протріть моторний блок (9) та основу (11) м'якою, злегка вологою тканиною, після чого витріть їх насухо.
- Забороняється занурювати кухонну машину, мережний шнур та вилку мережевого шнура у воду або у будь-які інші рідини.
- Не допускайте потрапляння води та очищувальних речовин всередину моторного блоку (9) та уузол з'єднання моторного блоку (9) та основи (11).
- Для усунення забруднень використовуйте нейтральні очищувальні та мийні засоби, не використовуйте металеві щітки, абразивні очищувальні засоби та розчинники.
- Чашу та віночок для збивання можна мити у посудомийній машині

## ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Вимкніть пристрій та вийміть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Вимийте насадки (1, 2, або 3), чашу (6), лопатку (4) теплою водою з нейтральним мийним засобом, ополосніть, потім просушіть їх.

# УКРАЇНСКА

## ЗБЕРІГАННЯ

- Зробіть чищення пристрою.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Кухонна машина – 1 шт.

Кришка чаши – 1 шт.

Чаша – 1 шт.

Насадки – 3 шт.

Лопатка – 1 шт.

Гарантійний талон – 1 шт.

Інструкція – 1 шт.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електрочивлення: 220-240 В ~ 50 Гц

Номінальна споживана потужність: 700 Вт

Максимальна потужність: 1000 Вт

## УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрію та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації. Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

**Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрію, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) для отримання оновленої версії інструкції.**

**Термін служби пристрою – 3 років**

## Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

**CE** Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

# КЫРГЫЗ

## АШКАНА АСПАБЫ VT-4115

Ашкана аспабы ингредиенттерди кошуу, соустарды жана десерттерди (чалынып көбүртүлгөн каймакты, пудингдерди, коктейльдерди, майонезди) жасоо жана камыр жууруу үчүн арналган.

## СЫПАТТАМА

1. Камыр жууруучу насадкасы
2. Арапаштыруу үчүн насадкасы
3. Чалуу үчүн венчиги
4. Күрөкчө
5. Азык-түлүктөрдү салуу үчүн тешиги бар табактын капкагы
6. Табак
7. Насадкаларды орнотуу үчүн валы
8. Табакты орнотуу жайы
9. Мотор сапсалгысы
10. Мотор сапсалгысынын бекитиме баскычы
11. Негизи
12. Иштөө режимдерин көрүгүчү «0-1- - -6»

## КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Ашкана аспабын пайдалануудан мурун ушул колдонимону окуп-үйрөнүп, аны маалымат катары сактап алышыз.

Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонимодо жазылганга ылайыктуу колдонунуз. Шайманды туура эмес пайдалану анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мулкүнө зыян көлтириүүгө алыш мүмкүн.

- Ашкана аспабын иштеткендин алдында шаймандын чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алышыз.
- Ашкана аспабын колдонуунун алдында насадкалары менен электр шнурунун бузулулары жок болгондугун текшерип алышыз. Бузулууну тапсаныз, шайманды колдонбонуз.
- Электр шнуру ысык нерсelerди жана эмеректин учтуу кырларын тийгенине жол бербениз. Электр шнурунун изоляциясы бузулганын абайланыз.
- Шайманды жылуулук же ачык от булактардын тикеден-тике жакынчылыгында колдонбонуз.
- Жыйынтыгына кирген насадкаларын гана колдонунуз.
- Ашкана аспабын катуу каймакмай же тоңдурулган камыр катары катуу ингредиенттерди кошуу үчүн колдонууга тыюу салынат.

- Насадкаларын туташтыруудан мурун кубаттуучу сайгычы электр розеткасына кошулбай турганын текшерип алышыз.
- Ашкана аспабын иштетүүдөн мурун насадкасы туура орнотулуп, бекитилгенин текшерип алышыз.
- Мотор сапсалгысын орноткондо иштөө абалына койгандо этият болунуз, колунузду салбай, мотор сапсалгысын ашкана аспалтын негизине туташтыруу жайына башка буюмдар түшкөнүнэ жол бербениз.
- Ашкана аспабын электр тармагына туташтыргандан мурун иштөө режимдердин көрүгүчү «0» (өчүрүү) абалына коюлуп турганын текшериниз.
- Имараттардын сыртында шайманды колдонууга тыюу салынат.
- **Токтоосуз иштөө мөөнөтү 5 мүнөттөн ашпаганы зарыл. 2 иштөө циклден кийин ашкана аспабын 10–15 мүнөттөн кем эмес мөөнөттөн кийин кайрадан иштетициз.**
- Ашкана аспабын иштетүүдөн соң иштөө режимдердин көрүгүчүн «0» (өчүрүү) абалына коюп аны өчүрүп, кубаттануучу сайгычын розеткадан чыгарып, мотор аспалгысын бир аз көтерүп, насадкаларын ажыратыныз.
- Ашкана аспалты, электр шнурун же кубаттануучу сайгычын сууга же башка суюктарга салбаңыз.
- Шайман сууга түшкөн болсо, кубаттануучу сайгычын розеткадан суруп, андан кийин гана шайманды сүдүн чыгарсаныз болот.
- Мотор сапсалгысынын корпусун, электр шнурун жана кубаттануучу сайгычын суу колунуз менен тийбениз.
- Шайман иштеп турган учурда мотор сапсалгысынын (9) корпусундагы аба тешиктерин жаппаңыз, бул электрмоторунун етө ысыгынана алыш келүү мүмкүн.
- Электр тармагына кошулган ашкана аспабын кароосуз таштабаңыз.
- Шайманды тазалоонун, насадкаларын алмаштыруунун алдында жана иштеппей турганынзыда электр тармагынан ажыратыныз.
- Шайманды электр тармагынан сурганды аны шинруду кармал эч качан тартпаңыз, сайгычынан кармал абайлап розеткадан чыгарыныз.
- Ашкана аспалты мезгилдүү түрдө тазалап турунуз.

# КЫРГЫЗ

- Ашкана аспабы иштеп турган учурда айланып турган насадкаларын тийбениз.
- Насадкалардын айлануу зонасына чачыңыз же кийимдин чекелери түшкөндөн айланыңыз.
- Шайман иштеген учурда балдарга мотор сапсалгысынын корпусун, электр шнурун жана кубаттануучу сайгычын тийгенге уруксат бербениз.
- Балдар түзмөк менен ойногонго жол бербегени учүн аларга көз салуу зарыл.
- Бул шайман балдар колдонгону учүн арналган эмес.
- Шайман иштеп турганда жана иштөө циклдердин арасында аны балдардын колу жетпеген жерге коонуз.
- Бул шайман дene күчү, сезими же ақыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү чектелген (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздуругуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же нускамалоо болбосо колдонуу учүн ылайыкташтырылган эмес.
- Балдардын коопсуздуугу учун таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

**Көңүл бурунуз! Полиэтилен баштыктар же таңаңак пленкасы менен ойногондо балдардаа уруксат бербениз. Тумчуктуруунун коркунучу бар!**

- Электр шнуру менен сайгычтын изоляциясында бузулуулар жок болгонун мезгилдүү түрдө текшерип турунуз.
- Электр шнурунун же тармактык айрысынын бузулуплары бар болсо, түзмөкту колдонбонуз. Электр шнуру бузук болгондо коопчулуктарга жол бербегени учүн аны өнүктүрүүчү, тейлөө кызмат же аларга ошкогон дасыккан кызматкерлер алмаштырууга тийиш.
- Шайманды өз алдынча ондогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулуулар пайда болгон же шайман кулаг түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтындағы тизмесине кирген автордоштурулган (быйтарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Бузулуулар пайда болгонуна жол бербөө учүн шайманды заводдук таңгагында гана транспортто зарыл.

- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жеринде сактаңыз.

**БУЛ ТҮЗМӨК ТУРМУШ-ТУРУКТУУ ШАРТТАРДА КОЛДОНГОНУ ҮЧҮН ГАНА АРНАЛГАН. ШАЙМАНДЫ КОММЕРЦИЯЛЫК ПАЙДАЛАНУУГА ЖАНА ӨНДҮРУШ ЗОНАЛАРДА ЖАНА ЖУМУШЧУ ИМАРАТТАРДА ТҮЗМӨКТҮ ИШТЕТҮҮГЕ ТЫЮУ САЛЫНАТ.**

## БИРИНЧИ ИШТЕТҮҮНҮН АЛДЫНДА

**Шайманды сүк (кыш) шарттарда сактоодон же транспорттоодон кийин аны үй температурасында уч сааттан кем эмес сактоо зарыл.**

- Шайманды таңгактан чыгарып, анын иштөөсүнө тоскоолдук кылган ар кандай чаптамаларды сыйрып алыңыз.
- Шаймандын бүтүн болгондукун текшерип, бузулуулар бар болсо шайманды колдонбонуз.
- Шаймандын иштөө чыңалуусу электр тармагындағы чыңалуусуна ылайык болгонун текшериниз.
- Саптамалар (1, 2, 3), капкак (5), табак (6) менен күрөкчесүн (4) нейтралдуу жуучу каражат кошулган жылуу сууга жууп, чайкап, кургатып алыңыз.
- Мотор сапсалгысы (9) менен негизин (11) жумшак бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан соң кургатып сүртүңүз.

## НАСАДКАЛАРЫ (1, 2, 3)

(таблицаны караңыз)

### Камыр журуучу насадкасы (1)

Насадкасын (1) ачыткы кошуп камыр журуу, фаршты арапаштыруу ж.б. учун колдонунуз. Камырдын кургак ингредиенттерин «1-3» ылдамдыгында арапаштырып, камыр журуу мезгилинде иштөө режимдердин которгутчун (12) жардамы менен насадкалардын (1) айлануу ылдамдыгын жогорулатсаныз же азайтаңыз болот.

### Арапаштыруу учүн насадкасы (2)

Насадканы (2) картошка пюре катары нерселиерди жасоо учүн колдонунуз. Рекомендацияланган иштөө режимдери – 1-ден 4-гө чейин.

# КЫРГЫЗ

## Чалуу учун венчиги (3)

Венчигин (3) каймакты, жумуртка актарын чалуу, пудинг, коктейль, крем, майонез, соустарды жасоо учун, ошондой эле сүюк азыктарды арапаштыруу учун колдонунуз. Рекомендацияланган иштөө режимдери – 5-ден 6-га чейин.

### Эскертуү:

- Шайманды иштетүүнүн алдында насадкасы туура орнотулуп, бекем бекитилгенин текширип турунуз.

- Шайман иштеп турган учурда мотор сапсалгысынын (9) корпусундагы аба тешиктерин жаппаңыз, бул электромоторунун өтө ысыганына алып келүү мүмкүн.
- Ашканан аспалтын токтоосуз иштөө мөөнөтү 5 минутадан ашлаганы зарыл. 2 иштөө циклден кийин ашканан аспабын 10-15 мүнөттөн кем эмес мөөнөттөн кийин кайрадан иштетициз.

Сүрөт	Рекомендацияланган ылдамдыктар	Иштөө мөөнөтү	Азыктардын көлөмү
	1~3	1-2 ылдамдыкта - 1 мүнөт, 3 ылдамдыкта 3~4 мүнөт	Үндүн максималдуу салмагы: 600 г, ун менен суунун арасындагы максималдуу катнашы: 1 г ун: 0,6 мл (35-45 °C)
	1~4	1-2 ылдамдыкта - 1 мүнөт, 3 ылдамдыкта 3~4 мүнөт	
	5~6	3-5 мүнөт	Минимум, 3 жумуртканын ағы

## АШКАНА АСПАЛТЫ КОЛДОНУУ

- Саптамаларды орнотуун алдында иштөө режимдердин которгучу (12) «0» абалында болуп, кубаттуучу сайгычы электр розеткасына сайылбаганын текширип алышыз.
- Мотор сапсалгысын (9) колунуз менен кармал, (10) баскычын басып турунуз, мотор сапсалгысы (9) үстүнкү абалында бекитилип калат.
- Табакты (6) орнотуу жайына (8) кооп, сааттын жебеси буюнча бурап катуу бекитициз.
- Табактын калкагын (5) орнотунуз.
- Саптамалардын бирин (1, 2 же 3) валга (7) орнотуп, саптаманы бир аз ёйде тарабына басып, саптаманы saat жебесинин бағытына каршы токтогонуна чейин бураңыз. Саптама жакшы бекитилгенин текширип алышыз.
- Керектүү ингредиенттерди табака (6) салыңыз.
- (10) баскычты басып туруп, мотор сапсалгысынын (9) үстү жагын басып, аны иштөө абалына кооп, баскычты (10) бошотуунуз. Мотор сапсалгысы (9) иштөө абалында жакшы бекитилгенин текширип алышыз.

**Эскертуү:** калкакта (5) ашканан аспалты иштеткендө ингредиенттерди кошуу учун тешиги бар.

- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасына сайынсыз.
- Иштөө режимдердин которгучун (12) бурап ашканан аспабын иштетициз да саптамалардын керектүү ылдамдыгын таңдаңыз («САПТАМАЛАР» пунктун караңыз).

**Эскертуү:** ашканан аспалтын токтоосуз иштөө мөөнөтү 5 минутадан ашлаганы зарыл. 2 иштөө циклден кийин ашканан аспабын 10-15 мүнөттөн кем эмес мөөнөттөн кийин кайрадан иштетициз.

- Шайманды колдонгондон кийин иштөө режимдердин которгучун (12) «0» абалына кооп аспалты очурунуз да сайгычты электр розеткасынан сурунуз.
- Мотор сапсалгысын (9) колунуз менен кармал, (10) баскычын басып турунуз, мотор сапсалгысы (9) үстүнкү абалында бекитилип калат.

# КЫРГЫЗ

## ДАЯРДОО РЕЦЕПТТЕРИ

Сулу печене үчүн камыры Насадка (1)	2 чыны ун	1. Үндү элеп, ага сода, туз, корицаны кошунуз. 2. Маргарин, шекер, жумуртка менен ванильди табакта саптаманын жорору 1-2 айлануу ылдамдыгында 1 мүнөттүн ичинде арапаштырыңыз. 3. Сут менен ундун жарымын кошуп, жорору 1-2 айлануу ылдамдыкта 1 мүнөт арапаштырып турунуз. 4. Калган унду кошуп, 1 минут арапаштырып турунуз. 5. Шоколад сүрүндү менен майдалатылган жаңгактарды кошуп, 3 айлануу ылдамдыгында 3-4 мүнөт арапаштырып турунуз.
	1 чай кашык сода	
	1 чай кашык туз	
	1-1/2 чай кашык корица	
	2 чыны бат бышуучу сулу үлпүлдектөрү	
	1 чыны эриткен маргарин	
	1/2 чыны күм шекер	
	3/4 чыны күрөн шекер	
	2 жумуртка	
	1-1/2 чай кашык ваниль	
	1/3 чыны сут	
	1 чыны шоколад кырынды	
Картошка пюреси Насадка (2)	3/4 чыны майдаланган жаңгактары	
	1 кг тазаланган картошка	1. Картофельди түздөлгөн сууда бышканына чейин кайнатыңыз.
	1/2 чыны ысык сут	2. Бышкан картофельди табака салып, саптаманы (2) орнотуп, 1-2 ылдамдыкта бир мүнөтке жакын иштеп турунуз.
	Каймакмай каалаганыңыздай	3. Картешке пюреे ысык сүттү кошуп, 3 ылдамдыкта 3-4 мүнөттүн ичинде иштетиңиз.
Чалынгандык жумуртканын актары Чалуу үчүн венчики (3)	1 чай кашык туз	1. Эң аз дегенде 3 жумуртканын ағын сарысынан ажыратып, актарды табакка салыңыз. 2. Венчик (3) менен жумуртка актарын бирдей массасын алууга чейин чалыңыз, 5-6 ылдамдыгында 3-5 мүнөт аспалтып иштетиңиз.
	2 жумуртка	

**Эскертуү:** келтирилген рецепттер рекомендация катары берилген.

- Орнотулган саптамасын saat жебесинин бағыты боюнча бурап чечип алыңыз.
- Табактын калкагын (5) чениңиз.
- Табакты (6) saat жебесинин бағытына каршы бурап чечип алыңыз.
- Ингредиенттерди табактан (6), күрөкчө (4) менен чыгарыңыз.
- Саптама, күрөкчө (4) менен табагын (6) нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу сууга жууп, чайкап, кургатып алыңыз.
- Саптамалар (1, 2, 3), капкак (5), табак (6) менен күрөкчөсүн (4) нейтралдуу жуучу каражат кошулган жылуу сууга жууп, чайкап, кургатып алыңыз.
- Мотор сапсалгысы (9) менен негизин (11) жумшак бир аз нымдуу чүгүрөк менен сүртүп, андан соң кургатып сүртүңүз.
- Ашкана аспалты, электр шнурун же кубаттануучу сайгычын сууга же башка суюктуктарга салууга тыюу салынат.
- Мотор сапсалгысын (9) ичине же мотор сапсалгысын (9) негизине (11) туташтыруу жайына суу же жуучу каражат күолгандына жол бербениз.

## ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

- Шайманды өчүрүп, кубаттуучу сайгычын розеткасынан чыгарыңыз.

# КЫРГЫЗ

- Кирди чыгаруу үчүн нейтралдуу жуучу каражаттарды колдонуп, металлдан жасалган щеткаларын, абразивдүү жана эритүүчү каражаттарды колдонбонуз.
- Табак менен чалуу үчүн венчикти идиш жуучу аспапта жууса болот.

## САКТОО

- Шайманды тазалап алышыз.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жеринде сактаңыз.

## ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Ашкана аспабы – 1 даана.

Табактын калкагы – 1 даана.

Табак – 1 даана.

Насадкалары – 3 даана.

Күрөкчө – 1 даана.

Кепилдик талону – 1 даана.

Колдонмо – 1 даана.

## ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыналусуу: 220-240 В ~ 50 Гц

Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 700 Вт

Максималдуу кубаттуулугу: 1000 Вт

## УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин түрмуш-тиричилик калдыктары менен бирге

таштабаңыз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга бериниз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогулуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл. Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергилитүү өкмөткө, түрмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайнин, конструкциясын жана техникалык мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзөөртүү укугун сактайт, ошол себептен шайман менен колдонмонун арзыбаган айырмалар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишпөөндөктөрди тапса, ал жәнүнде info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

## Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

### Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмdu саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктү көрсөтүү керек.



**ROBOT DE BUCĂTĂRIE VT-4115**

Robotul de bucătărie este destinat pentru amestecarea ingredientelor, pregătirea sosurilor și deserturilor (frîncă, budinci, cocktailuri, maioneză), precum și pentru frământarea aluatului.

**DESCRIEIRE**

1. Duză pentru frământarea aluatului
2. Duză pentru amestecare
3. Tel pentru batere
4. Spatulă
5. Capacul vasului cu orificiului pentru adăugarea alimentelor
6. Vas
7. Arbore pentru instalarea duzelor
8. Locul instalării vasului
9. Bloc cu motor
10. Butonul fixatorului blocului cu motor
11. Bază
12. Comutatorul regimurilor de lucru «0-1- - -6»

**MĂSURI DE SIGURANȚĂ**

Înainte de a începe utilizarea robotului de bucătărie citiți cu atenție manualul de utilizare și păstrați-l pentru utilizare în calitate de material de referință.

Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale, cum este descris în prezența instrucțiune. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defecțarea dispozitivului sau poate cauza daune utilizatorului sau bunurilor acestuia.

- Înainte de a porni robotul de bucătărie, asigurați-vă că tensiunea din rețea electrică corespunde cu tensiunea de lucru a dispozitivului.
- Înainte de a utiliza robotul de bucătărie inspectați cu atenție duzele și starea cablului de alimentare, asigurați-vă că duzele și cablul de alimentare nu sunt deteriorate. Nu utilizați dispozitiv dacă ati depistat vreo deteriorare.
- Nu permiteți contactul cablului de alimentare cu suprafețe fierbinți și marginile ascuțite ale mobilierului. Evitați deteriorarea izolației cablului de alimentare.
- Nu utilizați dispozitivul în nemijlocita apropiere a surselor de căldură sau flacără deschisă.
- Utilizați doar duze care fac parte din setul de livrare.
- Se interzice utilizarea robotului de bucătărie pentru amestecarea ingredientelor dure, cum ar fi, de exemplu, untul dur sau aluatul congelat.
- Înainte de a instala duzele, asigurați-vă că fișa cablului de alimentare nu este conectată la priză.
- Înainte de utilizarea robotului de bucătărie asigurați-vă că duza este instalată corect și este fixată.
- Fiți atenți la instalarea blocului cu motor al robotului de bucătărie în poziția de lucru, nu puneți mâinile, evitați pătrunderea obiectelor străine în ansamblul de joncțiune a blocului cu motor și a bazei robotului de bucătărie.
- Înainte de a conecta robotul de bucătărie la rețea electrică, asigurați-vă că comutatorul regimurilor de lucru este instalat în poziția «0» (oprit).
- Nu utilizați dispozitivul în afara încăperilor.
- **Timpul maxim de funcționare continuă constituie nu mai mult de 5 minute. După 2 cicluri de lucru porniți dispozitivul nu mai devreme de 10-15 minute.**
- După exploatarea robotului de bucătărie deconectați-l, instalând comutatorul regimurilor de funcționare în poziția «0», extrageți fișa cablului de alimentare din priză electrică, ridicați blocul cu motor și demontați duza.
- Nu scufundați robotul de bucătărie, cablul de alimentare sau fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Dacă dispozitivul a căzut în apă, extrageți fișa cablului de alimentare din priză și doar apoi scoateți dispozitivul din apă.
- Nu atingeți corpul blocului cu motor, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare cu mâinile ude.
- Nu acoperiți orificiile de ventilație pe corpul blocului cu motor (9) în timpul funcționării, acest lucru poate cauza supraîncălzirea motorului electric.
- Nu lăsați robotul de bucătărie conectat la rețea electrică fără supraveghere.
- Deconectați dispozitivul de la rețea înainte de curățare, de a schimba duzele, precum și dacă nu-l utilizați.
- Deconectând dispozitivul de la rețea electrică niciodată nu trageți de cablu de alimentare, apucați de fișa cablului de alimentare și extrageți-o din priză electrică.
- Curățați robotul de bucătărie în mod regulat.
- Nu atingeți duzele rotative în timpul funcționării robotului de bucătărie.
- Evitați pătrunderea părului sau a capetelor haniei în zona de rotație a duzelor.

# ROMÂNĂ

- Nu permiteți copiilor să atingă corpul dispozitivului, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în timpul funcționării dispozitivului.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a preveni jocul cu dispozitivul.
- Prezentul dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către copii.
- Utilizați dispozitivul în timpul funcționării și în timpul pauzelor între ciclurile de lucru în locul inaccesibil pentru copii.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, psihice sau mentale reduse sau dacă nu au experiență sau cunoștințe, dacă aceștea nu sunt sub control sau instruiți cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranța acestora.
- Din motive de siguranță pentru copii, nu lăsați pungile de plastic utilizate pentru ambalare, fără supraveghere.

**Atenție!** Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile de polietilenă sau pelicula de ambalare. Pericol de sufocare!

- Verificați periodic cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare ca acestea să nu fie deteriorate.
- Se interzice utilizarea dispozitivului dacă fișa cablului de alimentare sau cablul de alimentare sunt deteriorate. În cazul deteriorării cablului de alimentare, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de deservire sau o persoană cu calificare corespunzătoare.
- Nu reparați dispozitivul de sine stătător. Nudezasamblați dispozitivul de sine stătător, în caz de defecțiune, precum și după căderea dispozitivului, deconectați dispozitivul de la priză electrică și adresați-vă la orice centru autorizat (împotriva) de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Pentru a evita deteriorările transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
- Depozitați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii și persoane cu dizabilități.

**PREZENTUL DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE. ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PROducțIE ȘI ÎNCĂPERILE DE LUCRU.**

## ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

*După transportarea sau depozitarea dispozitivului în condiții reci (de iarnă) este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin trei ore.*

- Scoateți dispozitivul din ambalaj, înălăturați orice autocolante publicitare care ar împiedica funcționarea dispozitivului.
- Verificați integritatea dispozitivului, nu utilizați dispozitivul dacă acesta este deteriorat.
- Asigurați-vă că tensiunea de lucru a dispozitivului corespunde tensiunii din rețea electrică.
- Spălați duzele (1, 2, 3), capacul (5), vasul (6) și spatula (4) cu apă caldă și un detergent neutru, călătiți-le și uscați-le.
- Ștergeți blocul (9) și baza (11) cu o cărpă moale, ușor umedă, apoi ștergeți-le până la uscat.

## DUZELLE (1, 2, 3) (vezi tabelul)

### Duză pentru frământarea aluatului (1)

Utilizați duza (1) pentru frământarea aluatului de drojdie, amestecarea cărmii tocate și altele. Amestecați ingredientele uscate ale aluatului la viteza «1-3», majorați sau micșorați viteza de rotație a duzei (1) în timpul frământării aluatului cu ajutorul comutatorului regimurilor de lucru (12).

### Duză pentru amestecare (2)

Utilizați duza (2), de exemplu, pentru prepararea piureului de cartofi. Regimurile vitezei de funcționare recomandate – de la 1 până la 4.

### Tel pentru bătere (3)

Utilizați telul (3) pentru băterea frișcăi, albușului de ou, pregătirea budincii, cocktailurilor, cremei, maionezei, sosurilor, precum și pentru amestecarea alimentelor lichide. Regimurile vitezei de funcționare recomandate – de la 1 până la 6.

### Remarcă:

- Urmăriți corectitudinea instalării duzei și verificați siguranța fixării duzei înainte de a începe lucrul.
- Nu acoperiți orificiile de ventilație de pe blocul cu motor (9) în timpul funcționării, acest lucru poate cauza supraîncălzirea motorului electric.
- Timpul maxim de funcționare continuă a robotului de bucătărie constituie nu mai mult de 5 minute. După 2 cicluri de lucru porniți dispozitivul nu mai devreme de 10-15 minute.

Imagine	Viteze recomandate	Timpul de lucru	Cantitatea alimentelor
	1~3	La viteză 1-2 timp de 1 minut, apoi la viteză 3 timp de 3 ~ 4 minute	Greutatea maximă a făinii: 600 g, raport maxim de făină și apă: 1 g de faină: 0,6 ml (35-45 °C)
	1~4	La viteză 1-2 timp de 1 minut, apoi la viteză 3 timp de 3 ~ 4 minute	
	5~6	3-5 minute	Minim, albuș de ou din 3 ouă

### UTILIZAREA ROBOTULUI DE BUCĂTĂRIE

- Înainte de a instala duzele, asigurați-vă că comutatorul regimurilor de lucru (12) se află în poziția «0», iar fișa cablului de alimentare nu este conectată la o priză electrică.
- Menținând blocul cu motor (9) cu mâna, apăsați și mențineți apăsat butonul (10), blocul cu motor (9) se va fixa în poziția superioară.
- Instalați vasul (6) la locul instalării (8) și roțiți-l în sensul acelor de ceasornic până când se oprește.
- Instalați capacul vasului (5).
- Instalați una din duzele (1, 2 sau 3) pe arborele (7), apăsați ușor pe duză direcționând în sus și întoarceți duza în sensul invers acelor de ceasornic până când se oprește. Asigurați-vă că duza este bine fixată.
- Puneti ingredientele necesare în vas (6).
- Apăsați și mențineți apăsat butonul (10), apăsând pe partea superioară a blocului cu motor (9), plasați-l în poziția de lucru, eliberați butonul (10). Asigurați-vă că blocul cu motor (9) este bine fixat în poziția de lucru.

**Remarcă:** în capacul (5) este orificiu pentru adăugarea ingredientelor în timpul funcționării robotului de bucătărie.

- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Porniți robotul de bucătărie, rotind comutatorul regimurilor de lucru (12), setați viteză necesară de rotație a duzelor (vezi punctul «DUZELE»).

**Remarcă:** timpul maxim de funcționare continuă a robotului de bucătărie constituie nu mai mult de 5 minute. După 2 cicluri de lucru porniți dispozitivul nu mai devreme de 10-15 minute.

- După finisarea lucrului plasați comutatorul regimurilor de lucru (12) în poziția «0» și extrageți fișa cablului de alimentare din priză electrică.
- Menținând blocul cu motor (9) cu mâna, apăsați și mențineți apăsat butonul (10), blocul cu motor (9) se va fixa în poziția superioară.
- Scoateți duza instalată, rotind-o în sensul acelor de ceasornic.
- Scoateți capacul vasului (4).
- Scoateți vasul (6), rotindu-l în sensul invers acelor de ceasornic.
- Scoateți ingredientele din vasul (6), utilizând spatulă (4).
- Spălați duza, spatula (4) și vasul (6) cu apă caldă și un detergent neutru, clătiți-le și uscați-le.

### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Opriti dispozitivul și extrageți fișa cablului de alimentare din priză electrică.
- Spălați duzele (1, 2 sau 3), vasul (6), spatula (4) cu apă caldă și un detergent neutru, spălați-le, apoi uscați-le.
- Stergeți blocul cu motor (9) și baza (11) cu o cârpă moale, ușor umezită, apoi stergeți-le până la uscat.
- Se interzice scufundarea robotului de bucătărie, cablului de alimentare și fișei cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Evitați pătrunderea apei sau detergentilor în interiorul blocului cu motor (9) și în ansamblul de joncțiune a blocului cu motor (9) și a bazei (11).
- Pentru înălțarea murdăriei, utilizați detergenti neutri, nu utilizați perii de metal, detergenti abrasivi și solventi.
- Puteți spăla vasul și telul pentru batere în mașina de spălat vase.

# ROMÂNĂ

## PĂSTRARE

- Efectuați curățarea dispozitivului.

– Depozitați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii și persoane cu dizabilități.

## REȚETE DE PREPARARE

Aluat pentru coacerea biscuiților din ovăz  	2 cești de făină 1 lingurită de sodă alimentară 1 lingurită de sare 1-1/2 lingurită de scortisoară 2 cești de fulgi de ovăz instant 1 ceașcă de margarină topită 1/2 ceașcă de zahăr tos 3/4 ceașcă de zahăr brun 2 ouă 1-1/2 lingurițe de vanilie 1/3 ceașcă de lapte 1 ceașcă de fulgi de ciocolată 3/4 ceașcă de nuci mărunți	Cerneți făina prin sită și adăugați în ea sodă alimentară, sare, scortisoară. Amestecați margarină, zahărul, ouăle și vanilia într-un vas la viteză 1-2 timp de 1 minut. Adăugați laptele și jumătate din făină, continuați amestecarea la viteză 1-2 timp de 1 minut. Adăugați restul făinii și amestecați timp de 1 minut. Adăugați fulgi de ciocolată și nucile mărunți și amestecați la viteză 3 timp de 3-4 minute.
Piure de cartofi Duză (2)  	1 kg de cartofi curătați 1/2 ceașcă de lapte fierbinte Unt de vacă după gust 1 lingurită de sare de bucătărie	Fierbeți cartofii până vor fi gata în apă puțin sărată. Plasați cartofii fierți în vas, instalați duza (2), lucrați aproximativ 1 minut la viteză 1-2. Adăugați în piurel de cartofi lapte fierbinte și continuați lucru la viteză 3 timp de 3-4 minute.
Albușuri bătute Tel pentru batere (3)  	2 ouă	Separați albușurile, cel puțin din 3 ouă, de gălbenușuri și puneti albușurile în vas. Utilizați telul (3), bateți albușurile până la obținerea unei mase omogene, lucrați la viteza 5-6 timp de 3-5 minute.

**Remarcă:** rețetele prezentate poartă un caracter de recomandare.

## SET DE LIVRARE

- Robot de bucătărie - 1 buc.
- Capacul vasului - 1 buc.
- Vas - 1 buc.
- Duze - 3 buc.
- Spatulă - 1 buc.
- Certificat de garanție - 1 buc.
- Instrucțiune - 1 buc.

funcționare ale dispozitivului fără notificare prealabilă, din cauza cărora între instrucțiune și produs pot exista diferențe neînsemnante. Dacă utilizatorul a depistat astfel de neconformități, vă rugăm să ne informați prin e-mail [info@vitek.ru](mailto:info@vitek.ru) pentru a obține o versiune actualizată a instrucțiunii.

## RECICLAREA



În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare (dacă sunt incluse în set), nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și

elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară.

Deșeurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

**Durata de funcționare a dispozitivului este de 3 ani**

## Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document finanțiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.



Acest produs respectă cerințele Directivei UE 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și Directiva UE 2014/35/UE privind produsele de joasă tensiune.



## **GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

## **RUS**

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

## **KZ**

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белдіреді.

## **UA**

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.



## **KG**

Буюм иштеп чыгарылган датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсетүлгөн. Сериялық номрум он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүруш датасын көрсөтет. Мысалы, сериялық номру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.



## **RO**

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ  
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

