



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-3621



Meat grinder

Мясорубка

Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	3
RUS Инструкция по эксплуатации	7
KZ Пайдалану нұсқасы	12
UA Інструкція з експлуатації	17
KG Пайдалануу боюнча нускама	22
RO Instrucțiune de exploatare	27

www.vitek.ru



MEAT GRINDER VT-3621

The meat grinder is intended for processing products and making homemade semi-finished products.

DESCRIPTION

1. Pusher
2. Food tray
3. Meat grinder head body
4. Meat grinder head installation place
5. Meat grinder head lock button
6. Meat grinder body
7. Operation mode switch (ON/O/R)
8. Screw
9. Crossed blade
10. Fine cutting plate
11. Coarse cutting plate
12. Regular cutting plate
13. Meat grinder head nut
14. Sausage filling attachment
15. Kebbe attachment

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA. To install an RCD contact a specialist.

SAFETY MEASURES

Read this instruction manual carefully before using the unit and keep it for the whole unit operation period. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

To reduce the risk of fire, to prevent electric shock and to avoid other injuries, it is necessary to observe the following safety measures when using the electric meat grinder:

- Before switching the unit on for the first time, make sure that the voltage in your mains corresponds to the operating voltage of the unit.
- Use only the accessories supplied with the unit.
- To avoid electric shock, NEVER IMMERSE the unit, the power cord and the power plug into water or any other liquids.
- Use a slightly damp cloth to clean the meat grinder body and then wipe the unit body dry.
- Never leave the operating meat grinder unattended.
- Always switch the meat grinder off and unplug it before assembling, disassembling and cleaning.
- Place the unit on a flat steady surface away from heat sources, open flame, moisture and direct sunlight.

- Do not set the unit on a heated surface or next to it (for instance, near a gas or electric stove, near a heated oven or a cooking surface).
- Handle the power cord with care, prevent it from multiple twisting and straighten the power cord periodically.
- Do not use the power cord for carrying the meat grinder.
- Do not let the power cord hang from the edge of a table, and make sure that the cord does not touch sharp furniture edges and hot surfaces.
- When unplugging the unit from the mains, hold the power plug but not the cord.
- Do not connect or disconnect the power cord from the mains and do not touch it with wet hands, this may cause electric shock.
- This unit is not intended for usage by children.
- Do not allow children to touch the unit body and the power cord during the unit operation.
- During operation and breaks between operation cycles, the unit should be placed out of reach of children.
- The unit is not intended to be used by people with physical, sensory or mental disabilities (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as packaging, unattended.

Attention! Do not let children play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!

- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

ENGLISH

ATTENTION!

- Before grinding meat, make sure that all bones and excess fat are removed.
- Do not push the products with any foreign objects or your fingers, use only the pusher (1) supplied with the unit.
- Never immerse the meat grinder body, the power plug or the power cord into water or other liquids.
- Do not try to process food with hard fiber (for example, ginger or horseradish) in the meat grinder.
- To avoid obstructions, do not apply excessive force while pushing meat with the pusher (1).
- If any hard piece of food stops the feeder screw or cutting blade rotation, immediately switch the unit off and use the screw reverse mode «R» (reverse) to remove the obstruction before starting again.

BEFORE USING THE MEAT GRINDER

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Unpack the meat grinder and remove all package materials, wipe the unit body with a damp cloth and then wipe it dry.
- Wash all the removable parts (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) with warm water and neutral detergent, rinse and dry them thoroughly before assembling.
- Before using the unit for the first time, make sure that the voltage in your mains corresponds to unit operating voltage.

BASIC PRINCIPLES OF USING THE MEAT GRINDER

- The meat grinder is intended to mince boneless meat for household use only.
- Assemble the unit and place it on a flat dry surface.
- Make sure that the ventilation openings on the unit body are not blocked.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Place a suitable bowl under the meat grinder head (3).
- Make sure that the meat is fully defrosted, remove excess fat and bones, and cut the meat into cubes or strips fitting the opening of the food tray (2).
- Switch the unit on by setting the switch (7) to the position «ON».
- Slowly feed the meat pieces into the mouth of the grinder head (3) using the pusher (1). When operating, use the pusher (1) supplied with the unit.
- Do not use any other objects to push meat; do not push the meat with your hands.

- Do not apply excessive effort while pushing the meat or other products.
- Obstructions can appear during meat grinding, use the screw reverse mode to remove the obstruction. To select the reverse mode, switch the meat grinder off, setting the switch (7) to the "0" position, then press and hold down the switch (7) in the position «R».
- Do not run the unit for more than 5 minutes continuously.
- After 5 minutes of continuous use, switch the unit off and allow it to cool down during 15-20 minutes before further operation.
- After you finish operating, switch the meat grinder off, setting the switch (7) to the position «0» and unplug the unit; after that you can disassemble it.

MEAT PROCESSING

- Press and hold the meat grinder head lock button (5), insert the meat grinder head (3) to the installation place (4) and turn the meat grinder head (3) counterclockwise until bumping, release the button (5) (pic. 1, 2).
- Install the screw (8) into the meat grinder head (3) body (pic. 3).
- Install the crossed blade (9) (pic. 4).
- Select one required plate (10, 11 or 12) and set it over the blade (9), matching the ledges on the grate with the grooves on the meat grinder head body (3), tighten the nut (13) (pic. 5, 6).

Attention!

- *Install the blade (9) with its cutting side facing the grate. If the blade (9) is installed improperly, it will not grind the products.*
- *Coarse (11 or 12) plates suit for processing raw meat, fish, vegetables, dried fruit, cheese, etc.*
- *The fine cutting plate (10) is suited for processing both raw and cooked meat, fish etc.*
- Place the food tray (2) on the mouth of the meat grinder head (3).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Switch the meat grinder on by setting the switch (7) to the position «ON».
- During the operation use only the pusher (1) (pic. 7).

Note:

- *For better meat processing, slice it in cubes or stripes. Defrost frozen meat thoroughly.*
- *During the operation use only the pusher supplied with the unit; do not use any other objects, do not push meat with your hands.*
- After you finish operating, switch the meat grinder off, setting the switch (7) to the position «0» and unplug the unit; after that you can disassemble it.

- To remove the meat grinder head (3), press the release button (5), turn the meat grinder head (3) clockwise and remove it.
- To disassemble the meat grinder head, unscrew the nut (13) and take out the installed plate (10, 11 or 12), the blade (9) and the screw (8) from the meat grinder head body.

Filling sausages

- Prepare minced meat.
- Press and hold the meat grinder head lock button (5), insert the meat grinder head (3) into its installation place (4), and turn the meat grinder head (3) counterclockwise until bumping, release the button (5) (fig. 1, 2).
- Install the screw (8) into the meat grinder head (3) body (fig. 3).
- Install the crossed blade (9) (fig. 4).
- Select one required plate (10, 11 or 12) and set it over the blade (9) (fig. 5), matching the ledges on the plate with the grooves on the meat grinder head (3) body, tighten the nut (13) (fig. 6).
- Install the food tray (2).
- Place the prepared minced meat on the food tray (2).
- Use natural sausage casing for sausage filling, having put it beforehand into a bowl with warm water for 10 minutes.
- Pull the softened casing on the attachment (14) and tie a knot on the casing end (fig. 1).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Switch the meat grinder on, by pressing the «ON» switch button (7).
- Use the pusher (1) to feed the minced meat, as the casing is filled up, slide it off the attachment (14) as necessary, wet the casing if it becomes dry.
- When you are finished, switch the meat grinder off by pressing the «OFF» switch button (7), unplug it from the mains, at which point you can proceed to disassemble it.
- To remove the meat grinder head (3), press the lock button (5), turn the meat grinder head (3) clockwise and remove it.
- To disassemble the meat grinder head, unscrew the nut (13) and remove the installed plate (10, 11 or 12), the crossed blade (9), and the screw (8) from the meat grinder head body.

Using “kebbe” attachments

Kebbe is a traditional Middle Eastern dish cooked of lamb meat, wheat flour, and spices chopped together to prepare the base for hollow rolls. Rolls are filled and deep fried.

You can make different delicacies trying various fillings. Prepare the casing base.

- Press and hold the meat grinder head lock button (5), insert the meat grinder head (3) into its installation place (4), and turn the meat grinder head (3) counterclockwise until bumping, release the button (5) (fig. 1, 2).
- Insert the screw (8) into the meat grinder head (3) body, install the kebbe attachment (15) on the screw (fig. 8), and the kebbe attachment (15) fixator over it, install the meat grinder head nut (13) over the fixator (15) (fig. 9), and tighten it clockwise.
- Install the food tray (2) (fig. 10).
- Place the prepared casing base on the food tray (2).
- Insert the power cord plug into the mains socket.
- Switch the meat grinder on, by pressing the «ON» switch button (7).
- Use the pusher (1) to supply the base for the casing.
- Cut off rolls of the required length.
- When you are finished, switch the meat grinder off by pressing the «OFF» switch button (7), unplug it from the mains, at which point you can proceed to disassemble it.
- To remove the meat grinder head (3), press the lock button (5), turn the meat grinder head (3) clockwise and remove it.
- To disassemble the meat grinder head, unscrew the nut (13) and remove the installed plate (10, 11 or 12), the crossed blade (9), and the screw (8) from the meat grinder head body.

RECIPE

Filling

Lamb meat 100 g

Olive oil 1,5 table spoon

Onion (minced) 1,5 table spoon

Spice to taste

Salt 1/4 tea spoon

Flour 1 table spoon or 1/2 table spoon

- Mince the lamb meat once or twice.
- Fry onion in oil until it gets gold color, and then add minced lamb meat, spice, salt and flour.

Casing

Lean meat 450 g

Flour 150-200 g

Spice 1 tea spoon (to taste)

Nutmeg 1 pc.

Ground chilli pepper (to taste)

Pepper (to taste)

- Mince the meat thrice, mince nutmeg, and mix the components.
- More meat and less flour in a casing provide better consistency and taste of the prepared dish.

ENGLISH

- Fill the rolls, clamp at edges, and shape as you wish.
- Deep fry the rolls.

MEAT GRINDER CARE

- After finishing operation, switch the meat grinder off by setting the switch (7) to the position «0», and unplug the unit.
- Press the release button (5), turn the meat grinder head clockwise and remove it.
- Unscrew the nut (13) and remove the plates (10, 11 or 12) and the crossed blade (9) from the screw (8).
- Remove the screw (8) from the meat grinder head (3).
- Remove remains of food from the screw (8).
- Wash all the parts of the meat grinder with warm soapy water and a neutral detergent, then rinse and dry thoroughly before assembling.
- Clean the meat grinder body (6) with a slightly damp cloth and then wipe the body dry.
- Do not use solvents or abrasives to clean the meat grinder body (6).
- Provide that no liquid gets inside the meat grinder body.
- Oil the plates (10, 11 or 12) and the blade (9) with vegetable oil before taking the dried accessories away for storage – this will protect them from oxidation.

STORAGE

- Before taking the meat grinder away for storage, make sure that the meat grinder body and all removable parts are clean and dry.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

- Meat grinder – 1 pc.
Pusher – 1 pc.
Food tray – 1 pc.
Plates – 3 pcs.
Kebbe attachment – 1 pc.
Sausage making attachment – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.
Warranty certificate – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
Rated input power: 350 W
Maximal power: 1800 W

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.

The unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

МЯСОРУБКА VT-3621

Мясорубка предназначена для переработки продуктов и приготовления домашних полуфабрикатов.

ОПИСАНИЕ

1. Толкатель
2. Лоток для продуктов
3. Корпус головки мясорубки
4. Место установки головки мясорубки
5. Кнопка фиксатора головки мясорубки
6. Корпус мясорубки
7. Переключатель режимов работы (ON/O/R)
8. Шнек
9. Крестообразный нож
10. Решётка для мелкой рубки
11. Решётка для крупной рубки
12. Решётка для стандартной рубки
13. Гайка головки мясорубки
14. Насадка для набивки колбасок
15. Насадка для кеббе

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраняйте её в течение всего срока эксплуатации. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

Для снижения риска пожара, для недопущения поражения электрическим током и для защиты от других травм во время работы с электрической мясорубкой необходимо соблюдать приведённые ниже меры предосторожности.

- Перед первым включением убедитесь в том, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Используйте только те аксессуары, которые входят в комплект поставки.
- Во избежание поражения электрическим током НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ устройство, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Для чистки корпуса мясорубки используйте слегка влажную ткань, после чего вытрите корпус насухо.
- Никогда не оставляйте работающую мясорубку без присмотра.

- Перед сборкой, разборкой, а также перед чисткой мясорубки следует её выключить и вынуть вилку сетевого шнура из розетки.
- Устанавливайте устройство на ровной, устойчивой поверхности, вдали от источников тепла, открытого пламени, влаги и прямых солнечных лучей.
- Запрещается устанавливать устройство на горячей поверхности или в непосредственной близости от неё (например, рядом с газовой или электрической плитой, либо около нагретой духовки или варочной поверхности).
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, не допускайте многократного его перекручивания, периодически распрямляйте сетевой шнур.
- Запрещается использовать сетевой шнур в качестве ручки для переноски мясорубки.
- Не допускайте, чтобы сетевой шнур свешивался со стола, и следите, чтобы он не касался острых кромок мебели и горячих поверхностей.
- Для отсоединения вилки сетевого шнура от электрической розетки следует держаться за вилку сетевого шнура, а не за сам шнур.
- Не подсоединяйте, не отсоединяйте и не беритесь за сетевой шнур или вилку сетевого шнура мокрыми руками, это может привести к удару электрическим током.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к сетевому шнуру во время работы устройства.
- Устанавливайте устройство во время работы и в перерывах между рабочими циклами в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность удушья!**

РУССКИЙ

- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей или после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ВНИМАНИЕ!

- Перед началом рубки мяса обязательно убедитесь в том, что все кости и излишки жира удалены.
- Запрещается проталкивать продукты какими-либо посторонними предметами или пальцами рук, пользуйтесь только толкателем (1), который входит в комплект поставки.
- Ни в коем случае не погружайте корпус мясорубки, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Не пытайтесь перерабатывать мясорубкой пищевые продукты с твёрдыми волокнами (например, имбирь или хрень).
- Во избежание образования заторов не прикладывайте чрезмерных усилий, проталкивая мясо толкательем (1).
- Если какой-либо застрявший твёрдый кусок приводит к остановке вращения шнека и ножа, немедленно выключите устройство и прежде чем продолжить работу, удалите затор, используя функцию включения обратного вращения шнека «R» (реверс).

ПОДГОТОВКА МЯСОРУБКИ

К ЭКСПЛУАТАЦИИ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Извлеките мясорубку и удалите все упаковочные материалы, протрите корпус влажной тканью, после чего вытрите его насухо.
- Все съёмные детали (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) промойте теплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и перед сборкой тщательно просушите.
- Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

С МЯСОРУБКОЙ

- Мясорубка предназначена для переработки мяса без костей только в домашних условиях.
- Соберите устройство и установите его на ровную сухую поверхность.
- Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия на корпусе не заблокированы.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Поставьте под головку мясорубки (3) подходящую посуду.
- Убедитесь в том, что мясо полностью оттаяло, удалите излишки жира и кости, порежьте мясо на кубики или полоски такого размера, чтобы они свободно проходили в отверстие лотка (2).
- Включите устройство, установив переключатель (7) в положение «ON».
- Не торопясь проталкивайте мясо в растрub головки мясорубки (3) при помощи толкателя (1). Во время работы используйте толкатель (1), который входит в комплект поставки.
- Запрещается использовать для проталкивания мяса какие-либо предметы, ни в коем случае не проталкивайте мясо руками.
- Не прилагайте чрезмерных усилий для проталкивания мяса или других продуктов.
- В ходе рубки мяса может образоваться затор, для устранения образовавшегося затора следует воспользоваться функцией обратного вращения шнека. Для переключения в режим обратного вращения шнека выключите мясорубку, установив переключатель (7) в положение «0», затем нажмите и удерживайте переключатель (7) в положении «R».
- Время непрерывной работы устройства по переработки продуктов не должно превышать 5 минут.
- После 5 минут непрерывной работы следует выключить устройство и дать ему охладиться в течение 15-20 минут, после чего можно продолжить работу.
- Как только вы закончите работу, выключите мясорубку, установив переключатель (7)

в положение «0», отключите мясорубку от электросети, и только после этого приступайте к её разборке.

ПЕРЕРАБОТКА МЯСА

- Нажмите и удерживайте кнопку фиксатора головки мясорубки (5), вставьте головку мясорубки (3) в место установки (4) и поверните головку мясорубки (3) против часовой стрелки до упора, отпустите кнопку (5) (рис. 1, 2).
- Вставьте шnek (8) в корпус головки мясорубки (3) (рис. 3).
- Установите крестообразный нож (9) (рис. 4).
- Выберите одну необходимую решётку (10, 11 или 12) и установите её поверх ножа (9), совместив выступы на решётке с пазами в корпусе головки мясорубки (3), затяните гайку (13) (рис. 5, 6).

Внимание!

- Устанавливайте нож (9) режущей стороной по направлению к решётке. Если нож (9) будет установлен неправильно, он не будет выполнять функцию рубки.
- Решётки с более крупными отверстиями (11 или 12) подходят для переработки сырого мяса, овощей, сухофруктов, сыра, рыбы и т.п.
- Решётка с мелкими отверстиями (10) подходит для переработки как сырого, так и приготовленного мяса, рыбы и т.п.
- На расструб головки мясорубки (3) установите лоток для продуктов (2).
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Включите мясорубку, установив переключатель (7) в положение «ON».
- Во время работы пользуйтесь только толкателем (1) (рис. 7).

Примечание:

- Для улучшения процесса переработки мяса нарежайте его полосками или кубиками. Замороженное мясо необходимо полностью разморозить.
- Используйте во время работы толкатель (1), который входит в комплект; запрещается использовать для проталкивания мяса какие-либо предметы, ни в коем случае не проталкивайте мясо руками.
- Как только вы закончите работу, выключите мясорубку, установив переключатель (7) в положение «0» и отключите ее от сети, и только после этого приступайте к ее разборке.
- Для снятия головки мясорубки (3) нажмите на кнопку фиксатора (5), поверните головку

мясорубки (3) по часовой стрелке и снимите её.

- Для разборки головки мясорубки открутите гайку (13) и извлеките из корпуса головки мясорубки установленную решётку (10, 11 или 12), крестообразный нож (9) и шnek (8).

Набивка колбасок

- Приготовьте фарш.
- Нажмите и удерживайте кнопку фиксатора головки мясорубки (5), вставьте головку мясорубки (3) вместо установки (4) и поверните головку мясорубки (3) против часовой стрелки до упора, отпустите кнопку (5) (рис. 1, 2).
- Вставьте шnek (8) в корпус головки мясорубки (3) (рис. 3).
- Установите крестообразный нож (9) (рис. 4).
- Выберите одну необходимую решётку (10, 11 или 12) и установите её поверх ножа (9) (рис. 5), совместив выступы на решётке с пазами в корпусе головки мясорубки (3), затяните гайку (13) (рис. 6).
- Установите лоток для продуктов (2).
- Выложите готовый фарш на лоток для продуктов (2).
- Используйте для приготовления колбасок натуральную оболочку, предварительно поместив её в сосуд с тёплой водой на 10 минут.
- Натяните размягчённую оболочку на насадку (14) и завяжите на конце оболочки узел (рис. 1).
- Вставьте сетевую вилку в электрическую розетку.
- Включите мясорубку, нажав на кнопку переключателя (7) «ON» (включено).
- Для подачи готового фарша используйте толкатель (1), по мере заполнения оболочки сдвигайте её с выбранной насадки (14), по мере высыхания оболочки смачивайте её водой.
- Как только вы закончите работу, выключите мясорубку, нажав на кнопку переключателя (7) «OFF» (выключено), и отключите ее от электрической сети, и только после этого приступайте к ее разборке.
- Для снятия головки мясорубки (3) нажмите на кнопку фиксатора (5), поверните головку мясорубки (3) по часовой стрелке и снимите её.
- Для разборки головки мясорубки открутите гайку (13) и извлеките из корпуса головки мясорубки установленную решётку (10, 11 или 12), крестообразный нож (9) и шnek (8).

РУССКИЙ

Использование насадки «кеббе»

Кеббе – традиционное ближневосточное блюдо, которое готовят из мяса ягненка, пшеничной муки и специй, которые рубятся вместе, чтобы получить основу для изготовления полых трубочек. Трубочки наполняются начинкой и обжариваются во фритюре.

Экспериментируя с начинкой для трубочек, можно готовить различные деликатесы.

Приготовьте основу для оболочки.

- Нажмите и удерживайте кнопку фиксатора головки мясорубки (5), вставьте головку мясорубки (3) в место установки (4) и поверните головку мясорубки (3) против часовой стрелки до упора, отпустите кнопку (5) (рис. 1, 2).
- Установите шнек (8) в корпус головки мясорубки (3), установите на шнек насадку «кеббе» (15) (рис. 8), а поверх нее крепление насадки для кеббе (15), установите поверх крепления (15) гайку головки мясорубки (13) (рис. 9) и закрутите его по часовой стрелке
- Установите лоток для продуктов (2) (рис. 10).
- Выложите готовую основу для оболочки на лоток для продуктов (2).
- Вставьте сетевую вилку шнура электропитания в электрическую розетку.
- Включите мясорубку, нажав на кнопку переключателя (7) «ON» (включено).
- Для подачи основы для оболочки используйте толкатель (1).
- Отрезайте готовые трубочки необходимой длины.
- Как только вы закончите работу, выключите мясорубку, нажав на кнопку переключателя (7) «OFF» (выключено), и отключите её от электрической сети, и только после этого можно приступать к её разборке.
- Для снятия головки мясорубки (3) нажмите на кнопку фиксатора (5), поверните головку мясорубки (3) по часовой стрелке и снимите её.
- Для разборки головки мясорубки открутите гайку (13) и извлеките из корпуса головки мясорубки установленную решётку (10, 11 или 12), крестообразный нож (9) и шнек (8).

РЕЦЕПТ

Начинка

Баранина 100 г

Оливковое масло 1,5 столовой ложки

Репчатый лук (мелко нацинкованный)

1,5 столовой ложки

Пряности по вкусу

Соль 1/4 чайной ложки

Мука 1 столовая ложка

или 1/2 столовой ложки

- Баранину необходимо измельчить в мясорубке один или два раза.
- Репчатый лук обжаривают в масле до золотистого цвета, затем добавляют рубленую баранину, все пряности, соль и муку.

Оболочка

Постное мясо 450 г

Мука 150-200 г

Пряности 1 чайная ложка (по вкусу)

Мускатный орех 1 шт.

Красный молотый перец (по вкусу)

Перец (по вкусу)

- Мясо измельчают в мясорубке три раза, измельчается также мускатный орех, затем смешиваются все компоненты.
- Большее количество мяса и меньшее количество муки в наружной оболочке обеспечивают лучшую консистенцию и вкус готового изделия.
- Готовые трубочки наполняются начинкой, зажимаются по краям, трубочкам придаётся желаемая форма.
- Готовятся трубочки во фритюре.

УХОД ЗА МЯСОРУБКОЙ

- После окончания работы следует выключить мясорубку, установив переключатель (7) в положение «0», и вынуть вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Нажмите на кнопку фиксатора (5), поверните головку мясорубки по часовой стрелке и снимите её.
- Отверните гайку (13) и снимите решётки (10, 11 или 12), крестообразный нож (9) со шнека (8).
- Извлеките шнек (8) из головки мясорубки (3).
- Удалите со шнека (8) остатки продуктов.
- Промойте все принадлежности мясорубки в тёплой воде с нейтральным моющим средством, ополосните их и перед сборкой тщательно просушите.
- Протрите корпус мясорубки (6) влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Для чистки корпуса мясорубки (6) запрещается использовать растворители или абразивные чистящие средства.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса мясорубки.
- Прежде чем убрать просохшие принадлежности на хранение, смажьте решётки (10, 11 или 12) и крестообразный нож (9) растительным маслом – так они будут защищены от окисления.

РУССКИЙ

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать мясорубку на хранение, убедитесь в том, что корпус мясорубки и все съёмные детали, чистые и сухие.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Мясорубка – 1 шт.
Толкатель – 1 шт.
Лоток для продуктов – 1 шт.
Решётки – 3 шт.
Насадка для кеббе – 1 шт.
Насадка для приготовления сосисок – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность: 350 Вт
Максимальная мощность: 1800 Вт

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации

бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД (STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЕНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННОЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО: ООО «ВИТЕК.РУС»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ

АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: РФ, 117452, Г. МОСКВА, ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 17, КОРП. 1, ЭТАЖ 4, ОФИС 401, КАБ. 1.

Тел.: +7 (499) 685-48-18, e-mail: info@vitek.ru

Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза возложена на уполномоченное изготовителем лицо.

www.vitek.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

ҚАЗАҚША

ЕТТАРТҚЫШ VT-3621

Еттартқыш азық-түлікіт өңдеу және үйде жасалған жартылай фабрикаттарды дайындау үшін арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Итергіш
2. Азық-түлікке арналған асташа
3. Еттартқыш бастиеғінің корпусы
4. Еттарқыш бастиеғін орнату орны
5. Еттарқыш бастиеғі бекітішінің түміне
6. Еттартқыш корпусы
7. Жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқыш (ON/O/R)
8. Шнек
9. Крест тәрізді пышаш
10. Ұсақ тартуға арналған торша
11. Ірі тартуға арналған торша
12. Стандартты турдауга арналған тор
13. Еттартқыш бастиеғінің сомыны
14. Шұқышаларды толтыруға арналған қондырма
15. Кебеге арналған қондырма

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғану үшін қуат тізбегіне 30 мА-ден аспайтын номиналды жұмыс істеу тоғы бар қорғауды өндіріш құрылғыны (ҚСҚ) орнатып қойған жән. ҚСҚ орнату үшін маман шақырыңыз.

САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

Құрылғын пайдалану алдында пайдалану бойынша нұқсаулықты зейін қойып оқып шыныңыз және оны пайдалану мерзімі бойы сақтаңыз. Аспапты дұрыс пайдаланбау оның сынуына әкелуі, пайдаланушыға немесе оның мүлігіне зиян келтіру мүмкін.

Электрлік еттартқышпен жұмыс істеу барысында өрттің шығу, электр тоғының согу қаупін төмendetу және басқа да жарақаттар алушан қорғау үшін төмendегі қауіпсіздік шараларын сақтау қажет.

- Бірінші рет қосар алдында электр жепісіндегі кернеу құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Жеткізілім жинағына кіретін қосымша бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Электр тоғымен зақымдануға жол бермеу үшін құрылғыны, желілік бауды және желілік баудын айыртетігін согу немесе басқа сұйықтықтарға ЕШҚАШАН БАТЫРМАҢЫЗ.
- Еттартқыш корпусын тазалау үшін сөл дымқыл матаны пайдаланыңыз, содан кейін корпусты құргатып сұртіңіз.
- Ешқашан жұмыс істеп тұрган еттартқышты қарасуыз қалдырмаңыз.

- Еттартқышты қурау, бөлшектеу, сондай-ақ тазалау алдында оны өшіріп, желілік шнур ашасын розеткасынан суыру қажет.
- Құрылғыны тегіс орнықты бетке жылу, ашық от, ылғал көздерінен және тікелей күн саулеесінен алшақ жерге орналастырыңыз.
- Құрылғыны ыстық бетке немесе сондайдың (мысалы, газ, электр плитасы немесе қызыдырылған тандыр немесе пісіретін бет) қасына орналастыруға тыйым салынады.
- Желілік бауды ұқыпты пайдаланыңыз, оның көп рет бұралуына жол берменіз, желілік бауды уақытылы түзетіп тұрыңыз.
- Еттартқышты тасымалдайтын тұтқа ретінде желілік шнурды пайдалануға тыйым салынады.
- Желілік шнурдың үстелден салбырап тұруын, сондай-ақ жиназдың өткір жиектері мен ыстық беттерге тиуін болдырмаңыз.
- Желілік баудың айыртетігін электр ашалығынан ажыратқанда, баудың вәзінен емес, айыртетіктен ұстаңыз.
- Желілік шнурды немесе ашаны су қолынызбен қоспаңыз, ажыратпаңыз, бұл электр тоғының согу қаупіне әкеп согуы мүмкін.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Балалардың жұмыс істеп тұрган құралға және оның желілік баудын ұстауына рұқсат берменіз.
- Құрылғыны жұмыс істеп тұрган кезде және жұмыс циклдарының арасындағы үзіліste жастан кіши балалардың қолы жетпейтін жерлерге орнатыңыз.
- Дене, сенсорлық немесе ақыл-санда мүмкіндіктері төмendetілген тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибелі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауша беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұқсаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Аспаппен ойнауларына жол бермеу үшін балаларды қадағалау керек.
- Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен қапшықтарды қарасуыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларга полиэтилен пакеттерімен немесе орама плёнкасымен ойнауга рұқсат етпеніз. **Тұнышығу қаупі!**

- Қуаттандыру бауды зақымданған жағдайда қауіп туға жол бермеу үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы керек.

ҚАЗАҚША

- Аспапты өз бетінде жоңдеуге тыйым салынады. Өз бетінде күрүлғыны бөлшектеменіз, кез келген ақау шыққан жағдайда, сондай-ақ күрүлғы күлгеган жағдайда күрүлғыны ашалықтан ажыра-тыңыз да, байланысу мекенжайлары бойынша кепілдеме талонында және www.vitek.ru сайтында көрсетілген кез келген туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз.
- Бұл индерге жол бермеу үшін күрүлғыны зауыттық орауда тасымалданыңыз.
- Күрүлғыны балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ОСЫ ҚҰРАЛ ТЕК ТҮРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДА ПАЙДАЛАНУГА АРНАЛҒАН. ӨНДІРІСТИК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ҮЙ-ЖАЙЛАРЫНДА АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУГА ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУГА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

- Етті тартудың алдында барлық сүйектер мен артық майлар алынғанына міндетті түрде көз жеткізіңіз.
- Өнімдердің көндайда бір басқа заттармен немесе қолдың саусақтарымен итеруге тыйым салынған, тек жеткізу жинағына кіретін итергішті (1) пайдаланыңыз.
- Ешбір жағдайда еттартқыш корпусын, желілік бауды немесе желілік бау айырттігін суга немесе кез-келген басқа сүйектіктарға матырманыңыз.
- Еттартқышта қатты талшықтары бар өнімдерді (мысалы, зімбір немесе желек) тартпаныңыз.
- Кептелістердің пайда болуына жол бермеу үшін азық-түлік итергішпен (1) итергенде, асыра күш салмаңыз.
- Қандайда бір қыстырылып қалған тілім ірмек пен пышақтың айналыну тоқтатқан жағдайда күрүлғыны дереу өшіріңіз және жұмыстың қайта жалғастырмас бұрын ірмекті кері айналдыру функциясын «R» (реверс) пайдаланып, кептелісті алып тастаңыз.

ЕТТАРТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУГА ДАЙЫНДАУ

Тасымалданғаннан кейін немесе қүрүлғы төмөн температурада сақталған жағдайда оны бөліне температурасында уш сагаттан кем емес үақыт ұстау қажет.

- Еттартқышты шыгарып алыңыз және барлық қаптама материалдарын алып тастаңыз, корпусты ылғал матамен суртіп, одан кейін күргатып суртіңіз.

- Барлық шешілмелі бөлшектерді (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) бейтарап жуатын құрал қосылған жылы сумен жуыныз, шайыңыз және жинау алдында мұқият күргатыңыз.
- Алғашқы іске қосу алдында, электр желісіндегі кернеу қүрүлғының жұмыс істеу кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

ЕТТАРТҚЫШПЕН ЖҰМЫС

ІСТЕУДІҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ

- Еттартқыш сүйегі жоқ етті тек үй жағдайында өндеуге арналған.
- Қүрүлғыны құрастырының және жазық құрғак бетке орнатыңыз.
- Корпустағы жеделтілестін санылаулар бітепіл қалмаганына көз жеткізіңіз.
- Желі бауының ашасын электр розеткасына тұтыңыз.
- Еттартқыш бастиегінің (3) астына сәйкес ыдысты қойыңыз.
- Еттін толық ерігенніне көз жеткізіңіз, артық майларды және сүйектерді алып тастаңыз, етті астаушаның (2) санылауына еркін ететіндей кубтар немесе жолақша етіп туралыңыз.
- Ауыстырышты (7) «ON» күйіне белгілеп, қүрүлғыны іске қосыңыз.
- Асықпай, еттартқыш бастиегінің (3) қонышына итергіштің (1) қомегімен етті итеріңіз. Жұмыс істеу үақытында жеткізілім жинағына кіретін итергішті (1) пайдаланыңыз.
- Етті итеруге қандай да бір заттарды пайдалануға тыйым салынады, ешбір жағдайда етті қолмен итерменіз.
- Етті немесе басқа тамақ өнімдерін итеру үшін асыра күш салмаңыз.
- Етті тарту барысында кептеліс пайда болуы мүмкін, пайда болған кептелісті жою үшін шинектің кері айналу қызметін пайдалану керек. Ирмекті кері айналдыру режиміне ауыстыру үшін ауыстырып-қосқышты (7) «0» күйіне қоюып еттартқышты өшіріңіз, одан кейін ауыстырып-қосқышты (7) басып «R» күйінде үстап тұрыңыз.
- Қүрүлғының өнімдерді өндеу бойынша үздіксіз жұмыс істегеннен кейін қүрүлғыны сөндіру және оған 15-20 минут бойы салқындауға үақыт беру керек, содан кейін жұмысты жалғастыруға болады.
- Сіз жұмысты аяқтаганнан кейін, ауыстырышты (7) «0» күйіне белгілеп, еттартқышты сөндіріңіз, еттартқышты электр желісінен ажыратыңыз, және содан кейін ғана оны бөлшектеуге кірісіңіз.

ҚАЗАҚША

ЕТТИ ҚАЙТА ӨНДЕУ

- Еттартқыш бастиегін бекітетін түймені (5) басып, ұстап тұрыңыз, еттартқыш басын (3) орнататын орынға (4) қойының және еттартқыш бастиегін (3) тірелгенге дейін сағат тіліне кері бұраңыз, түймені (5) жіберіңіз (1, 2-суреттер).
- Іірмекті (8) еттартқыш бастиегінің корпусына (3) орнатының (3-сурет).
- Айқаспалы пышақты (9) орнатының (4-сурет).
- Бір қажетті торды (10, 11 немесе 12) таңдаңыз және оны пышақтың үстіне (9) орнатының, ол үшін тордағы дөңестер мен еттартқыш бастиегінің (3) корпусындағы ойықтарды сейкестендіріп орнату керек, сомынды (13) қатайтыңыз (5, 6-суреттер).

Назар аударыныңыз!

- Пышақты (9) торға кесетін жағымен орнатының. Егер пышақ (9) дұрыс орнатылмagan болса, ол тарту қызметін атқармайды.
- Ірілеу месіктірі бар торлар (11 немесе 12) шикі етті, көкеністерді, көлкен жемістерді, ірімшікті, балықты және т.б. тартуға қолайлай.
- Үсак месіктірі бар тор (10) шикі, сонымен қатар дайын етті, бальқты және т.с.с. өндеуеге жарамды.
- Еттартқыш бастиегінің мойнына (3) өнімдерге арналған науаны (2) орнатының.
- Жепелік бау айрын розеткаға салыныз.
- Ауыстырышты (7) «ON» күйіне белгілеп, еттартқышты қосыныз.
- Жұмыс істеу кезінде тек итергішті (1) пайдаланыңыз (7-сурет).

Ескерту:

- Етті өндеу процесін жақсарту үшін оны жолақша немесе куб тәрізді еттің тұраңыз. Мұздатылған етті толық еріту керек.
- Жинаққа кірептін итераішті жұмыс істеу (1) уақытында пайдаланыңыз; етті итеруге қандай да бір заттарды пайдалануға тыйым салынабы, ешбір жағдайда етті қолмен итерменіз.
- Жұмыс істег біткеннен кейін, ауыстырышты (7) «0» күйіне белгілеп, еттартқышты сөндірініз және оны жепелден ажыратыныңыз, және содан кейін фана оны бөлшектеуге кірісіңіз.
- Еттартқыш бастиегін (3) шешу үшін бекіткіш (5) батырмасын басының, еттартқыш бастиегін (3) сағат тілі бойынша бұраңыз және оны шешіл алыңыз.
- Еттартқыш бастиегін бөлшектеу үшін үшін бұранданы (13) бұрап алыңыз және еттартқыш бастиегінің корпусынан орнатылған торшаны (10, 11 немесе 12), пышақты (9) және шнекті (8) алып шығыныңыз.

Шұжықшаларды толтыру

- Тартылған етті дайынданыз.
- Еттартқыш бастиегін бекітетін батырманы (5) басының және басып ұстап тұрыңыз, еттартқыш бастиегін (3) орнататын орынға (4) қойының және еттартқыш бастиегін (3) тірелгенге дейін сағат тіліне кері бұраңыз, батырманы (5) жіберіңіз (сур. 1, 2).
- Іірмекті (8) еттартқыш бастиегінің корпусына (3) орнатының (сур. 3).
- Айқаспалы пышақты (9) орнатының (сур. 4).
- Бір қажетті торды (10, 11 немесе 12) таңдаңыз және оны пышақтың үстіне (9) (сур. 5) орнатының, ол үшін тордағы дөңестер мен еттартқыш бастиегінің (3) корпусындағы ойықтарды сейкестендіріп орнату керек, сомынды (13) қатайтыңыз (сур. 6).
- Өнімдерге арналған астаушаны (2) орнатының.
- Әзірленген тартылған етті өнімдерге арналған астауша (2) салыныз.
- Шұжықшаларды әзірлеу үшін табиғи қабықты пайдаланыңыз, оны алдын-ала жылы суы бар ыдысқа 10 минутқа салып қойыныз.
- Жұмсартылған қабықты қондырмада (14) кигізінің және қабықтың, аяқ, жағын түйіп байлаңыз (сур. 1).
- Желі ашасын электр розеткаға салының.
- Еттартқышты ауыстырыбыш батырмасын (7) «ON» (қосулы) басып қосыныз.
- Дайын тартылған етті итеру үшін итергішті (1) пайдаланыңыз, қабық толған сайын оны таңдалған қондырмадан (14) жылжытып отырыныз, қабық көпкен сайын оны сүмен жібітіңіз.
- Сіз жұмысты аяқтағаннан кейін, ауыстырышты батырмасын (7) «OFF» (сөндірүлі) басып еттартқышты өшіріңіз, және оны электр желисінен ажыратыныз, тек осыдан кейін фана оны бөлшектеуге кірісіңіз.
- Еттартқыш бастиегін (3) шешу үшін бекіткіш батырмасын (5) басының, еттартқыш бастиегін (3) сағат тілі бойынша бұраңыз және оны шешіл алыңыз.
- Еттартқыш бастиегін бөлшектеу үшін сомынды (13) бұрап шешіл алыңыз және еттартқыш бастиегінің корпусынан орнатылған торды (10, 11 немесе 12), айқаспалы пышақты (9) және іірмекті (8) шығарып алыңыз.

«Кеббе» қондырмасын пайдалану

Кеббе – қозы етінен, астық ұнынан және дәмдеуіштерден дайындалатын дәстүрлі жақын шығысталғы тағам, олар күйс тұтіктердің негізін жасау үшін бірге туралады. Тұтікшелер салмамен толтырылады және фритюрде қуырылады.

Тұтікшелерге арналған салындымен эксперименттер жасап, әртүрлі деликатестер өзірлеуге болады. Қабықта арналған негізді өзірленешіз.

- Еттартқыш бастиегін бекітепін батырманы (5) басып ұстап тұрыңыз, еттартқыш бастиегін (3) орнататын орынға (4) қойыңыз және еттартқыш бастиегін (3) тірелгенге дейін сағат тіліне кері бұраңыз, батырманы (5) жіберіңіз (сур. 1, 2).
- Иірмекті (8) еттартқыш бастиегінің корпусына (3) орнатыңыз, іірмекке «кеббе» қондырмасын (15) (сур. 8) орнатыңыз, оның үстінен кеңбеке арналған бекітпені (15) орнатыңыз, бекітпе (15) үстінен еттартқыш бастиегі сомынын (13) (сур. 9) орнатыңыз және оны сағат тілі бағытымен бұрын қойыңыз
- Өнімдерге арналған астаушаны (2) орнатыңыз (сур. 10).
- Қабықта арналған дайын негізді өнімдерге арналған астаушага (2) салыңыз.
- Желі бауының ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Еттартқышты ауыстырығыш батырмасын (7) «ON» (қосулы) басып қосыңыз.
- Қабықта арналған негізді итеру үшін итергішті (1) пайдаланыңыз.
- Қажетті ұзындығы бар тұтікшелерді кесіп алып отырыңыз.
- Сіз жұмысты аяқтағаннан кейін, ауыстырығыш батырмасын (7) «OFF» (сөндірүл) басып еттартқышты өшіріңіз, және оны электр жепісінен ажыратыңыз, және тек осыдан кейін ғана еттартқышты бөлшектеуге кірісуге болады.
- Еттартқыш бастиегін (3) шешу үшін бекіткіш батырмасын (5) басыңыз, еттартқыш бастиегін (3) сағат тілі бойынша бұраңыз және оны шешіп алыңыз.
- Еттартқыш бастиегін бөлшектеу үшін сомынды (13) бұрап шешіп алыңыз және еттартқыш бастиегінің корпусынан орнатылған торды (10, 11 немесе 12), айқаспалы пышакты (9) және іірмекті (8) шешіп алыңыз.

РЕЦЕПТ

Салынды

Қой еті 100 г

Зайтун майы 1,5 ас қасық

Пияз (ұсақтап туралған) 1,5 ас қасық

Талғамға қараң демдеуіштер

Тұз 1/4 ас қасық

Ұн 1 ас қасық немесе 1/2 ас қасық

- Қой етін еттартқыштан бір немесе екі рет өткізіп ұсақтап алу керек.
- Пиязыды майда сарғайғанша қуырады, одан кейін тартылған қой етін, барлық демдеуіштерді, тұзды және ұнды қосады.

Қабығы

Майсыз ет 450 г

Ұн 150-200 г

Дәмдеуіштер 1 шай қасық (талғамға қараң)

Мускат жаңғағы 1 тал.

Қызыл ұнтақталған бұрыш (талғамға қараң)

Бұрыш (талғамға қараң)

- Етті еттартқыштан үш рет өткізеді, сонымен бірге мускат жаңғағы да тартылады, одан кейін барлық компоненттері араластырылады.
- Сыртқы қабықтағы көп мәлшердегі ет пен аз мәлшердегі ұн ең жақсы консистенция мен дайын өнімнің демін қамтамасын етеді.
- Дайын тұтікшелерге салмалар салынады, шеттерін қысып, тұтікшелердің қалаган пішіні жасалады.
- Тұтікшелер фритюрде дайындалады.

ЕТТАРТҚЫШТЫҢ КҮТИМІ

- Жұмысты аяқтағаннан кейін ауыстырып-қосқышты (7) «0» күйіне орнатып еттартқышты өшіру керек және желілік шнур ашасын розеткадан сұрыру керек.
- Шнекті еттартқыш бастиегінен (5) шығарыңыз.
- Бұранданда (13) бұрап алыңыз, торларды (10, 11 немесе 12), крест тәрізді пышакты (9) шнектен (8) шешіңіз.
- Шнекті (8) еттартқыш бастиегінен (3) шығарыңыз.
- Шнектен (8) тамақ өнімдерінің қалдықтарын жоїйыңыз.
- Еттартқыштың барлық жабдықтарын бейтарап жұатын құралы бар жылы сабынды сумен жуыңыз, шайыңыз және жинау алдында жақсылап құрғатыңыз.
- Еттертқыштың корпусын (6) ылғал матамен сүртіңіз, одан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Еттартқыш корпусын (6) тазалау үшін еріткіштерді немесе қажайтын тазалагыш заттарды пайдалануға тыбын салынады.
- Еттартқыш корпусының ішіне сұйықтықтың тиоіне жол берменіз.
- Кепкен жабдықтарды сақтауға алып қойғанға дейін, торшаларды (10, 11 немесе 12) және пышакты (9) есімдік майымен жағыныз – осылайша олар тотығудан қорғалатын болады.

САҚТАЛУЫ

- Еттартқышты сақтауға қойғанға дейін, еттартқыш корпусы мен барлық шешілмелі бөлшектер таза және құрғақ екенінен көз жеткізіңіз.
- Құралды құрғақ салқын, балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚАЗАҚША

ЖЕТКІЗУ ЖЫЛЫНТЫГЫ

Еттартқыш – 1 дн.

Итергіш – 1 дн.

Тамақ өнімдеріне арналған астауша – 1 дн.

Торшалар – 3 дн.

Кеббеге арналған қондырма – 1 дн.

Жіңішке шұжықшаларды жасауға арналған қондырма – 1 дн.

Пайдалану бойынша нұсқаулық – 1 дн.

Кепілдік талоны – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Электрлік қуаттандыруы: 220-240 В ~ 50 Гц

Номиналдық тұтыну қуаттылығы: 250 Вт

Максималды қуаты: 1800 Вт

ҚАЙТА ӨҢДЕУ



Көршаган ортанды қорғау мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды қунделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай кедеге асыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек. Бұйымдарды қайта өңдеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген төртін бойынша келесі қайта өндептің міндетті жинауга жатады.

Берілген өнімді қайта өңдеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікти муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындауды аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қағидатына әсер етпейтін техникалық сипаттаратын өзгерту құқыбын өзіне қалдырайбы, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейбір айырмашылтықтар болуы мумкін. Егер пайдалануши осындағы сәйкессіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкессіздік туралы info@vitek.ru электрондық поштасына хабарлауыңыздың сұраймыз.

Құрылғының қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алғынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлемен чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



М'ЯСОРУБКА УТ-3621

М'ясорубка призначена для перероблення продуктів та приготування домашніх напівфабрикатів.

ОПИС

1. Штовхач
2. Лоток для продуктів
3. Корпус головки м'ясорубки
4. Місце установлення головки м'ясорубки
5. Кнопка фікатора головки м'ясорубки
6. Корпус м'ясорубки
7. Перемикач режимів роботи (ON/O/R)
8. Шнек
9. Хрестоподібний ніж
10. Решітка для дрібного рубання
11. Решітка для крупного рубання
12. Решітка для стандартного рубання
13. Гайка головки м'ясорубки
14. Насадка для набивання ковбасок
15. Насадка для кеббе

УВАГА!

Для додаткового захисту в ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА. Для встановлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і зберігайте її протягом всього терміну експлуатації. Неправильне поводження з пристрієм може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

Для зниження ризику пожежі, для запобігання ураженню електричним струмом та для захисту від інших травм під час роботи з електричною м'ясорубкою необхідно дотримуватися наведених нижче запобіжних заходів.

- Перед першим вмиканням переконайтесь в тому, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Використовуйте тільки ті аксесуари, які входять до комплекту постачання.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, **НИКОЛИ НЕ ЗАНУРЮЙТЕ** пристрій, мережевий шнур і вилку мережевого шнура у воду або будь-які інші рідини.
- Для чищення корпусу м'ясорубки використовуйте злегка вологу тканину, після чого витріть корпус досуха.
- Ніколи не залишайте працючу м'ясорубку без нагляду.

- Перед складанням, розбиранням, а також перед чищенням м'ясорубки слід її вимкнути і вийняти вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Встановлюйте прилад на рівній стійкій поверхні, далеко від джерел тепла, відкритого полум'я, вологи і прямих сонячних променів.
- Забороняється встановлювати пристрій на гарячій поверхні або в безпосередній близькості від неї (наприклад, поруч з газовою, електричною плитою або нагрітою духовкою або варильною поверхнею).
- Акуратно поводьтеся з мережним шнуром, не допускайте його баగаторазового перекручування, періодично розпрямляйте мережевий шнур.
- Забороняється використовувати мережевий шнур в якості ручки для перенесення м'ясорубки.
- Не допускайте, щоб мережевий шнур звішується зі столу, та стежте, щоб він не торкається гострих кромок меблів і гарячих поверхонь.
- Для від'єднання вилки мережевого шнура від електричної розетки слід триматися за вилку мережевого шнура, а не за сам шнур.
- Не підмикайте, не роз'єднуйте і не беріться за мережевий шнур або вилку мережевого шнура мокрими руками, це може привести до ураження електричним струмом.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Не дозволяйте дітям торкатися пристрою та мережевого шнура під час роботи пристрою.
- Встановлюйте пристрій під час роботи і у перервах між робочими циклами у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Діти мають перебувати під наглядом для недопущення ігор з пристроєм.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, використовувані в якості упаковки, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою.

Загроза ядух!

- При пошкодженні шнура живлення його замініу, щоб уникнути небезпеки, мають

УКРАЇНСКА

робити виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.

- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій тільки у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

УВАГА!

- Перед початком рубки м'яса обов'язково переконайтесь в тому, що всі кістки і надлишки жиру вилучені.
- Забороняється прощтовхувати продукти якими-небудь стороннimi предметами або пальцями рук, ористуйтесь тільки штовхачем (1), який входить до комплекту постачання.
- Ні в якому разі не занурюйте корпус м'ясорубки, мережний шнур або вилку мережевого шнура у воду або в будь-які інші рідини.
- Не намагайтесь переробляти м'ясорубкою харчові продукти з твердими волокнами (наприклад, імбир або хрін).
- Щоб уникнути утворення заторів, не застосовуйте надмірних зусиль, прощтовхуючи м'ясо штовхачем (1).
- Якщо який-небудь застяглий твердий шматок приводить до зупинки обертання шнека і ножа, негайно вимкніть пристрій і, перш ніж продовжити роботу, видаліте затор, використовуючи функцію включення зворотного обертання шнека «R» (реверс).

ПІДГОТОВКА М'ЯСОРУБКИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженні температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Витягніть м'ясорубку і видаліте всі пакувальні матеріали, протріть корпус вологою тканиною, після чого витріть його досуха.
- Всі знімні деталі (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) промийте теплою водою з нейтральним мийним засобом, ополосніть та перед складанням ретельно просушіть.
- Перед першим вмиканням переконайтесь, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ З М'ЯСОРУБКОЮ

- М'ясорубка призначена для переробки м'яса без кісток (тільки в домашніх умовах).
- Зберіть пристрій і встановіть його на рівну суху поверхню.
- Переконайтесь в тому, що вентиляційні отвори на корпусі не заблоковані.
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Поставте під головку м'ясорубки (3) відповідний посуд.
- Переконайтесь в тому, що м'ясо повністю відтануло, видаліть надлишки жиру і кістки, поріжте м'ясо на кубики або смужки такого розміру, щоб вони вільно проходили в отвір лотка (2).
- Увімкніть пристрій, встановивши перемикач (7) в положення «ON».
- Не поспішаючи, прощтовхуйте м'ясо в розтруб голівки м'ясорубки (3) за допомогою штовхача (1). Під час роботи використовуйте штовхач (1), який входить в комплект постачання.
- Забороняється використовувати для прощтовхування м'яса будь-які предмети, ні в якому разі не прощтовхуйте м'ясо руками.
- Не докладайте надмірних зусиль для прощтовхування м'яса або інших продуктів.
- У ході рубання м'яса може утворитися затор, для усунення утвореного затору слід скористатися функцією зворотного обертання шнека. Для перемикання в режим зворотного обертання шнека вимкніть м'ясорубку, встановивши перемикач (7) в положення «0», потім натисніть і утримуйте перемикач (7) в положенні «R».
- Час безперервної роботи пристрою по переробленню продуктів не має перевищувати 5 хвилин.
- Після 5 хвилин безперервної роботи слід вимкнути пристрій і дати йому охолонуті протягом 15-20 хвилин, після чого можна продовжити роботу.

УКРАЇНСКА

- Як тільки ви закінчите роботу, вимкніть м'ясорубку, встановивши перемикач (7) у положення «0», вимкніть м'ясорубку з електромережі і тільки після цього починайте її розбирання.

ПЕРЕРОБЛЕННЯ М'ЯСА

- Натисніть та утримуйте кнопку фіксатора головки м'ясорубки (5), вставте головку м'ясорубки (3) в місце установлення (4) та поверніть головку м'ясорубки (3) проти годинникової стрілки до упору, відпустіть кнопку (5) (мал. 1, 2).
- Вставте шнек (8) у корпус головки м'ясорубки (3) (мал. 3).
- Установіть хрестоподібний ніж (9) (мал. 4).
- Виберіть одну необхідну решітку (10, 11 або 12) та установіть її поверх ножа (9), сумістивши виступи на решітці з пазами в корпусі головки м'ясорубки (3), затягніть гайку (13) (мал. 5, 6).

Увага!

- Встановлюйте ніж (9) ріжучим боком у напрямку до решітки. Якщо ніж (9) буде встановлений неправильно, він не виконуватиме функцію рубання.
- Решітки з крупнішими отворами (11 або 12) підходять для перероблення сирого м'яса, овочів, сухофруктів, сиру, риби і т.ін.
- Решітка з дрібнimi отворами (10) підходить для перероблення як сирого, так і приготовленого м'яса, риби і т.ін.
- На розтруб головки м'ясорубки (3) установіть лоток для продуктів (2).
- Вставте вилку мережевого шнура у розетку.
- Увімкніть м'ясорубку, установивши перемикач (7) у положення «ON».
- Під час роботи користуйтесь тільки штовхачем (1) (мал. 7).

Набивання ковбасок

- Приготуйте фарш.
- Натисніть та утримуйте кнопку фіксатора головки м'ясорубки (5), вставте головку м'ясорубки (3) у місце установлення (4) та поверніть головку м'ясорубки (3) проти годинникової стрілки до упору, відпустіть кнопку (5) (мал. 1, 2).
- Вставте шнек (8) у корпус головки м'ясорубки (3) (мал. 3).
- Установіть хрестоподібний ніж (9) (мал. 4).
- Виберіть одну необхідну решітку (10, 11 або 12) та установіть її поверх ножа (9) (мал. 5), сумістивши виступи на решітці з пазами

в корпусі головки м'ясорубки (3), затягніть гайку (13) (мал. 6).

- Установіть лоток для продуктів (2).
- Викладіть готовий фарш на лоток для продуктів (2).
- Використовуйте для приготування ковбасок натуральну оболонку, попереду помістивши її у посудину з теплою водою на 10 хвилин.
- Натягніть розм'якшену оболонку на насадку (14) та зав'яжіть на кінці оболонки вузол (мал. 1).
- Вставте мережеву вилку в електричну розетку.
- Увімкніть м'ясорубку, натиснувши на кнопку перемикача (7) «ON» (увімкнено).
- Для подачі готового фаршу використовуйте штовхач (1), по мірі заповнення оболонки зсувуйте її з вибраної насадки (14), по мірі висихання оболонки змочуйте її водою.
- Як тільки ви закінчите роботу, вимкніть м'ясорубку, натиснувши на кнопку перемикача (7) «OFF» (вимкнено), вимкніть її з електричної мережі і тільки після цього приступайте до її розбирання.
- Для зняття головки м'ясорубки (3) натисніть на кнопку фіксатора (5), поверніть головку м'ясорубки (3) за годинниковою стрілкою та зніміть її.
- Для розбирання головки м'ясорубки відкрутіть гайку (13) і витягніть з корпусу головки м'ясорубки встановлену решітку (10, 11 або 12), хрестоподібний ніж (9) та шнек (8).

Використання насадки «кеббе»

Кеббе – традиційне близькосхідне блюдо, яке готують з м'яса ягняти, пшеничного борошна та спецій, які рубаються разом, щоб отримати основу для виготовлення порожнистих трубочок. Трубочки наповнюються начинкою та обсмажуються у фритюрі.

Експериментуючи з начинкою для трубочок, можна готувати різні десерти. Приготуйте основу для оболонки.

- Натисніть та утримуйте кнопку фіксатора головки м'ясорубки (5), вставте головку м'ясорубки (3) в місце установлення (4) та поверніть головку м'ясорубки (3) проти годинникової стрілки до упору, відпустіть кнопку (5) (мал. 1, 2).
- Установіть шнек (8) у корпус головки м'ясорубки (3), установіть на шнек насадку «кеббе» (15) (мал. 8), а поверх неї – кріплення насадки для кеббе (15), установіть поверх кріплення (15) гайку голівки

УКРАЇНСКА

- м'ясорубки (13) (мал. 9) та закрутіть її за годинниковою стрілкою.
- Установіть лоток для продуктів (2) (мал. 10).
 - Викладіть готову основу для оболонки на лоток для продуктів (2).
 - Вставте мережу вилку шнуря електророживлення в електричну розетку.
 - Увімкніть м'ясорубку, натиснувши на кнопку перемикача (7) «ON» (увімкнено).
 - Для подачі основи для оболонки використовуйте штовхач (1).
 - Відрізуйте готові трубочки необхідної довжини.
 - Як тільки ви закінчите роботу, вимкніть м'ясорубку, натиснувши на кнопку перемикача (7) «OFF» (вимкнено), вимкніть її з електричної мережі, і тільки після цього можна приступати до її розбирання.
 - Для зняття головки м'ясорубки (3) натисніть на кнопку фіксатора (5), поверніть головку м'ясорубки (3) за годинниковою стрілкою та зніміть її.
 - Для розбирання головки м'ясорубки відкрутіть гайку (13) та витягніть з корпусу головки м'ясорубки встановлену решітку (10, 11 або 12), хрестоподібний ніж (9) та шнек (8).

РЕЦЕПТ

Начинка

Баранина 100 г

Оливкова олія 1,5 столові ложки

Ріпчаста цибуля (дрібно нашаткований)

1,5 столові ложки

Прянощі за смаком

Сіль 1/4 чайної ложки

Борошно 1 столова ложка

або 1/2 столової ложки

- Баранину необхідно подрібнити в м'ясорубці один або два рази.
- Ріпчасту цибулю обсмажують в олії до золотистого кольору, потім додають рубану баранину, всі прянощі, сіль і борошно.

Оболонка

Пісне м'ясо 450 г

Борошно 150-200 г

Прянощі 1 чайна ложка (за смаком)

Мускатний горіх 1 шт.

Червоний мелений перець (за смаком)

Перець (за смаком)

- М'ясо подрібнюють у м'ясорубці три рази, подрібнюються також мускатний горіх, потім змішують всі компоненти.

- Більша кількість м'яса і менша кількість борошна в зовнішній оболонці забезпечують крашу консистенцію і смак готового виробу.
- Готові трубочки наповнюються начинкою, затискаються по краях, трубочкам надається бажана форма.
- Готовуються трубочки у фрітюрі.

ДОГЛЯД ЗА М'ЯСОРУБКОЮ

- Після закінчення роботи слід вимкнути м'ясорубку, встановивши перемикач (7) у положення «0», і вийняти вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Натисніть кнопку фіксатора (5), поверніть головку м'ясорубки за годинниковою стрілкою і зніміть її.
- Відкрутіть гайку (13) і зніміть решітку (10, 11 або 12), хрестоподібний ніж (9) з шнека(8).
- Вийміть шнек (8) з головки м'ясорубки (3).
- Видаліть зі шнека (8) залишки продуктів.
- Промийте всі приладдя м'ясорубки у теплій мильній воді з нейтральним мийним засобом, ополосніть їх та перед складанням ретельно просушіть.
- Протріть корпус м'ясорубки (6) злегка вологою тканиною, після чого витріть досуха.
- Для чищення корпусу м'ясорубки (6) забороняється використовувати розчинники або абразивні чистячі засоби.
- Не допускайте потрапляння рідини всередину корпусу м'ясорубки.
- Перед тим як прибрати просохлі приладдя на зберігання, змасťте решітки (10, 11 або 12) і хрестоподібний ніж (9) рослинним маслом – так вони будуть захищені від окислення.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як забрати м'ясорубку на зберігання, переконайтесь у тому, що корпус м'ясорубки та всі знімні деталі чисті та сухі.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

М'ясорубка – 1 шт.

Штовхач – 1 шт.

Лоток для продуктів – 1 шт.

Решітки – 3 шт.

Насадка для кеббе – 1 шт.

Насадка для приготування сосисок – 1 шт.

Інструкція з експлуатації – 1 шт.

Гарантійний талон – 1 шт.

УКРАЇНСКА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електрочивлення: 220-240 В ~ 50 Гц
Номінальна споживана потужність: 350 Вт
Максимальна потужність 1800 Вт

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

КЫРГЫЗ

ЭТ ТУУРАГЫЧ VT-3621

Эт туурагыч азыктарды шарттарында иштетүү, үй шартында чала фабрикаттарды жасоо үчүн арналган.

СЫПАТТАМА

1. Түрткүч
2. Азыктарды салуучу идиши
3. Эт туурагычтын беркүнүн корпусу
4. Эт туурагычтын беркүнүн орнотуу жайы
5. Эт туурагычтын беркүнүн бекитме баскычы
6. Эт туурагычтын корпусу
7. (ON/O/R) иштөө режимдердин которгучу
8. Шнек
9. Крест сяяктуу бычак
10. Майда кесе турган панжарасы
11. Чон-чон кесе турган панжарасы
12. Стандарттуу кесе турган панжарасы
13. Эт туурагычтын беркүнүн гайкасы
14. Колбаскаларды толтуруу үчүн саптама
15. Кебебе үчүн салттама

КӨНҮЛ БУРУҢУЗ!

Кошумча коргонуу үчүн электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогуу 30 mA ашырбаан корөөп өчүрүүчү аспабын орнотуу максатка ылайык. Аспалты орнотуу үчүн атайдын адиске кайрылыңыз.

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун колдонмону көнүл коюп-үйренинүп, буткүл кызмат мөөнөтүнө сактап алыңыз. Шайманды туура эмес пайдалану анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мулкүнө зыян келтириүүгө алып келиши мүмкүн.

Электр эт майдалагычты колдонгон учурда ерт коркунчун жоюу, ток уруу же башка жаракат алуудан сакталау үчүн төмөнкүдөгү коопсуздук чараларды сактоо зарыл.

- Шайманды биринчи иштеткенде чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Жабдыктын жыйынтыгына кирген аксессуарларын гана колдонунуз.
- Ток урбас үчүн кубаттуучу сайгычын, электр шнурун же шаймандын өзүн ЭЧ КАЧАН сугуа же башка сюктүктарга САЛБАҢЫЗ.
- Эт майдалагычтын корпусун тазалоо үчүн аны бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан кийин кургатып сүртүнүз.
- Иштеп турган эт майдалагычты эч качан каросуз таштабаңыз.
- Эт майдалагычты куратыруу, ажыратуу же тазалоонун алдында аны өчүрүп, кубаттуучу сайгычын розеткасынан суруу зарыл.

- Шайманды тегиз, түркүтүү беттин үстүнө, нымдуулук, тике күн нурлары жана ачык от булактарынан алыс жеринде орнотунуз.
- Шайманды ысык беттин үстүнө же анын тикеден-тике жакынчылыгында (мисалы үчүн, газ же электр мештиң, ысып турган демдеме мештиң же бышыргыч беттин жанында) орнотууга тыюу салынат.
- Электр шнурун акырындык менен колдонунуз, анын көп жолу чыйратылганына жол бербей, мезгилдүү түрдө түздөтүп турунуз.
- Электр эт туурагычты көтөрүп ташуу үчүн түткасы катары электр шнурун колдонууга тыюу салынат.
- Электр шнуру столдун кырынан салаңдан кетүүсүнө, анын ысык беттерге же ашкана эмеректин үчтүү кырларына тийүүсүнө жол бербениз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан сурганды шнурду кармал эч качан тартпаңыз, сайгычынан кармаңыз.
- Электр шнурун же кубаттуучу сайгычын суу колунуз менен сайбаңыз, сурбаңы да тийбениз, бул ток урууга алып келүү мүмкүн.
- Бул шайман балдар колдонгону үчүн арналган эмес.
- Шайман иштеген учурда балдарга шайманды жана электр шнурун тийгегене уруксат бербениз.
- Шайман иштеп турган учурунда же иштөө циклдердин арасында аны балдардын колу жетпеген жеринде орнотунуз.
- Бул шайман дene күчү, сезими же абыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү чектелген (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу бойонча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздукуну жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же нускамалоо болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырлыган эмес.
- Балдар түзмөк менен ойногонго жол бербегени үчүн аларга көз салуу зарыл.
- Балдардын коопсуздукун тангак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды каросуз таштабаңыз.

Көнүл буруңу! Полиэтилен баштыктар же таңаңг пленкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербениз. Тумчуктуруунун коркунучу бар!

- Электр шнуру бузук болгондо коопчууктарга жол бербегени үчүн аны өнүктүрүүчү, тейлөө кызмат же аларга ошкогон дасыккан кызматкерлер алмаштырууга тийиш.
- Шайманды өз алдынча ондогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулуптар пайда болгон же шайман

кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru. сайтындағы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.

- Бузулупар пайда болбогону үчүн шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдардын жана жөндөмдүүлүгү темиң адамдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.

БУЛ ТҮЗМӨК ТУРМУШ-ТУРУКТУУ ШАРТТАРДА КОЛДОНГОНУ ҮЧÜN ГАНА АРНАЛГАН. ШАЙМАНДЫ КОММЕРЦИЯЛЫК ПАЙДАЛАНУУГА ЖАНА ӨНДҮРУШ ЗОНАЛАРДА ЖАНА ЖУМШУЧУ ИМАРАТТАРДА ТҮЗМӨКТУУ ИШТЕТҮҮГӨ ТЫЮУ САЛЫНАТ.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

- Этти туурап баштагандын алдында сөөктөрү жана ашыкча майы алынганын текшерип алыңыз.
- Азыктарды башкача буюмдар менен же колунуздан бармактары менен түртүүге тыюу салынат, ал үчүн жабдыктын жыйынтыгына кирген түрткүчтүү (1) гана колдонунуз.
- Эт туурагычтын корпусун, электр шнуру менен кубаттуучу сайгычын эч качан сууга же башка суюктуттарга салбаңыз.
- Катуу талчалары бар (мисалы, имбирь же хрен) азыктарды эт туурагычында иштетүүге аракет кылбаңыз.
- Эт тыгылып калбас үчүн аны түрткүчтүү (1) менен түрткөндө ашыкча күч салбаңыз
- Тыгылып калган ар кыл катуу кесим шнектин же бычактын айланусун басандытпай же токтолуп калса, шайманды токтоосуз очуруп, иштетүүнү улантунун алдында шнектин тескери айлануу «R» (реверс) функциясынын жардамы менен тыгылган жерин бошотуп алыңыз.

ЭТ ТУУРАГЫЧТЫ ИШТЕТҮҮГӨ ДАЯРДОО

Темендөгөн төмөрлатурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч салттан кем эмес мөөнөткө үй төмөрлатурысында сактоо зарыл.

- Электр эт туурагычты таңгактан чыгарып, болгон таңгак материалдарын алып салып, корпусун нымдуу чупурек менен сүртүп, андан кийин кургатып суртунуз.
- Болгон чечилмө бөлүктөрүн (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу сууга жууп, чайкан, кураштыруунун алдында жакшылап кургатып алыңыз.

- Шайманды биринчи иштеткенде чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.

ЭТ ТУУРАГЫЧТЫ ИШТЕТҮҮНУН НЕГИЗГИ

ПРИНЦИПТЕРИ

- Эт туурагыч сөөгү жок этти турмуш-тирчилик шарттарында гана иштетүүгө арналган.
- Шайманды куратырып, тегиз кургак беттин үстүнө орнотунуз.
- Корпусундагы аба тешиттери тосулбаганын текшерип алыңыз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасына салыңыз.
- Эт туурагычтын бөркүнүн (3) астына ылайыктуу идиши тоонунуз.
- Эт толгуу менен эригенин текшерип, болгон сөөктөрү менен ашыкча майын алып салып, этти азыктар үчүн идиштин (2) тешигине баш кире турган өлчөмүндөгү кубиктерге же узун кесимдерине кесип алыңыз.
- Которгучун (7) «ОН» абалына кооп, шайманды иштетиниз.
- Этти эт туурагычтын бөркүнүн (3) оозуна түрткүчтүн (1) жардамы менен шашпай түртүп турунуз. Шайманды иштетүү учурунда жабдыктын жыйынтыгына кирген түрткүчтүү (1) гана колдонунуз.
- Азыктарды башкача буюмдар менен түртүүге тыюу салынат, этти бармагыңыз менен эч качан түртпөңүз.
- Этти же башка азыктарды түрткөндө ашыкча күч салбаңыз.
- Этти туураган мезгилде ал тыгылып калышы мүмкүн, тыгылган жерин бошотуу үчүн шнектин тескери айлануу функциясын пайдаланыңыз. Шнектин тескери айлануу режимин иштетүү үчүн которгучун (7) «0» абалына кооп эт туурагычты очуруп, андан кийин которгучун (7) «R» абалына бурап кармап турунуз.
- Азыктарды токтоосуз иштетүү мөөнөтү 5 минутадан ашыргаганы зарыл.
- Эт туурагыч 5 минутанын ичинде токтоосуз иштегенинен кийин аны очуруп, муздаганына 15-20 минута мөөнөтүн берип, андан кийин иштетүүнү улантсаныз болот.
- Иштетип бүткөндөн кийин которгучун (7) «0» абалына кооп, эт туурагычты электр тармагынан сурул, андан кийин гана ажыратып баштасаныз болот.

ЭТТИ ИШТЕТҮҮ

- Эт туурагычтын бөркүн бекиткич баскычын (5) басып турунуз, эт туурагычтын бөркүн (3) орнотуу жайына (4) киргизип, эт туурагычтын бөркүн (3) саат жебесинин бағытына

КЫРГЫЗ

- карши токтогонуна чейин бурап, баскычты (5) бошотунуз (сүр. 1, 2).
- Шнекти (8) эт турагычтын беркүнүн корпусуна (3) орнотунуз (сүрөт 3).
 - Крест сияктуу бычагын (9) орнотунуз (сүрөт 4).
 - Панжаралардын керектүүсүн (10, 11 же 12) таңдап, панжарарадагы чыгып турган жерлерин эт турагычтын беркүнүн корпусундагы (3) оюктары менен дал келтирип аны бычактын (9) үстүнө орнотунуз, гайканы (13) бекитип салыңыз (сүрөт 5, 6).

Көнүл бурунуз!

- Бычакты (9) кесүү жағын панжараага каратып орнотунуз. Бычак (9) туура эмес орнотулган болсо, ал туюро функциясын аткарабайт.
- Чоңураак тешиктери бар панжаралары (11 же 12) чиеки эт, жашылча-жемиши, кургатылган меме-жемиштерди, быштакты, балыкты ж.б. иштетүүгө арналган.
- Майды тешиктери бар панжара (10) чиеки же бышкан этти, балыкты ж.б. иштетүүгө ылайык.
- Эт турагычтын беркүнүн оозуна (3) азыктарды салуучу идишин (2) орнотунуз.
- Тармактык шнурдун айрысын электр розеткасына сыйныз.
- Которгучу (7) «ON» абалына кооп, эт турагычты иштетиңиз.
- Шайманды иштетүү мезгилинде түрткүчтү (1) гана колдонунуз (сүрөт 7).

Эскертуү:

- Этти иштетүү процессин жакшыртуу үчүн аны кубиктерге же узун кесимдерине турал алыңыз. Тоңдурулган этти толугу менен эртүү зарыл.
- Шайманды иштетүү учурунда жабдыктын жыйынтыгына киргөн түрткүчтү (1) гана колдонунуз; азыктарды башкача буюмдар менен түртүүгө тьюу салынат, этти бармагыңыз менен эч кечин түртпөнүз.
- Эт турагычты иштетил бүткөндөн кийин каторгучун (7) «0» абалына кооп, кубаттуучу сайгычын электр тармагынан суруп, андан кийин гана ажыратып баштасаныз болот.
- Эт турагычтын беркүн (3) чечүү үчүн бекитме баскычын (5) басып, эт турагычтын беркүн (3) saat жебесинин багыты боюнча бурап, чечип салыңыз.
- Эт турагычтын беркүн ажыратуу үчүн гайканы (13) бурап бошотуп, коюлган панжараасын (10, 11 же 12), бычагын (9) жана шнегин (8) эт турагычтын беркүнүн корпусунан чыгарыңыз.

Колбаскаларды толтуруу

- Фаршты даярданыз.

- Эт турагычтын беркүн бекиткич баскычын (5) басып турунуз, эт турагычтын беркүн (3) орнотуу жайына (4) киргизип, эт турагычтын беркүн (3) saat жебесинин багытына карши токтогонуна чейин бурап, баскычты (5) бошотунуз (сүр. 1, 2).
- Шнекти (8) эт турагычтын беркүнүн корпусуна (3) орнотунуз (сүрөт 3).
- Крест сияктуу бычагын (9) орнотунуз (сүрөт 4).
- Панжаралардын керектүүсүн (10, 11 же 12) таңдап, панжарарадагы чыгып турган жерлерин эт турагычтын беркүнүн корпусундагы (3) оюктары менен дал келтирип аны бычактын (9) үстүнө орнотунуз (сүрөт 5), гайканы (13) бекитип салыңыз (сүрөт 6).
- Азыктар үчүн идишин (2) орнотунуз;
- Даляр фаршты азыктар үчүн идишке (2) салыңыз.
- Колбаскаларды жасоо үчүн табигый сыртын алдын ала жылуу сууга 10 мүнөт чылап колдонунуз.
- Жумшартылган сыртты саптаманын (14) үстүнө тартып, сырттын учун байлан алыңыз (сүрөт 1).
- Кубаттуучу сайгычын розеткага сыйныз.
- Которгучун (7) «ON» (иштетүү) баскычын басып, эт турагычты иштетиңиз.
- Даляр фаршты берүү үчүн түрткүчтү (1) колдонунуз, сырт толгонунан улам аны саптамадан (14) жылдырып чечип, сырт кургаганын улам аны суу менен суулап турунуз.
- Иштептүп бүткөндөн кийин (7) «OFF» (өчүрүү) баскычын басып туруп, эт турагычты очыруп, аны электр тармагынан суруп, андан кийин гана ажыратып баштасаныз болот.
- Эт турагычтын беркүн (3) чечүү үчүн бекитме баскычын (5) басып, эт турагычтын беркүн (3) saat жебесинин багыты боюнча бурап, чечип салыңыз.
- Эт турагычтын беркүн ажыратуу үчүн гайканы (13) бурап бошотуп, коюлган панжараасын (10, 11 же 12), бычагын (9) жана шнегин (8) эт турагычтын беркүнүн корпусунан чыгарыңыз.

«Кеббе» саптаманы колдонуу

Кеббе - жакын чыгыштык салттуу тамагы, аны көзүнүн эти, будай уну менен татымалдарды чогу турал, баш түткөчөлөр үчүн негизин жасал даярдайт. Түткөчөлөрдүн ичине салма салып, майга кууруп бышырат.

Түткөчөлөр үчүн салмасын өзгөртүп, ар кандай деликатестерди жасаса болот. Сырты үчүн негизин даярдаңыз.

- Эт турагычтын беркүн бекиткич баскычын (5) басып турунуз, эт турагычтын беркүн (3) орнотуу жайына (4) киргизип, эт турагычтын беркүн (3) saat жебесинин багытына

- карши токтогонуна чейин бурал, баскычты (5) бошотунуз (сүрөт 1, 2).
- Шнекти (8) эт туурагычтын беркүнүн корпусуна (3) орнотул, шнектин үстүнө «кеббе» саптамасын (15) орнотул (сүрөт 8), анын үстүнөн кеббе саптамасынын бекиткичин (15) орнотул, бекиткичин (15) үстүнөн эт туурагычтын беркүнүн гайкасын (13) орнотул (сүрөт 9) аны saat жебесинин бағыты боюнча бурал бекитициз
 - Азыктар үчүн идиши (2) орнотунуз (сүрөт 10).
 - Сырты үчүн негизин азыктар үчүн идиши (2) салыңыз.
 - Кубаттуучу сайгычын розеткага сайнызы.
 - Которгутун (7) «ON» (иштетүү) баскычын басып, эт туурагычтын иштетициз.
 - Сырты үчүн негизин түртүү үчүн түрткүчтү (1) колдонунуз.
 - Даир түтүкчөлөрдү керектүү узундуугуна кесиниз.
 - Иштетип бүткөндөн кийин которгутун баскычын (7) «OFF» (өчүрүү) басып турул, эт туурагычты өчүрүп, аны электр тармагынан сурул, андан кийин гана ажыратып баштасаңыз болот.
 - Эт туурагычтын беркүн (3) чечүү үчүн бекитме баскычын (5) басып, эт туурагычтын беркүн (3) saat жебесинин бағыты боюнча бурал, чечил салыңыз.
 - Эт туурагычтын беркүн ажыратуу үчүн гайканы (13) бурал бошотул, коолган панжарасын (10, 11 же 12), бычагын (9) жана шнегин (8) чыгарыңыз.

РЕЦЕПТ

Ичине салуучу нерсе

Кой эти 100 г

Зайтун майы 1,5 чон кашык

Баш пияз (майда туураплан) 1,5 чон кашык

Сиз жактырган курчутмалар

Туз 1/4 чай кашык

Ун 1 он кашык же 1/2 чон кашык

- Кой этин эт туурагычтын жардамы менен бир же эки жолу майдалаттуу зарып.
- Баш пиязды саргарганына чейин майга кууруп бышырып, андан кийин майдаланган кой этин, курчутма, туз менен унду кошушат.

Сырты

Майсыз эм 450 г

Ун 150-200 г

Курчутмалар 1 чай кашык (жакканыңыздай)

Мускат жанагасы 1 даана

Майдаланган кызыл мурч (жакканыңыздай)

Калемпир (жакканыңыздай)

- Этин эт туурагычы менен үч жолу майдалатышат, мускат жанагасы да майдалатып, болгон ингредиенттерин кошуп арапаштырышат.

- Сыртына көбүрөөк эт жана азыраак ун кошсо, бул даяр тамактын консистенциясы менен даамын жакшыртат.
- Даир түтүкчөлөр толтуруулуп, чекелери бекитилип, аларга керектүү формасы берилет.
- Түтүкчөлөр ысык майга кууруп бышырылат.

ЭТ ТУУРАГЫЧТЫ КАРОО

- Эт туурагычты иштетип бүткөндөн кийин которгучун (7) «0» абалына кооп, кубаттуучу сайгычын электр тармагынан сурунуз.
- Бекитме баскычын (5) басып, эт туурагычтын беркүн saat жебесинин бағыты боюнча бурал, чечил салыңыз.
- Гайканы (13) бурал бошотул, коолган панжарасын (10, 11 же 12), бычагын (9) жана шнегин (8) чечиниз.
- Шнекти (8) эт туурагычтын беркүнөн (3) чыгарыңыз.
- Шнектен (8) азыктардын калдыктарын алып салыңыз.
- Эт туурагычтын болгон бөлүктөрүн нейтралдуу жуучу каражаты менен жылуу сууга жуул, чайкал, кураштыруунун алдында жакшылап кургатып алыңыз.
- Эт туурагычтын корпусун (6) бир аз нымдуу чүлүрек менен сүртүп, андан кийин кургатып сүртүнүз.
- Эт туурагычтын корпусун (6) тазалоо үчүн абразивидүү жуучу каражаттарды же ар кыл эрбиткичтерди колдонууга тыюу салынат.
- Ар кыл суюктуктардын эт туурагычтын корпусунун ичине куюулусуна жол бербениз.
- Кургатылган белүктөрүн сактоо үчүн алып салуунун алдында панжаралары (10, 11 же 12) менен крест сяяктуу бычагын (9) ёсумдук май менен майлап салыңыз – ошентип алар кычылдануудан сак болот.

САКТОО

- Эт туурагычты сактоого алып салуунун алдында анын корпусу менен болгон чечилиме белүктөрү таза жана кургак болгонун текшерип алыңыз.
- Түзмөтү балдар жана жөндөмдүүлүгү чектелген адамдар колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Эт туурагыч – 1 даана.

Түрткүч – 1 даана.

Азыктарды салуучу идиши – 1 даана.

Панжаралары – 3 даана.

Кеббе үчүн саптамасы – 1 даана.

Сосискаларды даярдо үчүн саптама – 1 даана.

Колдонмо – 1 даана.

Кепилдик талону – 1 даана.

КЫРГЫЗ

ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӘМӘСҮ

Кубаттандыруу чыңалуусу: 220-240 В ~ 50 Гц
Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 350 Вт
Максималдуу кубаттуулугу 1800 Вт

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго курсе) кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин турмуш-тиричилик калдыктары менен бирге таштабаңыз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирлиген пункттарга бериниз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултууп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл. Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергилиткуу өкмөтке, турмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызмата на же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциплериңе таасир этпеген дизайнин, конструкциясын жана техникалык мүнәздөмөлөрүн алдын ала эксериптей өзөөртүү укугун сактайт, ошол себептен колдонмо менен шайманын маанилүү эмес айырмачылыктар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишпеңдиктерди тапса, ал жөнүндө info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жанырланган версиясын алса болот.

Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктүү көрсөтүү керек.



MASINA DE TOCAT CARNE VT-3621

Mașina de tocăt carne este destinată prelucrării produselor și pregătirii produselor semipreparate de casă.

DESCRIERE

1. Împingător
2. Tava pentru produse
3. Carcasa capului mașinii de tocăt carne
4. Locul instalării capului mașinii de tocăt carne
5. Butonul fixatorului capului mașinii de tocăt carne
6. Corpul mașinii de tocăt carne
7. Comutatorul regimurilor de lucru (ON/O/R)
8. S nec
9. Cuițit cruciform
10. Sită de tocăt fină
11. Disc de tocăt grosieră
12. Sită pentru tăierea standard
13. Piulița capului mașinii de tocăt carne
14. Duză pentru umplerea cârnăciorilor
15. Duză pentru kebbe

ATENȚIE!

Pentru protecție suplimentară este recomandabilă instalarea unui disjunctor de protecție (ECB) cu curent nominal nu mai mare de 30 mA în circuitul de alimentare electrică. Pentru instalarea ECB adresați-vă unui specialist.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Înainte de a utiliza dispozitivul citiți cu atenție instrucțiunea de exploatare și păstrați-o pe totă perioada de utilizare. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului sau poate cauza daune utilizatorului sau bunurilor acestuia. Pentru a evita riscul de apariție a incendiului, pentru protecția împotriva electrocutării și a traumatismelor în timpul utilizării mașinii de tocăt carne, respectați următoarele măsuri de precauție.

- Înainte de prima conectare asigurați-vă că tensiunea din rețea electrică corespunde tensiunii de lucru a dispozitivului.
- Utilizați doar accesoriile, care fac parte din setul de livrare.
- Pentru a evita riscul electrocutării NU SCUFUNDĂȚI NICIODATĂ dispozitivul, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Pentru a curăța corpul mașinii de tocăt carne, utilizați o cârpă ușor umezită, apoi ștergeți corpul până la uscat.
- Nu lăsați niciodată mașina de tocăt carne în funcționare fără supraveghere.
- Înainte de a asambla,dezasambla, precum și înainte de a curăța mașina de tocăt carne, opriti-o și scoateți fișa cablului de alimentare din priză.

- Instalați dispozitivul pe o suprafață plană, stabilă, departe de sursele de căldură, flacăra deschisă, umiditate și razele solare directe.
- Se interzice instalarea dispozitivului pe o suprafață fierbinte sau în nemijlocită apropiere a acesteia (de exemplu, lângă plita de gaz sau electrică, sau lângă cupitorul încins sau suprafața de gătit fierbinte).
- Manipulați cablul de alimentare cu atenție, nu permiteți răsucirea multiplă a acestuia, îndreptați periodic cablul de alimentare.
- Nu utilizați cablul de alimentare în calitate de mâner pentru transportarea mașinii de tocăt carne.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne de pe masă, și urmăriți ca acesta să nu se atingă de marginile ascuțite ale mobilierului și suprafețe fierbinți.
- Pentru a deconecta fișa cablului de alimentare de la priza electrică, apucați de fișa cablului de alimentare, ci nu cablul de alimentare însuși.
- Nu conectați, nu deconectați și nu apucați cablul de alimentare sau fișa cablului de alimentare cu mâinile umede, deoarece acest lucru poate provoca electrocutarea.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către copii.
- Nu permiteți copiilor să atingă dispozitivul și cablul de alimentare în timpul funcționării dispozitivului.
- Instalați dispozitivul în timpul funcționării și în timpul pauzelor între ciclurile de lucru în locuri inaccesibile pentru copii.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență sau cunoștințe, dacă aceștea nu sunt sub control sau instruși cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranța acestora.
- Copiii trebuie supravegheatai pentru a preveni jocul cu dispozitivul.
- Din motive de siguranță a copiilor nu lăsați punghile de polietilenă, folosite ca ambalaj, fără supraveghere.

Atenție! Nu permiteți copiilor să se joace cu punghile de polietilenă sau pelicula de ambalare. **Pericol de sufocare!**

- În cazul deteriorării cablului de alimentare, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de deservire sau o persoană cu calificare corespunzătoare.
- Nu reparati dispozitivul de sine stătător. Nu dezasamblați dispozitivul de sine stătător, în caz de apariție a unor defecțiuni sau după căderea dispozitivului, deconectați dispozitivul de la priza electrică și adresați-vă la orice centru autorizat

ROMÂNĂ

- (împoternicit) de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul www.vitek.ru.
- Pentru a evita deteriorările transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
 - Depozitați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii și persoane cu dizabilități.

ACEST DISPOZITIV ESTE DESTINAT DOAR UZULUI CASNIC. ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ SI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PROducțIE SI ÎNCĂPERILE DE LUCRU.

ATENȚIE!

- Înainte de a începe tocarea cărnii, asigurați-vă, că sunt îndepărtate toate oasele și excesul de grăsimi.
- Se interzice împingerea produselor cu careva obiecte străine sau cu degetele mâinilor, utilizați doar împingătorul (1), care face parte din setul de livrare.
- Nici într-un caz nu scufundați corpul mașinii de tocăt carne, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Nu încercați să prelucrați în mașina de tocăt carne produse cu fibre dure (de exemplu, ghimbureri sau hreanuri).
- Pentru a evita formarea blocărilor nu aplicați forță excesivă împingând carne cu împingătorul (1).
- Dacă vreo bucătă dură blocată provoacă oprirea rotației șnecului și a cuțitului, opriți imediat dispozitivul și înainte de a continua lucrul, înălăturați blocarea, utilizând funcția de pornire a rotației în sensul invers al șnecului «R» (revers).

PREGĂTIREA MAȘINII DE TOCAT CARNE

PENTRU UTILIZARE

După transportarea sau depozitarea dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin trei ore.

- Scoateți mașina de tocăt carne și îndepărtați toate materialele de ambalare, ștergeți corpul cu o cârpă umedă și apoi ștergeți-l cu una uscată.
- Spălați toate piesele detasabile (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) cu apă caldă și un detergent neutru, clătiți-le și înainte de asamblare uscați-le minutios.
- Înainte de prima conectare, asigurați-vă că tensiunea din rețea electrică corespunde tensiunii de lucru a dispozitivului.

PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE EXPLOATĂRII

MAȘINII DE TOCAT CARNE

- Mașina de tocăt carne este destinată pentru prelucrarea cărnii fără oase numai în condiții casnice.

- Asamblați dispozitivul și instalați-l pe o suprafață plană și uscată.
- Asigurați-vă că orificele de ventilație pe corp nu sunt blocați.
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Puneți sub capul mașinii de tocăt carne (3) un vas potrivit.
- Asigurați-vă că carne este complet dezghețată, îndepărtați excesul de grăsimi și oase, tăiați carneau în cuburi sau benzi de așa dimensiuni, încât acestea să treacă liber prin orificiul platoului (2).
- Porniți dispozitivul, plasând comutatorul (7) în poziția «ON».
- Fără a se grăbi împingeți carneau în pâlnia capului mașinii de tocăt carne (3) cu ajutorul împingătorului (1). Utilizați în timpul funcționării numai împingătorul (1), care face parte din setul de livrare.
- Nu utilizați alte obiecte pentru a împinge carneau, nici într-un caz nu împingeți carneau cu mâinile.
- Nu faceți eforturi excesive atunci când împingeți carneau sau alte produse.
- În timpul tocării cărni se poate forma blocarea, pentru înlăturarea blocării formate utilizați funcția de rotație inversă a șnecului. Pentru a comuta în regim de rotație inversă a șnecului, opriți mașina de tocăt carne, plasând comutatorul (7) în poziția «0», apoi apăsați și mențineți apăsat butonul (7) în poziția «R».
- Timpul de funcționare continuă a dispozitivului pentru prelucrarea alimentelor nu trebuie să depășească 5 minute.
- După 5 minute de funcționare continuă, opriți dispozitivul și lăsați-l să se răcească timp de 15-20 de minute, apoi puteți continua lucrul.
- Imediat ce ați terminat lucrul, opriți mașina de tocăt carne, plasând comutatorul (7) în poziția «0», deconectați mașina de tocăt carne de la rețea electrică și doar apoi treceți la dezasamblarea acesteia.

PRELUCRAREA CĂRNII

- Apăsați și mențineți apăsat butonul fixatorului capului mașinii de tocăt carne (5), introduceți capul mașinii de tocăt carne (3) în locul instalării (4) și rotați capul mașinii de tocăt carne (3) în sensul invers acelor de ceasornic până când se oprește, eliberați butonul (5) (fig. 1, 2).
- Introduceți șnecul (8) în corpul capului mașinii de tocăt carne (3) (fig. 3).
- Instalați cuțitul în formă de cruce (9) (fig. 4).
- Alegeti discul necesar (10, 11 sau 12) și instalați-l deasupra cuțitului (9), aliniind proeminențele pe discul cu canalurile pe corpul capului mașinii de tocăt carne (3), strângeti piulița (13) (fig. 5, 6).

Atenție!

- Instalați cuțitul (9) cu partea de tăiere spre discul. Dacă cuțitul (9) nu va fi instalat corect, acesta nu va efectua funcția de tocare.
- Sita cu găuri mai mari (11 sau 12) este potrivită pentru prelucrarea cărnii crude, legumelor, fructelor uscate, brânzei, peștelui etc.
- Discul cu găuri mici (10) se potrivește atât pentru prelucrarea cărnii crude, cât și a cărnii preparate, peștelui, etc.
- Instalați pe mușa capului mașinii de tocat carne (3), platoul pentru alimente (2).
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Porniți mașina de tocat carne, apăsând comutatorul (7) în poziția «ON».
- În timpul funcționării utilizați numai împingătorul (1) (fig. 7).

Remarcă:

- Pentru a îmbunătăți procesul de prelucrare a cărnii tăiați-o în benzi sau cuburi. Carnea congelată trebuie să fie complet dezghetată.
- Utilizați în timpul lucrului împingătorul (1) care face parte din set; este interzisă utilizarea oricăror obiecte pentru împingerea cărnii, nici într-un caz nu împingeți carnea cu mâinile.
- După ce ati terminat lucrul, opriți mașina de tocat carne, apăsând comutatorului (7) în poziția «0» și deconectați-o de la rețea, și doar apoi treceți la dezasamblarea acesteia.
- Pentru a scoate capul mașinii de tocat carne (3) apăsați butonul fixatorului (5), rotiți capul mașinii de tocat carne (3) în sensul acelor de ceasornic și scoateți-l.
- Pentru adezambla mașina de tocat carne, desurubați piulița (13) și extrageți din corpul capului mașinii de tocat carne sita instalată (10, 11 sau 12), cuțitul în formă de cruce (9) și şnecul (8).

Umplerea cărnăciorilor

- Pregătiți carne tocată.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul fixatorului capului mașinii de tocat carne (5), introduceți capul mașinii de tocat carne (3) în locul instalării (4) și rotiți capul mașinii de tocat carne (3) în sens invers acelor de ceasornic până când se oprește, eliberați butonul (5) (fig. 1, 2).
- Introduceți melcul (8) în corpul capului mașinii de tocat carne (3) (fig. 3).
- Instalați cuțitul cruciform (9) (fig. 4).
- Alegeți o sită necesară (10, 11 sau 12) și instalați-o deasupra cuțitului (9) (fig. 5), aliniind proeminentele pe sită cu canelurile pe corpul capului mașinii de tocat carne (3), strângăți piulița (13) (fig. 6).
- Instalați platoul pentru alimente (2).

- Puneți carne tocată pe platoul pentru alimente (2).
- Pentru prepararea cărnăciorilor utilizați învelișul natural, plasându-l anterior într-un vas cu apă caldă timp de 10 minute.
- Întindeți învelișul înmuiați pe duză (14) și legați un nod la capătul învelișului (fig. 1).
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Porniți mașina de tocat carne, apăsând comutatorul (7) «ON» (pornit).
- Pentru livrarea cărnii tocate utilizați împingătorul (1), pe măsura umplerii învelișului deplasați-l de pe duză (14), pe măsura uscării umezită-l cu apă.
- După ce ati terminat lucrul, opriți mașina de tocat carne, apăsând butonul (7) «OFF» (oprit) și deconectați-o de la rețea și doar apoi treceți la dezasamblarea acesteia.
- Pentru a scoate capul mașinii de tocat carne (3), apăsați butonul fixatorului (5), rotiți capul mașinii de tocat carne (3) în sensul acelor de ceasornic și scoateți-l.
- Pentru adezambla capul mașinii de tocat carne, desurubați piulița (13) și extrageți din corpul capului mașinii de tocat carne sita instalată (10, 11 sau 12), cuțitul cruciform (9) și melcul (8).

Utilizarea duzei «kebbe»

Kebbe este un fel de mâncare tradițională din Orientul Apropiat, care se prepară din carne de miel, fără de grâu și mirodenii, tocate toate împreună, pentru a obține baza pentru prepararea tubușoarelor goale. Tubușoarele sunt umplute cu umplutura și se prăjesc în frigider.

Experimentând cu umplutura pentru tubușoare, puteți prepara o varietate de delicatessen. Pregătiți baza pentru înveliș.

- Apăsați și mențineți apăsat butonul fixatorului capului mașinii de tocat carne (5), introduceți capul mașinii de tocat carne (3) în locul instalării (4) și rotiți capul mașinii de tocat carne (3) în sens invers acelor de ceasornic până când se oprește, eliberați butonul (5) (fig. 1, 2).
- Instalați melcul (8) în corpul capului mașinii de tocat carne (3), instalați pe melc duza «kebbe» (15) (fig. 8), iar deasupra acestuia suporțul de fixare pentru kebbe (15), instalați peste fixator (15) piulița capului mașinii de tocat carne (13) (fig. 9) și însurubați-l în sensul acelor de ceasornic.
- Instalați platoul pentru alimente (2) (fig. 10).
- Puneți baza pregătită pentru înveliș pe platoul pentru alimente (2).
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Porniți mașina de tocat carne apăsând comutatorul (7) «ON» (pornit).

ROMÂNĂ

- Pentru livrarea bazei pentru înveliș utilizați împingătorul (1).
- Tăiați tuburile gata de lungime necesară.
- După ce ati terminat lucrul, opriți mașina de tocăt carne, apăsând butonul (7) «OFF» (oprit), deconectați-o de la rețea și doar apoi treceți la dezasamblarea acesteia.
- Pentru a scoate capul mașinii de tocăt carne (3), apăsați butonul fixatorului (5), roțiți capul mașinii de tocăt carne (3) în sensul acelor de ceasornic și scoateți-l.
- Pentru a dezasambla capului mașinii de tocăt carne, deșurubați piulița (13) și extrageți din corpul capului mașinii de tocăt carne sita instalată (10, 11 sau 12), cuțitul cruciform (9) și melcul (8).

REȚETĂ

Umplutura

Carnă de ovine 100 g

Ulei de măslini 1,5 linguri de masă

Ceapă (tocat fin) 1,5 linguri de masă

Condimente după gust

Sare 1/4 lingurițe

Făină 1 lingură de masă

sau 1/2 lingură de masă

- Carnea de miel trebuie să fie tocată în mașina de tocăt carne o dată sau de două ori.
- Ceapa se prăjeste în ulei până se rumenește, apoi se adaogă carnea de miel tocată, toate condimentele, sare și făină.

Învelișul

Carnă macră 450 g

Făină 150-200 g

Condimente 1 linguriță (după gust)

Nucșoară 1 buc.

Piper roșu măcinat (după gust)

Piper (după gust)

- Carnea se trece prin mașina de tocăt carne de trei ori, de asemenea se toace și nucșoară, apoi toate componentele se amestecă.
- O cantitatea mai mare de carne și o cantitatea mai mică de făină în învelișul exterior asigură o consistență și un gust mai bun al produsului gata.
- Tuburile gata se umplu cu umplutura, se strâng la margini, li se atribuie forma dorită.
- Pregătiți tuburile în friteuză.

INTREȚINEREA MAȘINII

DE TOCAT CARNE

- După finisarea lucrului opriți mașina de tocăt carne, plasând comutatorul (7) în poziția «0» și extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.

- Apăsați butonul fixatorului (5), roțiți capul mașinii de tocăt carne în sensul acelor de ceasornic și scoateți-l.
- Deșurubați piulița (13) și scoateți discurile (10, 11 sau 12), cuțitul în formă de cruce (9) de pe sncul (8).
- Scoateți sncul (8) de pe capul mașinii de tocăt carne (3).
- Îndepărtați de pe snc (8) resturile de alimente.
- Spălați toate accesorioile mașinii de tocăt carne în apă caldă cu săpun și un detergent neutru, clătiți-le și înainte de asamblare uscați-le minuțios.
- Stergeți corpul mașinii de tocăt carne (6) cu o cărpă umezită, apoi stergeți-l până la uscat.
- Se interzice utilizarea solventilor sau detergentilor abrazivi pentru curățarea corpului mașinii de tocăt carne (6).
- Nu permiteți pătrunderea lichidului în interiorul corpului mașinii de tocăt carne.
- Înainte de a depozita accesoriole uscate, ungeti discurile (10, 11 sau 12) și cuțitul în formă de cruce (9) cu ulei vegetal – astfel acestea vor fi protejate de oxidare.

DEPOZITARE

- Înainte de a depozita mașina de tocăt carne, asigurați-vă că corpul mașinii de tocăt carne și toate piesele detasabile sunt curate și uscate.
- Depozitați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii și persoane cu dizabilități.

PACHET DE LIVRARE

Mașina de tocăt carne – 1 buc.

Împingător – 1 buc.

Platou pentru alimente – 1 buc.

Site – 3 buc.

Duza pentru kebbe – 1 buc.

Duză pentru prepararea crenurăștilor – 1 buc.

Instrucțiuni de utilizare – 1 buc.

Certificat de garanție – 1 buc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare electrică: 220-240 V ~ 50 Hz

Putere nominală de consum: 350 W

Putere maximă: 1800 W

RECICLAREA



În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare (dacă sunt incluse în set), nu le aruncați împreună cu deșeurile menaj-

jere obisnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară.

Deșeurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, construcția și caracteristicile tehnice care nu afectează principiile generale de funcționare ale dispozitivului fără notificare prealabilă, din cauza cărora între instrucțiune și produs pot exista diferențe neînsemnante. Dacă utilizatorul a depistat astfel de neconformități, vă rugăm să ne informați

prin e-mail info@vitek.ru pentru a obține o versiune actualizată a instrucțiunii.

Durata de funcționare a dispozitivului este de 3 ani

Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugă să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document finanțier, care confirmă cumpărarea produsului dat.



Acst produs respectă cerințele Directivei UE 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și Directiva UE 2014/35/UE privind produsele de joasă tensiune.

**GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бүйімның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белгіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бүйім 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белгіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурұнда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсетулғен. Сериялық номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүруш датасын көрсөтөт. Мысалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдың июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

RO

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.