



**Система детского монитора** **издає високочастотні шуми**

- Родительський і дитський блоки знаходяться злишком близько друг к другу. Убедитесь, что родительский и детский блоки находятся на расстоянии как минимум 1,5 метра друг от друга.

- Уровень громкости родительского блока злишком високий. Уменьшите уровень громкости родительского блока.

**Аккумуляторы родительского блока слишком быстро разряжаются**

- Уровень громкости родительского блока злишком високий, что увеличивает потребление энергии. Уменьшите уровень громкости родительского блока. См. раздел 3.3, описывающий настройку уровня громкости.

**Не работает функция двусторонней связи**

Убедитесь, что уровень громкости на детском блоке достаточно высок, см. раздел 3.3.

Технология	Цифровой стандарт DECT
Диапазон температур	Эксплуатация при температуре от 0°С до 40°С <p>Хранение при температуре от -20°С до 60°С</p>
Радиус действия	Внутренний радиус: До 50 метров* <p>Радиус на открытом пространстве: До 300 метров*</p>
Активное время работы родительского блока	До 14 часов**#
Питание	Детский блок: VT04EEU06045, 26-460045-1EU-437, <p>Вход: 100-240В<span> </span>; Выход: 6.0В 0.45А, адаптер SMPS</p> Родительский блок: VT04EEU06045, 26-460045-1EU-437, <p>Вход: 100-240В<span> </span>; Выход: 6.0В 0.45А, адаптер SMPS</p>
Сведения об аккумуляторах для родительского блока	29-112040-200-101 CORUN, NI-MHAAAJ400 2 x 1.2В, размер AAA 400мА/ч NiMH

\* Значение может меняться в зависимости от окружающей среды.

\*\* Исходя из расчета: 1/4 времени в аудиорежиме и 3/4 времени в режиме ожидания.

# В зависимости от начального заряда аккумуляторов.

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Не открывайте устройство или его адаптер переменного тока во избежание риска поражения электрическим током.

Детский монитор должен быть установлен в сухом месте, далеко от источников высокой температуры, влаги и прямого солнечного света. Чтобы исключить радиопомехи, размещайте детский монитор не ближе чем 1 метр от электрического оборудования.

### ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

♻ Этот символ означает, что ваш отработавший электроприбор следует утилизировать отдельно и не смешивать с бытовыми отходами. Для этого Европейский Союз внедрил специальную систему сбора и переработки, за которую отвечают производители.

***Пожалуйста, помогите нам защитить окружающую среду, в которой мы живем!***

Alcatel является торговой маркой компании Nokia и используется компанией ATLINKS по лицензии.

## EA3

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-НК.НА83.А.00376/20, серия RU № 0247822 от 18.05.2020 г. Сертификат выдан Органом по сертификации «Стандарт-1» общества с ограниченной ответственностью «Сертификат-Стандарт», аттестат аккредитации RA.RU.11НА83. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-НК.НВ35.В.02460/20 от 29.05.2020 г., действительна до 28.05.2023 г. Декларация зарегистрирована Органом по сертификации. Общества с ограниченной ответственностью "Трастсерт", аттестат аккредитации RA.RU.11НВ35.

Срок службы 5 лет. Сделано в Китае

АТЛИНКС Юроп,
Авеню Поль Думер, 147
92500 Рюэй-Мальмезон

Франция

### UKRAINIAN

**Перед використанням цього дитячого монитора рекомендується вставити та повністю зарядити акумулятори в батьківському блоці.**

**Уважно ознайомтеся з інструкціями з техніки безпеки перед встановленням блоків.**

**Комплектація**

- 1 x батьківський блок
- 1 x дитячий блок
- 2 x акумулятори Ni-MH AAA для батьківського блоку
- 1 x адаптер змінного струму для батьківського блоку
- 1 x адаптер змінного струму для дитячого блоку

**Загальна інформація про батьківський блок (Зображення 1)**

- Світлодіод рівня гучності**

З ЗЕЛЕНИХ ТА 2 ЧЕРВОНИХ світлодіода вмикаються та вимикаються в режимі реального часу, показуючи рівень шуму в кімнаті дитини.

Коли мікрофон дитячого блоку фіксує аудіосигнал, світлодіоди спалахують, показуючи рівень аудіосигналу на підставі налаштувань чутливості.

Чим більше загорілося світлодіодів, тим вищий рівень звуку.

Відсутність світлодіодів, що світяться, означає, що рівень звуку в кімнаті дитини не перевищує межу, встановлену за допомогою батьківського блоку.

Світлодіоди також використовуються для зазначення рівня гучності на батьківському блоці. Чим вище встановлений рівень гучності, тим більше світлодіодів спалахує.

- РК-дисплей**

- Індикатор зв'язку**

**Світиться**, коли батьківський блок увімкнено і він знаходиться в радіусі зв'язу з дитячим блоком.

**Блимає**, коли батьківський блок знаходиться поза зоною зв'язку з дитячим блоком.

**Не світиться**, якщо живлення батьківського блоку відключено.

- ⏻

Світиться постійно в режимі заряджання блоку. Блимає при низькому заряді акумуляторів.

**ПРИМІТКА:** Не світиться навіть при підключенні до адаптера змінного струму за відсутності встановлених акумуляторів.

- ⏻

В режимі меню: Натисніть, щоб скасувати налаштування та повернутися до попереднього меню.

- ▲

В режимі очікування: Натисніть, щоб збільшити рівень гучності.

В режимі меню: Натисніть, щоб переглянути попередній пункт меню.

- ☰

В режимі очікування: Натисніть, щоб увійти в головне меню.

В режимі меню: Натисніть, щоб увійти в підменю або підтвердити налаштування.

- ▼

В режимі очікування: Натисніть, щоб зменшити рівень гучності.

В режимі меню: Натисніть, щоб переглянути наступний пункт меню.

- ⏻

В режимі очікування або меню: Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути/вимкнути батьківський блок.

- 🗣

В режимі очікування або меню: Натисніть та утримуйте, щоб поговорити з дитиною. Відпустіть, щоб вийти із режиму розмови.

**РК-дисплей батьківського блоку (Мал. 2)**

Значки	Описання поведінки
<span><span>📶</span></span>	Показує рівень сигналу зв'язку між батьківським та дитячим блоками. Чим більше відображається поділів, тим сильніший сигнал.
<span><span>🔔</span></span>	Блимає за відсутності зв'язку.
<span><span>💡</span></span>	Відображається, якщо включено нічник. Не відображається, якщо нічник вимкнено.
<span><span>🎵</span></span>	Відображається, якщо грає коликсова.
<span><span>🔊</span></span>	Відображається, якщо гучність динаміка відключено. Не відображається, якщо гучність динаміка включено.
<span><span>📻</span></span>	Відображається, якщо ввімкнено звуковий сигнал. Блимає, якщо спрацюває звуковий сигнал.
<span><span>🔋</span></span>	Акумулятори розряджені, необхідно їх зарядити.
<span><span>🔋</span></span>	1/3 заряду акумуляторів.
<span><span>🔋</span></span>	2/3 заряду акумуляторів.
<span><span>🔋</span></span>	Акумулятори повністю заряджені.
<span><span>🔋</span></span> <span><span>🔋</span></span> <span><span>🔋</span></span> <span><span>🔋</span></span>	Акумулятори повністю заряджені.

**Загальна інформація про дитячий блок (Мал. 3)**

- ⏻

Світиться, якщо батьківський блок увімкнено.

Не світиться, якщо батьківський блок відключено.

- 🗣

Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути нічник.

- 🔊

Натисніть, щоб включити коликсову.

Натисніть ще раз, щоб зупинити відтворення.

- ▲

Натисніть, щоб збільшити рівень гучності.

- ▼

Натисніть, щоб зменшити рівень гучності.

Натисніть та утримуйте, щоб змінити налаштування на параметри за замовчуванням.

- 🎵

Натисніть, щоб обрати коликсову та почати відтворення обраної коликсової. Під час відтворення коликсової натисніть, щоб обрати та ввімкнути програвання іншої коликсової.

- ⏻

Натисніть, щоб збільшити рівень гучності.

**Важливі поради з встановлення дитячого монітора**

- Щоб використовувати дитячий блок разом з батьківським блоком, спочатку необхідно мати можливість встановити між ними радіозв'язок. Радіус зв'язку залежить від умов навколишнього середовища.

- Будь-який великий металевий предмет, наприклад, холодильник, дзеркало, шафа для зберігання документів, металеві двері або посиленй бетон, між дитячим та батьківським блоками може заблокувати радіосигнал.

- Потужність сигналу також може бути знижена іншими масивними конструкціями, наприклад, стінами, чи радіо- або електрообладнанням (телевізори, комп'ютери, бездротові або мобільні телефони, флуоресцентні лампи або регулятори, які зменшують силу світла).

- Якщо якість прийому сигналу низька, спробуйте перемістити батьківський чи дитячий блок в інші місця кімнати.

#### 1 ІНСТРУКЦІ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

**⚠️ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**

**НЕБЕЗПЕКА УДУШЕННЯ** — тримайте шнур адаптера в недоступному для дітей місці.

**НИКОЛИ не розмищуйте дитячий монітор або його шнур в дитячому ліжечку.**

**Розміщуйте шнур на безпечній відстані, поза зоною доступу дитини.**

**Не використовуйте подовжувачі з адаптерами змінного струму. Використовуйте тільки оригінальний адаптер, який поставляється в комплекті з цим дитячим монітором.**

Цей дитячий монітор сумісний з усіма відповідними стандартами в області електромагнітних полів та, за умови його використання відповідно до правил, описаних в посібнику користувача, безпечний у використанні.

Тому завжди уважно читайте інструкції в цьому посібнику користувача перед використанням пристрою.

- Розмістіть дитячий монітор на плоскій поверхні, наприклад, комоді, бюро або полиці.
- Прикріпіть шнур до стіни таким чином, щоб він знаходився поза зоною доступу дитини.

- Збірку пристрою має виконувати тільки доросла людина. При зборці розміщуйте дрібні деталі в недоступному для дітей місці.

- Цей пристрій не є іграшкою. Не дозволяйте дітям гратися з ним.

- Цей дитячий монітор не є заміною безосереднього спостереження за дітьми.
- Збережіть цей посібник користувача для використання в майбутньому.

- Не кладіть на дитячий монітор рушник або ковдру.

- Не використовуйте дитячий монітор біля води.
- Не ставте дитячий монітор біля джерел високої температури.

- Використовуйте тільки зарядні пристрої та адаптери змінного струму, які поставляються в комплекті з пристроєм. Не використовуйте зарядні пристрої та адаптери змінного струму інших виробників, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою та комплекту акумуляторів.

- Використовуйте акумулятори одного типу.

- Не торкайтеся контактів роз'єму гострими або металевими предметами.

**УВАГА**

Не використовуйте акумулятори невідповідного типу — це небезпечно! Утилізуйте використані акумулятори згідно інструкцій.

Використовуйте тільки акумуляторні батареї відповідного класу: 1,2В, розмір AAA, 400мА/год

#### 2 ПОЧАТОК РОБОТИ

##### 2.1 Живлення дитячого блоку (Мал. 4)

- Вставте маленький штекер адаптера в бокове гніздо дитячого блоку.
- Вставте інший кінець адаптера в розетку.

**ПРИМІТКА:** Використовуйте тільки адаптер, що входить в комплект.

##### 2.2 Встановлення акумуляторів в батьківський блок (Мал. 5)

Батьківський блок поставляється з акумуляторами. Зарядіть батьківський блок перед першим використанням. Заряджайте батьківський блок, коли індикатор показує низький рівень заряду акумуляторів.

- Відкрийте кришку відсіку для акумуляторів.
- Вставте у відсік акумулятори, що поставляються в комплекті з пристроєм.
- Закрийте кришку відсіку для акумуляторів.
- Вставте маленький штекер адаптера в бокове гніздо батьківського блоку.
- Вставте інший кінець адаптера в розетку.
- При цьому засвітиться індикатор заряджання.

**ПРИМІТКА:** Використовуйте тільки адаптер, що входить в комплект.

##### 3 ВИКОРИСТАННЯ ДИТЯЧОГО МОНИТОРА

Прочитайте уважно ці інструкції та пам'ятайте, що цей дитячий монітор є лише допоміжним засобом. Він не є заміною безосереднього батьківського догляду за дитиною.

##### 3.1 Увімкнення/вимкнення батьківського блоку

- Якщо батьківський блок вимкнено, натисніть та утримуйте ⏻ поки не засвітиться індикатор зв'язку. Батьківський блок включений та буде шукати зв'язок та підключатися до дитячого блоку.
- Якщо батьківський блок увімкнено, натисніть та утримуйте ⏻ поки не вимкнеться індикатор зв'язку. Батьківський блок вимкнено.

##### 3.2 Увімкнення/вимкнення дитячого блоку

- Якщо дитячий блок вимкнено, натисніть та утримуйте ⏻ поки не засвітиться індикатор зв'язку. Дитячий блок включено.

- Якщо дитячий блок увімкнено, натисніть та утримуйте ⏻ поки не поки не вимкнеться індикатор зв'язку. Дитячий блок вимкнено.

**ПРИМІТКА:** Якщо ви розмістите батьківський та дитячий блоки занадто близько, ви почуєте високочастотні шуми. Це нормально. Блоки влаштовані таким чином, щоб знаходиться на відстані один від одного, тобто в різних кімнатах.

##### 3.3 Налаштуйте гучність

На дитячому блоці існує 5 рівнів гучності, а на батьківському блоці - 6, включаючи функцію ЗВУК ВІДКЛЮЧЕНИЙ.

- Натисніть ▲ або ▼ на батьківському блоці або ▲ або ▼ на дитячому блоці, щоб побачити поточний рівень гучності.
- Натисніть ▲ , щоб збільшити або ▼, щоб зменшити рівень гучності батьківського або дитячого блоку відповідно.

Індикатор **ЗВУК ВІДКЛЮЧЕНИЙ** буде відображатися, якщо на батьківському блоці відключений звук.

Зміна налаштувань гучності на дитячому блоці впливає на звук, коли використовується функція двостороннього зв'язку та при відтворенні коликсової.

##### 3.4 Двосторонній зв'язок

Функцію двостороннього зв'язку можна використовувати для того, щоб заспокоїти дитину та поговорити з нею.

Під час використання двостороннього зв'язку ви не зможете чути дитину, поки не відпустите кнопку.

- Натисніть та утримуйте 🗣 на батьківському блоці, поки ви розмовляєте з дитиною. Дисплей на батьківському блоці буде відображати Talk (Розмова)

- Відпустіть, щоб знову почути дитину.

##### 3.4.1 Налаштування гучності двостороннього зв'язку

Дитячий блок має 5 рівнів гучності, від Рівня 1 до Рівня 5.

Під час двостороннього зв'язку натисніть ▲ або ▼ на дитячому блоці, щоб збільшити або зменшити рівень гучності відповідно.

**ПРИМІТКА:** Якщо перед початком двостороннього зв'язку грає коликсова, програвання коликсової буде перервано. Після закінчення розмови, пристрій відтворить коликсову з початку.

##### 3.5 Температура

Дитячий блок постійно контролює температуру в кімнаті дитини та попереджає, якщо в ній стає занадто спекотно (вище 30°С) повідомленням «HI TEMP» (ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА) або занадто холодно (нижче 10°С) повідомленням «LOW TEMP» (НИЗЬКА ТЕМПЕРАТУРА).

Температура чітко відображається на дисплеї батьківського монітора в режимі очікування. Однак, вона відображається лише для інформації. Допускається невелика погрішність точності вимірювання по відношенню до реальної температури. Тому звертайте увагу на реальну температуру в кімнаті дитини.

##### 4 НАЛАШТУВАННЯ БАТЬКІВСЬКОГО БЛОКУ

##### 4.1 Ви можете обрати мову, яка буде використовуватися для відображення інформації на дисплеї в режимі очікування.

- Натисніть 🗣 , коли батьківський блок не використовується.
- Натисніть ▲ або ▼ , щоб вибрати **LANGUE (MOBY)**.
- Натисніть 🗣 та ▲ або ▼ , щоб обрати <ENGLISH> або іншу необхідну мову.
- Натисніть 🗣 , щоб підтвердити ваш вибір.

##### 4.2 Звукове попередження

Якщо звукове попередження включено, батьківський блок видаватиме звуковий сигнал, якщо рівень шуму із дитячого блоку досягне певного рівня чутливості, а гучність на батьківському блоці буде вимкнена.

- Натисніть 🗣 , щоб увійти в головне меню.
- Натисніть ▲ або ▼ , щоб вибрати пункт **SOUND ALERT (ЗВУКОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ)**.
- Натисніть 🗣 , щоб включити або відключити звукове попередження.
- Натисніть 🗣 , щоб підтвердити вибір

##### 4.3 Режим нічника

Функція нічника призначена для орієнтування в темряві.

- Натисніть 🗣 , щоб увійти в головне меню.
- Натисніть ▲ або ▼ , щоб вибрати **NIGHTLIGHT (НИЧНИК)**.
- Натисніть 🗣 , щоб увімкнути або вимкнути нічник.
- Натисніть 🗣 , щоб підтвердити вибір.

##### 4.4 Скидання налаштувань

Ви можете відновити всі змінювані параметри до початкових заводських налаштувань.

- Натисніть 🗣 , щоб увійти в головне меню.
- Натисніть ▲ або ▼ , щоб вибрати **RESET (ЗБРОС)**.
- Натисніть 🗣 та дисплей відобразить питання **CONFIRM? (ПІДТВЕРДИТИ?)**.
- Натисніть 🗣 , щоб підтвердити вибір. Блок повернеться в стан очікування автоматично.

##### 5 ЧИЩЕННЯ

Для очищення **Baby Link 150** використовуйте злегка вологу тканину або антистатичну серветку. Не використовуйте миючі засоби або засоби на основі абразивних речовин.

##### Чищення та догляд

- Не застосовуйте для очищення частин пристрою роздрідувачі або інші розчинники чи хімічні речовини — це може привести до незворотного пошкодження пристрою, на яке не поширюється гарантія.

**Alcatel є торговою маркою компанії Nokia та використовується за ліцензією компанією ATLINKS**

##### 6 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ