

**RU****Изготовитель:** СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД

Местонахождение и почтовый адрес для связи: Юнит А, 15й Этаж, Кейси Абердин Хаус, №38, Хэнг Ип Роуд, Вонг Чук Ханг, Гонконг, КНР по заказу Ронделл ГмбХ, Софи-Шарлоттен штрасе, 9-10, 14059 Берлин, Германия  
**Импортер и уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Гиперон»  
 Местонахождение и почтовый адрес для связи: РФ, 117452, г. Москва, Черноморский бульвар, дом 17, корп. 1, этаж 4, офис 401, каб. 2  
 Тел.: +7 (499) 685-17-81, e-mail: info@rondell.ru

Сделано в КНР

По всем вопросам качества посуды Röndell обращайтесь, согласно законодательству, в магазин по месту приобретения товара или по телефону горячей линии RÖNDELL 8-800-100-1840 info@rondell.ru www.rondell.ru

С целью улучшения потребительских свойств и внешнего вида Продукции. Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общий принцип работы продукта, без предварительного уведомления, из-за чего между изображением на упаковке/сайте и реальным изделием могут наблюдаться незначительные различия.

**EN**

STAR PLUS LIMITED Unit A, 15th Floor, Casey Aberdeen House, No.38, Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong, PRC on request of Röndell GmbH, Sophie-Charlotten-Strasse, 9-10, 14059 Berlin, Germany

Made in PRC

info@rondell.ru  
www.rondell.ru

In order to improve the usability and the exterior of the Product the Manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the picture on the package/website and the product may be observed.

**UA**

Виробник: СТАР ПЛЮС ЛІМІТЕД  
 Місцезнаходження та поштового адреса для звязку: Юніт А, 15-й Поверх, Кейсі Абердин Хаус, №38, Хэнг Ип Роуд, Вонг Чук Ханг, Гонконг, КНР, за замовленням Ронделл ГмбХ, Соfi-Шарлоттен штрасе, 9-10, 14059 Берлін, Німеччина

Зроблено в КНР

info@rondell.ru  
www.rondell.ru

З метою підвищення споживчих властивостей та зовнішнього вигляду Продукції Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальний принцип роботи продукту, без попереднього повідомлення, через що між зображенням на упаковці/сайті та реальним виробом можуть спостерігатися незначні відмінності.

**KK**

Жасалушы: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД  
 Орналаскан орын және байланысуга арилған пошта мекен-жайы: Юнит А, 15-ши Қабат, Қейсі Абердин Хаус, №38, Хэнг Ип Роуд, Вонг Чук Ханг, Гонконг, КХР - Ронделл ГмбХ, Соfi-Шарлоттен штрасе, 9-10, 14059 Берлин, Германия тапсырысы бойынша

Кытайда жасалған  
 info@rondell.ru  
 www.rondell.ru

Онімнің тұтынушылық касиеттері мен сыртынан түрлі жақсырту мақсатында, Өндіруші алдын-ала хабардамай, онімнің дизайнын, құрылышын және оның жұмыс қаридарына асер еттейтін техникалық сипаттарын езгерту құбынын езінде калдырады, сонан байланысты нұсқаудағы тағтага сурет пен нақты бұйымның арасында елеусіз айрымашылықтар болуы мүмкін.

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции Röndell. Мы надеемся, что Вы будете удовлетворены высоким качеством, функциональностью и оригинальным дизайном нашей продукции.

Для изготовления чайников и френч-прессов использована высококачественная нержавеющая сталь 18/10. Этот сплав содержит такие легирующие компоненты, как хром (18%) и никель (10%) и отвечает всем гигиеническим требованиям, предъявляемым к материалам, вступающим в контакт с пищевыми продуктами.

Изделия, сделанные из этой стали, не подвержены коррозии, устойчивы к органическим кислотам, не изменяют вкус и запах продуктов, долговечны и просты в уходе.

## Рекомендации по уходу

- Перед первым использованием удалите с изделия все этикетки, затем тщательно вымойте изделие горячей водой с мягким моющим средством, хорошо сполосните и вытрите насухо, чтобы избежать на полированной поверхности появления пятен от воды. Никогда не используйте для чистки жесткие предметы (особенно для поверхностей с покрытием), металлические мочалки, абразивные моющие средства.

- При мытье изделий со временем может измениться цвет пластиковых и бакелитовых аксессуаров, однако это никоим образом не влияет на их функциональность.

- Не рекомендуем применять для мытья сильно хлорированные или содержащие кислоту моющие средства.

- Не используйте холодную воду для охлаждения изделия. Резкие перепады температуры могут стать причиной изменения цвета металла и деформации поверхности.

- На поверхности посуды из нержавеющей стали, особенно после первого использования могут образовываться радиужные пятна, цвета побежалости – это естественное явление для стали, никоим образом не влияющее на вкус и качество приготовляемой пищи, потребительские свойства изделия.

**Гарантия**  
 Вся продукция Röndell производится из высококачественного сырья, по самым современным технологиям. Каждое изделие проходит несколько этапов контроля прежде, чем попадает на вашу кухню.

При правильной эксплуатации Röndell предоставляет следующую гарантию на материалы, из которых изготовлены изделия (за исключением стеклянной колбы), с момента продажи:

Нержавеющая сталь без покрытия – 25 лет.

Нержавеющая сталь с внешним покрытием – 2 года.

Гарантийный срок на френч-прессы – 2 года.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети, гарантия действительна при условии соблюдения правил эксплуатации.

Для подтверждения даты приобретения необходимо предоставить кассовый чек и корректно заполненный фирменный гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и четкой подписи продавца и печати торговой организации.

Сохраняйте чек и гарантийный талон до истечения гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования изделий:

• перегрев

• item fall

• malicious damage

Also, the warranty does not cover natural changes of exterior properties of cookware caused by its usage:

• mechanical damages of external or internal surface (scratches, worn spots, and etc.)

• natural change of metal color

• stains, lime spots caused by using hard water and etc

• естественные изменения цвета металла

• scratches, mechanical damage of bakelite, nylon or silicone accessories and product components.

• traces caused by abrasives and strong detergents

• cases of non-observance of the maintenance instruction requirements

• cases of unintended use

Goldish or light blue hue caused by cookware overheating is characteristic of stainless steel cookware and doesn't affect the functional properties of cookware.

Visible spot-welding points are the result of high-quality performance of the corresponding technical process; they are inherent in stainless steel cookware with such method of handle joint.

Kettles: product lifetime (with exterior coating) – 3 years.

French presses: product lifetime – 3 years.

Чайники: срок службы изделия с внешним покрытием – 3 года.

Френч-пресс: срок службы изделия – 3 года.

## Warranty card\*

Article name		Date of purchase	
Mark		Signature of seller	

Stamp of seller

Hereby I accept the warranty conditions and confirm that I have no complaints on appearance and kitting of the product.

Signature of customer

\* Watch the warranty card is filled in correctly; all fields of the card are to be filled in, the date of purchase is to be indicated, and there must be the stamp of the seller on the warranty card.

\* Следите за правильностью заполнения гарантайного талона: все графы талона должны быть заполнены, указана дата продажи, имеется печать продавца на гарантайном талоне.

## Dear customer!

Thank you for buying this Röndell product. We hope that you will be satisfied with high quality, functionality and unique design of our products.

•

Over the time of use, some insoluble residue (scale)

may appear on the inner surface of kettles. You can

remove it with 5% citric acid solution. Boil 50 g of

citric acid in 1 liter of water. Drain the used water and

thoroughly wash the kettle with clean water.

**Recommendations on usage**

•

Always use the recommended heat sources.

•

Item volume specified on the package and in the

product description corresponds to the real total

capacity. Однако чайник нельзя наполнять более

чем на 2/3 (не выше уровня носика) от общего объема –

это позволит Вам избежать переливания жидкостей че-

рез носик во время кипения. В некоторых моделях чай-

ников внутри предусмотрена отметка максимального

уровня воды.

• Before the first usage remove all labels from the

item, wash the item thoroughly with hot water and

a neutral detergent, rinse it well and wipe it dry to

avoid appearance of water stains on the polished

surface. However, never fill the kettle to more than

2/3 of total volume (not above the spout level) – this

will help you to avoid the overflow of liquids through

the spout during boiling. Some kettle models have an

inner maximum water level mark.

• When using gas stoves, make sure that the flame

touches the bottom of the kettle only and never

reaches outside. When using an electric or ceramic

stove, please choose a disc that fits the item bottom.

This will allow you to keep the perfect appearance of

the item much longer, preventing indelible heat scale

stains, and save electricity or gas. Do not use intense

flame and do not leave an empty kettle or moka pot

on the fire.

• При использовании газовых плит следите за тем, чтобы

пламя касалось только дна чайника и не выходило за его

пределы. При использовании электрической или керами-

ческой плиты выбирайте диск с диаметром соотвеству-

ющими дну изделия. Это позволит Вам гораздо дольше

сохранить внешнюю привлекательность изделия от несмы-

ваемых пятен окалины и сэкономит газ или электро-

энергию. Не используйте сильный огонь и не оставляйте

пустым чайник или гейзерную кофеварку на огне.

• Do not use cold water to cool the item. Extreme

temperature differences may cause change of metal color

and surface deformation.

• Handles of the item can heat up during long intensive

heating. Use potholders and oven mitts.

• Для сохранения внешнего вида (особенно для чайников

с внешним покрытием) минимальный объем наполнения

должен составлять ½ от полезного объема.

It is normal for steel and it doesn't affect the

taste and quality of cooked food and the usability of

of the product.

•

Over the time of use, some insoluble residue (scale)

may appear on the inner surface of kettles. You can

remove it with 5% citric acid solution. Boil 50 g of

citric acid in 1 liter of water. Drain the used water and

thoroughly wash the kettle with clean water.

We use high-quality stainless 18/10 steel for kettles

and French presses. This alloy contains such alloying

components as chromium (18%) and nickel (10%) and

meets all hygienic requirements for food contact materials.

Items made of such steel are resistant to corrosion and

organic acids, do not affect the taste and flavor of food and

they are durable and easy to care.

Please keep your receipt and warranty certificate throughout the warranty period.

The warranty does not cover damages caused by improper use of cookware:

• overheat

• item fall

• malicious damage

Also, the warranty does not cover natural changes of exterior properties of cookware caused by its usage:

•

